#### **UVOD U MOBILNE KOMUNIKACIJE**

- vrste komunikacija: JEDNOSMJERNA komunikacija se vrši samo u jednom smjeru bez mogućnosti javljanja
  - DVOSMJERNA komunikacija se odvija u oba smjera naizmjenično (simpleks) ili istovremeno (dupleks)
  - SILAZNA VEZA BS  $\rightarrow$  MS, ULAZNA VEZA MS  $\rightarrow$  BS
- osnovni resursi kojeg korisnici dijele su: frekvencija, vrijeme, kôd i prostor
- frekvencijsko područje koje se koristi: od reda kHz do nekoliko stotina GHz, spektar s gornje strane nije zatvoren
- snage odašiljača su do nekoliko MW, snage prijemnika su reda pW
- vrste višestrukih pristupa:
  - FDMA *pristup po frekvencijama*, skroman kapacitet, frekvencijsko područje se dijeli na kanale određene širine, između kanala mora biti zaštitni pojas
  - TDMA pristup po vremenu, svaki korisnik ima određeni vremenski odsječak na istom frekvencijskom kanalu
  - CDMA pristup po kodovima, svaki korisnik ima određeni kod (kodovi su ortogonalni),
    - korisnici dijele isti frekvencijski kanal i vremenski resurs
    - BS šalje sve kodove na istoj frekvenciji, svaki korisnik (MS) izdvaja iz tog signala svoj kod tako da prijemni signal pomnoži vlastitim kodom (svojstvo ortogonalnosti)
  - SDMA pristup po položaju korisnika, pristup vezan uz upravljive uske snopove dijagrama zračenja bazne stanice (latice), koriste se "pametne antene" koje prilagođavaju dijagram zračenja prema korisniku, dok minimizira prijem iz smjera mogućeg ometajućeg izvora
  - PDMA pristup razdiobom po polarizaciji, s 2 para ortogonalno polariziranih antena mogu komunicirati 2 korisnika istovremeno u istom frekvencijskom pojasu na istoj lokaciji u prostoru

## **USLUGE I GENERACIJE MOBILNIH SUSTAVA**

- karakteristike sustava 1. generacije: mala širina kanala: 10-30kHz, pa je i manja brzina prijenosa
  - najčešće smo se susretali s NMT
  - silazna veza na većoj frekvenciji od uzlazne
- 2. generacija mobilnih sustava prelazak na digitalne signale, koristi se TDMA
  - što više ćelija veći kapacitet
  - najčešći je GSM, ima brzinu prijenosa govora od 13kb/s, što je prihvatljiva kvaliteta
- 3. i "4." generacija mobilnih sustava UTMS 3G mreža, temelji se na CDMA pristupu
  - širina kanala: 5MHz, frekvencije rada: 2110-2170 i 1920-1980 MHz
  - HSPA 3.5G, brzi paketski pristup (u silaznom smjeru HSDPA, u uzlaznom HSUPA)
    - silazna brzina do 20Mbit/s
  - LTE 3.9G, temelji se na OFDM tehnologiji s višestrukim antenama
    - skalirajuća širina pojasa (1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz)
    - može raditi na različitim frekvencijama, koristi IP mrežu, brzine do 150Mbit/s
- RADIO DIFUZIJA informacija se šalje samo u jednom smjeru bez povratne informacije (TV, radio)
  - informacija identična za sve korisnike, šalje se kontinuirano
- SELEKTIVNI POZIV korisnik može samo primiti neku informaciju male količine i ona je namijenjena samo njemu (pager)
- JAVNI MOBILNI SUSTAVI poziv može biti iniciran s strane mreže ili korisnika i namijenjen je samo jednom korisniku
  - protok informacija je dvostran i istovremen, pozivatelj ne mora znati korisnikov položaj
- PRIVATNI MOBILNI SUSTAVI grupni poziv, konferencijski poziv, može se odrediti prioritet poziva
  - trunking statistikom određen kapacitet mreže, određen broj istovremenih komunikacija
- BEŽIČNA TELEFONIJA BS ne mora za dolazni poziv određivati položaj MS, niti posredovati u prekapčanju
  - takav sustav nema mrežnu jezgru, najčešće je samo 1 bazna stanica
- BEŽIČNE LOKALNE MREŽE veza između prijenosnih računala i neke fiksne mrežne strukture (Internet)
  - mobilnost limitirana na povremenu promjenu položaja (nomadske mreže)
  - brzina ovisi o maksimalnoj brzini davaoca usluga
  - najpopularniji IEEE 802.11 WiFi (do 11Mb/s)
- PAN (Personal Area Network) strogo lokalne mreže koje pokrivaju neposrednu blizinu korisnika

#### **ANTENE ZA BS I MS**

- RADIO KANAL bežično sučelje radiokomunikacijskog sustava gdje se prijenos signala odvija posredstvom EM vala
- ANTENE elementi koji napone i struje pretvaraju u EM val i obratno
  - osiguravaju prijelaz između sklopovlja odašiljača i prijemnika prema slobodnom prostoru
  - dimenzije antena bi trebale biti reda veličine valne duljine (najčešće λ/2)
- IZOTROPNI RADIJATOR točkasti izvor zračenja koji u prostor odašilje kuglasti val, u praksi ne postoji
- karakteristični parametri antene: polarizacija (orijentacija vektora E)
  - dijagram zračenja (raspored intenziteta zračenja u prostoru)
  - impedancija (impedancija na priključnicama, najčešće 50Ω)
  - usmjerenost (odnos intenziteta zračenja u pojedinom smjeru u odnosu na izotr. rad.
  - dobitak (vezano uz usmjerenost, uključeni gubici)
  - efektivna površina
  - temperatura šuma
  - razne mehaničke i ostale karakteristike
- na presjeku glavne latice i kuta usmjerenosti, snaga pada na 50%, a el. polje na 70%
- zračenje antene BS trebalo bi pokriti točno onaj dio površine koji pripada dotičnoj ćeliji
- ukoliko postoji opasnost od interferencije u ostalim ćelijama, dijagram antene se može nagnuti u vertikalnoj ravnini (tilt)
- tilt može biti električni i mehanički
- ANTENE ZA MOBILNE UREĐAJE male dimenzije, frekvencijsko područje treba pokriti sve podržane standarde, što se postiže kombiniranim antenama (svaka za pojedino područje)
  - za efikasno zračenje, duljina bi trebala biti barem  $\lambda/4$ , što je nepraktično, pa se koriste integrirane antene koje imaju bitno smanjenu efikasnost naspram dipola
  - zbog jednostavne izvedbe i jeftine proizvodnje, koriste se mikrotrakaste "patch" antene koje su izvedene kao geometrijska struktura na dielektriku
  - patch antene su integrabilne, ali imaju malu širinu pojasa i nisku efikasnost
  - bolje rješenje su PIFA antene izvedene kao planarne strukture nad vodljivom površinom
  - u mobilnim uređajima se koriste hibridne strukture koje kombiniraju nekoliko vrsta antena, osiguravajući potreban pojas

#### **OSNOVNI POJMOVI RADIO KANALA**

(formule koje se tiču ovog, i svih drugih poglavlja možete naći u podsjetniku i neću ih ovdje navoditi)

- propagacijom EM vala od odašiljačke antene dolazi do gušenja, čije određivanje je jedna od osnovnih zadaća u planiranju komunikacijskih sustava
- prigušenje u slobodnom prostoru bez ikakvih prepreka nazivamo LOS (Line Of Sight)
- prigušenje je rezultat smanjenja gustoće snage na određenom segmentu površine s porastom radijusa kugle u čijem je središtu izotropni radijator
- poznavajući odašiljačku snagu, udaljenost i frekvenciju, možemo pomoću Friisove formule dobiti iznos prigušenja
- prigušenje se vrlo često izražava kao pozitivan ili negativan iznos dB
- antene imaju neki dobitak, prostor oko takve antene može se podijeliti na područja gdje zračenja EM vala ima specifična svojstva, tj. na blisko-reaktivno područje i na daleku-Fraunhoferovu zonu, koja je u praksi zanimljiva
- EIRP je efektivna izotropna izračena snaga koja uzima u obzir i dobitak antene u odnosu na izotropni radijator, to je ustvari izračena snaga u smjeru maksimalnog zračenja antene
- dBi dobitak prema izotropnom radijatoru, dBd dobitak prema poluvalnom dipolu
- Friisova formula vrijedi samo za daleku zonu
- šum je sveprisutan ometajući signal koji se sastoji od termičkog šuma i drugih izvora (prirodni i umjetni), te je jedno od ograničenja kvalitetnog prijema
- termički šum ovisi o temperaturi okoline, normalno se uzima prosječna temperatura od 300K
- osjetljivost prijemnika se odnosi na najmanju razinu signala na ulazu u prijemnik pri kojoj se zadržavaju parametri kvalitete prijema, često je dana u obliku minimalne snage u dB u odnosu na 1mW (dBm)
- tipične osjetljivosti mobilnih prijemnika su oko -100dBm

- za analogne prijemnike, parametar kvalitete je odnos signala prema šumu poslije detekcije ili kod digitalnih sustava unaprijed određen BER (Bit Error Rate) za pojedinu uslugu (najgori slučaj BER-a je 0.5)
- mehanizmi širenja EM vala:
  - širenje optičkom vidljivošću (LOS)
  - refleksija od tla i od prepreka javlja se pri upadu vala na glatku refleksivnu površinu
    - površine moraju biti mnogo većih dimenzija od valne duljine
  - ogib ili difrakcija zasjenjenje pravaca širenja EM vala objektom čije su dimenzije vrlo velike u odnosu na valnu duljinu, te iza objekta nastaje prigušeni sekundarni val, tj. radio sjena
  - raspršenje vala na objektima koji su reda veličine valne duljine
    - EM val se raspršuje u vrlo mnogo smjerova tako da snaga u smjeru prvotne fronte vala pada, u gradskim uvjetima su to obično rasvjetni stupovi, prometni znakovi, drveće i zelenilo
  - apsorpcija vala pri prolazu kroz prepreke
    - slabljenje energije EM vala prolaskom kroz prepreke bilo prirodne ili umjetne, to su najčešće zgrade
- na primljenu snagu dodatno utječu feding, sjenjenje od prepreka, refleksija od velikih površina, lom fronte vala uslijed promjene gustoće medija, raspršenje vala na manjim preprekama i ogib na rubovima prepreka
- kod modela oštrice noža, prepreka se predstavlja kao apsorbirajuća tanka poluravnina gdje se mogu razlikovati 3 različita slučaja: opstrukcija LOS zrake, prepreka dira LOS zraku, prepreka je ispod LOS zrake
- sjenjenje točke prijema je funkcija stupnja opstrukcije, d1 i d2, te valne duljine  $\lambda$ , parametar koji uključuje sve navedene veličine naziva se Fresnelov neovisni parametar  $\nu$  (princip izračuna pogledati na slajdu 22 u 4. prezentaciji)

# **FEDING I DIVERZITI PRIJEM**

- promotrimo li prijemni signal na MS udaljenoj d(m) od bazne stanice, možemo uočiti sljedeće:
  - postoji osnovno prigušenje kanala (LOS) bez obzira na fizikalnu strukturu kanala
  - prisutnost tla i prepreka dovodi do višestaznog širenja, tj. na ulazu u prijemnik dolazi više fazno pomaknutih replika signala čijim vektorskim zbrajanjem dobivamo sveukupni prijemni signal promjenjive amplitude
  - gibanje MS daje vremensku promjenjivost cijelom procesu uz pojavu Dopplerova pomaka
- krajnji rezultat je stohastičko kolebanje razine prijemnog signala. tj feding
- vrste fedinga: spori feding događa prilikom kretanja MS na područjima oslabljenog prijemnog signala uslijed sjenjenja nekom preprekom, te dolazi do promjene srednje vrijednosti razine prijemnog signala
  - krivulja gustoće vjerojatnosti je Gaussova krivulja, pa ga zovemo i Gaussovim fedingom
  - brzo promjenjivi (Rayleighov ) javlja se u slučaju kada ne postoji izražena izravna zraka, već mnogo zraka otprilike slične amplitude, te potpuno slučajne faze, to je tipičan NLOS scenarij
    - potreban je vrlo mali pomak za uočavanje fedinga i zna biti vrlo izrazit (do -40dB)
- u slučaju da pored velikog broja višestaznih komponenti postoji više ili manje izražena izravna zraka, nastaje složena raspodjela u kojoj se vektori nastali višestaznim širenjem pomiču u kompleksnoj ravnini za neku vrijednost
- ovo je slučaj Rice-ove raspodjele, koja može, u ovisnosti o faktoru L prijeći u Rayleigh-ovu ili Gauss-ovu raspodjelu
- za velike K raspodjela ima svojstva Gaussove raspodjele, za K=0 prelazi u Rayleighovu, a Riceova se može koristiti kad je jedna zraka osjetno jača od ostalih
- diverziti tehnika pretpostavlja višestruki prijem jedne te iste informacije koristeći 2 ili više nekoreliranih radio kanala
- primljene informacije se kombiniraju na različite načine, a cilj je poboljšanje statistike fedinga
- osnovni cilj diverzitija je smanjenje učestalosti i dubine fedinga, te duboki feding svesti na mali postotak vremena
- vrste diverzitija: prostorni (antenski) koristi različitost statistike pojedinih staza propagacije u prostoru, valovi koji dolaze na pojedine antene razmaknute za D će vjerojatno biti nekorelirani
  - frekvencijski koriste se 2 ili više frekvencija unutar pojasa, koristi se 1 antena sa prijemom (slanjem)
    iste informacije na 2 ili više prijenosnih frekvencija koje moraju biti razmaknute toliko da
    svaka ima drugačiju statistiku fedinga
  - vremenski odašilje se ista informacija u više vremenskih razmaka, zahtjeva 1 kanal i posebno pohranjivanje signala, te se primjenjuje na podatkovnim signalima gdje je dozvoljeno kašnjenje u prijenosu
  - polarizacijski koriste se 2 ortogonalne polarizacije
  - kutni različit kut dolaska fronte vala
  - višestazni iskorištavaju se višestazne komponente

## **PROPAGACIJSKI MODELI**

- prigušenje vala se može odrediti preko modela kanala, pritom razlikujemo 3 vrste modela
  - deterministički model koriste se jednadžbe koje opisuju propagaciju EM vala, vrlo je složena metoda jer se okolina i pripadajući fizikalni procesi vrlo teško modeliraju, pa se zato rijetko koristi sama za sebe
  - empirijski model nastao na osnovu mjerenja na nekom određenom prostoru, u sebi nosi karakteristike okoline,
     primjenjiv s dostatnom točnošću na sličnim prostorima onima na kojem su rađena mjerenja
  - empirijsko deterministički model kombinacija jedne i druge tehnike u cilju veće točnosti i manje ovisnosti o
    karakterizaciji okoline, primjenjivi su za sve tipove ćelija, često se koriste za mikro
    i piko ćelije

#### Okomura-Hata model

- empirijske krivulje koje se koriste pri projektiranju ćelijskih sustava dobivene su iz niza mjerenja propagacijskih gubitaka u urbanim i suburbanim sredinama (Tokyo i okolica 60-ih godina)
- krivulje su pretočene od Hate u niz izraza koji se koriste u projektiranju ćelijskih sustava
- frekvencijsko područje modela je od 150 do 1500 MHz
- model je kasnije prilagođen novom, proširenom frekvencijskom području
- ograničenja su: frekvencija 150-1500 (3000) MHz
  - visina antene bazne stanice h<sub>t</sub> 30-200m
  - visina antene mobilne stanice h<sub>r</sub> 1-10m
  - raspon udaljenosti 1-100km
- model se temelji na podjeli okoline i prepreka u nekoliko osnovnih kategorija:
  - ruralno područje otvoreni prostor, bez visokog drveća ili zgrada na liniji staze, prostor oko antena čist barem u području 300-400m (seoska gospodarstva, otvorena polja...)
  - suburbano područje sela ili autoput gdje su u prostoru sporadički raspoređene zgrade, manji broj prepreka u blizini antene MS no ne izrazito grupirane
  - *urbano područje* grad ili velegrad sa visokim zgradama, gusto raspoređenim s 2 ili više katova, te sa visokim i gusto sraslim drvećem i ostalom gustom vegetacijom

NEMA NA ČEMU ©

By rabbit16