
1. Apsorpcija, spontana i stimulirana emisija; izgled lasera

- Apsorpcija, spontana i stimulirana emisija su pojave na kojima se bazira rad lasera

SPONTANA EMISIJA

- Spontana emisija je kada atom spontano prijeđe iz stanja E2 (stanje veće energije) u stanje E1 (stanje manje energije) te pri tome emitira foton




$$\upsilon_{21} = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

- Frekvencija emitiranja:
- Val se može emitirati u bilo kojem smjeru, te može imati bilo koju polarizaciju

$$P_{spont} = h v_{21} N_2 A_{21}$$

APSORPCIJA


Atom apsorbira foton iz ulazne zrake i stoga prelazi u više energetsko stanje



$$P_{apsorb} = h v_{21} B_{12} N_1 \rho(v_{21})$$

STIMULIRANA EMISIJA

- Reverzni proces u odnosu na apsorpciju. Atom daje energiju *hv* koja se koherentno zbraja (na istoj frekvenciji, iste polarizacije, istog smjera putovanja, te iste faze kao i stimulacijski val) s upadnim elektromagnetskim valom, te ga pojačava




$$P_{stimul} = h \, v_{21} N_2 B_{21} \rho(v_{21})$$

2. Vrste laserskih dioda (Fabry-Pérot, DFB, DBR, VCSEL), P-I karakteristika, spektralna karakteristika




FABRY-PEROT

- Ima jedan transverzalan mod, više longitudinalnih (primjena u CD/DVD, štampači...), najjeftiniji




DBR (DISTRIBUIRANO BRAGGOVO ZRCALO)

- Distribuirano Braggovo zrcalo selektira longitudinalni mod (jedan transverzalan i jedan longitudinalan mod)
- Zbog komplicirane tehnologije, cijena takve diode je dosta visoka




DFB (DISTRIBUTED FEED-BACK LASER)

- Aktivni sloj je ujedno i jezgra planarnog svjetlovoda (jedan transverzalan i jedan longitudinalan mod)
- Distribuirano zrcalo se često kombinira sa zrcalom na kraju čipa




VCSEL (LASER S VERTIKALNIM REZONATOROM)

- Rezonator je okomit na ravninu čipa
- Jedan longitudinalni mod, jedan ili više transverzalnih modova
- Pojačanje mnogo manje nego u laserima u ravnini čipa jer je duljina aktivnog sloja vrlo mala (~ 25 nm)
- Zrcala moraju biti vrlo visokog koeficijenta refleksije (>99.5%)




- 3. Vrste fotodetektora (PIN i APD fotodetektorske diode), parametri fotodetektora (kvantna djelotvornost, odziv, vrijeme porasta, frekvencijska širina pojasa)
 - Fotodetektor bitan element o kojem ovisi kvaliteta cijelog prijamnog sustava
 - pretvara tok fotona u tok električnih nosioca, tj. električne struje
 - zasniva se na unutarnjem fotoelektričnom efektu (fotoionizacija, lavinski efekt)
 - mora imati veliku osjetljivost, nisku razinu vlastitog šuma, širok frekvencijski pojas, kratko vrijeme odziva i linearnost detekcije u širokom području
 - Fotoionizacija ako svjetlost pri upadu u materijal ima dovoljno visoku frekvenciju tako da je hv ≥ Eg,
 energija fotona stvarat će par elektron-šupljina

PIN FOTODIODA



- Uslijed prisutnog električnog polja u intrinzičnom I-sloju PIN diode, elektroni će se gibati prema N-sloju, a šupljine prema P-sloju (dioda je reverzno polarizirana)

LAVINSKA FOTODIODA



- APD dioda (lavinska fotodioda) je zapravo PIN dioda s povećanim poljem gdje dolazi do ionizacije sudarima
- Elektroni se dodatno ubrzavaju u području s pojačanim električnim poljem i ako dosegnu dovoljno veliku brzinu (dovoljno veliku energiju), u sudaru s kristalnom rešetkom generirat će novi par elektron šupljina

KVANTNA DJELOTVORNOST

- Kvantna djelotvornost (η) definirana je kao vjerojatnost da ulazni foton generira par elektron-šupljina
- Neki fotoni biti će reflektirani na granici zrak-poluvodič, neki će se parovi elektron-šupljina, generirani blizu
 površine poluvodiča, brzo rekombinirati zbog obilja rekombinacijskih centara na površini poluvodiča, ako
 svjetlost nije fokusirana na aktivno područje, neki fotoni bit će izgubljeni

ODZIV

Odziv \Re daje odnos struje koja teče kroz detektor i upadne optičke snage

$$\Re = \frac{\eta e}{h \nu} = \eta \frac{\lambda_0 [\mu \text{m}]}{1.24}$$


- Raste linearno s valnom duljinom budući da uz konstantnu optičku snagu imamo sve više fotona na ulazu.
- Uočiti da η ovisi o valnoj duljini, tako da je područje u kojem linearno ovisi o λ0 ograničeno.

$$I_D = \frac{\eta e}{h \, \nu} \, P = \Re P \qquad \qquad I_D = M \, \frac{\eta e}{h \, \nu} \, P = M \, \Re P$$

Faktor multiplikacije M u principu govori koliko prosječno svaki elektron koji ulazi iz I-sloja u sloj multiplikacije generira novih parova elektron-šupljina

FREKVENCIJSKA ŠIRINA POJASA DETEKTORA

Određuje se preko vremena porasta Tr - vrijeme potrebno da struja promjenu od 10% do 90% vrijednosti uz skokovitu promjenu pobude



Ekvivalentni nadomjesni RC sklop

$$\tau_{RG} = (R_x + R_G) \cdot C_R$$

 $T_r = \ln 9 \left(\tau_{pr} + \tau_{RC} \right)$

Vremenska konstanta RC sklopa: $\tau_{RC} = (R_L + R_S) \cdot C_P$


$$\Delta f = \left[2\pi \left(\tau_{pr} + \tau_{RC} \right) \right]^{-1} \qquad \Delta f = \frac{2.197}{2\pi T_r} = \frac{0.35}{T_r}$$

4. Svjetlovodna pojačala, svojstva EDFA-pojačala, saturacija pojačanja, shema EDFA- pojačala

- Optička pojačala su pojačala koja pojačavaju signal u optičkoj domeni, tj. kod optičkih pojačala nema pretvorbe iz optičke u električnu domenu, te nakon pojačanja pretvorbe ponovo u optičku domenu (eliminira se potreba za skupim regeneratorima signala)
- Optička pojačala mogu istovremeno pojačavati više optičkih signala (valnih duljina), a to je posebno važno kod WDM sustava
- Primjena: Pojačalo snage (povećanje snage predajnika), predpojačalo (povećanje osjetljivosti prijemnika), linijska pojačala (kompenzacija gubitaka pri prijenosu), pojačala u LAN-u (kompenzacija gubitaka uslijed grananja signala)
- Optičko pojačalo je 1R regenerator samo pojačava signal, pri tome dodaje šum spontane emisije, drugim riječima, nakon svakog optičkog pojačala pogoršava se odnos signal šum S/N
- Optičko pojačalo je u osnovi laser bez rezonantne šupljine

EDFA (ERBIJEM DOPIRANO SVJETLOVODNO POJAČALO)

- Jezgra svjetlovoda dopirana je Erbijem
- Zbog amorfne prirode stakla od kojeg je načinjen svjetlovod, energetski nivoi se cijepaju u (široke) energetske pojaseve, to odražava činjenicu da pojedini atomi vide različita okruženja jer struktura nije geometrijski pravilna (odnosno nije kristalna struktura)
- Pumpanje moguće na dvije valne duljine 980 nm i 1480 nm
- EDFA pojačava signal na 1530nm-1565nm, a maksimalno pojačanje na otprilike 1531nm



SATURACIJA (ZASIĆENJE) POJAČANJA

- Za velike ulazne snage ne postoji dovoljan broj atoma erbija (čak i da su svi atomi erbija u višem energetskom stanju) pomoću kojih bi se postiglo maksimalno pojačanje, te zbog toga dolazi do zasićenja pojačanja


$$G = 1 + \frac{P^{sat}}{P_{ul}} \ln \frac{G_{\max}}{G}$$

$$G_{\max} - \text{maksimalno pojačanje (bez zasičenja)}$$


$$P^{sat} - \text{interna saturacijska snaga}$$

$$G_{\max} - \text{maksimalno pojačanje (bez zasičenja)}$$

5. Princip rada svjetlovoda, Snellov zakon, kritični kut, numerička apertura, vrste svjetlovoda




- Princip rada svjetlovoda se zasniva na totalnoj refleksiji svjetlosti unutar svjetlovoda




SNELLOV ZAKON

- Refleksije unutar svjetlovoda možemo opisati Snellovim zakonom u 3 karakteristična slučaja


$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$



Upadni kut je prevelik i dio zrake se reflektira van svjetlovoda




Upadni kut je manji od kritičkog kuta i sva svjetlost ostaje unutar svjetlovoda (Totalna refleksija)




Upadni kut je jednak kritičkom kutu i zraka svjetlosti se širi granicom svjetlovoda

NUMERIČKA APERTURA


- Numerička apertura (NA) je mjera količine svjetlosti sakupljene u svjetlovod




VRSTE SVJETLOVODA



Višemodni svjetlovod s stepeničastim profilom indeksa loma




Višemodni svjetlovod s gradijentnim profilom indeksa loma




Jednomodni svjetlovod

6. Ograničenja u svjetlovodu: gušenje i disperzija; ovisnost maksimalne udaljenosti veze o brzini prijenosa, valnoj duljini i vrsti svjetlovoda



GUŠENJE



MEHANIZMI KOJI UTJEČU NA GUŠENJE

- Infracrvena apsorpcija zbog nje su svjetlovodi izrađeni na bazi kvarcnog stakla neupotrebljivi iznad 1.7 μm
 interakcijom foton fonon prenosi se djelić svjetlosne energije u vibraciju molekula kremenog stakla SiO2, pojava je rezonantna i ima vrh kod λ = 8 μm.
- Ultraljubičasta apsorpcija djelić svjetlosne energije se koristi pri interakciji foton elektron za podizanje elektrona iz valentnog u vodljivi pojas na otprilike λ < 0.4 μ m
 - na valnoj duljini λ≈0.14 µm se javlja rezonantni vrh gušenja
- Rayleighovo raspršenje mehanizam raspršenja signala zbog lokalne varijacije indeksa loma (gustoće materijala) u amorfnoj masi (staklu) kojeg ne bi bilo da je staklo kristalna struktura
 - zbog lokalne varijacije indeksa loma dolazi do male djelomične refleksije (raspršenja) signala, ali pritom nema pretvorbe energije
 - frekvencijski je ovisno $(\alpha_{Ray}^{2} 1/\lambda^{4})$
- Tehnološko gušenje vezano je uz tehnološke postupke pri proizvodnji svjetlovoda
 - moguće ih je smanjiti poboljšanjem postupka proizvodnje
 - gušenje od iona OH, gušenje uslijed nesavršenosti valovodne strukture, gušenje od nečistoće materijala
- *Gušenje uslijed savijanja* kod savijanja svjetlovoda može se dogoditi da nisu ispunjeni uvjeti totalne refleksije na vanjskom obodu jezgre, pa dio zrake izlazi iz jezgre te zrači u okolinu
 - uslijed savijanja vlakna naravno može doći i do puknuća samog vlakna

DISPERZIJA

- Pojava proširenja i slabljenja signala

MEĐUMODALNA DISPERZIJA

- Za zrake koje putuju pod različitim kutovima, moraju proći različite udaljenosti, te zbog toga ne dolaze na odredište onako kako su poslane, tu pojavu zovemo *međumodalna disperzija*

$$T' = \frac{n_1 L}{c}$$

$$\frac{\Delta T}{L} = \frac{n_1}{n_2} \cdot \frac{\Delta n}{c}$$

$$B_0 L \le \frac{1}{2} \frac{c}{\Delta n}$$

Aksijalna zraka

Zraka pod kutom φ

Ograničenje zbog međumodalne disperzije

KROMATSKA DISPERZIJA

- Nastaje zbog ovisnosti grupne brzine o valnoj duljini i dijeli se na materijalnu i valovodnu disperziju
- Materijalna disperzija nastaje uslijed činjenice da indeks loma ovisi o valnoj duljini
- Valovodna disperzija nastaje uslijed činjenice da je koeficijent rasprostiranja βz funkcija valne duljine

$$D = \frac{\Delta T}{L \Delta \lambda}$$

$$B_0 L \le \frac{1}{2\Delta \lambda |D|}$$

$$B_0 L \le \frac{1}{4\sigma_{\lambda}|D|}$$

Parametar kromatske disperzije

Ograničenje na brzinu uslijed kromatske disperzije

POLARIZACIJSKA DISPERZIJA

- Razlika u brzini propagacije ortogonalnih modova
- Najmanja od svih vrsta disperzije i zbog toga se često zanemaruje
- Kod sustava s vrlo velikom brzinom prijenosa (10 Gb/s i više) ona postaje jedan od bitnih faktora ograničenja

$$\langle \Delta T \rangle \approx D_{PMD} \sqrt{L}$$

OGRANIČENJA BRZINE I UDALJENOSTI

$$B_0 L \le \frac{1}{2} \frac{c}{\Delta n}$$

$$B_0 L \le \frac{2c}{n_0 \Delta^2}$$

$$B_0 L \le \frac{1}{2\Delta \lambda |D|}$$

$$B_0 L \le \frac{1}{4\sigma_{\lambda}|D|}$$

Višemodni svjetlovod sa stepeničastim indeksom loma Višemodni svjetlovod s gradijentnim indeksom loma


Jednomodni svjetlovod

7. Multipleksiranja signala - TDM i WDM pristup

2 osnovna načina multipleksiranja: - TDM (Time Division Multiplexing)
 - WDM (Wavelength Division Multiplexing)


TDM (Time Division Multiplexing)

- Multipleksiranje u vremenskoj domeni
- Brzina prijenosa i format ulaznih podataka su strogo određeni
- 2 moguća načina multipleksiranja: bit po bit ili znak po znak



WDM (Wavelength Division Multiplexing)

- Multipleksiranje po valnim duljinama
- Brzina prijenosa i format ulaznih podataka mogu biti proizvoljni
- Pojedini signali već mogu biti multipleksirani (TDM, FDM)



- Prirodni put multipleksiranja: 1. TDM način mutipleksiranja do brzine prijenosa \sim 10 Gb/s
 - 2. WDM način multipleksiranja za veće brzine prijenosa

DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) - Gusti WDM

- Odnosi se na WDM gdje razmak kanala nije veći od nekoliko nm (0,8nm ili 0,4nm)
- Problem kod velikog broja kanala je bliski razmak valnih duljina što predstavlja stroge zahtjeve na opremu
- Mogućnost korištenja pojačala, pogodan za velike udaljenosti


CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) - Grubi WDM


- Jeftinija oprema, pogodan za sustave s manjim udaljenostima između repetitora (regionalne mreže)
- 20 nm razmak kanala

8. Projektiranje optičke veze - proračun snage i proračun vremena odziva

PRORAČUN SNAGE

- Radi se kako bi se osigurala potrebna razina snage na ulazu u optički prijemnik
- Najmanja srednja razina optičke snage koja je potrebna da stigne na prijamnik (uz BER manji od maksimalno dozvoljenoga) naziva se osjetljivost prijemnika i označava se Ppr
- Marigina sustava Ms 3dB zbog kratkoročnih (temperatura) i 3dB zbog dugoročnih (starenje) promjena
 ->6dB
- Osjetljivost prijemnika pada s porastom brzine





PRORAČUN VREMENA ODZIVA

- Proračun vremena porasta služi da se provjeri da li je sustav sposoban ostvariti željenu brzinu prijenosa
- Vremena porasta za odašiljač u pravilu je poznato za konkretne komponente

$$T_r^2 = T_{r,od}^2 + T_{r,sv}^2 + T_{r,pr}^2$$
 vrijeme porasta vrijeme porasta odašiljača vrijeme porasta prijemnika

$$T_r = \frac{2,2}{2\pi\Delta f} = \frac{0,35}{\Delta f}$$
 Vrijeme porasta

$$T_{r,sv} \cong T_{r,\mathrm{mod}} \cong \Delta T \cong \frac{n_1 \Delta}{c} L \qquad \qquad T_{r,sv} \cong T_{r,\mathrm{mod}} \cong \Delta T \cong \frac{n_1 \Delta^2}{4c} L \qquad \qquad T_{r,sv} \cong T_{r,krom} \cong \left| D \right| \Delta \lambda L$$


Višemodni svjetlovod s stepeničastim indeksom loma

Gradijentni svjetlovod


Jednomodni svjetlovod

- U digitalnim sustavima možemo koristiti dva formata: RZ (return to zero) i NRZ (non-return to zero)


$$B_0 \le \frac{0.7}{T_r}$$
 za NRZ $B_0 \le \frac{0.35}{T_r}$ za RZ



10) LED diode (osnovna svojstva, nuternja i vonjska kventra djelotvornost, P-I korakteristika, spektralna karakteristika, izvedbe LED dioda
LED dioda - propusno polarizirani p-n spoj koji zraci svjetlost -fotoni nastoju rekombinacijom sora elektron-supljina $\chi = \frac{hc}{Eg}$ -simomo spontanu emisiju
-prednosts: - jednostaurija proizvodnja, mala cijana -veća povrdanost od LD, manja tempa ovisnost -idealna linearnost PI konakteristike
-mone: -zasnovana na spontanoj emisiji (prisutne sve valne duljine unutar spektra) -monja snaga od LD, veda spektralna Drina
- putoroja kvontra djelotvornost: Mi= srednji broj injektironih nosioza - Tr
-pokazuje boliko % će injektiranih e sudjelovati u generiranju foton
-vonjska kvontra djelotvornost mex=me·mi (između 1 i 5%) gulaci
Toply - rousidence Toply - rousidence ho Eg Lat ho
LED s heterostrukturom - Total Pro+ Fig. Eg. Eg. Eg. Eg. Eg. eg.
Burrus poursinski-emitirajuda LED -strukture za efikasnu grego svjetla u fiber
LED s rubnim emiterom - za spreranje sto vise syjetla u sujetlovosl



-da bi to vrijedilo, laserda dioda mora biti izvedena od joko dopranih poluvodiča



(3) Nacini modulacije bserske diode (direktna modulacija il vanjsti modulator), problemi kod direktne modulacije

DIREKTNA MODUCACIJA

-najčesči dolik modola aje - Interzitetna modolacija
-koristi se kod manje zahtjevnih sustava
-mijenjanjem struje kroz diodu se mijenja interzitet generiranog ptialog signali
-kod zahtjevnih sustava se zbog promjene valne duljine unutar bita
dagađa efektivno prosirenje spektra - trekvencisko reeperenje,
po se tu koriste vanjski modulatori
-posljedica freku treperanja je kromatska dispereija

MODULACUA POHODU VANSKOG MODULATORA

Elektroopticki modulator - koriste se materijali õlji indeks loma ovisi o narinutom elektricinom polju, uz Mach-tender interferometar

Depolopropusno

2 manipulación

3 manipulación

4 cre kroz granu

3 l se postize obrajanjan

4 promienjuo u fazu, a o obrajanjan

4 azno kasnjenje u protufazi

-problem je remazuonost integracije s LD zbog specificnasti materijala

Elektroapsorpajski modulator - bazira se na Franc-Keldyshovam estektu (velicina to mijenja se pranjenom narinutog el pojo)
-bez narinutog polja je to > ho i ima apsorbaje
-sa narinutim poljem je to < ho i ima apsorotoge
-mote se izvesti materijalima koristenim za LD
(integracija sa LD u isti krug)
-postoji mako streku. treperenje

Porometri aptickih predajnka (Δλ, σλ, -2003 sirina, amjer gašanja, potiskivanje bočnih modova)
DA - Sirving spektra Lad snaga gadre na 1/2 DA = A FMWH 1/2 PMAX LAX
$ \frac{\partial^2 - \text{Scednja Lvadratna spektralna sirina}}{\int_{\lambda}^2 = \frac{\int_{\lambda}^2 (\lambda - \bar{\lambda})^2 P(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda}^2 P(\lambda) d\lambda}} = \frac{\int_{\lambda}^2 \lambda P(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda}^2 P(\lambda) d\lambda} = \frac{\int_{\lambda}^2 \lambda P(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda}^2 \lambda P(\lambda) d\lambda} = \frac{\int_{\lambda}^2 \lambda P(\lambda) d\lambda}{\int_{\lambda}^$
λ_{-20} -siring spektra na -2008 od vrha (pogodno za Jednomodne lasere $\frac{\lambda_{-20}}{5_{3}} = 6,07$
EX (extinction ratio) - omjer gasenja $EX = 10 \log_{10} \left(\frac{P_0}{P_0}\right)$ $-idealno \infty$ $EX = 10 \log_{10} \left(\frac{P_0}{P_0}\right)$
Potiskivanje bočnih modova - filtriranje glavnog moda I(dB) 1 Potiskivanje bočnih modova MMM MMM



-kvalitetu prijama u analognim sustavima mjerimo omjerom S/N, a kod digitalnih BER, oni su međusabno povezani, pa je dovoljno odrediti samo 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{$

SN = FA.M2.20 (2P+Idor).AJ + 4kBTex.Af
RL


ON2=012+072 Do=HDP (N=1 20 PIN)

-vnjedi za PIN I APD -za PIN M=1, F=1

-ako prevladava kvontni sim: - PIN ima bolji odnos sin od APD za Fz.
-PIN diode su bolje za jake signale

- ako prevladava termiaki sum: - ARD ima bolji odnos S/W od PIN za M².

- ARD bolje za slabe signale.




(16.) određivanje greške bita (BER) Is -struja praga (iznod Ip 1, ispod 0) -u bomunikacijskim sustavima je podjednok broj 0 i 1 pa vrijedi da je BER = { [BER(0) + BER(1)] - BER more mo recognition be $BER = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{Q}{12}\right)$, $Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_0 + \sigma_1}$ and $Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_0 + \sigma_1}$ and $Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_0 + \sigma_1}$ (7) Osjetljivost prijemnika, ovisnost osjetljivosti prijemnika o Q i Sili principijelna shema optokog prijemnika izahtjevi na porametre O.P.

- osjetljivast grijemnika Pro je minimalna srednja opticka snaga
Pota koju je potrebno dovesti na prijemnik da bi se detektiras
signal uz BER Z. BERmax Pro = 1 hvB.

Per= Q (eFAQAJ+OF), AJ = Bo

VETA 12MEDU BER I S/N

$$S_N = \frac{J_1^2}{\sigma_1^2}$$
 \Rightarrow $S_N = 4Q^2 - 2a$ termicki sum $S_N = Q^2 - 2a$ Luantni sum



Af = 1 Dirati maler le 2a velici Af

ON = 4kBTSf birati veliki Re 29 maly ON

Uni = RPR, birati veliki Re za veliki Une


Prax = Us birati malen RL za maksimalnu ulaznu optioku snagu

(18) Viste optickih pojacala (EDFA, poluvodicka opticka pojacala, lamanava pojacala)
EDFA - VIDI 4
Polovodička optička pojačala -polovodički laser kod kojeg nije zadovoljen uvijet za lasersku emisju zbag male refleksivnosti zrcala -rubne površire valovoda premazane antorefleksijskim slojem koji spriječava laserski režim roda, a anaguduje veliko pojačanje
LIL VLAKAD SOA TEL VLAZOS
-polarizacijski su osjetljiva, polačanje vorira između 5,1838, osjetljivast se more ubaziti kaskadam artagonalnih pojačala, polarizacijskim diverzitijem i rotacijom polarizacije -postoji problem preslušavanja soje ovisi o vremenu života sportane emislje Tza
Lamanova pojačala -Loriste nelihearnu pojavu shmulironog Romanovao rosprsenja - to je pojava Los Loje pri prijenosu vise signala svjetlovodom dolazi do prijenosa snoge iz Lahala s manjom vojnom dvijinom u Langl vede ze - Irikalno poradina je pobustvonje vibracijskih stanja sioz molekula
hu, signal signa
-Ses je sirdopojasni efekt s maksimumam pojačainja na otpr 13THZ nizoj frekvenciji od frekv. signala pumpanja, tj. na 102nm nizoj 2 -smjer pumpanja suprotan smjeru sirenja signala (usrednjavanje snage pumpanja) -prosirvanje pojasa valnih duljina pojačanja kombiniranjem sa EDFA -prednosti: - pojačanje proizvojne valne duljine, veća 4f, koristi klasične svjetlovode ikompatibilan s postoje dim vezama -mone: -veća potrebna snaga pumpanja, veće duljne svjetlovoda, preslušavanje


(19.) Sum u optickim sustavima s EDFA poloicalima
-urrox suma je spontana em/s/a -spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna Spektralna gustoda suma je gotavo konstantna
-faktor suma aptickag pojačala: $F_n = \frac{S/N_{UL}}{S/N_{I2}} = 2n_{SP}$, $F_n \ge 2$ (30B) -adnos S_N be se pagarsati bar 29 3dB nakon pagačala
Diplanami svjetlovodi, analiza planamih svjetlovoda, određivanje broja modova u svjetlovodu.
-propagicaju se samo zrake soje nakon 2 reflekcije imaju istu fazu 190 direktivo nadalazede zrake (2mstruktivna interferencija modalna joba ton ($\frac{\pi n_s d \cos x}{n_0} - \frac{m\pi}{2}$) - $(n_i r_s n_i r_s n_s n_s n_s n_s n_s n_s n_s n_s n_s n$
ton $(\frac{\pi n_s d \cos \theta}{n_o} - \frac{m\pi}{2}) = \frac{n_s}{n_2} \frac{(n_s^2 \sin \theta - n_s^2)}{n_1 \cos \theta} = 2a \text{ paralelnu } (\pi H)$ $m=0$ $m=1$ $m=2$ $m=3$ $m=4$ $-3/e$ e e $moderial dod dojth e 0 > \theta c \Rightarrow \cos \theta \in \cos \theta = 0 -2a \text{ najursi } \text{ and } t \text{ ten } (\pi n_s d \cos \theta - m\pi) = 0$
ukupan troj modova koji se sire: Mr=1+int/2 7. Tn2-n2)
-uvijet jednom odnosti: $\frac{1}{2}$ ($\frac{1}{2}$ $\frac{1}{n^2-n^2}$

21) 21 gurozna metada anglize - NE PITA
(22) Modovi u sujetlovobu (TETM i hibridni modovi), ovisnost koeficijemta rasprostiranja o frekverciji, normirana frekvencija i dominantni mod, prvi visi modovi, LP modovi, ovisnost broja modova o frekv., omjer optičke snage u jezgri i plastu
TE modovi - transverzalni elektriani modovi, ne postoji el komponenta u smjeru sirenja vala
TM modovi - tronsverzalni magnetski modovi, ne postali komponenta magnetskog polja u smjeru Drenja vala
HE modovi-hibridai modovi, postoje doje tomponente elimag. polja u smjeru sirenja vala, prevladava magnetsko polje
EH modovi11-, prevladava elektriono polje.
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
TEON THON HEM HEZN
varijacija varijacija u p-smjeru u r-smjeru
Loef. rasprostiranja /32 na početku sirenja stakog moda jednok je 200 nz - parastom freku. /30 se približava freku. 200 n.
Lombinitarjem modova iz pojedinih grupa dobivomo linearno polarizirare modove (LP) Lod Lojih su el. i mag. silniæ međusobno okomite i parajelne (HP) HEM=LPOI
-normirana frebrenelja: V= 217 a m2-n2, za V C2,405 je svjetlovad
-outsnost broke modour o fretvenciji: $M \cong \frac{V^2}{2}$ za stopenicasti n

(23) VIDI (6.)
(24) Gusenje uslijed savijanja, nove vrste svjetlovoda, svjetlovodi za dalje 10 područje (7)1,7 mm)
- Lod savijanja svjetlovoda može doći do izljetanja zrake iz svjetlovoda jer nje ispunjen uvijet totalne refleksije. - može doći i do puknuća svjetlovoda - može se dojasniti i pomoća valne teorije: - u vanjstom djelu plasta sla o dižas svita je sa manja i priblizava se granci 217 nz
- ako je Bz Z zonz nestaje radijalno Direnje EM energije i ona se gibi - pino vede gusenje uslijed savijanja za veće z - da bi svjetlavah postao neosjetljiv na
-da bi svjetlovab postao neosjetljiv na savijanje, dodajemo zračne rupe unutar plasta svjetlovada -tokođer, nove vrste svjetlovada konste vanijacije strukture svjetlovada
SWETLOVODI ZA 1C PODQUEJE
- Izvedba pomodu egrationih materijala skupo njesenje
-drugo rjeđenje je sujetlovod sa zradnom jezgrom i plaštom izrađenim od Bragove resetke lodrzavanje totalne refleksije) sa periodom resetke 7/2, pa se reflektirani valovi zbrajaju u Lazi reflektivnost Braggovog zrcala ovisi o frekvenciji



valovoona disperelja nostaje valjes cinjenice da Loef, rasprostranja /bz





17U-T GG55 - jeolnomodni svjetlovod s pomeknutom disperzijom \$0 -mala urijednost disperzije na 70-1/55 pm (razlicita od 0) -moderan svjetlovod, nesto skuplji od standardnog -pogodan 20 WDM sustave


TUTG 656 - jednomodni svjetlovod s pomakrutom disp. +0 za srokopojasni optički transport

-unoprijectora preporta G655 za DWDM sustave na velike udaljenosti

25.) Lomperracija kromatske disperuje (DCF svjetlovod, kompenzacija pomodu Braggove resetke, elektronička kompenzacija disperzije); kompenzacija podarizacijske disperzije
Umanagaila amadu DCF svietlavoda
- kramatska dispersija - različite valne duljine putuju različitim brzime DT = DDL - nješenje: svjetlavod s suprotnim predenokan parametra kram, disp.
Alumulirana disperzija: $\Delta T = SD(2).dz$ uvijet nulte UD+ Lpor. Doc= = 0
-DCF ima vede quaene od običnih Svjetlavoda (x=0,5), pa se definira FOM = DI [ps] Loop Loop Loop Loop Sudal, enost
-DOF se uglavnom namotaju u kolut unutar kutije kompenzatara disperuje - cesto sodrze EDFA pojacolo EDFA
Lompenzacija pomodu Braggove resetle -duljina nije veda od pom ulaz 1 2/1/1/11
-uz met ≈ 1.5 kasnjenje $T_g \approx \frac{2 \log net}{c} \approx 1 ns$ -moremo kompenzirati Dakum = $\frac{T_g}{4\lambda} = \frac{2 \log net}{c \delta \lambda} \approx 1000 fm$
Elektronicka Lompenzacja disperuje -idela: na ulaz u prijemnik staviti Liltar sa suprotnom frekvencijskom karakteristikom -filtar može biti onalogan (Fabry-Perót sa jednim zrcalom 100% reflekcije) ili digitalan
Lamperració a polarizacijske obsperzije -na preobjnoj strani (potreban povratan synai) -na prijemnoj strani (složen sustav)
TX Lampernator PX VRID STX Compensator PX Signaration Signaration
-bolje spriječiti nego liječiti -boristiti svjetlovode s ZZ Dano







33)	Mjerenja u i polariza o	svjetlov jaze d	odnim ko	munikacijama	-mjerenje	kramatske
		1	V		The second secon	

MUEREN'E PARAMETARA LROMATSKE DISPERSIVE

D= st LAX

-ideja: pobuditi sujetlovod s 2 bliske valne duljine i mjeriti Vrijeme prolaska signala > tesko ostvorivo

-idela: moduliramo sujetlosni signal s npr. pravokutnim signalom i mporimo razliku u fazi dolaznaz i referentnog signala

-nakon mjerenja $D = \frac{18}{360 f L J \lambda}$ - veoma točan nacin

-potrebna doa braja svjetlovoda -> nješenje je OTDR

- u 1550nm potrebno mjerito s 3 valne duline

USEREM'E PARAMETARA POLARIZACNSKE DISPERSIVE

-polarizacijska disperzija je jedina koja se mjeri kroz vrijeme

- mjerenjem određujemo At-razlika u vremenu dolaska s 2 vala s

međisabno ortoganalnim polarizacijama

Tovi - Tovi - Spektralni privos

polarizatar - Tovi - Inglinator - Tovi - brojimo lokalne ekstreme

polarizator anglizator - 2

(At) = Lapreya. NE. Astart. Astop NE-broj destrema

Alizmente = 65 virhoua = (At)(ps) Imm]

-magade mjerenje pomodu interferametra (10. predavanje, slide 50-52)

(34)
12. predavanje
(36.) Projektiranje opticke veze - princip narušavanja snage
(primjer Zromatska disperzija), polarizacijska disperzija, parazitne opticke reflekcije

(Pover Penalty) Pp-promatramo sustav sa i bez nesavisanosti (disperzije)

Power Penalty) PP-promatramo sustav sa i bez nesavisanosti (disperzije)
- predstavlja opticku sragu doju trekamo povedati u sustavu
s nesavisanosti dako bi dobili isti BER dao i u
sustavu bez nesavisanosti

 $\beta \in \mathbb{R} = \frac{1}{2} \operatorname{erfo}\left(\frac{Q}{12}\right) \approx \frac{\exp\left(-\frac{Q^2}{2}\right)}{Q \cdot 2\pi} \qquad Q = \frac{\Gamma_1 - \Gamma_0}{\sigma_0 + \sigma_1} = 2 \cdot \frac{P_0 - P_0}{\sigma_0 + \sigma_1}$

PP uslijed] bramatske { disperuje -unjesto prosirenja impulsa promatromo smanjenje snape u "1" do kojeg je doslo zbog prosirenja impulsa IDILBOGALE, PP=Slogno (1+21122)

PP ushiped policinacijske dosperzije

-noistage aboy razlicitih brzina ortagonalnih polarizacija
-prisutno namisavanje snage od 1dB ili manje ako je
ispunjan vijeta (AT>=DPMD [[(0)17,=0.1/B)

Porazitne opticke reflective space distantinuiteta (banktori, splice-ai), te -sujetlost se reflectiva zbag distantinuiteta (banktori, splice-ai), te -more prouzroziti oscilacije u snazi predajnika, vremensko traperenje --utjecaj pouratne veze more se reducirati ubacivanjem opti. izobitara nakon predijnih -vebina refleksi)a događa se prelastom sa stakia na zrak - smanjuje se nanošanjem antirefleksivnog sloja ili rezanjem kablava pod kutem od 8°

- APC konektori uklanjaju mogudnost reflekcije

(37) Multiplebarronje signala - TDM i WDM paristup, nacini sinhronizacije takta u TDM sustavima, TDM Lamunikacijaki sustavi :PDH, SDH/sous
TDM -osnove pagledati (7)
-asinkrone mreite -svaki smjer ima svoj takt određen predajnikom - uvođenjem digitalnog prespajanja došlo je do potrebe zajedničkog takta koji more biti pleziokroni ili sinkroni
-pleriotrone mrete - pleriotroni tattavi se ne razlikuju od nominalnih za više od Af u fretvenciji #(op)=#(opnom)=Af
-adstupanje za manje od Af garantira da de se mehonizmima za prevladovanje razlike u taktu izbjedi pogreska u prijanosu -mehonizam se zasniva na dodatnim bitavma u multipleksimaji
- solvore mrete - kao izvori takta konste se cezij
referenting to the possible of
PDH-plestokorna digitalna hijerarhija -destinira nazim multipleksiranja osnovnih kanala
a) asnovna ranina (E1=204846/s) -multipleksira se 2nak po 2nak b) vise razine -multipleksiraju se bit po bit
-nedostatak i dod izdvajanja signala potrebno raditi cijeli postupek demux-anja
SDH/SOXVET - pojednostavljeno multipleksironje - drektno sinkrono mux-anje, precizno definirana optička sveelja, definirono puno upravljačkih informadk v vode se tehnike zastite mreže, jednostavno izdvajanje sranala
POUSEANA POSTENASIA - regionalne mere mesturaradha go prostenasia - regionalne mere kolitàne razina

(38) WDM sustavi, sugistua DWDM i CWDM sustava, domponente
- 29 oenoue pogledaj (D)
LOMPONENTE
12vori - jednomadni laseri s ugadivom il -DBR, DFB
aptički spreznici – El. mag. energija se inducira u susjednom sujetlavodu - jakost signala ovisi o udaljenosti između sujetlavoda te o duljini područja sprege
dielektrien filtri – 2 paralelna polupropusna zrcala tuore rezonator s prijenosnom karakteristikom avisnom o π $T = \left[1 + \frac{4R}{(1-R)^2} \sin^2\left(\frac{R}{2}\right)\right] K = \frac{2\pi}{2} 2nD$
- prijenovnu korakteristiku "brajimo" serijskim spojem filtera
filters Braggavom reaction -> poznost princip roda
pticks Add drop multipleksor - koristi Brazgavu resetku 2 20 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MUX-eul i DEMUX-eul -najoesdi s valovodrom resetkam (AWG) Waland William (AP) NIZ Valovoda raplicite delline (AP)