
Senzori - otpornički pretvornici pomaka

a) Potenciometarski mjerni pretvornik

Pretvara PV pomak ili položaj (rotacijski ili translacijski) u naponski signal




Potenciometarski spoj a), statička karakteristika b) i ovisnost pogreške o teretu c).

$$u_i(t) = \frac{U_u}{L} \cdot x(t) \Rightarrow \begin{bmatrix} k = \frac{U_u}{L} [V/m] \end{bmatrix}$$
 Translacijsko gibanje Rotacijsko gibanje $u_i(t) = k \cdot \theta(t)$

 $u_{i}(t) = k \cdot \theta(t)$ $k \cdot 2\pi \cdot N = u_{u}(t) \Rightarrow \begin{cases} k = \frac{u_{u}}{2\pi N} [V/rad] \end{cases}$ $k = \frac{u_{u}}{2\pi N} [V/rad]$ potenciometra

Senzori - kapacitivni pretvornici pomaka

b) Kapacitivni pretvornici pomaka





Načela rada kapacitivnog davača pomaka , promjenom razmaka ploča, efektivne površine i dielektrične konstante.

Načini mjerenja promjene kapaciteta

- ➤Strujno-naponska, *na osnovi strujno naponskih mjerenja* u električnom krugu s kapacitivnim mjernim pretvornikom *indirektno računa vrijednost kapaciteta*, a nakon *umjeravanja* može se dobiti vrijednost procesne varijable
- ➤ Mjerenjem promjene frekvencije koja nastaje promjenom kapaciteta mjernog pretvornika u LC oscilatorima,
- ➤ Primjenom diferencijalne metode mjerenja, tj. mjerenjem diferencijalnog kapaciteta mjernog pretvornika (kondenzatora) koji se sastoji iz tri ploče

Senzori - kapacitivni pretvornici pomaka





Tropločni kapacitivni pretvornik pomaka a) i izmjenični diferencijalni mjerni most za detekciju promjene kapaciteta kondenzatora

$$C_1 = C_0 \cdot \frac{d}{d+x} \qquad C_2 = C_0 \cdot \frac{d}{d-x} \qquad U_0 = U_i \cdot \left(\frac{d+x}{2 \cdot d} - \frac{1}{2}\right) = \frac{U_i \cdot x}{2 \cdot d}$$


- ➤ Tropločni kapacitivni pretvornik pomaka a) i izmjenični diferencijalni mjerni most za detekciju promjene kapaciteta kondenzatora
- ➤Važno, linearna ovisnost napona o pomaku .

Senzori - induktivni pretvornici pomaka

c) Induktivni pretvornici pomaka


- ➤ Mjerni pretvornici kod kojih *pomak* utječe na *promjenu induktiviteta zavojnice*
- ➤Za mjerenje pravocrtnih pomaka najčešće se upotrebljavaju diferencijalni transformator i induktivni most.

➤Za mjerenje kutnih pomaka najčešće se upotrebljavaju sinkropretvornici




Pomak kotve uzrokuje promjenu reluktancije kruga i induktiviteta zavojnice pa time i promjenu struje u krugu. C se dodaje da bi se poboljšala linearnost pretvornika.

Senzori - LVDT pretvornici pomaka




Konstrukcijska izvedba LVDT-a i shematski prikaz



Inducirani naponi u sekundaru LVDT-a za krajnji lijevi a) i krajnji desni b) položaj pomične jezgre. Za središnji položaj jezgre naponi sekundara su suprotni i jednaki

Senzori - LVDT pretvornici pomaka




Primjena LVDT-a za mjerenje dužine (gore) i težine (dolje) vaganje

Senzori - LVDT pretvornici pomaka


- ➤Za pretvorbu LVDT formata u digitalni podatak koristi se digitalni konverter (primjer, 2S54, 2S56, 2S58 od proizvođača Analog Devices)
- Extremna visoka ponovljivost (stabilnost) i izuzetno visoka rezolucija (primjer, ukupan pomak (hod) jezgre od 1mm s rezolucijom od 0,061μm (14 bitni podatak), a moguće je dobiti i 1,22nm!!!
- ➤ Linearnost bolja od 0,01%
- ➤Uz Three state output buffers (bistabili s tri stanja, ON, OFF, stanje visoke impedancije) osigurava se direktan pristup sabirnici podataka. Linije za komunikaciju s procesorom su INHIBIT, BUSY, ENABLE M i ENABLE L)

Senzori - LVDT/Digital pretvornik



Senzori - Rezolver (1)


➤ Rotorski namot se napaja izmjeničnim naponom frekvencije 2-5(10) kHz a u statorskim namotima se inducira napon čija amplituda ovisi o kutu zakreta (položaju) rotora.



➤Kod BIM-a sa sinusnim strujama koristi se kao visokorezolucijski mjerni član položaja i brzine vrtnje motora

Senzori - Rezolver (3)

R/D pretvornik



Na ulazu u pojačalo pogreške

$$u'_{\sin}(t) = k_r U_r \sin(\omega t) \cdot \sin \alpha \cos \alpha'$$

$$u'_{\cos}(t) = k_r U_r \sin(\omega t) \cdot \cos \alpha \sin \alpha'$$

Na izlazu iz pojačala pogreške

$$u_{e}(t) = k_{r}U_{r}\sin\omega t(\sin\alpha\cos\alpha' - \cos\alpha\sin\alpha')$$

Nakon demodulacije


$$u_{ed}(t) = k'(\alpha - \alpha')$$

Brojilo se puni do izjednačavanja kuteva, ued=0


Senzori - Rezolver (4)


Primjena kod BIM-a sa sinusnim strujama:


- → digitalni podatak položaja rezolucije 12-16 bita
- ≻zapis referentnih jediničnih sinusnih struja za krug regulacije statorskih struja
- ➤ analogni signal brzine vrtnje za krug regulacije brzine vrtnje
- ➤emulirani enkoder impulsi kao moguća povratna veza po brzine vrtnje za digitalni regulacijski krug brzine vrtnje




Senzori - Selsin (Sinkro)








Senzori - Rezolver (5)




- ➤ Komercijalna izvedba R/D pretvornika 2S82 u SMD tehnici a) i 2S81 u klasičnoj verziji DIP kućišta b), Analog Devices.
- ➤ Digitalni izlaz (12-16 bitni) je dostupan u 2 byte-a, tipa three state (ON, OFF, visoka impedancija). Direktna komunikacija s procesorom preko sabirnice podataka. Linije za komunikaciju su INHIBIT, BYTE SELECT, ENABLE)

Senzori - Rezolver (6)




Pasivna mreža za siguran (stabilan) rad oko 2S82 R/D pretvornika

Senzori - Apsolutni enkoder (1)



Optički apsolutni enkoder, načelo rada a), 4-bitni disk b)




Apsolutni enkoder, shematski prikaz a), stanja digitalnih izlaza b).

Senzori - Apsolutni enkoder (2)

Karakteristike:

- ➤ Radi na optičkom načelu. Svjetlost prolazi kroz odgovarajuću matricu i aktivira fotoosjetljivu električnu komponentu koja radi u sklopnom režimu.
- ➢Broj od "N" traka na rotirajućem disku definira broj bitova digitalnog zapisa kuta (pozicije), a samim tim i rezoluciju
- ➤Svi mjerni članovi pozicije (pomaka) koji daju digitalni format kao izlaznu veličinu mogu se koristiti *i kao mjerni članovi brzine*.
- ➤ Kolika je rezolucija digitalnog zapisa kuta (u rad) sa izvedbom rotirajućeg diska prema prethodnoj slici??

Senzori - Inkrementalni enkoder (1)



Dobivanje informacija o brzini vrtnje na osnovi impulsa s apsolutnog enkodera



Rotirajući disk inkrementalnog a) i apsolutnog b) enkodera

Senzori - Inkrementalni enkoder (2)

Karakteristike:

- ➢Inkrementalni enkoderi su najjednostavniji uređaji za mjerenje položaja i brzine, ali ne daju apsolutni položaj kao potenciometri, selsini ili apsolutni enkoderi.
- ➤U najjednostavnijoj varijanti koristi se jedan impulsni niz pri čemu se impulsi broje nekim vanjskim brojačem s ciljem dobivanja informacije o brzini i poziciji.
- ➤ Jedan impulsni niz ne može dati informaciju o smjeru brzine vrtnje. U tom slučaju se koristi dvokanalni inkrementalni enkoder, koji generira *dva slijeda impulsa A i B* međusobno fazno pomaknutih za 90°, na osnovi kojih se određuje smjer vrtnje (sliku!).


Metode mjerenja brzine vrtnje na osnovi impulsa s enkodera:

➤M-metoda. Brojanje impulsa u definiranom vremenskom intervalu T (za velike brzine)

$$R[rpm] = \frac{60}{N[imp / okr] \cdot T[s]}$$


- ➤T-metoda. Mjerenje vremena između dva susjedna impulsa (za male brzine)
- ►M/T metoda. Kombinacija M i T metode

Senzori - Inkrementalni enkoder (3)



Senzori - Tahogenerator

- ➤ Tahogenerator je rotacijski stroj koji daje *napon proporcionalan brzini vrtnje*.
- ➤ Tahogenerator *istosmjernog napona* sličan je po funkciji istosmjernom generatoru u kojem je tok konstantan.



- ➤ Konstantan tok postiže se uglavnom permanentnim magnetom,
- ➤Struja opterećenja mora biti ograničena tako da inducirani napon bude jednak naponu na strani tereta (E=U)
- ➤Na taj način se održava linearan odnos između napona na strani tereta (mjernog uređaja) i brzine vrtnje.
- ≻Izlaz tahogeneratora mora biti zaključen visokom impedancijom (iznad 100kΩ)

Senzori - Tahogenerator (2)

- ►Iznos faktora pojačanja (osjetljivosti) današnjih komercijalnih izvedbi tahogeneratora kreće se između (60-80)V/1000 rpm. U manjoj mjeri se pojavljuju izvedbe 10V/1000rpm.
- ➤Zbog zahtjeva na visoku točnost (mjerni član !!!), uvodi se niz dodatnih poboljšanja pri projektu i konstrukciji kao i složeni i precizni postupci u izradi.