
Nadzemni vodovi

Nadzemni vodovi se mogu podijeliti prema:

- nazivnom naponu voda
- broju strujnih krugova (trojki)
- materijalu i konstrukciji vodiča
- materijalu i konstrukciji stupa

Osnovni dijelovi nadzemnih vodova:

- temelji
- stupovi
- izolatori
- vodiči za prijenos
- spojni, ovjesni, zaštitni pribor
- zaštitno uže i uzemljenje



Slika 2.1 Osnovni djelovi nadzemnih vodova

<u>Temelji</u>

Imaju mehaničku funkciju i funkciju uzemljenja. Prenose sile sa stupova na tlo. U njih se ugrađuje uzemljivač. Mogu biti od **armiranog** ili **ne armiranog betona**. Nalaze se na dubini do 5-6 m, posebno kod zateznih stupova.

<u>Stupovi</u>

Nose vodiče. Opterećeni su mehanički.

Podjela stupova po funkciji:

- Nosni (nosni izolatori) viši od zateznih
- Zatezni (zatezni izolatori) nakon svaka 3-4 nosna stupa, širi od nosnih zbog većih sila
- Rasteretni
- Krajnji zadnji stup na oba kraja voda (obično rasteretni)
- Preponski nije jednako nategnut s obje strane zbog promjene presjeka ili promjene maksimalno dozvoljenog naprezanja (6), često rasteretni (prijelaz željezničkih pruga, plovnih rijeka, autocesta...)
- Međustup nosni stup umetnut u preponsko otponsko-polje da bi vodiči dobili potrebnu visinu
- Križišni kad se dva voda križaju
- Prepletni stupovi preplitanje faza za postizanje simetrije faza

Podjela stupova po položaju:

- Linijski nalaze se u ravnom djelu vertikalne projekcije trase
- Kutni nalaze se na mjestu loma vertikalne projekcije trase (npr. zatezni, rasteretni)

Materijali koji se koriste za izradu stupova:

- Drvo za niže napone, mala težina, brza ugradnja, jeftino, manamala trajnost
- Čelik čelično rešetkasti stupovi, mana-korozija
- ➤ Beton ima ga manje nego čelika, velika trajnost


Najčešći izgled glave stupa kod jednostrukih prijenosnih vodova (jedna trojka)

a – jela


b – portal

c - Y-stup


d - mačka




Najčešći rasporedi vodiča na dvostrukom prijenosnom vodu (stupovi s dvije trojke)



Čelično-rešetkasti noseći jednostruki stupovi s elementima od kutnog profilnog čelika





a – jela

b – modificirana jela

c - Y-stup

d - mačka

Vodiči

Vode električnu struju i jedini su aktivni dio voda. **Opterećeni** su **termički i na vlak**.

Zahtjevi na vodiče:

- Dobra električna vodljivost
- Velika mehanička čvrstoća
- Dobra mogućnost obrade
- Otpornost protiv korozije, oštećenja, starenja
- Niska cijena

Materijali:

- Bakar (Cu) najbolja vodljivost, najmanji specifični otpor, najbolji vodič ali skup, rijetko se koristi za nadzemne vodove
- Aluminij (Al) danas prevladava kao materijal za izradu vodiča za nadzemne vodove, dva puta manja vodljivost od Cu, ali puno lakši, osjetljiv na mehanička oštećenja (sklon rastezanju i pucanju) i lako korodira
- Čelik (Če) loša električna svojstva, ali dobra mehanička svojstva i zato se koristi u kombinaciji s drugim materijalima

Materijali

- ➤ Al/Če nije legura, vodič s jezgrom od čelika i perifernim žicama od aluminija, struja zbog skin efekta ne prolazi kroz čelik
- Aldrej slitina aluminija s malim dodacima mangana, silicija i željeza
- Alumoweld (SAD) čelične žice obložene aluminijem, pletene u uže i na svaku žicu nanesen sloj aluminija

	El. vodljivost $\left[S / m \cdot 10^6 \right]$	Spec. masa $\gamma \left[kg / m^3 \cdot 10^3 \right]$	Prek. čvrst. $\sigma_p \left[\frac{daN}{mm^2} \right]$	
bakar	56	8,9	40	
aluminij	34,8	2,7	17-19	
bronza (Cu, Sn, Si)	48-18	8,56-8,9	50-70	
aldrej (Al, Mn, Si, Fe)	30	2,7	30	
čelik (pocinčani)	7-8	7,8	40-150	
bakar – čelik		8,25	60-108	
alučel (6:1)		3,45	17/120	
aldrej - čelik		3,45	30/120	

Tablica 2.1 Usporedba materijala za vodiče

Izvedba vodiča:

Vodič u obliku žice samo na vodovima niskog napona za male presjeke i male raspone. Standardni oblik za vodiče električnih vodova je uže. Prednost pred žicom je njihova gibljivost.

Broj žica u užetu : $n = 3 \cdot x^2 - 3 \cdot x + 1$ gdje je x broj slojeva.

Izolatori

Izolatori imaju dvostruku ulogu:

- električki izoliraju vodiče od stupa
- mehanički drže vodiče u određenom položaju

Opterećeni su električki i mehanički, a kod pojave električnog luka i termički.

Klasični materijal za izolator je porculan.

Novi materijali - **staklo, silikonska guma** (imaju svoje prednosti ispred porculana – npr. oštećenja stakla su vidljiva, silikonska guma je elastična)


Izolatori se sastoje od izolacijskih tijela i od metalnih dijelova

Po načinu kako nose vodič dijele se na **potporne** (zvonaste) i ovjesne (lančane ili štapne) izolatore.

<u>Izolatori</u>

Zahtjevi koji se postavljaju na izolatore:

- > električna čvrstoća na preskok
- električna čvrstoća na proboj
- mehanička čvrstoća
- otpornost na atmosferske utjecaje
- > otpornost na promjenu temperature
- > trajnost
- sigurnost od prekida
- ekonomičnost i lako održavanje



Izvedbe izolatora

Potporni




- Ovjesni
 - kapasti
 - masivni
 - štapni








Dimenzioniranje izolatora



- a) preskočna staza
- b) strujna (klizna) staza (staza puzajućih struja)
- c) probojna staza






Prijeno. A.M.M. anergije

- porculanski dio izolatora
- 2. cementna masa
- 3. sloj pijeska
- mjesto montaže s nosačem izolatora

Dijelovi kapastog izolatora



Priend: MAMM energije

- 1 keramički dio
- ♦ 2 kapa
- ♦ 3 batić

Pribor

Opterećen je termički (uslijed prolaza struje), a često i mehanički.

Pribor se dijeli na:

- Spojni ima funkciju da omogući prolaz električne struje
- Ovjesni mehanički povezuju vodič i izolatore sa stupom
- Zaštitni obavlja razne zaštitne funkcije, kao što su zaštita od vibracija, otklanjanje električnog luka od vodiča i izolatora, promjena izgleda električnog polja (homogenizacija)...

Zaštitno uže

Štiti vod od udara groma


Mora osigurati dovoljno nisku nultu impedanciju voda radi urednog rada zaštite od jednopolnih kvarova.

Nalazi se na vrhu stupa, uzemljeno je, gromobranska zaštita.

Služi i za prijenos informacija, pa se u zaštitnu užad ugrađuju optički kabeli (telefonija, Internet).

Optički kabeli nisu pod naponom, pa na njih ne djeluje elektromagnetsko polje.

Definicija parametara za mehanički proračun



Vodič zbog težine zauzima položaj lančanice.


A,B – ovjesišta y_A [m] – visina ovjesišta

a [m] – raspon = horizontalni razmak između ovjesišta

f [m] – provjes = okomiti razmak između sredine raspona i užeta,

hs [m] – sigurnosna visina, definira se pri maksimalnom provjesu

Kosi raspon



h [m] – denivelacija = visinska razlika ovjesišta

Temperatura

Propisane temperature koje se koriste za mehanički proračun vodiča dalekovoda:

- a) Minimalna -20°C
- b) Maksimalna +40°C
- c) Temperatura pri kojoj dolazi do pojave dodatnog tereta na dalekovodu -5°C

Promjenom temperature dolazi do promjene naprezanja

- mijenja se duljina užeta (l) relativni otpust (λ)
- mijenja se provjes vodiča (f) relativni provjes (ϕ)

<u>Naprezanje</u>

U normalnom pogonu uže je opterećeno vlačnom silom

- dimenzioniranje na vlačno (zatezno) naprezanje
- računa se u sredini raspona
- zbog određivanja mehaničke čvrstoće uže se ispituje na kidanje

$$\sigma=rac{F}{A}$$
 $\sigma\Big[rac{N}{mm^2}\Big]$ - zatezno naprezanje $F[N]$ - vlačna sila $A[mm^2]$ - presjek užeta


$$\lambda = \frac{\Delta l}{l}$$
 λ - relativno produljenje (rastezanje) Δl - produljenje užeta l - duljina užeta

Imamo dva tipa rastezanja:

- 1. elastično rastezanje λ_e koje nestaje nakon prestanka djelovanja
- 2. trajno rastezanje λ_t koje ostaje trajno nakon prestanka djelovanja sile

Omjer naprezanja i rastezanja u slučaju elastičnog rastezanja (λ_e) naziva se **modul elastičnosti** :

$$E = \frac{\sigma}{\lambda} \left[\frac{N}{mm^2} \right]$$




Ako dođe do rasterećenja u području proporcionalnosti krivulja se vraća u C što znači da je uže pretrpjelo trajno rastezanje λ_{tp}

Ako se pređe granica proporcionalnosti dolazi do trajnog rastezanja i nakon rasterećenja krivulja se ne vraća u C.

Prekidna čvrstoća (δ_p) – najveće naprezanje koje uže može izdržati jednu minutu, a da ne dođe do loma užeta.

Da izbjegnemo početno koljeno u karakteristici užad se prije montaže podvrgava prednaprezanju najvećim pogonskim naprezanjem



 δ_t – iznimno dopušteno naprezanje (vodič mora izdržati godinu dana pri -5 °C s ledom $\delta_d \le 40\% \; \delta_p \;$ (normalno dozvoljeno naprezanje)

 $\delta_{\text{max}} \leq \delta_{\text{d}}$ gdje je δ_{max} maksimalno radno naprezanje i nastupa kod temperature -20°C za raspone koji su manji od kritičnog raspona, odnosno kod temperature -5 °C s normalnim dodatnim teretom za raspone veće od kritičnog raspona

Sile koje djeluju na vodiče dalekovoda

- a) Vertikalne sile
- b) Horizontalne sile

a) <u>Vertikalne sile – vlastita težina vodiča</u>

$$G_0$$
 $\left\lceil \frac{daN}{m} \right\rceil$ - vlastita težina vodiča po jedinici duljine

$$\gamma_0 = \frac{G_0}{A} \left[\frac{daN}{m \cdot mm^2} \right]$$
 - specifična težina užeta (reducirana vlastita težina vodiča)

$$A \lceil mm^2 \rceil$$
 - presjek užeta

<u>Dodatni teret (opterećenje)</u>

Dodatni teret - inje, snijeg ili led

Razlikujemo normalni i iznimni dodatni teret.

Normalni dodatni teret služi u proračunima za kontrolu vrijednosti dopuštenog normalnog naprezanja(δ_d) i definira se kao najveći teret u razdoblju od 5 god. Po propisima za normalni dodatni teret vrijedi:

$$G_{l0} = 0.18 \cdot \sqrt{d} \quad \left[\frac{daN}{m} \right] \qquad d \text{ [mm] - promjer vodiča}$$

Iznimni dodatni teret služi za kontrolu iznimnog naprezanja (δ_i) i definira se na temelju statistike kao najveći teret u razdoblju od 20 godina.

Po propisima za iznimni dodatni teret vrijedi:

$$G_l = k \cdot G_{l0} \left[\frac{daN}{m} \right]$$
 k – faktor dodatnog tereta (vrijednosti 1, 1.6, 2.5, 4)

Specifična težina zaleđenog vodiča:

$$\gamma_z = \gamma_l + \gamma_0$$

b) <u>Horizontalne sile - vjetar</u>

Utvrđivanje brzine vjetra odnosno odgovarajućeg tlaka određuje se prema maksimalnom tlaku vjetra koji se pojavljuje prosječno svakih 5 godina na promatranom području.

Sila vjetra na elemente voda računa se prema:

$$P = A_{vj} \cdot p \cdot c_v \cdot \sin \alpha$$

gdje je : P[N] - horizontalna sila vjetra na promatrani element dalekovoda

 $A_{vi}\left[m^2\right]$ - površina promatranog elementa

$$p\left[\frac{daN}{m^2}\right]$$
 - tlak vjetra

 c_{v} - koeficijent djelovanja vjetra, za vodiče $c_{v}=1$

 $\alpha[^{\circ}]$ - kut pod kojim vjetar djeluje na promatrani element

Tlak vjetra se određuje prema: $p = \frac{v^2}{16} \left[\frac{daN}{m^2} \right]$ gdje je : $v \left[\frac{m}{s} \right]$ - brzina vjetra

Ovisnost tlaka vjetra o visini nadzemnog voda

- podaci o maksimalnim brzinama vjetra dobivaju se na temelju mjerenja
- za proračun sile vjetra uzima se prva veća vrijednost iz tablice definirane "Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV"

Visinska zona voda		Tlak vjetra (N/m)				
Osnovna visinska zona od 0 do 40 m iznad zemlje		750	900	1100	1300	
Dijelovi voda u zoni između 40 i 80 m iznad zemlje		900	1100	1300	1500	
Vod visine do 15 m iznad zemlje	500	600	750	900	1100	

npr. za brzinu vjetra od 150 km/h (41.67 m/s) dobije se tlak vjetra p = 108.51 daN/m^2 , što znači da se za proračun sile vjetra uzima vrijednost 110 daN/m²


Mehanički proračun vodiča

Pretpostavke za mehanički proračun vodiča:

- 1. Raspon (a) je horizontalan (ovjesišta su na istoj visini)
- 2. Vodič je potpuno gibak, elastičan i homogen
- 3. Ovjesišta su fiksna (ne uzima se u obzir utjecaj nosnih i zateznih izolatorskih lanaca)
- 4. Opterećenje (vlastita težina i dodatni teret) orijentirano je vertikalno prema dolje
- 5. Opterećenje je ravnomjerno raspoređeno po duljini užeta
- 6. Smjer vjetra je vodoravan, a sila je okomita na silu težine vodiča

<u>Proračun provjesa</u>

Homogeno i elastično uže, opterećeno teretom ravnomjerno po duljini zauzima oblik lančanice.



Slika 4.1 Horizontalna i vertikalna naprezanja užeta u horizontalnom rasponu

Izvod jednadžbe lančanice:

Horizontalna komponenta naprezanja - konstantna (nema prirasta horizontalnog opterećenja).

Vertikalna komponenta je linearna funkcija duljine užeta :

$$d\sigma_{y} = \gamma \cdot dl$$
$$\sigma_{y} = l \cdot \gamma$$

Rezultantno naprezanje

$$\sigma = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_y^2}$$

Položaj užeta u promatranoj točki $\frac{dx}{dy} = \frac{\sigma_x}{\sigma_y}$

$$\frac{dx}{dy} = \frac{\sigma_x}{\sigma_y}$$

Prirast duljine užeta $dl = \sqrt{dx^2 + dy^2}$

određuje ujedno i prirast vertikalnog opterećenja : $d\sigma_{v} = \gamma \cdot dl = \gamma \cdot \sqrt{dx^2 + dy^2}$

Slijedi:
$$dx^{2} + dy^{2} = \left(\frac{d\sigma_{y}}{\gamma}\right)^{2}$$
$$dx^{2} = \left(\frac{d\sigma_{y}}{\gamma}\right)^{2} - dx^{2} \cdot \frac{\sigma_{y}^{2}}{\sigma_{x}^{2}}$$

Supstitucijom $\frac{\sigma_y}{\sigma_x} = shZ$ i sređivanjem prethodne jednadžbe dobivamo: $dx = \frac{\sigma_x}{\gamma} \cdot dZ$

Integriranjem od Z1=0 (x=0) do $Z_2 = Arsh \frac{\gamma \cdot l}{\sigma_x} = Arsh \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$ (x=x) dobijemo:

$$x = \frac{\sigma_x}{\gamma} \cdot Arsh \frac{\gamma \cdot l}{\sigma_x}$$

Slijedi da je **duljina užeta** u polurasponu ($X = \frac{a}{2}$) : $l = \frac{\sigma_x}{\gamma} \cdot sh \frac{x \cdot \gamma}{\sigma_x}$

Ukupna duljina užeta : L=2l ali ćemo je označavati s malim l

Deriviranjem jednadžbe za duljinu vodiča u polurasponu dobijemo:

$$dl = \sqrt{dx^2 + dy^2} = ch \frac{x \cdot \gamma}{\sigma_x} \cdot dx$$

iz čega slijedi:
$$dy^2 = \sqrt{dl^2 - dx^2} = sh \frac{x \cdot \gamma}{\sigma_x} \cdot dx$$

Integriranjem po varijabli x dobivamo jednadžbu lančanice:

$$y = \int sh \frac{x \cdot \gamma}{\sigma_x} dx = \frac{\sigma_x}{\gamma} \cdot ch \frac{x \cdot \gamma}{\sigma_x}$$

Jednadžba lančanice:

$$y = \frac{\sigma_x}{\gamma} \cdot ch \frac{x \cdot \gamma}{\sigma_x}$$

Razvojem jednadžbe lančanice u red hiperboličkih funkcija

$$y = \frac{\sigma}{\gamma} \cdot \left[1 + \frac{1}{2!} \cdot \left(\frac{x}{\frac{\sigma}{\gamma}} \right)^2 + \frac{1}{4!} \cdot \left(\frac{x}{\frac{\sigma}{\gamma}} \right)^4 + \dots \right] \approx \frac{\sigma}{\gamma} \cdot \left[1 + \frac{1}{2!} \cdot \left(\frac{x}{\frac{\sigma}{\gamma}} \right)^2 \right]$$

i nakon zanemarenja dobivamo jednadžbu parabole. Znači jednadžbu lančanice možemo nadomjestiti parabolom i pri tome nećemo napraviti veliku grešku.

Provjes užeta po lančanici:
$$f = Y_A - \frac{\sigma}{\gamma} = \frac{\sigma}{\gamma} \cdot ch \frac{a \cdot \gamma}{2 \cdot \sigma} - \frac{\sigma}{\gamma} = \frac{\sigma}{\gamma} \cdot \left(ch \frac{a \cdot \gamma}{2 \cdot \sigma} - 1 \right)$$

Razvijemo jednadžbu provjesa u red:

$$f = \frac{\sigma}{\gamma} \cdot \left[\left(1 + \frac{1}{2!} \cdot \left(\frac{a \cdot \gamma}{2 \cdot \sigma} \right)^2 + \frac{1}{4!} \cdot \left(\frac{a \cdot \gamma}{2 \cdot \sigma} \right)^4 + \dots \right) - 1 \right] \approx \frac{\sigma}{\gamma} \cdot \left[1 + \frac{1}{2!} \cdot \left(\frac{a \cdot \gamma}{2 \cdot \sigma} \right)^2 - 1 \right]$$

I nakon zanemarenja dobijemo **jednadžbu provjesa po paraboli**: $f = \frac{a^2 \cdot \gamma}{8 \cdot \sigma}$

Razlika točne (po lančanici) i približne (po paraboli) formule provjesa je manja od 5% za raspone a ≤ 400m.

Relativni provjes
$$\varphi = \frac{f}{a} \cdot 100\%$$

Za a \leq 400m ϕ = 2 ÷ 3 %

Duljina vodiča:

$$dl = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + \frac{dy^2}{dx^2}} dx \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left(\frac{\sigma}{x} \cdot ch \left(\frac{x \cdot \gamma}{\sigma} \right) \right) = sh \left(\frac{x \cdot \gamma}{\sigma} \right)$$

$$l = 2 \cdot \int_0^{\frac{a}{2}} \sqrt{1 + sh \left(\frac{x \cdot \gamma}{\sigma} \right)^2} dx = 2 \cdot \frac{\sigma}{\gamma} \cdot sh \left(\frac{a \cdot \gamma}{2 \cdot \sigma} \right)$$

$$l = 2 \cdot \frac{\sigma}{\gamma} \cdot sh \frac{a \cdot \gamma}{2 \cdot \sigma} = 2 \cdot \frac{\sigma}{\gamma} \cdot \left[\frac{a \cdot \gamma}{2 \cdot \sigma} + \frac{1}{3!} \cdot \left(\frac{a \cdot \gamma}{2 \cdot \sigma} \right)^3 + \dots \right] \approx a + \frac{a^3 \cdot \gamma^2}{24 \cdot \sigma^2}$$

$$\lambda = \frac{l - a}{a} \cdot 1000\%$$

$$l - a = \frac{a^3 \cdot \gamma^2}{24 \cdot \sigma^2}$$

$$\lambda = \frac{a^3 \cdot \gamma^2}{24 \cdot \sigma^2} \cdot 1000\%$$

Za raspone a \leq 400m $\lambda = 1 \div 2\%$

Jednadžba stanja

Do sada smo promatrali položaj užeta samo u stacionarnom stanju pri određenoj temperaturi i opterećenju. No mehanički proračun uključuje i razmatranje promjene stanja.

S porastom temperature uže se rasteže, provjes se povećava, a njegovo naprezanje se smanjuje.

Sa smanjenjem temperature uže se steže, provjes se smanjuje, a njegovo naprezanje se povećava.

Znači, promjena temperature $\Delta \mathcal{G}$ uzrokuje promjenu duljine Δl , promjenu provjesa Δf , promjenu naprezanja $\Delta \sigma$.

Duljina užeta poslije promjene:

$$l_2 = l_1 \cdot \left[1 + \beta \cdot (\theta_2 - \theta_1)\right] + l_1 \cdot \left[1 + \beta \cdot (\theta_2 - \theta_1)\right] \cdot \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{E}$$

$$\beta \left\lceil \frac{1}{{}^{\circ}C} \right
ceil$$
 - toplinski koeficijent rastezanja užeta

$$l \approx a \cdot \left(1 + \frac{a^2 \cdot \gamma^2}{24 \cdot \sigma^2}\right)$$

$$a \cdot \left(1 + \frac{a^2 \cdot \gamma_2^2}{24 \cdot \sigma_2^2}\right) = a \cdot \left(1 + \frac{a^2 \cdot \gamma_1^2}{24 \cdot \sigma_1^2}\right) \cdot \left(1 + \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{E}\right) \cdot \left(1 + \beta \cdot \left(\beta_2 - \beta_1\right)\right)$$

$$1 + \frac{a^2 \cdot \gamma_2^2}{24 \cdot \sigma_2^2} = \left(1 + \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{E} + \frac{a^2 \cdot \gamma_1^2}{24 \cdot \sigma_1^2} + \frac{a^2 \cdot \gamma_1^2}{24 \cdot \sigma_1^2} + \frac{a^2 \cdot \gamma_1^2}{E}\right) \cdot \left(1 + \beta \cdot \left(\beta_2 - \beta_1\right)\right)$$
zanemariyo

$$1 + \frac{a^2 \cdot \gamma_2^2}{24 \cdot \sigma_2^2} = 1 + \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{E} + \frac{a^2 \cdot \gamma_1^2}{24 \cdot \sigma_1^2} + \beta \cdot (\beta_2 - \beta_1) + \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{E} \cdot \beta \cdot (\beta_2 - \beta_1) + \frac{a^2 \cdot \gamma_1^2}{24 \cdot \sigma_1^2} \cdot \beta \cdot (\beta_2 - \beta_1)$$

$$= \frac{1}{24 \cdot \sigma_2^2} + \frac{1}{24 \cdot \sigma_1^2} + \frac{1}{24 \cdot \sigma_1^$$

Jednadžba stanja vodiča:

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_2}{E} + \beta \cdot (\theta_1 - \theta_2) = \frac{a^2}{24} \cdot \left(\frac{\gamma_1^2}{\sigma_1^2} - \frac{\gamma_2^2}{\sigma_2^2}\right)$$

Ako znamo σ_1 na nekoj \mathcal{G}_1 možemo odrediti σ_2 pri bilo kojoj \mathcal{G}_2

Primjer

Najnepovoljnije stanje $\sigma_{
m 1} = \sigma_{
m max}$ se javlja pri 1) -5°C + led

$$\sigma_{1} = \sigma_{\max}$$

- 2) -20°C

1)
$$\theta_1 = -5^{\circ}C$$

$$\gamma_1 = \gamma_z$$

$$\sigma_1 = \sigma_{\text{max}}$$

$$\frac{\sigma_{\text{max}} - \sigma_2}{E} + \beta \cdot (-5 - \theta_2) = \frac{a^2}{24} \cdot \left(\frac{\gamma_z^2}{\sigma_{\text{max}}^2} - \frac{\gamma_2^2}{\sigma_2^2} \right)$$

2)
$$\theta_1 = -20^{\circ}C$$


 $\gamma_1 = \gamma_0$
 $\sigma_1 = \sigma_{\text{max}}$

$$\frac{\sigma_{\text{max}} - \sigma_2}{E} + \beta \cdot (-20 - \theta_2) = \frac{a^2}{24} \cdot \left(\frac{\gamma_0^2}{\sigma_{\text{max}}^2} - \frac{\gamma_2^2}{\sigma_2^2}\right)$$

Kritični raspon

Kritični raspon je raspon kod kojeg je naprezanje pri -20°C i -5°C s ledom jednako maksimalnom naprezanju.

Što je raspon a veći, naprezanje б više ovisi o težini vodiča $~ {\mathcal Y} ~$



Slika 4.2 Kriterij kritičnog raspona

Stanje 1
$$\sigma_1 = \sigma_{\text{max}}, \theta_1 = -20^{\circ}C, \gamma_1 = \gamma_0$$

Stanje 2
$$\sigma_2 = \sigma_{\text{max}}, \theta_2 = -5^{\circ}C, \gamma_2 = \gamma_z$$

Ubacimo u jednadžbu stanja $\frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\max}}{E} + \beta \cdot (-20 + 5) = \frac{a_{kr}^2}{24} \cdot \left(\frac{\gamma_0^2}{\sigma_{\max}^2} - \frac{\gamma_z^2}{\sigma_{\max}^2}\right)$

$$-15 \cdot \beta = \frac{a_{kr}^2}{24} \cdot \left(\frac{\gamma_0^2 - \gamma_z^2}{\sigma_{\text{max}}^2}\right)$$

Kritični raspon:
$$a_{kr} = \sigma_{\text{max}} \cdot \sqrt{\frac{360 \cdot \beta}{\gamma_z^2 - \gamma_0^2}}$$

Ako je
$$a>a_{kr} \implies \sigma_{\max}$$
 nastupa pri -5°C + led

Ako je
$$a < a_{kr} > \sigma_{\text{max}}$$
 nastupa pri -20°C

Maksimalni provjes $f_{\rm max}$ se javlja kod +40°C ili -5°C + led

Kriterij kritične temperature

Temperatura kod koje je provjes bez dodatnog tereta jednak provjesu zaleđenog vodiča.

$$f_1 = f_2 \Longrightarrow \frac{a^2 \cdot \gamma_1}{8 \cdot \sigma_1} = \frac{a^2 \cdot \gamma_2}{8 \cdot \sigma_2} \Longrightarrow \sigma_2 = \sigma_1 \cdot \frac{\gamma_2}{\gamma_1}$$

Za slučaj da je $a>a_{kr} \implies \sigma_{\max}$ nastupa pri -5°C + led

$$\sigma_1 = \sigma_{\text{max}}, \beta_1 = -5^{\circ}C, \gamma_1 = \gamma_z$$

$$\sigma_2 = \sigma_1 \cdot \frac{\gamma_0}{\gamma_z} = \sigma_{\text{max}} \cdot \frac{\gamma_0}{\gamma_z}$$

$$\frac{\sigma_{\text{max}} - \sigma_2}{E} + \beta \cdot \left(-5 - \theta_{kr}\right) = \frac{a^2}{24} \cdot \left(\frac{\gamma_z^2}{\sigma_{\text{max}}^2} - \frac{\gamma_0^2}{\sigma_2^2}\right)$$

$$\frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\max} \cdot \frac{\gamma_0}{\gamma_z}}{E} + \beta \cdot (-5 - \theta_{kr}) = \frac{a^2}{24} \cdot \left(\frac{\gamma_z^2}{\sigma_{\max}^2} - \frac{\gamma_0^2}{\sigma_{\max}^2} \cdot \frac{\gamma_0^2}{\gamma_z^2}\right)$$

$$\theta_{kr} = \frac{\sigma_{\text{max}}}{\beta \cdot E} \cdot \left(1 - \frac{\gamma_0}{\gamma_z}\right) - 5$$

$$g_{kr} < 40^{\circ}C => f_{\rm max} \mod +40^{\circ}C$$
 $g_{kr} > 40^{\circ}C => f_{\rm max} \mod -5^{\circ}C + \log T$


Jedinični induktivitet voda L₁

Induktivitet je svojstvo petlje da se opire promjeni struje kroz petlju. Svaka promjena struje izaziva promjenu ulančenog toka, koja inducira napon suprotnog smjera - **Lenzovo pravilo:**

$$e = -L \cdot \frac{di}{dt}$$
 $\psi = L \cdot I$
 $e = -\frac{d\psi}{dt}$ ψ – ukupni obuhvaćeni magnetski tok, tok što ga stvaraju sve struje

 $e = -N \cdot \frac{d\phi}{dt}$

Magnetsko polje na udaljenosti x slijedi iz zakona protjecanja $\iint_I H dl = I$



smjer magn. polja određen pravilom desne ruke


$$H_x = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot x} \left[\frac{A}{m} \right]$$

Gustoća magnetskog toka $B_x = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H_x$

$$\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \quad \left[\frac{Vs}{Am} \right]$$

$$B_{x} = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot x} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{x} \quad \left[\frac{Vs}{Am} \cdot \frac{A}{m} = \frac{Vs}{m^{2}} = \frac{Wb}{m^{2}} = T \right]$$

Obuhvaćeni magnetski tok unutar vodiča



$$dA = dx \cdot dl = dx$$

dl =1 → promatramo jediničnu duljinu jer nas zanima jedinični induktivitet

$$d\phi = B_x \cdot dA$$

$$d\phi = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I_x}{r} \cdot dA$$

Odnos dijela struje na mjestu x i ukupne struje dan je izrazom: $\frac{I_x}{I} = \frac{x^2 \cdot \pi}{r^2 \cdot \pi} \implies I_x = I \cdot \frac{x^2}{r^2}$


$$d\phi = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I \cdot \frac{x^2}{r^2}}{x} \cdot dA = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I \cdot x}{r^2} \cdot dA$$

Tok obuhvaća samo dio struje I: $d\psi = d\phi \cdot \frac{x^2}{r^2}$

$$\psi_{u} = \int_{0}^{r} d\psi = \int_{0}^{r} 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I \cdot x}{r^{2}} \cdot dx \cdot \frac{x^{2}}{r^{2}} = 2 \cdot 10^{-7} \int_{0}^{r} \frac{I \cdot x^{3}}{r^{4}} \cdot dx = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{r^{4}} \cdot \frac{x^{4}}{4} \int_{0}^{r} \psi_{u} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{4}$$

Obuhvaćeni magnetski tok unutar vodiča ovisi samo o struji, a ne o radijusu.

Obuhvaćeni magnetski tok izvan vodiča



$$d\phi = B \cdot dA = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{x} \cdot dx \qquad d\psi = d\phi$$

$$\psi_{v} = \int_{r}^{x} 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{x} \cdot dx = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \int_{r}^{x} \frac{dx}{x} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln x \quad \int_{r}^{x} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot (\ln x - \ln r)$$

$$\psi_{v} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{x}{r}$$

Ukupni obuhvaćeni magnetski tok

$$\psi_{uk} = \psi_u + \psi_v = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{4} + 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{x}{r} =$$

$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \left(\ln \frac{x}{r} + \frac{1}{4} \right) =$$


$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \left(\ln \frac{x}{r} + \ln e^{\frac{1}{4}} \right) =$$

$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{x}{r} + \ln \frac{e^{\frac{1}{4}}}{r}$$

Ukupni obuhvaćeni magnetski tok jednog vodiča: $\psi = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{x}{r'}$ gdje je:

$$r'=\underbrace{0,7788}_{-\frac{1}{4}} \cdot r$$
 reducirani radijus vodiča i vrijedi samo za puni homogeni vodič

Slučaj dvaju paralelnih vodiča



Ukupni tok koji stvaraju struje u oba vodiča ulančen s vodičem ${\pmb a}$ u odnosu na točku ${\pmb x}$, dobije se po principu superpozicije kao zbroj ulančanog toka koji stvara struja I_a u vodiču ${\pmb a}$ (ψ_{aa}) i dijela toka stvorenog strujom I_b u vodiču ${\pmb b}$, ulančanog sa strujom vodiča ${\pmb a}$ (ψ_{ab}).

Obuhvaćeni magnetski tok što ga stvara vodič **a** u točki **x**: $\psi_{aa} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_a \cdot \ln \frac{D_{ax}}{r'}$

-

Obuhvaćeni magnetski tok što ga stvara struja vodiča **b** u točki **x**:

$$\psi_{ab} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_b \cdot \int_{D}^{D_{bx}} \frac{dx}{x} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_b \cdot \ln \frac{D_{bx}}{D} = -2 \cdot 10^{-7} \cdot I_a \cdot \ln \frac{D_{bx}}{D}$$

Ukupni obuhvaćeni magnetski tok vodiča a:

$$\psi_{a} = \underbrace{\psi_{aa}}_{\text{vlastiti}} + \underbrace{\psi_{ab}}_{\text{ulančani}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{a} \cdot \left(\ln \frac{D_{ax}}{r'} - \ln \frac{D_{bx}}{D} \right)$$
$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{a} \cdot \left(\ln \left(\frac{D}{r'} \cdot \frac{D_{ax}}{D_{bx}} \right) \right)$$

Uz pretpostavku da $x \to \infty \implies D_{ax} \cong D_{bx}$ slijedi da je: $\psi_a = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_a \cdot \ln \frac{D}{r'}$

$$L_a = \frac{\psi_a}{I_a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{D}{r'}$$

Slučaj n paralelnih vodiča

$$\sum_{j=a}^{n} I_{j} = 0$$

$$\sum_{j=a}^{n} D_{jx}$$

$$\sum_{j=a}^{n} D_{aj}$$

$$\sum_{j=a}^{n} D_{aj}$$

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{D_{jx}}{D_{aj}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(\sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln D_{jx} + \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}} \right)$$

$$x \rightarrow \infty \Rightarrow D_{ax} = D_{bx} = ...D_{ix} = ... = D_{nx}$$

$$\sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln D_{jx} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln D_{jx} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} = 0$$

Ukupni magnetski tok obuhvaćen vodičem **a**: $\psi_a = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^n I_j \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}}$

Isto tako vrijedi i zaostale vodiče:

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}}$$

$$\psi_{b} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{bj}}$$

$$\vdots$$

$$\psi_{n} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{nj}}$$

$$\psi = L \cdot I \Rightarrow L = \frac{\psi}{I}$$
, da bi dobili L treba izračunati ukupni obuhvaćeni magnetskitok ψ jer struje znamo

$$\begin{bmatrix} \psi_{a} \\ \psi_{b} \\ \vdots \\ \psi_{n} \end{bmatrix} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \begin{bmatrix} \ln \frac{1}{D_{aa}} & \ln \frac{1}{D_{ab}} & \dots & \ln \frac{1}{D_{an}} \\ \ln \frac{1}{D_{ba}} & \dots & \ln \frac{1}{D_{an}} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \ln \frac{1}{D_{na}} & \dots & \ln \frac{1}{D_{nn}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} I_{a} \\ I_{b} \\ \vdots \\ I_{n} \end{bmatrix}$$

matrica parcijalnih induktivitetea (simetrična)


Matrica parcijalnih induktiviteta – daje vezu između ulančenog toka svakog pojedinog vodiča i struje kroz svaki vodič cijelog strujnog kruga

$$D_{aa} = D_{bb} = ... = r' \implies$$
 udaljenost vodiča od samih sebe

$$L_{ii} = \frac{\psi_{ii}}{I_i} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{1}{D_{ii}} \implies \text{vlastiti induktivitet}$$

$$L_{ij} = \frac{\psi_{ij}}{I_i} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{1}{D_{ii}} \implies \text{međuinduktivitet}$$

Primjer za dva vodiča



$$I_a = I$$

$$I_b = -I$$


$$D_{aa} = D_{bb} = r'$$

$$D_{ab} = D$$

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I_{a} \cdot \ln \frac{1}{D_{aa}} + I_{b} \cdot \ln \frac{1}{D_{ab}} \right) = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I \cdot \ln \frac{1}{r'} - I \cdot \ln \frac{1}{D} \right)$$

$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{D}{r'}$$

Primjer za simetrični trofazni vod



$$\sum_{j=a}^{c} I_j = 0 \qquad I_b + I_c = -I_a$$

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{c} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[I_{a} \cdot \ln \frac{1}{D_{aa}} + I_{b} \cdot \ln \frac{1}{D_{ab}} + I_{c} \cdot \ln \frac{1}{D_{ac}} \right]$$

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[I_{a} \cdot \ln \frac{1}{r'} + \underbrace{\left(I_{b} + I_{c} \right)}_{-I_{a}} \cdot \ln \frac{1}{D} \right] = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{a} \cdot \left[\ln \frac{1}{r'} - \ln \frac{1}{D} \right] = \underbrace{2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{a} \cdot \ln \frac{D}{r'}}_{\text{ista formula kao za dva vodiča}}$$

Simetrični trofazni sustav možemo promatrati kao jednofazni.

Zadatak 1.

Odredi induktivitete polaznog i povratnog vodiča a i b polumjera r_a = 13,6 mm, odnosno r_b = 17,5 mm. Međusobna udaljenost vodiča je D = 2 m.

$$\begin{split} \psi_{a} &= 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{b} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I_{a} \cdot \ln \frac{1}{D_{aa}} + I_{b} \cdot \ln \frac{1}{D_{ab}} \right) = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I_{a} \cdot \ln \frac{1}{r_{a}} - I_{a} \cdot \ln \frac{1}{D} \right) \\ &= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{a} \cdot \ln \frac{D}{r_{a}} \end{split}$$

$$\psi_{b} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{b} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{bj}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I_{a} \cdot \ln \frac{1}{D_{ba}} + I_{b} \cdot \ln \frac{1}{D_{bb}} \right) = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I_{b} \cdot \ln \frac{1}{r_{b}} - I_{b} \cdot \ln \frac{1}{D} \right)$$

$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{b} \cdot \ln \frac{D}{r_{b}}$$

$$L_a = \frac{\Psi_a}{I_a} = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \frac{2000}{0.7788 \cdot 13.6} = 0.00105 \frac{H}{km} = 1.05 \frac{mH}{km}$$

$$L_b = \frac{\Psi_b}{I_b} = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \frac{2000}{0.7788 \cdot 17.5} = 0.000998 \frac{H}{km} = 0.998 \frac{mH}{km}$$

Zadatak 2.

Odredi induktivitet faznog vodiča simetričnog trofaznog voda Al/Če 240/40. Reducirani radijus faznih vodiča iznosi r' = 9 mm, a međusobna udaljenost vodiča je D = 5,5 m.

$$\begin{split} \overline{I_a} + \overline{I_b} + \overline{I_c} &= 0 \\ \psi_a &= 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{c} I_j \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I_a \cdot \ln \frac{1}{D_{aa}} + I_b \cdot \ln \frac{1}{D_{ab}} + I_c \cdot \ln \frac{1}{D_{ac}} \right) = \\ 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I_a \cdot \ln \frac{1}{r_a} - (I_b + I_c) \cdot \ln \frac{1}{D} \right) = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_a \cdot \ln \frac{D}{r_a} \\ L_a &= \frac{\Psi_a}{I_a} = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \frac{5500}{9} = 0.00128 \frac{H}{km} = 1.28 \frac{mH}{km} \end{split}$$


$$L_a = L_b = L_c = L_1$$
 pogonski induktivitet

$$X_1 = \omega \cdot L_1 = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_1 = 2 \cdot 3.14 \cdot 50 \cdot 0.00128 = 0.402 \frac{\Omega}{km}$$

Metoda srednjih geometrijskih udaljenosti (SGU metoda)

Uvjet za metodu SGU: $\sum I = 0$

Podjela vodiča u dvije grupe: grupa A - polazni vodiči, grupa B – povratni vodiči Formira se petlja i primjenom SGU metode može se izračunati induktivitet obje grupe vodiča



Obuhvatni tok grupe vodiča A:

$$\psi_a \left(\text{ulančeni tok vodiča a} \right) = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\sum_{j=a}^n I_j \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}} + \sum_{k=1}^m I_k \cdot \ln \frac{1}{D_{ak}} \right]$$

$$\begin{split} \psi_{a} &= 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\frac{I}{n} \cdot \sum_{j=a}^{n} \ln \frac{1}{D_{aj}} - \frac{I}{m} \cdot \sum_{k=1}^{m} \ln \frac{1}{D_{ak}} \right] \\ \psi_{b} &= 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\frac{I}{n} \cdot \sum_{j=a}^{n} \ln \frac{1}{D_{bj}} - \frac{I}{m} \cdot \sum_{k=1}^{m} \ln \frac{1}{D_{bk}} \right] \\ \vdots \\ \psi_{n} &= 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\frac{I}{n} \cdot \sum_{j=a}^{n} \ln \frac{1}{D_{ni}} - \frac{I}{m} \cdot \sum_{k=1}^{m} \ln \frac{1}{D_{mk}} \right] \end{split}$$
 vodiči grupe A

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\frac{I}{n} \cdot \left(\ln \frac{1}{D_{aa}} + \ln \frac{1}{D_{ab}} + \dots + \ln \frac{1}{D_{an}} \right) - \frac{I}{m} \cdot \left(\ln \frac{1}{D_{a1}} + \ln \frac{1}{D_{a2}} + \dots + \ln \frac{1}{D_{am}} \right) \right]$$

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{\sqrt[m]{D_{a1} \cdot D_{a2} \cdot D_{a3} \cdot \dots \cdot D_{am}}}{\sqrt[n]{D_{aa} \cdot D_{ab} \cdot \dots \cdot D_{an}}}$$

$$\psi_{b} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{\sqrt[m]{D_{b1} \cdot D_{b2} \cdot D_{b3} \cdot \dots \cdot D_{bm}}}{\sqrt[n]{D_{ba} \cdot D_{bb} \cdot \dots \cdot D_{bn}}}$$

$$\vdots$$
ulančeni tokovi vodiča grupe A

 $\psi_n = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{\sqrt[m]{D_{n1} \cdot D_{n2} \cdot D_{n3} \cdot \dots \cdot D_{nm}}}{\sqrt[n]{D_{n1} \cdot D_{n2} \cdot \dots \cdot D_{nm}}}$

Srednji ulančeni tok grupe A (zbroj svih ulančanih vodiča podijeljen s brojem vodiča):

$$\psi_A = \frac{1}{n} \cdot \left(\psi_a + \psi_b + \dots + \psi_n \right)$$


$$\psi_{A} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{\sqrt[m \cdot n]{(D_{a1} \cdot D_{a2} \cdot ... \cdot D_{am}) \cdot (D_{b1} \cdot D_{b2} \cdot ... \cdot D_{bm}) \cdot ... \cdot (D_{n1} \cdot D_{n2} \cdot ... \cdot D_{nm})}}{\sqrt[n^{2}]{(D_{aa} \cdot D_{ab} \cdot ... \cdot D_{an}) \cdot (D_{ba} \cdot D_{bb} \cdot ... \cdot D_{bn}) \cdot ... \cdot (D_{na} \cdot D_{nb} \cdot ... \cdot D_{nn})}}}$$

$$\psi_A = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{D_m}{D_s}$$

$$L_A = \frac{\psi_A}{I} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{D_m}{D_s} \left[\frac{H}{m} \right]$$

gdje je: D_m - međusobna srednja geometrijska udaljenost vodiča grupe A i B D_s - vlastita srednja geometrijska udaljenost vodiča grupe A


Primjer – dva vodiča



$$D_m = D_{ab} = D$$
$$D_s = D_{aa} = D_{bb} = r'$$

$$L_A = L_a = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{D_m}{D_s} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{D}{r'}$$

Primjer – simetrični trofazni vod



$$D_{ab} = D_{ac} = D_{bc} = D$$
$$D_{aa} = D_{bb} = D_{cc} = r'$$
$$I_a + I_b + I_c = 0$$


$$D_{s} = D_{aa} = r' = 0,7788 \cdot r$$

$$D_{m} = \sqrt[1-2]{D_{ab} \cdot D_{ac}} = \sqrt[2]{D^{2}} = D$$

$$L_a = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{D_m}{D_s} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{D}{r'}$$

 $L_a = L_b = L_c \rightarrow \text{jer je simetrični trofazni vod}$

Vlastita SGU užeta




$$D_{s} = \sqrt[49]{\left[(2r)^{3} \cdot \left(2r\sqrt{3} \right)^{2} \cdot 4r \right]^{6} \cdot \left(2r \right)^{6} \cdot \left(r' \right)^{7}}$$

$$= 2,1767 \cdot r$$

za n=7
$$D_s = 0,726 \cdot R_v$$

za n=19 $D_s = 0,758 \cdot R_v$
za n=37 $D_s = 0,768 \cdot R_v$
za n>61 $D_s = 0,7788 \cdot R_v$
homogeni vodič

Primjer – dvostruki simetrični vod



$$D_m = 2\sqrt[4]{D^2 \cdot (D\sqrt{3})^2}^2 = \sqrt[4]{3} \cdot D$$

$$D_s = \sqrt[4]{(r^2 \cdot 2D)^2} = \sqrt{2 \cdot r^2 \cdot D}$$

$$L_{1} = L_{1A} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{D_{m}}{D_{s}}$$


$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt[4]{3} \cdot D}{\sqrt{2 \cdot r' \cdot D}} \left[\frac{H}{m} \right]$$

$$L_{1} = 2 \cdot L$$

$$L_{1a} = 2 \cdot L_{1A}$$

Preplet voda (simetriranje voda)

Ako su osi triju vodiča trofaznog voda smještene u vrhovima istostraničnog trokuta, kažemo da je vod simetričan, te će sva tri vodiča, ako im je presjek isti, imati isti induktivitet. Međutim, konstrukcijom vodova se ta simetrija rijetko postiže. Pojedini vodiči istog voda tada imaju različite induktivitete, pa zbog toga i različite reaktancije. Različiti padovi napona u pojedinim fazama dovode u pogonu do izobličenja zvijezde napona i do pogonskih poteškoća. Zbog toga se konstrukcijski osigurava električna simetrija vodova, koji su geometrijski nesimetrični, **cikličkom zamjenom položaja vodiča** na stupu, odnosno **preplitanjem**.



1,2,3 - položaj vodiča na stupu a,b,c – oznake faze

$$L_{1aII} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt{D_{12} \cdot D_{13}}}{r'}$$

$$L_{1aII} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt{D_{12} \cdot D_{23}}}{r'}$$


$$L_{1aIII} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt{D_{13} \cdot D_{23}}}{r'}$$


$$L_{1aIII} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt{D_{13} \cdot D_{23}}}{r'}$$

$$L_{1a} = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt{D_{12}^2 \cdot D_{13}^2 \cdot D_{23}^2}}{r^{/3}}$$

Induktivitet nesimetričnog prepletenog voda $\rightarrow L_{1a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{13} \cdot D_{23}}}{r^{/}}$ $= 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{D_m}{D}$

Preplet dvostrukog nesimetričnog voda





$$L_{AII} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt[8]{D_{12} \cdot D_{13} \cdot D_{15} \cdot D_{16} \cdot D_{24} \cdot D_{34} \cdot D_{45} \cdot D_{46}}}{\sqrt[4]{\left(r' \cdot D_{14}\right)^2}}$$


$$L_{AII} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt[8]{D_{12} \cdot D_{23} \cdot D_{24} \cdot D_{26} \cdot D_{15} \cdot D_{35} \cdot D_{45} \cdot D_{56}}}{\sqrt[4]{\left(r' \cdot D_{25}\right)^2}}$$

$$L_{AIII} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt[8]{D_{13} \cdot D_{23} \cdot D_{34} \cdot D_{35} \cdot D_{16} \cdot D_{26} \cdot D_{46} \cdot D_{56}}}{\sqrt[4]{\left(r' \cdot D_{36}\right)^2}}$$

$$D_{12} = D_{45} = d_1$$
 $D_{23} = D_{56} = d_3$ $D_{24} = D_{15} = d_5$ $D_{25} = d_7$ $D_{36} = d_9$ $D_{13} = D_{46} = d_2$ $D_{14} = d_4$ $D_{16} = D_{34} = d_6$ $D_{26} = D_{35} = d_8$

$$\begin{split} L_{A} &= \frac{1}{3} \cdot \left(L_{\text{AII}} + L_{\text{AIII}} + L_{\text{AIII}} \right) \\ L_{A} &= \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\ln \frac{\sqrt[8]{d_{1}^{4} \cdot d_{2}^{4} \cdot d_{3}^{4}}}{\sqrt[4]{r^{/6}}} + \ln \frac{\sqrt[8]{d_{5}^{4} \cdot d_{6}^{4} \cdot d_{8}^{4}}}{\sqrt[4]{d_{4}^{2} \cdot d_{7}^{2} \cdot d_{9}^{2}}} \right] \\ &= \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\ln \frac{\sqrt{d_{1} \cdot d_{2} \cdot d_{3}}}{\sqrt[4]{r^{/3}}} + \ln \frac{\sqrt{d_{5} \cdot d_{6} \cdot d_{8}}}{\sqrt[4]{d_{4} \cdot d_{7} \cdot d_{9}}} \right] \\ L_{A} &= 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\ln \frac{\sqrt[6]{d_{1} \cdot d_{2} \cdot d_{3}}}{\sqrt[4]{r^{/}}} + \ln \frac{\sqrt[6]{d_{5} \cdot d_{6} \cdot d_{8}}}{\sqrt[6]{d_{4} \cdot d_{7} \cdot d_{9}}} \right] \\ L_{a} &= 2 \cdot L_{A} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt[3]{d_{1} \cdot d_{2} \cdot d_{3}}}{r^{/}} + 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt[3]{d_{5} \cdot d_{6} \cdot d_{8}}}{\sqrt[3]{d_{4} \cdot d_{7} \cdot d_{9}}} \\ & \text{induktivitet jedne trojke} \end{split}$$

Potpuni preplet



$$L_a = 2 \cdot L_A = 2 \cdot \frac{1}{9} \cdot \left(L_{AI} + L_{AII} + ... + L_{AIX} \right)$$

$$L_a = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{\sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{13} \cdot D_{23}}}{r'}$$

Zadatak 3.

Odredi pogonsku reaktanciju jednostrukog trofaznog voda s horizontalnim rasporedom vodiča (portal) za slučaj:

- a) neprepletenog voda
- b) prepletenog voda

Radijus faznih vodiča iznosi r = 13.3 mm, a međusobna udaljenost vodiča je D = 6,6 m.

a) neprepleteni vod

$$\begin{split} &D_{S}=r'=0.7788\cdot 13.3=10.36\ mm\\ &D_{m,a}={}^{1:2}\!\!\sqrt{D\cdot 2D}=D\sqrt{2}=6.6\cdot \sqrt{2}=9.33\ m\ ,\ D_{m,b}={}^{1:2}\!\!\sqrt{D\cdot D}=D=6.6\ m\ ,\ D_{m,c}=D_{m,a}\\ &L_{a}=2\cdot 10^{-4}\cdot \ln\frac{D_{m,a}}{D_{S}}=1.36\ \frac{mH}{km}\ ,\ L_{b}=2\cdot 10^{-4}\cdot \ln\frac{D_{m,b}}{D_{S}}=1.29\ \frac{mH}{km}\ ,\ L_{c}=2\cdot 10^{-4}\cdot \ln\frac{D_{m,c}}{D_{S}}=1.36\ \frac{mH}{km}\\ &X_{a}=\omega\cdot L_{a}=2\cdot \pi\cdot f\cdot L_{a}=0.427\ \frac{\Omega}{km}\ ,\ X_{b}=\omega\cdot L_{b}=2\cdot \pi\cdot f\cdot L_{a}=0.405\ \frac{\Omega}{km}\ ,\ X_{c}=X_{a}\\ &Srednja\ vrijednost: X_{1}=\frac{X_{a}+X_{b}+X_{c}}{3}=0.42\ \frac{\Omega}{km} \end{split}$$

a) prepleteni vod


$$L_{1} = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \frac{D_{m}}{D_{S}} = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \frac{\sqrt[3]{D_{ab} \cdot D_{ac} \cdot D_{bc}}}{r'} =$$

$$= 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \frac{\sqrt[3]{D \cdot 2D \cdot D}}{r'} = 2 \cdot 10^{-4} \cdot \ln \frac{6.6 \cdot \sqrt[3]{2}}{0.7788 \cdot 13.3 \cdot 10^{-3}} = 1.34 \frac{mH}{km}$$

$$X_{1} = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 1.34 \cdot 10^{-3} = 0.42 \frac{\Omega}{km}$$

Proračun induktiviteta s utjecajem zemlje (Carsonov izvod)

Carson (1926.) - postupak koji se temelji na pretpostavci da povratna nulta struja kroz zemlju protječe zamišljenim vodičem, paralelnim s vodičima voda, ispod površine zemlje udaljenim od njih za D_e i ima reducirani geometrijski polumjer 1m. Time je omogućeno koristištenje izvoda za proračun induktiviteta.



$$\begin{bmatrix} \psi_{i} \\ \psi_{k} \\ \psi_{i'} \\ \psi_{k'} \end{bmatrix} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \begin{bmatrix} \ln \frac{1}{r'} & \ln \frac{1}{D_{ik}} & \ln \frac{1}{2 \cdot h_{i}} & \ln \frac{1}{D_{ik}'} \\ & & & \\ &$$

$$\psi_i = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[I_i \cdot \ln \frac{2 \cdot h_i}{r'} + I_k \cdot \ln \frac{D'_{ik}}{D_{ik}} \right]$$

$$L_{ii-z} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\ln \frac{2 \cdot h_i}{r'} + 2 \cdot Q \right]$$

$$L_{ik-z} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[\ln \frac{D_{ik}^{/}}{D_{ik}} + 2 \cdot Q^{/} \right]$$

$$R_{ii-z} = R + 2 \cdot \mu \cdot f \cdot P$$

$$R_{ik-z} = 2 \cdot \mu \cdot f \cdot P$$

$$2 \cdot Q = \ln \frac{D_e^2}{2 \cdot h_i}$$

$$2 \cdot Q' = \ln \frac{D_e^2}{D_{ik}'}$$

$$D_e^2 = 658 \cdot \sqrt{\frac{\rho}{f}} = 93 \cdot \sqrt{\rho}$$
 $\rho [\Omega m] - specifični otpor tla$

$$f = 50Hz$$

$$\mu = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7}$$

$$P = \frac{\pi}{8}$$

$$2 \cdot \mu \cdot f \cdot P = 2 \cdot 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 50 \cdot \frac{\pi}{8} = 0,05 \cdot 10^{-3}$$

$$Z_{ii-z} = R + 0.05 \cdot 10^{-3} + j2 \cdot \pi \cdot f \cdot 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{658 \cdot \sqrt{\frac{\rho}{f}}}{r'} \left[\frac{\Omega}{m} \right]$$

$$Z_{ik-z} = 0.05 \cdot 10^{-3} + j2 \cdot \pi \cdot f \cdot 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{658 \cdot \sqrt{\frac{\rho}{f}}}{D_{ik}} \left[\frac{\Omega}{m} \right]$$

Matrični proračun konstanti voda

Vlastita i međusobna impedancija vodiča s utjecajem zemlje za f=50 Hz:

$$Z_{ii-z} = R + 0,05 + j0,0628 \cdot \ln \frac{93 \cdot \sqrt{\rho}}{r'} \left[\frac{\Omega}{km} \right]$$
$$Z_{ik-z} = 0,05 + j0,0628 \cdot \ln \frac{93 \cdot \sqrt{\rho}}{D_{ik}} \left[\frac{\Omega}{km} \right]$$

$$egin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ac} & Z_{ap} & Z_{aq} \ Z_{ba} & Z_{bb} & Z_{bc} & Z_{bp} & Z_{bq} \ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} & Z_{cp} & Z_{cq} \ Z_{pa} & Z_{pb} & Z_{pc} & Z_{pp} & Z_{pq} \ Z_{qa} & Z_{qb} & Z_{qc} & Z_{qp} & Z_{qq} \ \end{bmatrix}$$

Izdvajanje dozemnog užeta

Matrični prikaz Ohmovog zakona za trofazni sustav:

$$\frac{d}{dx}[V] = [Z][I]$$

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ac} \\ Z_{ba} & Z_{bb} & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{bmatrix}$$

Izdvajanje dozemnog užeta

$$\begin{bmatrix} Z^{vod} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ac} & Z_{ap} & Z_{aq} \\ Z_{ba} & Z_{bb} & Z_{bc} & Z_{bp} & Z_{bq} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} & Z_{cp} & Z_{cq} \\ Z_{pa} & Z_{pb} & Z_{pc} & Z_{pp} & Z_{pq} \\ Z_{qa} & Z_{qb} & Z_{qc} & Z_{qp} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{aa} & Z_{ab} & Z_{ac} \\ Z_{ba} & Z_{bb} & Z_{bc} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_{ap} & Z_{aq} \\ Z_{bp} & Z_{bq} \\ Z_{ca} & Z_{cb} & Z_{cc} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_{ap} & Z_{aq} \\ Z_{cp} & Z_{cq} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Z^{vod} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_I & Z_{II} \\ Z_{III} & Z_{IV} \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dx} \left[V^{abc} \right] = \left[Z^e \right] \left[I^{abc} \right]$$

Matrica ekvivalentnih faznih vodiča

$$\frac{d}{dx}\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ V_p = 0 \\ V_q = 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \\ I_p \\ I_q \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dx} \left[V^{abc} \right] = \left[Z_I \right] \left[I^{abc} \right] + \left[Z_{II} \right] \left[I^{pq} \right]$$

$$\frac{d}{dx}[0] = [Z_{III}][I^{abc}] + [Z_{IV}][I^{pq}]$$

$$[I^{pq}] = -[Z_{IV}]^{-1}[Z_{III}][I^{abc}]$$

Matrica ekvivalentnih faznih vodiča

$$\frac{d}{dx} [V^{abc}] = [Z_I] [I^{abc}] - [Z_{II}] [Z_{IV}]^{-1} [Z_{III}] [I^{abc}]$$

$$\frac{d}{dx} [V^{abc}] = [[Z_I] - [Z_{II}][Z_{IV}]^{-1} [Z_{III}][I^{abc}]$$


Postupak tzv. blok-transformacije

$$[Z^e] = [Z_I] - [Z_{II}][Z_{IV}]^{-1}[Z_{III}]$$

Vodiči u snopu → duplo više elemenata ili "ekvivalentni" vodič

Preplet voda

$$Z_{m} = \frac{1}{3} \left(Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ac} \right)$$



$$Z_{ab}^{I} = Z_{ac}^{II} = Z_{bc}^{III} \qquad Z_{ab} = \frac{1}{3} \left(Z_{ab}^{I} + Z_{ab}^{III} + Z_{ab}^{III} \right)$$

$$Z_{ac}^{I} = Z_{bc}^{II} = Z_{ab}^{III} \qquad Z_{bc} = \frac{1}{3} \left(Z_{bc}^{I} + Z_{bc}^{II} + Z_{bc}^{III} \right) \qquad Z_{ab} = Z_{bc} = Z_{ac} = Z_{m}$$

$$Z_{bc}^{I} = Z_{ab}^{II} = Z_{ac}^{III} \qquad Z_{ac} = \frac{1}{3} \left(Z_{ac}^{I} + Z_{ac}^{II} + Z_{ac}^{III} \right)$$

Pogonska (direktna) impedancija

Simetrični sustav → kroz zemlju i dozemnu užad ne teku struje

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_I & Z_{II} \\ Z_{III} & Z_{IV} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dr} [V^{abc}] = [Z_I] [I^{abc}]$$

Pogonska (direktna) impedancija

Za simetrirani vod:

$$Z_{aa} = Z_{bb} = Z_{cc} = Z_s$$

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} V_a \\ a^2 V_a \\ a V_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_s & Z_m & Z_m \\ Z_m & Z_s & Z_m \\ Z_m & Z_m & Z_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ a^2 I_a \\ a I_a \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dx}V_{a} = Z_{s}I_{a} + a^{2}Z_{m}I_{a} + aZ_{m}I_{a} = (Z_{s} - Z_{m})I_{a}$$

$$Z_1 = Z_s - Z_m$$

Pogonska (direktna) impedancija

Za simetriranu matricu ekvivalentnih faznih vodiča:

$$\frac{d}{dx} \begin{bmatrix} V_a \\ a^2 V_a \\ a V_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_s^e & Z_m^e & Z_m^e \\ Z_m^e & Z_s^e & Z_m^e \\ Z_m^e & Z_m^e & Z_s^e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ a^2 I_a \\ a I_a \end{bmatrix}$$

$$\frac{d}{dx}V_{a} = Z_{s}^{e}I_{a} + a^{2}Z_{m}^{e}I_{a} + aZ_{m}^{e}I_{a} = (Z_{s}^{e} - Z_{m}^{e})I_{a}$$

$$Z_1 = Z_s^e - Z_m^e$$
 $Z_1 = Z_s - Z_m = Z_s^e - Z_m^e$

pri čemu je:
$$Z_s \neq Z_s^e$$
 $Z_m \neq Z_m^e$

$$\frac{d}{dx} [V^{abc}] = [Z^e] [I^{abc}]$$

$$\left[V^{abc}\right] = \left[\mathbf{A}\right] \left[V^{012}\right]$$

$$I^{abc} = \mathbf{A} I^{012}$$

$$\frac{d}{dx}[\mathbf{A}][V^{012}] = [Z^e][\mathbf{A}][I^{012}]$$

$$\frac{d}{dx} \left[V^{012} \right] = \left[\mathbf{A} \right]^{-1} \left[Z^e \right] \left[\mathbf{A} \right] \left[I^{012} \right]$$

$$\frac{d}{dx} [V^{012}] = [Z^{012}] [I^{012}]$$

$$[Z^{012}] = [A]^{-1}[Z^e][A]$$

Za simetrirani vod:

$$\begin{bmatrix} Z^{012} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{00} & 0 & 0 \\ 0 & Z_{11} & 0 \\ 0 & 0 & Z_{22} \end{bmatrix}$$

Iznosi impedancija nadomjesnih sustava za simetrirani vod:

$$[Z^{012}] = \begin{bmatrix} Z_s + 2Z_m & 0 & 0 \\ 0 & Z_s - Z_m & 0 \\ 0 & 0 & Z_s - Z_m \end{bmatrix}$$

Za nesimetrirani vod (općeniti slučaj):

$$egin{aligned} egin{aligned} Z_{01} & Z_{01} & Z_{02} \ Z_{10} & Z_{11} & Z_{12} \ Z_{20} & Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \end{aligned}$$


Iznosi vandijagonalnih članova matrice ovise o izvedbi voda (izgled glave stupa, simetriranje)

Faktor nesimetrije:

$$N = \frac{|Z_{01}|}{|Z_{00}|}$$

Za određivanje impedancija nadomjesnih sustava kod prepletenog voda simetriranje se može napraviti na polaznoj matrici voda (simetriranje prije blok-transformacije) ili na matrici ekvivalentnih faznih vodiča (simetriranje nakon blok-transformacije)

Konstante voda (R,L,C,G)



Slika 5.1 Osnovni model voda – π model

 I_1, V_1 - fazna struja i fazni napon na početku voda

 I_2,V_2 - fazna struja i fazni napon na kraju voda

 I_{12} - struja kroz uzdužnu granu

 I_{01}, I_{02} - struje kroz poprečne grane

$$Z = R + jX = R_1 \cdot l + jX_1 \cdot l$$

$$Y = G + jB = G_1 \cdot l + jB_1 \cdot l$$

Jedinični djelatni otpor voda R1

Jedinični djelatni otpor voda R_1 se definira kao pad napona ΔU ili gubitak snage ΔP po jedinici duljine voda ako vodičem teče istosmjerna struja od 1A.

$$R_{1} = \frac{\Delta U}{I} = \frac{\Delta P}{I^{2}} = \frac{\rho}{q} \left[\frac{\Omega}{m} \right]$$

$$ho[\Omega m]$$
 - specifični otpor vodiča

$$q \lceil m^2 \rceil$$
 - presjek vodiča

Otpor se povećava prolaskom izmjenične struje. Osnovna razlika istosmjerne i izmjenične struje je **skin efekt.** On se javlja kod izmjenične struje jer ona teče uz rub vodiča.

Skin efekt

- Za beskonačni, debeli plošni vodič, gustoća struje se smanjuje eksponencijalno. Dubina na kojoj je gustoća struje 1/e gustoće na površini zove se dubina prodiranja. Dubina prodiranja za aluminij pri 50 Hz je 11.6 mm, a za bakar 9.6 mm.
- Za okrugli vodič gustoća struje se računa rješavanjem Besselove diferencijalne jednadžbe:

$$\frac{d^2J}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{dJ}{dr} = j\omega\mu\rho J \qquad I = J \cdot ds$$

Gdje je J gustoća struje, ω kružna frekvencija, μ permeabilnost, a ρ specifični otpor materijala.

Gustoća struje u okruglom vodiču dana je Besselovim krivuljama nultog reda:

$$J(r) = J_S \frac{J_0(\sqrt{-2j}r/d)}{J_0(\sqrt{-2j}R/d)} \qquad d = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}}$$

Gdje je J_S gustoća struje na površini vodiča, R polumjer vodiča, a d dubina prodiranja. Integriranjem gornje jednadžbe dobije se struja koja teče kroz vodič:

$$I=-\frac{2\pi RdJ_S}{\sqrt{-2j}}\frac{J_0'(\sqrt{-2j}\,R/d)}{J_0(\sqrt{-2j}\,R/d)}$$

Skin efekt

Konačno se dobije koeficijent povećanja otpora zbog skin efekta:

$$R_{\approx} = \text{Re} \left[\frac{1}{\sqrt{-2j}\rho d\pi} \frac{J_0(\sqrt{-2j}R/d)}{J'_0(\sqrt{-2j}R/d)} \right] \approx R_{=} \left(1 + \frac{(2f\mu)^2}{192 \cdot R_{=}^2} - \frac{(2f\mu)^4}{46080 \cdot R_{=}^4} \right)$$

Primjer:

Vodič AlČe 240/50 mm

Istosmjerni djelatni otpor $R_0=0.1187 \Omega/km$

$$R_{1} = R_{0} + \frac{\pi^{2}}{3} 10^{-8} \frac{f^{2}}{R_{0}} - \frac{4\pi^{4}}{45} 10^{-16} \frac{f^{4}}{R_{0}^{3}} \left[\Omega / \text{km} \right]$$

$$R_{1} = 0.1187 + \frac{3.14159^{2}}{3} 10^{-8} \frac{50^{2}}{0.1187} - \frac{4 \cdot 3.14159^{4}}{45} 10^{-16} \frac{50^{4}}{0.1187^{3}}$$

$$R_{1} = 0.1194 \Omega / \text{km}$$

Skin efekt je izraženiji kod masivnih vodiča u odnosu na višežične, a ovisi također o broju žica i njihovim promjerima. Kao ilustracija se može reći da kod višežičnih vodiča i frekvencije 50 Hz skin efekt iznosi od cca 0,1% za 16 mm², preko cca 0,5% za 150 mm², do skoro 2% za presjeke od 300 mm²

Također, zbog potiskivanja struje na površinu vodiča manji je utjecaj većeg otpora čelične jezgre AlČe vodiča.

Na veličinu otpora utječu gubici. Gubici u vodiču potječu od vlastite struje i induciraih struja koja nastaje zbog toka struje susjednih vodiča. Osim gubitaka u vodiču, gubici nastaju i u vodljivim konstrukcijskim elementima. Slijedi da je:

$$R_{1} = k_{R} \cdot R_{01}$$

$$k_R = k_S \cdot k_B \cdot k_K$$

 k_R – faktor gubitaka

 $k_{\rm S}$ – faktor skin efekta

 $k_{\scriptscriptstyle B}$ – faktor blizinskog efekta

 $k_{\scriptscriptstyle K}$ – faktor konstrukcijskih elemenata

 R_{01} – jedinični otpor pri istosmjernoj struji

Kod nadzemnih vodova ka i kk zanemarujemo.

Otpor vodiča povećava se s temperaturom. Povećanje temperature za 25°C uzrokuje povećanje otpora za 10%.

$$\rho_{\mathcal{G}} = \rho_0 \cdot (1 + \alpha \cdot (\mathcal{G} - 20^{\circ}))$$

 ρ_0 – specifični otpor pri $20^{\circ}C$

Jedinična vodljivost voda G1

Odvod G definiramo kao odnos gubitaka po jedinici duljine voda prema kvadratu napona, ili kao odnos djelatne komponente poprečne struje po jedinici duljine prema naponu:

$$G_1 = \frac{\Delta I_r}{V} = \frac{\Delta P}{V^2} \left[\frac{S}{km} \right]$$

G1 nastaje zbog nesavršene izolacije voda. Sastoji se od dva dijela:

$$G_1 = G_0 + G_d \left[\frac{S}{km} \right]$$

 G_0 – strujno vođenje izolacije

 G_d – gubici u izolaciji zbog izmjenične polarizacije

U normalnim prilikama možemo uzeti da je

za nadzemne vodove
$$G_1 = 0.1 \cdot 10^{-6} \left[\frac{S}{km} \right]$$

za kabele
$$G_1 = 0,005 \cdot \omega \cdot C_1 \left[\frac{S}{km} \right]$$

Korona

Kada jakost električnog polja oko vodiča prekorači električnu čvrstoću zraka dolazi do električnog izbijanja, gubitaka energije i povećanja odvoda i tu pojavu zovemo **korona**.

Pri temperaturi 25°C i tlaku od 0,1 MPa dolazi do korone kod jakosti električnog polja od

$$E_Z = 30 \frac{kV}{cm}$$
 što predstavlja električnu čvrstoću zraka.

Pri idealnim uvjetima (25°C i 0,1 MPa = 1 bar) vrijedi: $E_{oko\ vodiča} < E_Z - nema\ korone$ $E_{oko\ vodiča} > E_Z - nastupa\ korone$

Korona: - tinjavo izbijanje oko vodiča (čuje se pucketanje)

- plavičaste (modre) boje
- osjeti se miris ozona

Kritični napon

Kritični napon je pogonski napon pri kojem jakost električnog polja oko vodiča taman dosegne vrijednost električne čvrstoće zraka, odnosno kod kojeg dolazi do korone.

Da pojednostavimo račun kritičnog napona pretpostavimo:

- beskonačno dugi, glatki okrugli vodič
- jednako nabijen
- nema drugih utjecaja



 $D = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot E$

E – jakost električnog polja

D – gustoća električnog polja

 ε_0 – dielektrična kons tan ta vakuma

 ε_r – dielektrična kons tan ta sredstva

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{36 \cdot \pi \cdot 10^9} \left[\frac{F}{m} \right]$$

 $\varepsilon_r = 1 za zrak$

$$D = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{2 \cdot \pi \cdot r \cdot l} \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

za l = 1 m

$$E = \frac{Q}{2 \cdot \pi \cdot r \cdot l} = \frac{Q}{2 \cdot \pi \cdot r \cdot l} \cdot 36 \cdot \pi \cdot 10^9 = 18 \cdot 10^9 \cdot \frac{Q}{r}$$


$$Q = C \cdot V$$

$$E = 18 \cdot 10^9 \cdot \frac{C \cdot V}{r} \left\lceil \frac{V}{m} \right\rceil$$

$$E_Z = \sqrt{3} \cdot \frac{30}{\sqrt{2}} = 18 \cdot 10^9 \frac{U_{KR} \cdot C}{r}$$

$$U_{KR} = \frac{\sqrt{3} \cdot 21, 2 \cdot r}{18 \cdot 10^9 \cdot C} = \frac{36, 5 \cdot r}{18 \cdot 10^9 \cdot C} [kV]$$

U 3-f sustavu vrijedi $C = \frac{1}{18 \cdot 10^9 \cdot \ln \frac{D}{r}}$ gdje je D srednja geometrijska udaljenost vodiča.



$$D = \sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{13} \cdot D_{23}}$$

$$U_{KR} = \frac{36.5 \cdot r}{18 \cdot 10^9} \cdot 18 \cdot 10^9 \ln \frac{D}{r} = 36.5 \cdot r \cdot \ln \frac{D}{r}$$

Izraz za kritični napon korigiramo faktorima m i ρ gdje je: $m \le 1$ faktor hrapavosti vodiča ρ relativna gustoća zraka

$$U_{KR} = \left(36, 5 \cdot r \cdot \ln \frac{D}{r}\right) \cdot \rho \cdot m$$

Jedinični induktivitet voda L₁

Induktivitet je svojstvo petlje da se opire promjeni struje kroz petlju. Svaka promjena struje izaziva promjenu ulančenog toka, koja inducira napon suprotnog smjera => **Lenzovo pravilo:**

$$e = -L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$\psi = L \cdot I$$


$$e = -\frac{d\psi}{dt}$$

$$\psi - ukupni obuhvaćeni magnetski tok,$$

$$tok što ga st var aju sve struje$$

$$e = -N \cdot \frac{d\phi}{dt}$$

Magnetsko polje na udaljenosti x slijedi iz zakona protjecanja $\iint_I H dl = I$:




$$H_{x} = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot x} \left[\frac{A}{m} \right]$$

Gustoća magnetskog toka $B_x = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H_x$

$$\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{Vs}{Am} \right]$$

$$B_{x} = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot x} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{x} \left[\frac{Vs}{Am} \cdot \frac{A}{m} = \frac{Vs}{m^{2}} = \frac{Wb}{m^{2}} = T \right]$$

Obuhvaćeni magnetski tok unutar vodiča



$$dA = dx \cdot dl = dx$$

 $dl = 1 \rightarrow promatramo jediničnu$ duljinu jer nas zanima jedinični induktivitet

$$d\phi = B_x \cdot dA$$

$$d\phi = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I_x}{Y} \cdot dA$$

Odnos djela struje na mjestu x i ukupne struje dan je izrazom: $\frac{I_x}{I} = \frac{x^2 \cdot \pi}{r^2 \cdot \pi} \implies I_x = I \cdot \frac{x^2}{r^2}$

$$d\phi = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I \cdot \frac{x^2}{r^2}}{x} \cdot dA = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I \cdot x}{r^2} \cdot dA$$


$$d\psi = d\phi \cdot \frac{x^2}{r^2}$$

$$\psi_U = \int_0^r d\psi = \int_0^r 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I \cdot x}{r^2} \cdot dx \cdot \frac{x^2}{r^2} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I \cdot x^3}{r^4} \cdot dx = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{r^4} \cdot \frac{x^4}{4} \int_0^r dx dx$$

$$\psi_U = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{4}$$

Vidimo da obuhvaćeni magnetski tok unutar vodiča ovisi samoo struji, a ne o radijusu.

Obuhvaćeni magnetski tok izvan vodiča



$$d\phi = B \cdot dA = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{x} \cdot dx \qquad d\psi = d\phi$$

$$\psi_{V} = \int_{r}^{x} 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{x} \cdot dx = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \int_{r}^{x} \frac{dx}{x} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln x \prod_{r}^{x} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot (\ln x - \ln r)$$

$$\psi_V = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{x}{r}$$

Ukupni obuhvaćeni magnetski tok

$$\psi_{UK} = \psi_{U} + \psi_{V} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \frac{I}{4} + 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{x}{r} =$$

$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \left(\ln \frac{x}{r} + \frac{1}{4} \right) =$$


$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \left(\ln \frac{x}{r} + \ln e^{\frac{1}{4}} \right) =$$

$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{x}{r} + \ln e^{\frac{1}{4}}$$

$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{x}{r} + \ln e^{\frac{1}{4}}$$

Induktivitet jednog vodiča $\psi = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{x}{r'}$ gdje je $r' = \underbrace{0,7788}_{e^{-\frac{1}{4}}} \cdot r$ reducirani radijus vodiča i vrijedi samo za puni homogeni vodič.

Slučaj dvaju paralelnih vodiča



Slika 5.6 Slučaj dvaju paralelnih vodiča

Ukupni tok koji stvaraju struje u oba vodiča ulančen s vodičem a u odnosu na točku x, dobije se po principu superpozicije kao zbroj ulančanog toka koji stvara struja I_a u vodiču a (ψ_{aa}) i dijela toka stvorenog strujom I_b u vodiču b, ulančanog sa strujom vodiča a (ψ_{ab}) .

Obuhvaćeni magnetski tok što ga stvara vodič a u točki x : $\psi_{aa} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_a \cdot \ln \frac{D_{ax}}{r'}$

-

Obuhvaćeni magnetski tok što ga stvaraju zajedno a i b u točki x:

$$\psi_{ab} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_b \cdot \int_{D}^{D_{bx}} \frac{dx}{x} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_b \cdot \ln \frac{D_{bx}}{D} = -2 \cdot 10^{-7} \cdot I_a \cdot \ln \frac{D_{bx}}{D}$$

Ukupni obuhvaćeni magnetski tok vodiča a:

$$\psi_{a} = \underbrace{\psi_{aa}}_{\text{vlastiti}} + \underbrace{\psi_{ab}}_{\text{ulančani}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{a} \cdot \left(\ln \frac{D_{ax}}{r'} - \ln \frac{D_{bx}}{D} \right)$$
$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{a} \cdot \left(\ln \left(\frac{D}{r'} \cdot \frac{D_{ax}}{D_{bx}} \right) \right)$$

Uz pretpostavku da $x \to \infty \implies D_{ax} \cong D_{bx}$ slijedi da je: $\psi_a = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_a \cdot \ln \frac{D}{r'}$

$$L_a = \frac{\psi_a}{I_a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{D}{r'}$$

Slučaj n paralelnih vodiča

$$\sum_{j=a}^{n} I_{j} = 0$$

$$\sum_{j=a}^{n} D_{jx}$$

$$\sum_{j=a}^{n} D_{aj}$$

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{D_{jx}}{D_{aj}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(\sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln D_{jx} + \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}} \right)$$

$$x \rightarrow \infty \implies D_{ax} = D_{bx} = ...D_{jx} = ... = D_{nx}$$

$$\sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln D_{jx} = 2 \cdot 10^{-3} \cdot \ln D_{jx} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} = 0$$

Ukupni magnetski tok obuhvaćen vodičem a: $\psi_a = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^n I_j \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}}$

Isto tako vrijedi i zaostale vodiče:
$$\psi_a = 2$$


$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}}$$

$$\psi_{b} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{bj}}$$

$$\vdots$$

$$\psi_{n} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{nj}}$$

$$\psi = L \cdot I \implies L = \frac{\psi}{I}$$
 da bi dobili L treba izračunati ukupni obuhvaćeni magnetskitok ψ jer struje znamo




Matrica parcijalnih induktiviteta – u toj matrici svaki pojedini element kaže koliko ukupno ulančanog toka u vodiču a potječe od npr. vodiča b, c ...

$$D_{aa} = D_{bb} = ... = r' \implies$$
 udaljenost vodiča od samih sebe

$$L_{ii} = \frac{\psi_{ii}}{I_i} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{1}{D_{ii}} \implies \text{vlastiti induktivitet}$$

$$L_{ij} = \frac{\psi_{ij}}{I_i} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \ln \frac{1}{D_{ii}} \implies \text{međuinduktivitet}$$

Primjer za dva vodiča



Slika 5.8 Primjer za dva vodiča

$$I_a = I$$

$$I_b = -I$$


$$D_{aa} = D_{bb} = r'$$

$$D_{ab} = D$$

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{n} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I_{a} \cdot \ln \frac{1}{D_{aa}} + I_{b} \cdot \ln \frac{1}{D_{ab}} \right) = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left(I \cdot \ln \frac{1}{r'} - I \cdot \ln \frac{1}{D} \right)$$

$$= 2 \cdot 10^{-7} \cdot I \cdot \ln \frac{D}{r'}$$

Primjer za simetrični trofazni vod



Slika 5.9 primjer za simetrični trofazni vod

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \sum_{j=a}^{c} I_{j} \cdot \ln \frac{1}{D_{aj}} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[I_{a} \cdot \ln \frac{1}{D_{aa}} + I_{b} \cdot \ln \frac{1}{D_{ab}} + I_{c} \cdot \ln \frac{1}{D_{ac}} \right]$$

$$\psi_{a} = 2 \cdot 10^{-7} \cdot \left[I_{a} \cdot \ln \frac{1}{r'} + \underbrace{\left(I_{b} + I_{c} \right)}_{-I_{a}} \cdot \ln \frac{1}{D} \right] = 2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{a} \cdot \left[\ln \frac{1}{r'} - \ln \frac{1}{D} \right] = \underbrace{2 \cdot 10^{-7} \cdot I_{a} \cdot \ln \frac{D}{r'}}_{\text{ista formila kao za dva vodiča}}$$

Simetrični trofazni sustav možemo promatrati kao jednofazni.

Jedinični kapacitet voda C₁

Kapacitet voda je svojstvo voda da uz određeni napon može na sebe primiti određenu količinu električnog naboja.

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta U} \left[\frac{C}{V} = \frac{As}{V} = F \right]$$

Električno polje u prostoru nastaje djelovanjem naboja svih vodiča, a naboj svakog vodiča nastaje utjecajem svih ostalih vodiča.

Napon je razlika potencijala.


Jedna ekvipotencijalna ploha izabire se za referentnu i prema njoj se određuju naponi svih ostalih vodiča

Uslijed djelovanja naboja Q na vodiču na udaljenosti x od vodiča gustoća električnog toka iznosi:

$$D = \frac{Q}{2 \cdot \pi \cdot x \cdot l} \left[\frac{C}{m^2} \right]$$

Jakost električnog polja (po jedinici duljine):


$$E = \frac{D}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{2 \cdot \pi \cdot x} \cdot 36 \cdot \pi \cdot 10^9 = (\text{uz } l = 1) = 18 \cdot 10^9 \cdot \frac{Q}{x} \left[\frac{V}{m} \right]$$



Razlika napona između a i b iznosi:

$$U_{ab} = -\int_{b}^{a} E \cdot dx = 18 \cdot 10^{9} \cdot Q \cdot \ln \frac{b}{a} [V]$$

Kapacitet za n vodiča



Neka je zadan sustav od n vodiča, uz uvjet da je sustav zatvoren, tj. da je

$$\sum_{j=a}^{n} Q_{j} = 0$$

što znači da dovoljno daleko od sustava nema vodljivih tijela.


Pretpostavke za proračun kapaciteta za n vodiča:

- Naboj je na površini vodiča, polje u vodiču jednako je nuli
- Vodič je homogen, naboj jednoliko raspoređen duž vodiča
- Jakost električnog polja duž voda se ne mijenja

$$\begin{split} U_{ab(j)} &= 18 \cdot 10^9 \cdot Q_j \cdot \ln \frac{D_{bj}}{D_{aj}} \\ U_{ab} &= 18 \cdot 10^9 \cdot \sum_{j=a}^n Q_j \cdot \ln \frac{D_{bj}}{D_{aj}} \\ U_{ac} &= 18 \cdot 10^9 \cdot \sum_{j=a}^n Q_j \cdot \ln \frac{D_{cj}}{D_{aj}} \\ \vdots \\ U_{an} &= 18 \cdot 10^9 \cdot \sum_{j=a}^n Q_j \cdot \ln \frac{D_{nj}}{D_{nj}} \end{split}$$

$$\sum_{j=a}^{n} Q_{j} = 0$$

Primjer za dva vodiča (dvofazni vod)



$$\sum_{j=a}^{b} Q_j = 0$$

$$Q_a = -Q_b = Q$$

$$D_{aa} = D_{bb} = r$$

$$D_{ab} = D_{ba} = D$$

$$\begin{split} U_{ab} &= 18 \cdot 10^9 \cdot \sum_{j=a}^n Q_j \cdot \ln \frac{D_{bj}}{D_{aj}} \\ U_{ab} &= 18 \cdot 10^9 \cdot \left(Q_a \cdot \ln \frac{D_{ba}}{D_{aa}} + Q_b \cdot \ln \frac{D_{bb}}{D_{ab}} \right) \\ &= 18 \cdot 10^9 \cdot \left(Q \cdot \ln \frac{D}{r} - Q \cdot \ln \frac{r}{D} \right) \\ &= 18 \cdot 10^9 \cdot Q \cdot 2 \cdot \ln \frac{D}{r} \\ U_{ab} &= 36 \cdot 10^9 \cdot Q \cdot \ln \frac{D}{r} \end{split}$$

$$C_{a} = \frac{Q_{a}}{U_{a}}$$

$$U_{ab} = \rho_{a} - \rho_{b}$$

$$\rho_{a} = -\rho_{b} = \rho$$

$$U_{ab} = 2 \cdot \rho$$

$$U_{a} = \rho_{a} = \frac{U_{ab}}{2} ; U_{b} = -\frac{U_{ab}}{2}$$

$$C_{a} = \frac{Q_{a}}{18 \cdot 10^{9} \cdot Q \cdot \ln \frac{D}{r}} = \frac{1}{18 \cdot 10^{9} \cdot \ln \frac{D}{r}}$$


$$C_{a} = \frac{1}{2} \left[\frac{F}{m} \right]$$

$$C_a = \frac{1}{18 \cdot 10^9 \cdot \ln \frac{D}{r}} \left[\frac{F}{m} \right]$$

$$C_b = C_a$$

$$C_{uk} = \frac{C_a \cdot C_b}{C_a + C_b} = \frac{C_a^2}{2 \cdot C_a} = \frac{C_a}{2}$$

Kapacitet za trofazni vod (simetrični, ali u praksi obično nesimetrični)



Slika 6.15 Trofazni vod

$$D_{ab} = D_{bc} = D_{ac} = D$$

$$D_{aa} = D_{bb} = D_{cc} = r$$

$$Q_a + Q_b + Q_c = 0$$

$$Q_a = -Q_b - Q_c$$

In1=0

$$U_{ab} = 18 \cdot 10^{9} \cdot \left(Q_{a} \cdot \ln \frac{D_{ba}}{D_{aa}} + Q_{b} \cdot \ln \frac{D_{bb}}{D_{ab}} + Q_{c} \cdot \ln \frac{D_{bc}}{D_{ac}} \right)$$

$$U_{ac} = 18 \cdot 10^{9} \cdot \left(Q_{a} \cdot \ln \frac{D_{ca}}{D_{aa}} + Q_{b} \cdot \ln \frac{D_{cb}}{D_{ab}} + Q_{c} \cdot \ln \frac{D_{cc}}{D_{ac}} \right)$$

$$U_{ab} = 18 \cdot 10^{9} \cdot ((Q_{a} - Q_{b})) \cdot \ln \frac{D}{r}$$

$$U_{ac} = 18 \cdot 10^{9} \cdot (Q_{a} - Q_{c}) \cdot \ln \frac{D}{r}$$

$$U_{ab} + U_{ac} = 18 \cdot 10^{9} \cdot \ln \frac{D}{r} \cdot (Q_{a} - Q_{b} + Q_{a} - Q_{c})$$

$$U_{ab} + U_{ac} = 18 \cdot 10^{9} \cdot \ln \frac{D}{r} \cdot \beta Q_{a}$$

$$U_{ab} + U_{ac} = 18 \cdot 10^{9} \cdot \ln \frac{D}{r} \cdot \beta Q_{a}$$

$$C_a = \frac{Q_a}{U_a} = \frac{Q_a}{18 \cdot 10^9 \cdot Q_a \cdot \ln \frac{D}{r}} = \frac{1}{18 \cdot 10^9 \cdot \ln \frac{D}{r}}$$

 $C_a = C_b = C_c \rightarrow \text{kapaciteti po fazi}$

Nesimetrični trofazni vod


Za nesimetrične vodove primjenjuje se metoda SGU (srednja geometrijska udaljenost):

$$C_1 = C_a = C_b = C_c = \frac{1}{18 \cdot 10^9 \cdot \ln \frac{D_m}{D_{ss}}}$$

međusobna SGU vodiča $D_m = \sqrt[3]{D_{ab} \cdot D_{ac} \cdot D_{bc}}$ vlastita SGU vodiča $D_{ss} = r$

Kapacitet s utjecajem zemlje

Pri proračunu moramo uzeti u obzir inducirani naboj na površini zemlje koji se metodom zrcalnih slika odslikava na istoj visini ispod površine zemlje sa suprotnim predznakom. Postupak zrcaljenja nam pomaže da u račun uključimo zemlju bez potrebe za određivanjem naboja na površini zemlje.



Slika 6.16 Kapacitet s utjecajem zemlje

$$\begin{split} U_{aa'} &= 18 \cdot 10^{9} \cdot \left(\sum_{j=a}^{n} Q_{j} \cdot \ln \frac{D_{a'j}}{D_{aj}} + \sum_{j'=a'}^{n'} Q_{j'} \cdot \ln \frac{D_{a'j'}}{D_{aj'}} \right) \\ &= 18 \cdot 10^{9} \cdot 2 \cdot \sum_{j=a}^{n} Q_{j} \cdot \ln \frac{D_{a'j}}{D_{aj}} \\ &= 18 \cdot 10^{9} \cdot \cancel{2} \cdot \sum_{j=a}^{n} Q_{j} \cdot \ln \frac{D_{a'j}}{D_{aj}} = \cancel{2} \cdot U_{a} \end{split}$$

$$U_{b} = 18 \cdot 10^{9} \cdot \sum_{j=a}^{n} Q_{j} \cdot \ln \frac{D_{b'j}}{D_{bi}}$$


•

•

$$U_{n} = 18 \cdot 10^{9} \cdot \sum_{j=a}^{n} Q_{j} \cdot \ln \frac{D_{n'j}}{D_{nj}}$$

$$\sum_{j=a}^{n} Q_{j} + \sum_{j'=a'}^{n'} Q_{j'} = 0$$

Primjer za dva vodiča



Slika 6.17 Primjer za dva vodiča


$$Q_a = -Q_b = Q$$
 $D_{aa'} = Q_{bb'} = 2 \cdot h$
 $D_{ab'} = Q_{a'b} = B$
 $D_{ab} = D_{a'b'} = D$
 $U_a = 18 \cdot 10^9 \cdot \left(Q_a \cdot \ln \frac{D_{a'a}}{P_a} + Q_b \cdot \ln \frac{D_{a'a}}{P_a} \right)$

$$U_a = 18 \cdot 10^9 \cdot \left(Q_a \cdot \ln \frac{D_{a'a}}{D_{aa}} + Q_b \cdot \ln \frac{D_{a'b}}{D_{ab}} \right)$$
$$= 18 \cdot 10^9 \cdot Q_a \cdot \ln \left(\frac{D}{r} \cdot \frac{2 \cdot h}{B} \right)$$

$$C_a = \frac{Q_a}{U_a} = \frac{1}{18 \cdot 10^9 \cdot \ln\left(\frac{D}{r} \cdot \frac{2 \cdot h}{B}\right)}$$

za $\frac{2 \cdot h}{B} < 1 \implies$ zemlja utječe na povećanje kapaciteta za $\frac{2 \cdot h}{B} \rightarrow 1 \implies$ utjecaj zemlje nestaje

Primjer za trofazni vod (nesimetrični slučaj)



$$D = \sqrt[3]{D_{ab} \cdot D_{ac} \cdot D_{bc}}$$

$$h = \sqrt[3]{h_1 \cdot h_2 \cdot h_3}$$

$$B = \sqrt[3]{B_1 \cdot B_2 \cdot B_3}$$

kapacitet po fazi voda
$$C_a = C_b = C_c = \frac{1}{18 \cdot 10^9 \cdot \ln\left(\frac{D}{r} \cdot \frac{2 \cdot h}{B}\right)}$$

$$\begin{bmatrix} U_a \\ U_b \\ \vdots \\ U_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ln \frac{D_{a'a}}{D_{aa}} & \ln \frac{D_{a'b}}{D_{ab}} & \dots & \ln \frac{D_{a'n}}{D_{an}} \\ \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ \ln \frac{D_{n'a}}{D_{na}} & \dots & \dots & \ln \frac{D_{n'n}}{D_{nn}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} Q_a \\ Q_b \\ \vdots \\ Q_n \end{bmatrix} \quad P_{ii} = 18 \cdot 10^9 \cdot \ln \frac{D_{i'i}}{D_{ii}} \rightarrow \text{ dijagonalni elementi}$$

$$P_{ik} = 18 \cdot 10^9 \cdot \ln \frac{D_{i'k}}{D_{ik}} \rightarrow \text{ vandijagonalni elementi}$$

matrica potencijalnih koeficijenata [P]
- realna, kvadratna, simetrična

Inverzijom [P] matrice dobijemo matricu kapacitivnih koeficijenata [K]

$$\begin{bmatrix} Q_a \\ Q_b \\ \vdots \\ Q_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P^{-1} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} U_a \\ U_b \\ \vdots \\ U_d \end{bmatrix} \rightarrow [Q] = [K] \cdot [U]$$

$$[K] = \begin{bmatrix} + & - & - & - \\ - & + & - & - \\ - & - & + & - \\ - & - & - & + \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} P^{vod} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{aa} & P_{ab} & P_{ac} & P_{ap} & P_{aq} \\ P_{ba} & P_{bb} & P_{bc} & P_{bp} & P_{bq} \\ P_{ca} & P_{cb} & P_{cc} & P_{cp} & P_{cq} \\ P_{pa} & P_{pb} & P_{pc} & P_{pp} & P_{pq} \\ P_{qa} & P_{qb} & P_{qc} & P_{qp} & P_{qq} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{II} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} P_{III} \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} P_{III} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} P_{III} \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

Izdvajanje užeta se vrši na isti način kao i kod izdvajanja užeta kod uzdužne impedancije.

$$[P^e] = [P_I] - [P_{II}][P_{IV}]^{-1}[P_{III}]$$

Matrica susceptancija se dobije množenjem matrice kapacitivnih koeficijenata s kružnom frekvencijom.

$$\left[B^{abc}\right] = 2\pi f \left[P^e\right]^{-1}$$

I konačno


$$[B^{012}] = [A]^{-1}[B^{abc}]A$$

Napomena: ako je vod prepleten treba provesti simetriranje na isti način kao i kod proračuna uzdužne impedancije.

UVOD

Raspodjeljenost konstanti prijenosnog voda po jedinici duljine uvjetuje strujne i naponske prilike duž voda po posebnim formulama. Da bi dobili koje formule vrijede potrebno je riješiti diferencijalne jednadžbe koje se izvađaju iz Ohmovog i Kirchoffovog zakona primijenjenog na diferencijalu voda.

Prijenosne jednadžbe



Diferencijal voda s konstantama Z i Y

$$Z_1 = R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1$$

$$Y_1 = G_1 + j \cdot \omega \cdot C_1$$

$$-dU = J \cdot Z_1 \cdot dx$$

 $-dJ = U \cdot Y_1 \cdot dx$

$$\frac{dU}{dx} = -J \cdot Z1$$

$$\frac{dJ}{dx} = -U \cdot Y_1$$

$$dx$$

$$\frac{d^2U}{dx^2} = -Z_1 \cdot \frac{dJ}{dx}$$
$$\frac{d^2J}{dx^2} = -Y_1 \cdot \frac{dU}{dx}$$

$$\frac{d^{2}U}{dx^{2}} = Z_{1} \cdot Y1 \cdot U$$

$$\frac{d^{2}J}{dx^{2}} = Z_{1} \cdot Y_{1} \cdot J$$

Rješenje ovog sustava diferencijalnih jednadžbi II reda daje valna jednadžba

I. oblik

$$U = \frac{1}{2} (U_1 + Z_1 \cdot J_1) \cdot e^{-x} + \frac{1}{2} (U_1 - Z_1 \cdot J_1) \cdot e^{-x}$$

$$J = \frac{1}{2} (J_1 + \frac{U_1}{Z_c}) \cdot e^{-x} + \frac{1}{2} (J_1 - \frac{U_1}{Z_c}) \cdot e^{-x}$$

$$Zc = \sqrt{\frac{Z_1}{Y_1}} [\Omega]$$
 Karakteristična impedancija (kompleksni broj)

$$= \sqrt{Z_1 \cdot Y_1} \quad [1/km] \quad \text{Dubina prodiranja} \\ \text{(kompleksni broj)}$$

II. oblik

$$U = \frac{1}{2} \cdot U_1 \cdot e^{-x} + \frac{1}{2} \cdot U_1 \cdot e^{+x} + \frac{1}{2} \cdot Z_1 \cdot e^{-x} - \frac{1}{2} \cdot Z_1 \cdot e^{-x}$$

$$U = U_1 \cdot ch \times - Zc \cdot J_1 \cdot sh \times$$

$$J = J_1 \cdot ch \times - \frac{U_1}{Zc} \cdot sh \times$$

Ako uvrstimo X={

$$U_2 = U_1 \cdot ch \ell - Zc \cdot J_1 \cdot sh \ell$$

$$J_2 = J_1 \cdot ch \ell - \frac{U_1}{Zc} \cdot sh \ell$$

Ako uvrstimo X= - {

$$U_1 = U_2 \cdot ch \ell + Zc \cdot J_2 \cdot sh \ell$$

$$J_1 = J_2 \cdot ch \ell + \frac{U_2}{Zc} \cdot sh \ell$$

III. oblik

Ako ℓ naznačimo sa $\ell = \theta = \sqrt{Z_1 \cdot Y_1} \cdot \ell = \sqrt{Z \cdot Y}$

$$Z_{c} = \sqrt{\frac{Z_{1} \cdot \ell}{Y_{1} \cdot \ell}} = \sqrt{\frac{Z}{y}} = \frac{\theta}{y} = \frac{Z}{\theta}$$

$$U_1 = U_2 \cdot ch\theta + J_2 \cdot Z \frac{sh\theta}{\theta}$$

$$J_1 = J_2 \cdot ch\theta + U_2 \cdot y \frac{sh\theta}{\theta}$$

Primjer:

```
Zadano: Z<sub>1</sub>= 0.46 60 \Omega/km; Y<sub>1</sub>= 3·10-\frac{4}{9}90°5/km; \ell = 600 km
```

```
Rješenje:
                   = \sqrt{Z_1 \cdot Y_1} = \sqrt{0.46 \cdot 3 \cdot 10^6} / 75^\circ = 1.176 · 10<sup>-3</sup> / 75°
                   -\ell = 1.176 \cdot 10^{-3} \cdot 600 / 75^{\circ} = 0.706 / 75^{\circ} = 0.1828 + j 0.6822 = a + jb
ch(a + jb) = cha ch(jb) + sha sh(jb)
            = cha cos b + j sha sin b
sh(a + jb) = sha ch(jb) + cha sh(jb)
            = sha cos b + j cha sin b
sh a = sh 0.1828 = 0.1838
ch a = ch 0.1828 = 1.0167
\sin b = \sin (0.6822) = 0.6305
\cos b = \cos (0.68229 = 0.7762)
 sh ( \cdotl ) = 0.1838 \cdot 0.7762 + j1.0167 \cdot 0.6305 = 0.1462 + j0.642= 0.65 \angle77°
 ch ( \cdot{ ) = 1.0167 \cdot0.7762 + j0.1838 \cdot 0.6305 = 0.80/8.2°
```


$$Z_c = \sqrt{\frac{0.46 /60^{\circ}}{3 \cdot 10^{-6} /90^{\circ}}} = 392 /-15^{\circ}$$

$$U_1 = U_2 \cdot 0.80 / 8.2^{\circ} + J_2 \cdot 392 / -15^{\circ} \cdot 0.65 / 77.5^{\circ}$$

= $U_2 \cdot 0.80 / 8.2^{\circ} + J_2 \cdot 257.8 / 62.5^{\circ} \text{ kV}$

$$J_1 = J_2 \cdot 0.80 / 8.2^\circ + U_2 \cdot 0.00167 / 92.5^\circ kA$$

!!! Za U2 uvrstiti fazni napon



I12= I2 + U2
$$\cdot \frac{Y}{2}$$

$$\Delta U = I_{12} \cdot Z$$

$$U_1 = U_2 + \Delta U$$

$$J_1 = I_{12} + U_1 \cdot \frac{Y}{2}$$

$$\begin{aligned} & U_{1} = U_{2} + I_{12} \cdot Z = U_{2} + (I_{2} + U_{2} \cdot \frac{Y}{2}) \cdot Z \\ & = U_{2} \cdot (1 + \frac{YZ}{2}) + I_{2} \cdot Z \end{aligned}$$

$$| I_{1} = I_{2} + U_{2} \cdot \frac{Y}{2} + U_{1} \cdot \frac{Y}{2} = I_{2} + U_{2} \cdot \frac{Y}{2} + [U_{2}(1 + \frac{YZ}{2}) + I_{2} \cdot Z]$$

$$= I_{2}(1 + \frac{YZ}{2}) + U_{2} \cdot \frac{Y}{2} [1 + (1 + \frac{YZ}{2})] = I_{2} \cdot (1 + \frac{YZ}{2}) + U_{2} \cdot \frac{Y}{2} (2 + \frac{YZ}{2})$$

$$\frac{YZ}{2} = \frac{0.46 \frac{60^{\circ} \cdot 600 \cdot 3 \cdot 10^{-6} \cdot 600 \frac{90^{\circ}}{2}}{2} = 0.2484 \frac{150^{\circ}}{2}$$

$$1 + \frac{YZ}{2} = 1 - 0.21512 + j0.1242 = 0.78488 + j0.1242 = 0.7946 \frac{9^{\circ}}{2}$$

$$2 + \frac{YZ}{2} = 1.78448 + j0.1242 = 1.7888 \frac{9.98^{\circ}}{2}$$

$$Z = 0.46 \cdot 600 = 276 \Omega \frac{60^{\circ}}{2}$$


$$Z = 0.46 \cdot 600 = 276 \Omega \frac{60^{\circ}}{2} = 0.9 \cdot 10 - 3 \frac{90^{\circ}}{2}$$

$$(2 + \frac{YZ}{2}) \cdot \frac{Y}{2} = 1.78886/3.98^{\circ} \cdot 0.9 \cdot 10^{-3}/90^{\circ} = 0.00161/93.98^{\circ}$$

$$I_1 = I_2 \cdot 0.7946 / 9^{\circ} + U_2 \cdot 0.00161 / 93.98^{\circ}$$

PI-SHEME

$$U_1 = U_2 \cdot ch(\gamma l) + I_2 \cdot Z_c \cdot sh(\gamma l)$$
$$I_1 = I_2 \cdot ch(\gamma l) + \frac{U_2}{Z_c} \cdot sh(\gamma l)$$



PI -SHEMA

$$I_{12} = I_2 + U_2 \cdot Y_2$$

$$U_1 = U_2 + \Delta U = U_2 + (I_2 + U_2 \cdot Y_2) \cdot Z_{\pi}$$

$$U_1 = U_2(1 + Z_{\pi} \cdot Y_2) + I_2 \cdot Z_{\pi}$$

$$I_1 = I_2 + U_2 \cdot Y_2 + U_1 Y_1$$

$$I_1 = I_2 + U_2 \cdot Y_2 \left[U_2(1 + Y_2 \cdot Z_{\pi}) + I_2 \cdot Z_{\pi} \right] Y_1$$

$$I_1 = I_2 + Z_{\pi} \cdot Y_1 + U_2 \left[Y_2 + Y_1 + Y_2 \cdot Z_{\pi} \right]$$

$$Z_{\pi} = Z_c \cdot sh(\gamma l)$$

PI SHEMA

Uz iste strujne i naponske prilike vrijedi:

$$\begin{aligned} Y_1 &= Y_2 = Y_\pi - zbog \ simetričnosti \\ 1 &+ Y_1 \cdot Z_\pi = 1 + Y_2 \cdot Z_\pi = ch(\gamma l) \\ \frac{sh(\gamma l)}{Z_c} &= Y_\pi [1 + 1 + Y_\pi \cdot Z_\pi] = Y_\pi [2 + Y_\pi \cdot Z_\pi] \\ \frac{sh(\gamma l)}{Z_c} &= Y_\pi [1 + ch(\gamma l)] \end{aligned}$$

PI - SHEMA

Slijedi:

$$Y_{\pi} = \frac{1}{Z_c} \cdot \frac{sh(\gamma l)}{1 + ch(\gamma l)}$$

$$\gamma = \sqrt{Z_1 \cdot Y_1}$$
 $\gamma = \alpha + j\beta \ [1/km]$

 α – konstanta prigušenja

 β – fazna konstanta

PI SHEMA

$$\gamma l = \theta = \sqrt{Z \cdot Y} - bez dimenzija$$

$$ch\theta = 1 + 2 \cdot sh^2 \frac{\theta}{2}$$

$$sh\theta = 2 \cdot sh\frac{\theta}{2} \cdot ch\frac{\theta}{2}$$

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z_1}{Y_1}} = \frac{Z}{\theta} = \frac{\theta}{Y}$$

$$Z_{\pi} = Z_c \cdot sh\theta = Z \cdot \frac{sh\theta}{\theta}$$


PI SHEMA

$$Y_{\pi} = \frac{Y}{\theta} \cdot \frac{2 \cdot sh \frac{\theta}{2} \cdot ch \frac{\theta}{2}}{1 + 1 + 2 \cdot sh^2 \frac{\theta}{2}}$$

$$Y_{\pi} = \frac{Y}{\theta} \cdot \frac{2 \cdot sh \frac{\theta}{2} \cdot ch \frac{\theta}{2}}{2 + 2 \cdot ch^{2} \frac{\theta}{2} - 2}$$

$$Y_{\pi} = \frac{Y}{2} \cdot \frac{th\frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}}$$

PI - SHEMA



$$\frac{sh\theta}{\theta} = 1 + \frac{\theta^2}{3!} + \frac{\theta^4}{5!} + \cdots$$

$$ch\theta = 1 + \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!}$$

$$\theta^2 = Z \cdot Y$$


$$\frac{th\frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} = 1 - \frac{\theta^2}{12} \dots$$

T - SHEMA

$$\frac{Z_T}{2} = Z_c \frac{ch(\gamma l) - 1}{sh(\gamma l)} = \frac{Z}{2} \frac{th \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}}$$

$$Y_T = \frac{1}{Z_c} sh(\gamma l)$$

$$Y_T = Y \frac{sh\theta}{\theta}$$



PRIMJER

Vod Zagreb – Ernestinovo 3x2x490/65 AČ + 2x120 Alumovel

$$l = 245 \text{ km}$$

 $U_n = 380 \text{ kV}$
 $R_1 = 0.0295 \Omega/\text{km}$
 $X_1 = 0.328 \Omega/\text{km}$
 $G_1 = 0$
 $(C_1 = 11.077 \cdot 10^{-9} F/\text{km})$
 $B_1 = 0.348 \cdot 10^{-5} S/\text{km}$

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z_1}{Y_1}} = \sqrt{\frac{0.0295 + j0.328}{j0.348 \cdot 10^{-5}}} = \sqrt{\frac{0.32932[84.86^{\circ}]}{j0.348 \cdot 10^{-5}[90^{\circ}]}}$$
$$= 307.62[-2.57^{\circ}\Omega]$$


$$\gamma = \sqrt{Z_1 \cdot Y_1} = \sqrt{0.32932 \lfloor 84.86^{\circ} \cdot 0.348 \cdot 10^{-5} \lfloor 90^{\circ}}$$
$$= 1.07053 \cdot 10^{-3} \lfloor 87.43^{\circ}$$

$$\theta = \gamma \cdot l = 0.26228 [87.43^{\circ}]$$

$$ch\theta = 1 + \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!} + \cdots$$

$$ch\theta - 1 = \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!} + \cdots$$
$$= \frac{0.0688 \left[174.86^{\circ} \right]}{2} + \frac{0.00473 \left[379.72^{\circ} \right]}{2} + \cdots$$

$$\begin{split} sh\theta &= \theta + \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots = \\ &= 0.26228 \big[87.43^\circ + \frac{0.01804 \big[262.39^\circ \big]}{6} \dots = \\ &= j0.26202 + 0.01176 - 0.0004 - j0.00298 \dots = \\ &= 0.0113623 + j0.25905 = \textbf{0.2593} \big[\textbf{87.488}^\circ \big] \\ \frac{1}{Z_c} \cdot \frac{ch\theta - 1}{sh\theta} &= \frac{1 \cdot 0.0342}{307.623 \cdot 0.2593} \big[174.9 + 2.57 - 87.488 \big] \\ &= 4.2875 \cdot 10^{-4} \big[89.98^\circ \big] \\ \theta^2 &= 0.0688 \big[179.86 \qquad iz \ dijagrama: \ \frac{sh\theta}{\theta} \rightarrow 0.9887 \big[0.05^\circ \big] \\ \frac{th\frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \rightarrow 1.0057 \big[-0.02^\circ \big] \end{split}$$



Iz Dijagrama

$$Z_{\pi} = 0.32932[84.86 \cdot 245 \cdot 0.9887[0.05 = 79.77[84.91^{\circ}\Omega]]$$

$$\frac{Y_{\pi}}{2} = B_{1} \cdot l/2 \cdot \frac{th \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}}$$

$$= 0.348 \cdot 10^{-5} \left[90^{\circ} \cdot \frac{245}{2} \cdot 1.0057[-0.02] \right]$$

$$= 4.2873[89.98^{\circ} S]$$


$$\frac{Z_T}{2} = Z_c \cdot \frac{ch\theta - 1}{sh\theta} \qquad 40.5735 \left[84.84^{\circ} \Omega \right]$$

$$Y_T = \frac{1}{Z_c} \cdot sh\theta = 8.42915 \cdot 10^{-4} \left[90.058^{\circ} S \right]$$


$$Y_T = \frac{Z_T}{2} = \frac{Z}{2} \cdot \frac{th\frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} = 40.5735[84.84^{\circ}\Omega]$$

$$Y \cdot \frac{sh\theta}{\theta} = 8.42915 \cdot 10^{-4} [90.058^{\circ} S$$

PRAZNI HOD kod T-sheme



KRATKI SPOJ kod T - sheme



$$Z_c = \sqrt{Z_0 \cdot Z_k}$$

= $\sqrt{1.1459526 \cdot 10^3}$ [-89.8776 · 82.577589[84.7502634]
= **307**. **62**[-**2**. **56**]

$$\begin{split} Z_0 &= \frac{Z_T}{2} + \frac{1}{Y_T} = Z_c \cdot \frac{ch\theta - 1}{sh\theta} + \frac{Z_c}{sh\theta} = \frac{Z_c}{sh\theta} (ch\theta - 1 + 1) = Zc. cth\theta \\ Z_K &= \frac{Z_T}{2} + \frac{\frac{Z_T}{2} \cdot \frac{1}{Y_T}}{\frac{Z_T}{2} + \frac{1}{Y_T}} = Z_c \frac{ch\theta - 1}{sh\theta} + \frac{Z_c \frac{ch\theta - 1}{sh\theta} \cdot \frac{Z_c}{sh\theta}}{Z_c cth\theta} = \\ &= Z_c \frac{ch\theta - 1}{sh\theta} + Z_c \frac{ch\theta - 1}{sh^2\theta} \cdot \frac{sh\theta}{ch\theta} = \frac{Z_c}{sh\theta} \left(ch\theta - 1 + \frac{ch\theta - 1}{ch\theta} \right) = \\ &= \frac{Z_c}{sh\theta} \left[\frac{ch^2\theta - 1}{ch\theta} \right] = Z_c \frac{sh^2\theta}{sh\theta \cdot ch\theta} = Z_c th\theta \\ Z_C &= \sqrt{Z_0 \cdot Z_k} = \sqrt{Z_c \cdot cth\theta \cdot Z_c \cdot th\theta} = Z_c \end{split}$$