HRPA FORMULA

AM

prijenosni signal: $u_p = U_{\text{max}} \cos(\omega_p t)$

modulacijski signal: $u_m = U_{\text{max}} \cos(\omega_m t)$

modulirani signal: $u_{\text{mod}} = U_p (1 + m_a \cos(\omega_m t)) \cos(\omega_p t)$

astav moduliranog signala: $u_{\text{mod}} = U_p \left[\cos(\omega_p t) + \frac{m_a}{2} \cos(\omega_p t + \omega_m t) + \frac{m_a}{2} \cos(\omega_p t - \omega_m t) \right]$

indeks modulacije: $m_a = \frac{U_m}{U_p}(\mid m_a \mid < 1)$, $m_a = \frac{A-B}{A+B}$ (A,B su razine sinusnog signala)

snaga AM signala na otporu: $P = \frac{1}{2R} \left[U_p^2 + 2 \cdot (\frac{m_a}{2} U_p)^2 \right]$ (drugi član u zagradi se ponavlja ukoliko postoje više od dvije bočne komponente)

* iznad navedene vrijednosti su efektivne vrijednosti, općenito $\Rightarrow u_{\it ef} = \frac{U_{\it max}}{\sqrt{2}} = \frac{U_{\it PP}}{2\sqrt{2}}$

FM

prijenosni signal: $u_p = U_{\text{max}} \cos(\omega_p t)$

modulacijski signal: $u_m = U_{\text{max}} \cos(\omega_m t)$

modulirani signal: $u_{\text{mod}} = U_p \cdot \cos \left[\omega_p t + (\frac{\Delta \omega}{\omega_m}) \cdot \sin(\omega_m t) \right]$

 $\mathsf{rastav} \; \mathsf{mod} \; \mathsf{sign:} \; u_{\mathsf{mod}} = U_p \cdot \cos(\omega_p t) \cdot \cos(m_f \cdot \sin(\omega_m t)) - U_p \cdot \sin(\omega_p t) \cdot \sin(m_f \cdot \sin(\omega_m t))$

indeks modulacije: $m_f = \frac{\Delta \omega}{\omega_m} = \frac{\Delta f}{f_m}$ ($\Delta \omega, \Delta f$ su devijacije frekvencije)

Carsonovo pravilo sa širinu spektra: $B = 2 \cdot (\Delta f + f_m) = 2 \cdot f_m(m_f + 1)$

• za $m_f < 0.4$ spektar se sastoji od U_p i dvije bočne komponente iznosa $\frac{m_f}{2}U_p$

faza signala: $\varphi_{\text{mod}} = \omega_p t + m_f \cdot \sin(\omega_m t)$

osjetljivost:
$$k_f = m_f \cdot \frac{\omega_m}{u_m}$$
, $\omega_m = 2\pi f_m$

valna duljina: $\lambda = \frac{c}{f}$

duljina dipola: $d = \frac{\lambda}{2}$

stereo FM

% udio kanala u spektru: $p_{(L+D)}=\frac{p_{\mathit{FM}}\left(A_{L}+A_{D}\right)}{2}\%$, $p_{(L-D)}=\frac{p_{\mathit{FM}}\mid A_{L}-A_{D}\mid}{4}\%$

DIGITALNI SUSTAVI

ako je broj bitova kvantizacije b tada je broj razina: $N = 2^b - 1$

interval kvantizacije $q = U_{vv}/N$

šum kvantizacije: $\check{s}um = \frac{q^2}{12}$

spektralna gustoća snage šuma: $S(f) = \frac{\check{s}um}{\Delta f} = \frac{q^2}{12 \cdot f_s}$

odnos signal šum: $SNR = 20\log 2^{N} + 20\log \sqrt{1.5} = 6.02 \cdot N + 1.76$ [dB]

minimalna frekvencija uzorkovanja: $f_s = 2 \cdot f_{\text{max}}$

odnos signal šum za sinusni napon: $SNR = 20 \log(\frac{6 \cdot U_W^2}{q^2})$ [dB]

protok podataka: $R = broj_bitova * f_s$

usporavanje toka podatka : $c = \frac{R}{n}$ (n je broj podnosioca)

da bi se informacija točno prenjela, kapacitet kanala mora biti veći ili jednak brzini prijenosa:

$$C \ge R$$

Shannonova formula za max brzinu protoka podataka: $R=B\cdot\log(1+S/N)$ (B je širina kanala) dobivanje frekvencije iz brzine protoka: $f_x=R$ [Hz] (R mora biti zadan u bit/s - inače preračunati) trajanje jednog bita: $T_x=\frac{1}{f_x}$