Sve zasluge idu kolegama: Krunoslav Šokić, Karolina, Jablan i Limun2904

(http://www.fer2.net/showpost.php?p=1978953&postcount=8)

(http://www.fer2.net/showthread.php?t=64932)

(http://www.fer2.net/showpost.php?p=2396745&postcount=21)

Zadatak 1:

```
Potrebno je napisati C program koji neprekidno cita stanje prikljucka 28 na sklopu
//PIOB. Kad je na tom prikljucku logicka jedinica, potrebno je postaviti vrijednost 0xAA na
//prikljucke od 0 do 7 na sklopu PIOB. Kad je na tom prikljucku logicka nula, potrebno je
//spomenute prikljucke skupa PIOB držati u stanju visoke impedancije. Preostalim prikljuccima
//sklopa PIOB nije dopušteno pristupati.
#include <AT91SAM7X512.h>
#include <stdio.h>
int main (void) {
   *AT91C_PMC_PCER = (1<<AT91C_ID_PIOB); //takt za PIOB
          PIOB_PER = 1<<28; // Paljenje adekvatnih prikljucaka
    *AT91C PIOB ODR = 1<<28; // zelimo onemoguciti izlazno pojacalo za pin PIOB 28 zato se
upisuje 1 u ODR registar
   // zelimo koristiti pinove PIOB 0-7, zato moramo pojacalo za te pinove omoguciti
          *AT91C_PIOB_PER = 0xFF<<0;
          *AT91C PIOB OER = 0xFF<<0;
    while (1) {
       if (*AT91C PIOB PDSR & (1<<28)) {
                 *AT91C PIOB OER = 0xFF; //ne znamo kakvo je prije bilo stanje, ako je bilo u
stanju visoke impedancije, moramo upaliti izlazno pojacalo
                 *AT91C_PIOB_CODR = 0xFF; // zelimo iskljuciti prvo te prikljucke, da bi bili
sigurni da ce stanje u iducem koraku biti 0xAA, mislim da u ovom zadatku cak to i nije tako
bitno....ali u zivotu ce biti bitno :)
                 *AT91C PIOB SODR = 0xAA; // postavljamo stanje 0xAA na pinove 0-7
       else
            *AT91C PIOB ODR=0xFF; // te prikljucke stavljamo u stanje visoke impedancije 0-7
```

Zadatak 2:

```
// Potrebno je generirati digitalni pilasti signal koji poprima vrijednosti od 0x0 do
//0xFFFF. Uzorke signala treba generirati u prekidnoj funkciji koja poslužuje prekid PIT
//sklopa. U svakom pozivu funkcija treba povecati vrijednost signala za 1. U istoj funkciji
//potrebno je izvršiti i upisivanje signala u izlazno sklopovlje. Kao izlazne prikljucke koristiti
//prikljucke 0 do 15 sklopa PIOB. Period uzorkovanja pilastog signala iznosi 2ms. Pretpostaviti
//da procesor radi na taktu frekvencije 32MHz.
#include <at91sam7x128.h>
#include <stdio.h>
void pit handler (void) irq;
void spurious_handler (void) __irq;
unsigned int brojac=0;
int main (void) {
    *(AT91C AIC SMR+AT91C ID SYS)=(0<<0)|(0<<5); //ID za SYS prekid, bit 0 za prioritet, 0 za rastuci
    *(AT91C_AIC_SVR+AT91C_ID_SYS)= (unsigned int) pit_handler; //prekidni vektor
    *AT91C AIC SPU = (unsigned int) spurious handler; //prekidni vektor za neregularni prekid
    *AT91C AIC IECR=1<<AT91C ID SYS;
    *AT91C PITC PIMR=(3<<24)|(3999<<0); //ukljucit PITIEN i PITN, postaviti PIV na 3999->brojanje do
2ms
    *AT91C_PMC_PCER=(1<<AT91C_ID_PIOB); //takt na PIOB;
          PIOB PER=0xffff; //izlazi 0 do 15 ukljucivanje takta;
    *AT91C PIOB OER=0xFFFF; //izlazno pojacalo;
```

Zadatak 3:

```
// Napisati funkciju za konfiguriranje PLL sklopa tako da on na svom izlazu daje
//frekvenciju koja je 10 puta veca od ulazne frekvencije. U funkciji je potrebno cekati dok
//završi prijelazna pojava. Odabrati maksimalno moguce vrijeme utitravanja PLL sklopa.
//Pretpostaviti da PLL radi u frekvencijskom podrucju od 80 do 160MHz tj. vrijednost polja
//OUT iznosi 00b.

#include <AT91SAM7X128.h>
#include <stdio.h>

void PLLinit (void) {
    *AT91C_PMC_PLLR=(9<<16) | (0b0<<14) | (0b0<<15) | (0x3F<<8) | (1<<0); //MUL=9 DIV=1 PLLCOUNT=63 (0x3F)
OUT=00b
// ispravak kolege Limun2904: moze i 0b00<<14 ali onda nam ne treba 0b0<<15 ista je stvar
    while ((*AT91C_PMC_SR)&4); //cekanje dok se LOCK bit ne makne;
}
int main (void) {
    PLLinit();
}</pre>
```

Zadatak 4:

main.c:

```
// Napisati program koji u petlji cita znakove sa serijskog sucelja. Kad se pojavi znak 'd',
//na serijsko sucelje potrebno je ispisati poruku "Doslo je slovo!". Program se mora izvršavati
//na sklopovlju mikrokontrolera AT91SAM7X. Kao izlaznu jedinicu koristiti serijsko sucelje
//USARTO. Za citanje i ispis potrebno je koristiti funkcije scanf() i printf(). Potrebno je
//koristiti redefiniranje ulazno-izlaznih funkcija. Pretpostaviti da je funkcija za
//inicijalizaciju zadana i zove se init USARTO().

#include <stdio.h>
#include <at91sam7x128.h>
extern void init_USARTO (void);
int main (void) {
    char slovo;
    init_USARTO();

//sendchar_USARTO('d');
```

```
while (slovo !='d') {
        scanf("%c", &slovo);
        if (slovo=='d') printf ("Doslo je slovo!");
        else printf ("Nije doslo slovo");
    while (1);
char receivechar USARTO (void) {
    while (!(*AT91C US0 CSR & AT91C US RXRDY)); //cekanje dok sklop ne bude spreman za primanje ??
    return *AT91C US0 RHR;
void sendchar USARTO (ch) {
    while (!(*AT91C US0 CSR & AT91C US TXRDY)); //cekanje spremnost za slanje;
    *AT91C US0 THR=ch;
// Za slucaj da treba napisat i init USARTO
// To ide u poseban fajl: init USARTO.c
// #include <at91sam7x128.h>
// #define MCK 48000000 // fMCK=48MHz
// #define BR 9600
                          // Zeljena brzina prijenosa
// \#define CD (MCK/16/BR) // konst. za generator takta za prijenos
// void init USARTO (void)
      *AT91C_PMC_PCER=(1<<AT91C_ID_US0) | // Takt za USART0
//
                       (1<<AT91C_ID_PIOA); // Takt za PIOA
//
//
      *AT91C PIOA PDR=AT91C PA1 TXD0; // Dodjela prikljucaka
//
      *AT91C US0 CR=AT91C US TXDIS | // Onemoguci odasiljac
                    AT91C_US_RSTTX; // Resetiraj odasiljac
      *AT91C USO MR=AT91C US USMODE NORMAL | // normalan nacin rada
                    AT91C US CLKS CLOCK |
                                            // takt za USART je MCK
                    AT91C_US_CHRL_8_BITS | // znak ima 8 bitova
                    AT91C_US_NBSTOP_1_BIT | // 1 stop bit
AT91C_US_PAR_NONE; // nema pariteta
                                            // MSBF=0 => prvo ide LSB
      *AT91C USO BRGR=CD; // inic. generatora takta za prijenos
//
      *AT91C US0 CR=AT91C US TXEN;
                                            // enable odasiljac
// }
```

retarget.c:

```
#include <stdio.h>
#include <at91sam7x128.h>
#pragma import (__use_no_semihosting_swi)
extern void sendchar USARTO (int ch);
extern char receivechar USARTO (void);
extern void init USARTO (void);
int zastavica;
int slovo;
struct
        FILE {
   int handle;
FILE __stdout;
FILE stdin;
int fputc (int ch, FILE *f) {
   sendchar USARTO (ch);
   return (ch);
int ferror (FILE *f) {
   return 0;
```

```
int fgetc(FILE *f) {
    if(zastavica==1) {zastavica=0; return slovo;} //ovo je nesto cudno;
    return (receivechar_USARTO());
}
int _backspace() {
    zastavica=1;
    return 0;
}

void _sys_exit (int return_code) {
    while(1);
}
```

Zadatak 5:

```
//Potrebno je napisati program za konfiguriranje sklopovlja PIOB. Program mora ocitati stanje
prikljucka 18 sklopa PIOB. Ako je na tom prikljucku jedinica
//potrebno je konfigurirati prikljucke 19-22 sklopa PIOB kao izlazne prikljucke periferije A. U
slucaju da je na tom prikljucku nula,
//prikljucke 19-21 sklopa PIOB konfigurirati kao izlazne sa spojenim priteznim otpornikom, a
prikljucak 22 sklopa PIOB konfigurirati
//kao ulazni sa ukljucenim "glitch" filtrom
//te omoguciti dodavanje zahtjeva za prekid toga prikljucka na razini PIO sklopa.
/* Algoritam kak tocno rjesiti ovaj zadatak....
  1. Inicijalizirati PIOB 18 kao ulazni.
   2. Provjeriti stanje na PIOB 18.
  3. Ako je PIOB 18 jednak 1 onda na prikljucke PIOB 19-22 preusmjeriti na PIOA 19-22.
      (nije greska ovo s A i B; pogledaj salabahter, tamo su 2 linije 'izlaz periferije A' i isto za
B). i ispisati 0xAA.
  4. Ako je PIOB 18 jednak 0 onda na prikljucke (valjda 19-22?!) od PIOB konfigurirati kao izlazne sa
spojenim pull up otpornikom i PIOB 22 kao ulazni s ukljucenim 'glitch' filtrom i omoguciti zahtjev za
prekid (samo zahtjeva PIO omogucavanje, ne AIC omogucavanje prekida).
#include <AT91SAM7X512.h>
#include <stdio.h>
int main (void) {
         // 1. Inicijalizirati PIOB 28 kao ulazni
    *AT91C PMC PCER = (1<<AT91C ID PIOB); //takt za PIOB
           *AT91C PIOB ODR = 1 << 18; // zelimo onemoquciti izlazno pojacalo PIOB 28, no za to jos
moramo i
           *AT91C PIOB PER = 1 << 18; // omoguciti onaj gornji multiplekser da selektira prvi ulaz
pomocu PER registra
           *AT91C PIOB IFER = 0; // donji multiplekser samo propusta stanje s pina u mikrokontroler
         // U zadatku pise da se smao jednom provjeri stanje PIOB 28, zato nema tu nikakvog while-a...
         // 2. Provjeriti stanje na PIOB 28.
         if(*AT91C PIOB PDSR & 1<<18){
                                         // provjerava se stanje pina PIOB 28, pogledaj salabahter,
vidis da u tom registru je zapisano stanje
                  // 3. dio algoritma
                  *AT91C PIOB PDR = 0x0F << 19; // multiplekser selektira ulaz 0, da smo htjeli
selektirati ulaz 1, upisivali bi tu konstantu u PER.
                  *AT91C_PIOB_ASR = 0x0F << 19; // multiplekser mora odabrati 0ti ulaz (jer je to
perif. A) a to se radi s registrom ASR tako da upisemo jedinice na mjesta koje pinove preusmjeravamo
         else{
                  // 4. dio algoritma
                  *AT91C PIOB OER = 0x7 << 19;
                  *AT91C_PIOB_PER = 0x7 << 19; //ovo je klasika kad se neki prikljucci definiraju kao
izlazni definiranje PIOB 22 kao ulaznog s ukljucenim glitch filtrom
                *AT91C_PIOB_PPUER=(0x7<<19); //Pritezni otpornik
                  *AT91C_PIOB_ODR = 1 << 22;
                                              // izlazno pojacalo cemo onemoguciti, obzirom da ovaj
pin ne koristimo kao izlazni, ne treba nam to pojacalo
                  *AT91C PIOB PER = 1 << 22;
                                              // s prethodnom linijom stanje za iskljucivanje
pojacala smo doveli na ulaz multipleksera,
                                              //s ovom linijom se omogucava prolaz prvog kanala
multipleksera
                  //glitch i omogucavanje zahtjeva za prekid
                  *AT91C_PIOB_IFER = 1 << 22; // glitch, selektira se prvi kanal od multipleksera
                                              // omogucavanje interrupta s tog pina. Da je u zadatku
                  *AT91C PIOB IER = 1 << 22;
bilo receno da zaista omogucimo prekid onda bi morali pisat sve ono s AIC periferijom
```

```
while(1);
```

Zadatak 6:

```
//Potrebno je napisati funkciju koja mijenja izvor i frekvenciju takta mikrokontrolera.
//Ulazni parametar funkcije je ASCII znak. Ako je ulazni parametar jednak "p"
//sklopovlje je potrebno konfigurirati da izvor takta bude PLL sklop, a frekvencija na kojoj radi uC
iznosi 30 MHz.
//Pretpostaviti da kristalni oscilator radi na freq. 20 MHz te da on vec radi u stacionarnom stanju.
Odabrati max.
//vrijeme utitravanja PLL sklopa. Osigurati cekanja tijekom prijelaznih pojava. Ako ulazni parametar
nije jednak "p" , zadržati postojece stanje izvora takta.
#include <stdio.h>
#include <AT91SAM7X128.h>
int main (void) {
void clk_promjena (char slovo) {
   if (slovo == 'p') {
    *AT91C CKGR PLLR = (2<<16)|(0b00<<14)|(63<<8)|(1<<0); //MUL=2 DOV=1 PLLCOUNT= 0x3F OUT=0b00;
   jednak 1 znaci da je jos uvijek 'zakljucan' tj. nije spreman
    *AT91C PMC MCKR=(1<<2); //prescaler = 1
   while ((*AT91C \ PMC \ SR \ \& \ (1<<3)) == 0); // cekanje da se utitra MCK, provjerava se zastavica
MCKRDY, kad je MCKRDY=1 spremno je
   *AT91C_PMC_MCKR=(3<<0); //PLL = 3, MainClock=1, SlowClock=0
   while ((*AT91C PMC SR & (1 << 3)) == 0); // utitravanje MCK-a
```

Zadatak 7:

```
// Zadatak 1. (5 bodova)
// Na skup prikljucaka PIOA spojeno je vanjsko sklopovlje. Na prikljucke 0-7 dovodi se
// podatak koji je zapisan u dvojnom komplementu.
//Na prikljucak 28 spojena je tipka prema masi. Potrebno je napisati program koji neprekidno cita
stanje tipke. Dok je tipka pritisnuta, potrebno je na prikljucke od 16 do 23 neprekidno upisivati
apsolutnu vrijednost podatka koji je procitan s prikljucaka 0-7. kad je tipka spojena prema masi
znaci da kad je spojena citamo 0, a kad je odspojena cita se 1.
#include <stdio.h>
#include <at91sam7x128.h>
int main (void) {
 *AT91C PMC PCER=(1<<AT91C ID PIOA);
  *AT91C_PIOA_PER=(1<<28) | (0xFF<<16) | (0xFF<<0); //Upravljanje prikljuccima 16 do 23, 0 do 7 i tipkom;
         PIOA ODR=(0xFF)|(AT91C PIO PA28); //0-7 su ulazni prikljucci; 28 je tipka prema masi;
  *AT91C PIOA PPUDR=AT91C PIO PA28; //pull-down tipka
  *AT91C PIOA OER=(0xff<<16); // prikljucci 16 do 23 su izlazi;
         while (1) {
          int tmp = (*AT91C PIOA PDSR & (1<<28)) >> 28; // izolira se 28.bit i onda se pomice na
nulto miesto
                  tmp = ~tmp; // ako je tmp 1 znaci da je stisnuta, ako je tmp 0 onda nije stisnuta
                  if(tmp == 1){
                           int value = (*AT91C PIOA PDSR & 0xFF); // value je procitana vrijednost s
prikljucaka
                           if((value & 0x80) != 0){ // ako je MSB bit procitane vrijednosti jednak 1
onda se mora invertirati broj
                                    *AT91C PIOA CODR = 0xFF;
                                    *AT91C PIOA SODR = 0-value; //ispis pozitivne vrijednosti
                           else{
                                    *AT91C PIOA CODR = 0xFF;
                                    *AT91C PIOA SODR = value;
                  }
```

}

Zadatak 8:

```
// Zadatak 2. (5 bodova)
// Potrebno je inicijalizirati sklop PIOB tako da pojava aktivnog signala na prikljuccima 3, 7 i
// 11 uzrokuje zahtjev za prekid. Potrebno je omoguciti prekid i dodijeliti mu najvišu razinu
// prioriteta. Napisati potrebne prekidne funkcije. Prekidna funkcija koja poslužuje zahtjev za
// prekid PIOB mora brojati prekide koji su došli sa svakog pojedinog prikljucka.
#include <at91sam7x128.h>
unsigned int brojac3=0;
unsigned int brojac7=0;
unsigned int brojac11=0;
void piob_handler (void) __irq;
void spu handler (void) irq;
int main (void) {
    *AT91C PMC PCER=(1<<AT91C ID PIOB); //takt na PIOB;
          PIOB PER=(AT91C PIO PB3) | (AT91C PIO PB7) | (AT91C PIO PB11);
    *AT91C PIOB ODR=(AT91C PIO PB3) | (AT91C PIO PB7) | (AT91C PIO PB11); // Ulazni prikljucci
    *AT91C_PIOB_IER=(AT91C_PIO_PB3)|(AT91C_PIO_PB7)|(AT91C_PIO_PB11); //Omogucavanje prekida na
prikljuccima 3, 7 i 11;
    *(AT91C AIC SMR+AT91C ID PIOB)=(0<<5)|(7<<0); //Dodjeljivanje prioriteta i okidanja na rastuci
    *(AT91C AIC SVR+AT91C ID PIOB) = (unsigned int) piob handler; //prekidni vektori;
    *AT91C AIC SPU= (unsigned int) spu handler; //prekidni vektori;
   while (1);
/* Ovo je bilo u originalu
void piob handler (void) __irq {
       if (*AT91C PIOB ISR & AT91C PIO PB3) brojac3++; //brojanje prekida sa pojedinog prikljucka
        if (*AT91C PIOB ISR & AT91C PIO PB7) brojac7++;
       if (*AT91C PIOB ISR & AT91C PIO PB11) brojac11++;
// no, kolega Jablan kaže: zadatak 8, pripazite na čitanje izvora prekida. Registar
*AT91C PIOB ISR sadrži prekidne zastavice koje su se dogodile od trenutka zadnjeg čitanja. Svaki
put kad čitate taj registar on se resetira. U gornjem rješenju prvo će pročitati dal ima prekida
za B3 i resetirat se pa ne radi kako treba. Trebalo bi prvo spremit citavi registar u varijablu
pa preko varijable provjeravat bitove.
void piob handler (void)
                          irq
        maska = *AT91C PIOB ISR;
        if (maska & 1<<3) br3++;
        if (maska & 1<<7) br7++;
        if (maska & 1<<11) br11++;
        // *AT91C AIC EOICR=*AT91C PITC PIVR; // ovo je stajalo u originalu
         // ispravak kolege Limun2904
        *AT91C_AIC_EOICR=0; // ono s PIVR nema smisla zato sto uopce ne koristimo taj sklop, a
upisom bilo cega u ovaj registar brisemo zastavicu
void spu handler (void)
                        irq {
        *AT91C AIC EOICR=0;
```

Zadatak 9:

```
// Zadatak 3. (4 bodova)
// Potrebno je napisati funkciju koja mijenja nacin rada sklopovlja za reset. Ulazni parametar
// funkcije je ASCII znak. Ako je ulazni parametar jednak 'R', sklopovlje je potrebno
// konfigurirati tako pritisak na tipku za reset uzrokuje stvarni reset mikrokontrolera. Ako je
// ulazni parametar jednak 'I', sklopovlje treba konfigurirati tako da pritisak na tipku generira
// zahtjev za prekid. Prekid treba omoguciti iskljucivo na razini reset kontrolera.

#include <at91sam7x128.h>
void funkcija (char ulaz) {
   if (ulaz =='R') {
```

```
*AT91C_RSTC_RMR=(1<<0); //omogucavanje reseta pritiskom na tipku
}
if (ulaz=='I'){
    *AT91C_RSTC_RMR = (0XA5 << 24) | (1 << 4) | (0 << 0); //omogucavanje reseta i prekida
    // ispravak kolege Jablan - u originalu bilo: *AT91C_RSTC_RMR=(1<<0)|(1<<4);
}
}</pre>
```

Zadatak 10:

```
// Zadatak 2 (9 bodova)
// Potrebno je napisati programsku podršku koja nakon svakih 10ms procita podatak s prikljucka
// 7 sklopa PIOB, invertira ga i postavi na prikljucak 3 sklopa PIOB. Ova operacija mora biti
// upravljana iz prekidne funkcije koja poslužuje prekid sklopa Periodic Interval Timer.
// Pretpostaviti frekvenciju takta od 16MHz.
#include <at91sam7x128.h>
#include <stdio.h>
void PIT handler(void)
                         irq;
void spurious handler (void)
                               irq;
int main(void){
    *(AT91C_AIC_SMR+AT91C_ID_SYS) = (0<<0) | (0<<5);
    *(AT91C_AIC_SVR+AT91C_ID_SYS)=(unsigned int)PIT_handler; //Prekidni vektori;
    *AT91C AIC SPU = (unsigned int) spurious handler; //Prekidni vektori;
    *AT91C AIC IECR=AT91C ID SYS;
    *AT91C PMC PCER=(1<<3); // Takt na PIOB;
    *AT91C PIOB PER=AT91C PIO PB3 | AT91C PIO PB7; //Upravljanje prikljuckom 3 i 7;
    *AT91C_PIOB_ODR=AT91C_PIO_PB7; //PB7 je ulazni prikljucak
    *AT91C PIOB OER=AT91C PIO PB3; //PB3 je izlazni prikljucak;
    *AT91C PITC PIMR=(3<<24)|(9999<<0); //Podesavanje PIT sklopovlja;
    while (1);
void PIT handler (void)
                         irq{
         int tmp = *AT91C PIOB PDSR >> 7; //tu pomicem 7. bit na 0.mjesto
         tmp = tmp \& 0x01; // izoliram samo taj bit, znaci vrijednost <math>tmp moze biti 0 ili 1
         tmp = ~tmp; //invertiram, tako da znam trebam li ispisati 0 ili 1 na PIOB3
         if(tmp == 1){
                 *AT91C PIOB SODR= 1<<3; // kada se upisuje 1 onda s ekoristi registar SODR
         }
         else{
                  *AT91C PIOB CODR= 1<<3; // kada se upisuje 0 na pin koristi se CODR
         *AT91C_AIC_EOICR=*AT91C_PITC_PIVR;
void spurious handler(void)
                             irq {
    *AT91C AIC EOICR=*AT91C PITC PIVR;
    }
```

(http://www.fer2.net/showpost.php?p=2290259&postcount=2)

29.4.2014

Projektiranje agradbenih računalnih sustava Meduispit

Zadatak f. (6 bodova)

Potrebno je napisati program koji neprekidno čita stanje priključka 18 na sklopu PIOB. Kad je na tom priključku logička jedinica, potrebno je invertirati stanje priključaka od 4 do 11 na sklopu PIOB. Kad je na tom priključku logička nula, potrebno je spomenute priključke skupa PIOB dodijeliti penteriji A ili B. Ako je stanje priključka I sklopa PIOB logička jedinica, priključcima pristupa periferija A, a ako je logička nala onda pristupaperiferija B. Preostalim priključcima sklopa PIOB nije dopušteno pristupati.

Zadatak 2. (7 bodova)

Potrebno je generirati sinusm signal čija je širina riječi 16 bitova, a vrijednosti amplituda leže u intervalu [-1,1). Pretpostaviti da su uzorci koji odgovaraju prvoj četvrtini perioda sinusa pohranjeni u podatkovnoj memoriji počevši od lokacije 0x00202000, te da ih ima ukupno 1000. Uzorke sinusnog signala potrebno je ispisivati na priključke 0 do 15 sklopa PIOB Ispis treba izvesti u funkciji koja poslužuje prekid PIT sklopa. Zadana je frekvencija uzorkovanja od 1 kHz. Pretpostaviti da procesor radi na taktu frekvencije 16MHz.

Zadatak 3. (5 bodova)

Potrebno je napisati funkciju kota mijenja način rada sklopovlja za reset. Ulazni parametar funkcije je ASCII znak. Ako je ulazni parametar jednak R', sklopovlje je potrebno konfigurirati tako pritisak na tipku za reset uzrokuje stvarni reset mikrokontrolera. Ako je ulazni parametar jednak T, sklopovlje treba konfigurirati tako da pritisak na tipku generira zahtjev za prekid. Prekid treba omoguciti isključivo na razini reset kontrolera.

Zadatak 4. (8 bodova)

Napisati program koji u petlji čita 8-bitne vrijednosti s priključaka PAO-PA7 Kad se pojavi vrijednost na priključcima, potrebno ju je ispisati na serijsko sučelje. Program se mora izvršavati na sklopovlju mikrokontrolera AT91SAM7X. Za čitanje i ispis potrebno je koristini funkcije scanf () i printf (). Potrebno je koristiti redefiniranje ulazno-izlaznih funkcija uz pretpostavku da su poznate sljedeće definicije

```
typedef struct _ FILE FILE;
extern FILE stdin, stdout, stderr; int fputc (int c, FILE * f );
int ferror (FILE * f);
int fgetc (FILE * f );
int _backspace(FILE * f);
```

Pretpostaviti da funkcija __backpace () uvijek vraća vrijednost 0.

Funkcije za inicijalizaciju priključaka i serijskog sučelja zadane su i zovu se init PIOA() | init USARTO().

/ Zadatak 5. (3 bodova)

Opisati osnovnu inicijalizaciju memorijskog kontrolera. Kad je potrebno podesiti broj stanja čekanja a kad to nije potrebno? Opisati inicijalizacije PLL sklopovlja.

Zadatak 6. (3 bodova)

Opisati kako je izvedeno napajanje mikrokotrolera familije AT91SAM7X Nacrrati izvedbu serijskog regulatora koji daje glavno napajanje. Opisati priključak za brisanje memorije i nacrtati spoj vanjskih komponenata koje je potrebno ugraditi na taj priključak

Zadatak 7. (3 bodova)

Skicirati pojednostavljenu blokovsku shemu sklopa Real-time Timer i opisati načinnjegovog rada.

Zadatak 1:

```
#include <stdio.h>
#include <at91sam7x128.h>
int main (void) {
  *AT91C PMC PCER = 1 << AT91C ID PIOB;
          // PIOB 1 i 18 su ulazni
         *AT91C PIOB ODR = (1<<18) | (1<<1);
          *AT91C_PIOB_PER = (1<<18) | (1<<1);
         *AT91C PIOB IFDR = (1<<18) | (1<<1); // kolega Limun2904 kaže ovo ne treba
         // PIOB 4-11 su izlazni
          *AT91C_PIOB_OER = 0XFF<<4;
*AT91C_PIOB_PER = 0XFF<<4;
         //ne pise da moramo neko inicijalno stanje postaviti...
         while(1){
                   if(*AT91C PIOB PDSR & (1<<18)){
                             int tmp = *AT91C PIOB PDSR;
                             tmp = ~tmp; // invertiranje bitova
                              *AT91C PIOB CODR = 0XFF << 4; // zelimo trenutno stanje na tom pinu
pobrisati tako da mozemo napraviti toggle
                              *AT91C_PIOB_SODR = tmp & (0xFF << 4);
                 else{
                             if(*AT91C PIOB PDSR & 1<<1){
                                       *AT91C_PIOB_ASR = 0XFF << 4; // multipleksor bira A izlaz
*AT91C_PIOB_PDR = 0XFF << 4; // multipleksor bira nulti ulaz za
izlaz, tako da proslijedi izlaz iz perif. A
                             else{
                                       *AT91C PIOB BSR = OXFF << 4; // multipleksor bira A izlaz
                                       *AT91C PIOB PDR = 0XFF << 4; // multipleksor bira nulti ulaz za
izlaz, tako da proslijedi izlaz iz perif. A
          }
```

Zadatak 2:

```
#include <stdio.h>
#include <at91sam7x128.h>
#define START 0X202000
unsigned int volatile * const adresa = (unsigned int *) START;
void sys handler(void)
void spurious_handler(void) __irq;
short offset=0; // short mora biti jer inkrementiramo za 2 bajta, int ne moze biti, jer su njegove
adrese poravnate na 4bajta...
int data=0;
int period=0;
// 0 - prva cetvrtina, 1 - druga cetvrtina, 2 - treca cetvrtina, 3 - cetvrta cetvrtina
// Prva cetvrtina - upis po rastucim adresama
                       - upis po padajucim adresama
// Druga cevrtina
                      - inverzni upis po rastucim adresama
// Treca cetvrtina
// Cetvrta cetvrtina - inverzni upis po padajucim adresama
int main (void) {
           *AT91C PMC PCER = 1 << AT91C ID PIOB;
    *(AT91C AIC SMR + AT91C ID SYS) = (0 << 5) | (0 << 0);
    *(AT91C_AIC_SVR + AT91C_ID_SYS) = (unsigned int) sys_handler;
    *(AT91C AIC SPU) = (unsigned int) spurious handler;
    *AT91C AIC IECR = 1<<AT91C ID SYS;
    *AT91C_PITC_PIMR = (1<<25) | (1<<24) | (999); // parametri PIT interrupta
           // postaviti 0-15 pinove u 1
```

```
*AT91C PIOB PER = (0xFFFF);
    *AT91C_PIOB_OER = (0xffff);
*AT91C_PIOB_OWER = (0xffff);
    while (1):
void sys handler(void)
                         irq {
 data = *(adresa+ 2*offset); // citanje podatka sa bazne adrese + pomak - crveno je ispravak kolege
Jablan koji kaže: u 2. zadatku mi se cini da bi trebalo offset povecavati za 2 te da nije toliko
bitno da varijabla offset bude tipa shot. Tj. ako već čitamo poluriječ iz memorije, onda bi
varijabla data trebala biti short. A podatak čitamo sa adresa poravnatih na 2, tj. 0x202000,
0x202002, 0x202004...
        if (period==2 || period==3) { // ako se radi o negativnoj poluperiodi
    data = 0 - data; // negativna vrijednost
  *AT91C PIOB ODSR = data & 0xFF;
         switch(period) {
                  case 0: if(offset < 1000) ++offset;</pre>
                           else {--offset; ++period;}
                           break;
                  case 1: if(offset > 0) --offset;
                           else {offset = 1; ++period;}
                           break;
                  case 2: if(offset < 1000) ++offset;</pre>
                           else {--offset; ++period;}
                           break;
                  case 3: if(offset > 0) --offset;
                           else {offset = 1; period = 0;}
                           break;
  *AT91C AIC EOICR = *AT91C PITC PIVR; // PITS reset
void spurious handler(void) irq {
    *AT91C AIC EOICR = 666; // hehehehehe
```

Zadatak 3:

```
void reset init(char x){
                  // pogeldajte salic str. 3
                  // ako je R moramo napraviti pravi reset mikrokontrolera
                  // to se omogucuje tako da se upise ona lozinka='KEY' koja je 0xA5 - tako je
definirano od ATMEL-a
                  // i jos moramo upisati 1 na bit za enable
                  *AT91C_RSTC_RMR = (0XA5 << 24) | (0 << 0);
         else if ( x == 'I') {
                  // AIC je ona periferija za interrupt
                  // da bi to omogucili vidite da postoji jedna zastavica URSTIEN koja mora zatvorit
sklopku da bi interrupt otisao do AIC
                 // također u tom registru morate upisat onaj KEY i ofc jos jednu sklopkicu zatvorit-
URSTEN
                  // mislim da ne treba nista raditi po registrima RSTC SR
                  *AT91C_RSTC_RMR = (0XA5 << 24) | (1 << 4) | (1 << 0); // RMR je taj registar
RSTC MR, u salicu je napisano kao RMR, ATMEL <3
                 //obzirom da pise da interrupte napravimo samo na razini reset periferije, ne treba
nista s onim AIC raditi :)
        }
```

Zadatak 4:

```
#include <stdio.h>
#include <at91sam7x128.h>

extern void init USARTO(void);
extern void init_PIOA(void);

int main (void) {
    char ch;
        init_PIOA();
    init_USARTO();

    while (1) {
        scanf("%c", &ch);
        printf ("%c", ch);
    }
}
```

retarget.c

```
#include <stdio.h>
#include <at91sam7x128.h>
#pragma import ( use no semihosting swi)
extern void USARTO_send(int ch); // obzirom da USART nismo ucili, mislim da ne trebamo znati kako se
USART-om prenose i primaju znakovi
extern int USARTO receiv(void);
                                  // tako da sam ostavile ove funkcije kao da su definirane negdje
drugdje :)
struct __FILE {
   int handle;
FILE stdout, stdin;
int fputc (int ch, FILE *f){
   USARTO_send(ch);
   return ch;
int ferror (FILE *f) {
   return 0;
int fgetc(FILE *f) {
   return USARTO_receiv();
int __backspace(){
    return 0;
void _sys_exit (int return_code) {
   while(1);
```