1. Modulacijski postupak, multipleksiranje i frekvencijski spektar

- Modulacijski postupak se uvijek rabi kod <u>bežičnog prijenosa</u>
- **Modulacija**: postupak transformacije električnog signala, koji nosi informaciju, radi njegove prilagodbe za prijenos
 - CILJ: prenijeti korisnu informaciju (modulacijski signal) kroz određeni kanal uz ostvarivanje najbolje moguće kvalitete prijenosa – taj prijenos ostvariti uz što manje zauzeće RF spektra
- Digitalna informacija opisana je konačnim brojem binarnih znakova i predočuje se diskretnim električnim signalom. Zbog toga se u prijenosu koriste postupci diskretne modulacije sinusnog signala
- Brzina prijenosa simbola ili brzina signaliziranja jednaka je:


• Brzina prijenosa bita jednaka je:

- Kvaliteta prijenosa mjeri se vjerojatnošću pogreške simbola pEs ili SER (Symbol Error Rate) odnosno vjerojatnošću pogreške bita pEb ili BER (Bit Error Rate)
- Ako se u slijedu od N bita nalazi n pogrešnih bitova onda je

$$BER = \lim_{N \to \infty} \left(\frac{n}{N} \right).$$

- ASK diskretna modulacija amplitude
- FSK diskretna modulacija frekvencije
- PSK diskretna modulacija faze
- QAM (hibridni modulacijski postupci) u ovisnosti o modulacijskom signalu, prijenosnom signalu se mijenjaju amplituda i faza


Dijagram stanja



Dijagram stanja - objašnjenje zapisa


- Primjer (16-QAM):
 - simbol s(t) koji nosi bitove "0011" dobiva se kao $s(t)("0011") = 3\cos(\omega_p t) + 3(-\sin(\omega_p t))$
 - Može se zapisati i kao:

 $s(t)("0011") = 3\sqrt{2}\cos(\omega_p t + 45^0)$



MODULACIJSKI POSTUPAK BPSK — binarna diskretna modulacija faze

 dva stanja faze: 0° i 180° (Stvar je dogovora koji oblik signala predstavlja logičku nulu ili jedinicu (važno da je između njih fazni razmak od 180°))




• **Spektralna učinkovitost**, koja odgovara broju prenesenih bita u sekundi po jedinici zauzete širine pojasa frekvencija, uz idealno Nyquistovo filtriranje, **iznosi 1 bit/s/Hz za BPSK**

MODULACIJSKI POSTUPAK QPSK – kvaterarna diskretna modulacija faze

- rabi četiri stanja faze: 0°, ±90° i 180° u jednoj varijanti ili, ±45° i ±135° u drugoj varijanti.
- Broj simbola iznosi **M = 4** (svakom simbolu pridružuju se dva bita **dibit**)
- Brzina prijenosa simbola upola manja od brzine prijenosa binarnih znakova
- Spektralna učinkovitost idealno iznosi 2 bit/s/Hz

MODULACIJSKI POSTUPAK 8-PSK

- osam je stanja faze i to: 0°, ±45°, ±90°, ±135° i
 180° u jednoj varijanti ili, ±22,5°, ±67,5°, ±112,5° i
 ±157,5° u drugoj varijanti
- Broj simbola iznosi M = 8 (svakom simbolu pridružuju se tri bita - tribit)
- Spektralna učinkovitost idealno iznosi 3 bit/s/Hz



Vrste signala s obzirom na pridruživanje informacije:

• KOHERENTNI PSK-postupak

- o informacija je sadržana u relativnoj fazi moduliranog signala
- o daje bolje rezultate
- DEMODULACIJA koherentnim postupcima (izravna usporedba faza moduliranog i referentnog signala)

• DIFERENCIJALNI PSK - DPSK

- o informacija se nalazi u promjeni faze moduliranog signala
- o jednostavnija od koherentne, ne radi se obnova nosioca
- pri demodulaciji se faza simbola uspoređuje s fazom prethodnog simbola (utvrđuje se diferencijala faza)
- pr. ulazni bitnovi: 010111 ("1" promjena prethodnog stanja) koherentno_(šalje se na modulator i ide van) 010111 diferentno 0011010

KVADRATURNA MODULACIJA AMPLITUDE – QAM


- nastaje kad dva međusobno neovisna diskretna signala moduliraju amplitude dviju kvadraturnih komponenti sinusnoga prijenosnog signala
- pripada skupini tzv. **hibridnih modulacijskih** postupaka kod kojih se modulacijom mijenjaju dva parametra nosioca: **amplituda i faza**
- 4-QAM u potpunosti je istovjetan QPSK
- Svakome od šesnaest simbola **16-QAM** postupka pridružuje se po **četiri bita**, pa je trajanje simbola četiri puta dulje od trajanja bita (**T0 = 4T**)
- spektralna učinkovitost za 16-QAM iznosi 4 bit/s/Hz

DISKRETNA MODULACIJA FREKVENCIJE – FSK

- simboli odgovaraju sinusnim titrajima različitih diskretnih frekvencija
- BFSK koristi dva simbola (dvije frekvencije)
- Indeks modulacije jednak je: **mfsk = Δf/RS**, Δf razmak diskretnih frekvencija

GAUSSOVA DISKRETNA MODULACIJA FREKVENCIJE – GFSK

- nakon filtriranja modulacijskih signal gubi diskretna obilježja i postaje kontinuirana funkcija vremena
- Zbog ograničavanja širine pojasa dolazi do proširenja impulsa modulacijskog signala što je uzrokom interferencije među simbolima
- Normirana širina pojasa filtra jednaka je B·T0, odnosno B·τ u binarnih modulacija
- Kao mjera kvalitete modulacije uzima se "veličina vektora pogreške", EVM (Error Vector Magnitude).
- Smetnja mijenja položaj vrha vektora moduliranog signala koji prikazuje stanje simbola moduliranog signala



- QPSK je osjetljiviji na smetnje od BPSK (stanja signala nalaze se na manjoj udaljenosti)
- 8-PSK još manja udaljenost -> veća vjerojatnost pogreške bita
- Diferencijalni postupci PSK osjetljiviji su na smetnje od odgovarajućih koherentnih postupaka.


OFDM (Frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca)

- prijenos velike količine podataka, brzine > 10 Mbit/s
- potrebno skratiti vrijeme trajanja simbola
 - o Ts (Rs = 1/Ts , Rb = Rs log2M)
- Broj diskretnih stanja M u praktičnim sustavima ograničen je osjetljivošću na djelovanje šuma, dok je trajanje simbola ograničeno mogućnošću ujednačavanja (ekvalizacije) kanala
- umjesto serijskog odašiljanja simbola šaljemo paralelni slijed podataka (dužeg trajanja, a time i veće otpornosti na djelovanje kanala) pomoću više nosilaca (podnosilaca) – OFDM (frekvencijski multipleks ortogonalnih podnosilaca)
- dijeli kanal na veći broj podpojaseva, podkanala
- Digitalna informacija velike brzine raspodjeljuje se na podkanale gdje modulira podnosioce.
- brzina prijenosa u svakom podkanalu je mala, produljeno trajanje simbola moduliranog signala u podkalnalu
- FDM -> podkanali se ne smiju preklapati
 - o između susjednih kanala postoji zaštitni pojas
 - o nekoherentna demodulacija podkanala
- **OFDM** -> dopušta se određeno preklapanje podkanal
 - o **zbog ortogonalnosti** (međusobna neovisnost, min. razmak frekvencija: $\Delta f=1/T0$; f0=1/T0) podnosilaca ne dolazi do međudjelovanja podkanala
 - o koherentna demodulacija
- za prijenos podataka u podkanalima najčešće se koriste modulacijski postupci PSK ili QAM (visoka spektralna učinkovitost)
- SPEKTAR OFDM-signala

 nultočke nalaze se na višekratnicima od 1/T0 (T0=trajanje simbola moduliranog signala u podkanalu)

1 modulirani podnosilac

više moduliranih ortogonalnih nosilaca



o nema interferencije među nosiocima u pojedinim podkanalima

CSMA/CA - metoda višestrukog pristupa

- U radijskoj mreži mrežni čvor ne može znati je li došlo do sudara (Collision Detection) negdje u radijskom mediju. Zato čvorovi pretpostavljaju da uvijek dolazi do sudara osim kad su posebno obaviješteni da do toga nije došlo
- U radijskim Ethernet mrežama rabi se višestruki pristup s detekcijom nosioca i izbjegavanjem sudara (CSMA/CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
- Svakome mrežnom čvoru koji koristi isti RF kanal dodjeljuje se **određeni vremenski odsječak** (**TDMA**, Time Division Multiple Access).
 - o Čvor odašilje samo u dodijeljenom vremenskom odsječku u specificiranom RF kanalu
- FDMA (Frequency Division Multiple Access) svaki čvor radi na svojoj frekvenciji (kanalu)
 - o Prikladan za simetrični prijenos podataka

2. Radijske pristupne tehnologije

- nove usluge zahtijevaju prijenosne kapacitete puno veće od onih u PSTN (Public switched telephone network)
- Pristupna mreža dio je cjelokupne telekomunikacijske mreže koji služi krajnjem korisniku za pristup osnovnoj mreži
- nuditelj usluge -> nuditelj mrežnog pristupa -> korisnička strana
- **ZAHTJEVI:** prijenos podataka što većom brzinom, prijenos podataka na što veću udaljenost, što manja potrošnja električne energije iz baterije

WPAN – radijska mreža za osobne potrebe

manje područje pokrivanja, 10m

- manje brzine (do 100kbit/s)
- lokalne periferne jedinice (oko računala)
- pr. Bluetooth nadomješta kabelsku vezu
 - nelicencirani frekvencijski pojas 2.4GHz

ZigBee – manje brzine prijenosa, nadzor i upravljanje

- nelicencirani frekvencijski pojas 2.4GHz

WLAN – radijska lokalna mreža

- srednje veličine pokrivanja područja (100m oko pristupne točke) pr. fakultetska mreža
- srednje brzine prijenosa (do 300Mbit/s)
- pr. WiFi (nelicencirano područje 2.4GHz i licencirano 5GHz). HiperLAN (licencirano područje 5GHz, do 54Mbit/s)

WMAN – radijska mreža gradskog područja

- IEEE 802.16
- fiksno dvosmjerno radijsko povezivanje i prijenos širokopojasnih usluga na veće udaljenosti uz upotrebu point-to-multipoint mreža
- domet: 1.5 do 3 km
- brzina: do 75Mbit/s
- frekvencije: 3.4-3.6 GHz ili 24.5-26.5 GHz
- pr. WiMAX, HIPERMAN, HIPERACCESS


WWAN – radijska mreža šireg područja

namijenjena mobilnim korisnicima, potrebe usluga temeljenih na TCP/IP tehnologiji


UVODNO O WLAN-u

- vrsta lokalnih mreža koje za prijenos informacije između mrežnih čvorova rabe elektromagnetske valove u radijskom ili infracrvenom frekvencijskom području
- krajnji korisnici pristupaju WLAN mreži preko WLAN mrežnih kartica, koje su sastavni dio osobnih računala te pristupnih točaka (AP, access point)
- AP služe za povezivanje radijske i fiksne LAN mreže na fiksnoj lokaciji koristeći standardni Ethernet kabel
- AD HOC POVEZIVANJE: najjednostavnije povezivanje, proizvoljno povezivanje neovisnih radijskih mrežnih čvorova koji ravnopravno komuniciraju (peer to peer)
 - o **pr.** povezivanje računala u konferencijskim dvoranama
- javna mreža parica, vlakna
- uredski prostori LAN
- NAJČEŠĆE KORIŠTENE FKSNE MREŽNE INFRASTRUKTURE NA KOJE SE VEŽU RADIJSKE MREŽE :
 - o javna telefonska mreža
 - o Internet

- o hibridni kabelski distribucijski sustavi izvedeni koaksijalnim i optičkim kabelima
- WLAN osigurava širokopojasne usluge na pojedinim odabranim lokacijama
 - podržavaju multimedijski prijenos
- WPAN povezuje osobne uređaje
- 3G, 4G multimedijske usluge
- FREKVENCIJSKA PODRUČJA
 - nelicencirana, ISM (Industrial, Scientific and Medical): 2.4-2.48 GHz, 5.725-5.875GHz
 - o licencirana: 5.15-5.35GHz, 5.47-5.725GHz
- frekvencijsko područje WLAN-a u Europi: 2.4-2.5GHz
- raspored kanala, svaka mreža radi samo na jednom kanalu



- Radi izbjegavanja mogućih smetnji u jednom se prostoru može istodobno koristiti najviše 3 kanala (kanali rednog broja: 1; 7 i 13)
- U pojasu od 5,150 5,350 GHz smješteno je 8 kanala na razmaku od po 20 MHz. Rubni kanali odmaknuti su 30 MHz od ruba pojasa



 povećanjem širine kanala, sve manje dostupnih -> ponavljaju se (bitno ih je što dalje razmjestiti)

ARHITEKTURA RADIJSKIH LOKALNIH MREŽA

- PROIZVOLJNO POVEZIVANJE (ad hoc)
 - o mrežni čvorovi izravno komuniciraju
 - o fleksibilna, jeftina
 - o bez AP
 - pr. učionica, knjižnica
- INFRASTRUKTURNO POVEZIVANJE
 - mrežni čvorovi povezuju se s AP (mrežni uređaj koji obavlja funkciju premoščivanja između radijske i fiksne mreže)
 - Distribucijski sustav **DS** logička komponenta koja omogućuje komunikaciju između
 AP radi praćenja kretanja mobilnog mrežnog čvora, Ethernet mrežna topologija
 - o radijski prijenos prijenosni medij koriste se radijski valovi
 - o mrežni čvorovi (postaje) BSS -> direktni prijenos, i. skup
 - ESS -> posrednici za prijenos podataka u susjedstvu

- računalo istovremeno može biti povezano samo na jednu AP
- prijelazi u mreži ili između mreže:
 - o kretanje bez prijelaza (zadržavanje u okviru jednog BSS)
 - o prijelazi između BSS segmenata ESS mreže
 - o prijelaz između različitih ESS mreža
- smanjenjem snage svake AP (manji domet) i korištenjem dodatnih AP bolje se pokriva željeni prostor

GRANICE MREŽE

- preklapanje područja pokrivanja BSS segmenata ESS mreže (povećavamo neprimjetni prijelaz između BSS)
- preklapanje područja pokrivanja različitih vrsta mreža

WLAN – LAN topologije

- WLAN se povezuje na fiksni (žični) LAN najčešće u poslovnim objektima, školama i sveučilišnim kampusima.
- Pristupne točke (AP, Access Points) obavljaju funkciju komutatora (bridge) između radijskog i fiksnog dijela mreže
- **Topologija s pristupnom točkom -** koristi se kad je potrebno proširiti pokrivanje postojeće fiksne infrastrukture
- Topologija s pretvaračem (gateway) –manje uredske mreže
- Topologija s računalom kao pristupnom točkom –kućni sustavi, računalo ima dvije mrežne kartice: pristupna mreža, WLAN
- Udaljeno radijsko povezivanje preko usmjerenih (point-to-point) ili zvjezdastih (point-tomultipoint)
- Topologija point-to-point s usmjerenim antenama

POVEZIVANJE WLAN-UMTS/GPRS topologije

- USKO POVEZIVANJE na isti način kao i druge UMTS radijske pristupne tehnologije (UTRAN, GERAN,...)
- SLOBODNO POVEZIVANJE preko operatorske IP mreže
 - server AAA ->provjeriti vjerodostojnost svakog pojedinog korisnika, naplata korištene usluge

WLAN	GPRS	Namjena	
Server AAA	SGSN	Provjera vjerodostojnosti prijave korisnika i pristup naplati usluge	
Pristupni router	GGSN	Usmjeravanje IP prometa	
Pristupna točka (AP)	BTS	Radijski dio mreže	
Mrežna postaja	Pokretni telefon	Krajnji korisnički uređaj	

WLAN-LTE topologije

 sulocirani elementi mreže - kada su integrirani na istoj lokaciji eNB (eNodeB) i WLAN AP (Access Point) dislocirani elementi mreže – kada eNB i AP nisu na istoj lokaciji i s istim zamrežjem (backhaul)


VEZA WLAN-a S FIKSNOM JAVNOM MREŽOM

- umjesto HCF (kao pristupne mreže) mogu biti:
 - o DSL pristupne tehnologije po bakrenim paricama
 - o FITL optičke pristupne mreže
 - WLL radijske pristupne tehnologije

3. Norme za WLAN

- IEEE 802.11 WLAN (Wireless Local Area Network)
- IEEE 802.15 WPAN (Wireless Personal Area Network)
- IEEE 802.16 WMAN (Wireless Metropolitan Area Network)
- · IEEE 802.18 RR TAG (Radio Regulatory Technical Advisory Group)
- IEEE 802.20 MBWA (Mobile Broadband Wireless Access)
- IEEE 802.21 Media Independent Handoff Working Group
- IEEE 802.22 WRAN (Wireless Regional Area Network)

OSI referentni model (nastavak)



SLOJ VEZE

- LLC podsloj je zajednički za sve LAN-ove obuhvaćene IEEE normama 802 i opisan je u IEEE normi 802.2
- MAC posloj specifičan je za WLAN i normu 802.11
 - MAC podsloj mreže određuje pravila za pristupanje zajedničkom radijskom prijenosnom mediju uključujući prioritete i određivanje frekvencije kanala
 - mehanizam odgađanja sudara
- FIZIČKI SLOJEVI
 - o FHSS
 - o DSSS
 - o sloj temeljen na OFDM tehnici
 - o IF
 - o sloj temeljen na prijenosu korištenjem MIMO-OFDM

802.11

- brzine prijenosa do 2Mbit/s
- frekvencijsko područje 2.4GHz, uporaba tehnologije proširenog spektra
- FHSS
 - o fizički sloj
 - o korsti Gaussovu diskretnu modulaciju frekvencije (GFSK)
 - o filtriranje podataka u niskopropusnom filtru, širina pojasa B*T0=0.5
 - skakanje frekvencije na temelju računalno generirano pseudoslučajnog koda
 - o najmanji razmak frekvencija između kojih se skače je 6 kanala
 - o 10 do 15 kanal
 - o manje osjetljiv na smetnje i višestazno prostiranje
- DSSS
 - o brzina prijenosa podataka 1 ili 2 Mbit/s, mogu se postići veće brzine od FHSS
 - o Barkerov kod (+1, -1) od 11 podimpulsa -> frekvencija podimpulsa 11Mchip/s
 - o 13 kanala u pojasu, max 3
 - o kvar kvalitete nastupa naglo

802.11a

- područje 5GHz
- brzine prijenosa do 54Mbit/s (ovisno o modulacijskom postupku)
- modulacijski postupak: BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM
- širina kanala 2MHz
- max. 8 frekvencija u preklapajućoj topologiji
- Pri velikoj gustoći terminala, uz korištenje velikih brzina, "a" mreža može dati zadovoljavajuću propusnost u odnosu na "b" mrežu

802.11b

- područje 2.4GHz
- brzine prijenosa do 11Mbit/s uz korištenje CCK (oblik proširenog spektra, DSSS tehnike)
 - Za proširenje se umjesto binarnoga 11-chipnog
 Barkerovog koda koristi skup od 64 8-chipnih kodnih riječi
 - Kodne riječi u skupu od njih 64 su ortogonalne. Na temelju tog svojstva one se međusobno mogu razlikovati i u uvjetima jake prisutnosti šuma odnosno izraženoga višestaznog prostiranja (refleksije od zidova)
 - o zadnja dva bita određuju rotaciju u QPSK postupku
- Pri konačnoj brzini od 11 Mbit/s zauzima se pojas jednog kanala od 22 MHz
- 802.11b dobro je koristiti ako je potrebno postići pokrivanje većeg područja tj. kad nije moguće gusto postaviti pristupne točke
- jeftinija zbog manjeg broja AP-ova



802.11g

- Norma je zadržala sva obilježja tehnologije iz 802.11a, a koristi frekvencijsko područje rada 802.11b (2,4 GHz)
- za brzine od 1, 2, 5,5 i 11 Mbit/s koristi se **DSSS** tehnologija **i CCK ili QPSK/BPSK** modulacijska shema (potpuno jednako kao i kod 802.11b)
- za brzine od 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 i 54 Mbit/s koristi se **OFDM** tehnologija s 52 podnosioca i modulacijska shema ovisna o brzini
- prednosti
 - o moguć je neprimjetni prijelaz (roaming) između 802.11g i 802.11b
 - postojeći korisnici sustava po normi 802.11b mogu koristiti pristupne točke mreže 802.11g
 - o bolje je pokrivanje nego kod 802.11a uz istu brzinu podataka
- nedostaci
 - o ISM pojas izvor smetnji
 - o povećana potrošnja energije
 - o visoka početna ulaganja

MIMO SUSTAVI

- prijamnik i odašiljač imaju više od jedne antene
- u istom kanalu omogućava se prijenos nezavisnih tokova podataka
- ukupni kapacitet M puta veći od SISO
- povećava brzinu

- $C = \log_2(1 + SNR \cdot n^2) \quad \text{[bit/s/Hz]}$ ti kako bi mogli ostvariti maksimalnu brzinu
- prijenosnu matricu potrebno je dijagonalizirati kako bi mogli ostvariti maksimalnu brzinu prijenosa

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & 0 & 0 \\ 0 & h_{22} & 0 \\ 0 & 0 & h_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

SISO SUSTAVI

- spektralna učinkovitost, tj. kapacitet kanala u klasičnim sustavima s jednom antenom definiran je **Shannonovom formulom**:
 - C- omjer brzine prijenosa i širine

$$C = \log_2(1 + SNR)$$
 [bit/s/Hz]

kanala(spektralna učinkovitost)

- odnos signal/šum moguće je mijenjati povećanjem snage odašiljača, gdje kapacitet raste logaritamski
- za povećanje spektralne učinkovitosti s 1 bit/s/Hz na 10 bit/s/Hz potrebno je povećati snagu odašiljača ~1000 puta
- **diverzit** povećava pouzdanost
 - jedni te isti podaci idu na antenu (kod mimo se šalju različiti)
 - redundancija i zalihost
- prostorno multileksiranje povećanje kapaciteta kanala
 - o podaci se podijele na manje slijedove, a svaki slijed se odašilje drugom antenom u istom kanalu


- broj antena na prijamniku i odašiljaču ograničava maksimalni broj sljedova koji se mogu stvoriti
- $C = n \cdot \log_2 \left(1 + \frac{SNR}{n} \right) \qquad \text{[bit/s/Hz]}$

802.11n (WiFi 4)

- cilj: povećanje brzine prijenosa u WLAN mrežama
- max. teorijska brzina 600Mbit/s
- kanali širine 40MHz
- upotreba u frekvencijskom pojasu 2.4GHz i 5GHz
- korištenje diverziti načina odašiljanja i prijama signala
- modulacijske tehnike: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
- ako su uvjeti u kanalu povoljni, koristit će se modulacijski postupak s većom spektralnom korisnošću (65-QAM)
- manja spektralna korisnost veća otpornost na pogreške, manja brzina
- norme a, g, n OFDM postupak multipleksiranja
 - o svaki podnosioc moduliramo zasebno i šaljemo unutar određenog kanala
- u 20 MHz-nom kanalu smještaju se 64 podnosioca, a u 40 MHz-nom 128 podnosioca
- shema za opisivanje MIMO sustava u kojima su navedeni svi bitni parametri može se napisati u sljedećem obliku:
 - izraz oblika a × b : c u sebi sadrži tri parametra koja opisuju neki MIMO sustav
 - a = broj odašiljačkih antena
 - · b = broj prijamnih antena
 - c = broj različitih sljedova podataka koji se prenose
 c ≤ min (a, b)
- primjer sustava 2×3:2 nam govori da sustav ima dvije odašiljačke i 3 prijamne antene kojima se prenose dva slijeda podataka
- najčešće korištene prijenosne sheme unutar 802.11n standarda su 2×2:2, 2×3:2 i 3×3:2
- dopuštena uporaba svih smislenih konfiguracija do 4×4:4
- promjene na MAC sloju (u svrhu povećanja brzine prijenosa)
 - skraćeno vrijeme između okvira(RIFS)
 - potpunim uklanjanjem razmaka između okvira postiže se brzina propusnosti do 370 Mbit/s
 MSDU - MAC Service Data Unit

· MPDU - MAC Protocol Data Unit

- o prikupljanje okvira
 - slanje više okvira u jednom prijenosu
 - 2 tipa prikupljanja okvira:
- o implicitni zahtjev potvrde bloka
 - umjesto potvrde svakog okvira, potvrđuje se prijam cijelog bloka
- brzina prijenosa digitalnog komunikacijskog sustava općenito ovisi o modulacijskoj tehnici i širini kanala (20MHz i 40MHz)



 najviša brzina prijenosa postiže se uz četiri paralelna slijeda podataka, 40 MHz-nu širinu kanala i 64-QAM modulacijski postupak

802.11ac (WiFi 5)

- brzina veća od 1 Gbit/s
- frekvencijski pojas 5GHz
- širine kanala od 20MHz do 160MHz (80MHz standardno)
- modulacijski postupci do 256-QAM, povećava se spektralna učinkovitost
- MIMO u silaznoj vezi više uređaja može slati i primati podatke
 - o koristi usmjeravanje zrake (točno prema korisniku)
- izmjene na MAC sloju
 - o veličina okvira 11000 bajta
 - o control polje počinje sa 1 (tip VHT- sadrži info o prijenosu kako bi se ostvarile najbolje brzine)
 - o sve MSDU jedinice se skupljaju i šalju kao MPDU

802.11ax (WiFi 6)

- brzina do 10Gbit/s
- rad u 2.4 i 5GHz frekvencijskom području
- MIMC
- širine kanala 20-160MHz
- **OFDMA te 1024-QAM**, a više-korisnički MIMO može imati do 8 klijenata (u odnosu na 4 kod 802.11ac)
- višekorisnički OFDMA dijeli se u grupe (npr. 4 bloka), omogućuje balansiranje prometa

	802.11n (Wi-Fi 4)	802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5)	802.11ax (Wi-Fi 6)
Norma objavljena	2009	2013	2019
Frekvencijski pojasevi	2,4 GHz & 5 GHz	5 GHz	2,4 GHz & 5 GHz, moguće buduće proširenje na 1 GHz – 7 GHz
Širine kanala	20 MHz, 40 MHz	20 MHz, 40 MHz, 80 MHz, 80+80 MHz & 160 MHz	20 MHz/ 40 MHz @ 2,4 GHz, 80 Hz, 80+80 MHz & 160 MHz @ 5 GHz
Razmak podnosioca	312,5 kHz	312,5 kHz	78,125 kHz
Trajanje OFDM simbola	3,6 ms (kratki zaštitni interval) 4 ms (dugi zaštitni interval)	3,2 ms (0,4 / 0,8ms ciklički prefiks)	12,8 ms (0,8/ 1,6/ 3,2 ms ciklički prefiks)
Najveća modulacija	64-QAM	256-QAM	1024-QAM
Brzine prijenosa	Od 54 Mbit/s do 600 Mbit/s (max. 4 toka podataka)	433 Mbit/s (80 MHz, 1 tok podataka) 6933 Mbit/s (160 MHz, 8 tokova podataka)	600 Mbit/s (80 MHz, 1 tok podataka) 9607,8 Mbit/s (160 MHz, 8 tokova podataka)
SU/MU-MIMO- OFDM/A	SU-MIMO-OFDM	SU-MIMO-OFDM Wave 1, MU-MIMO-OFDM Wave 2	MU-MIMO-OFDMA

HiperLAN

- norme nisu kompatibilne sa IEEE
- frekvencijsko područje 5GHz
- HiperLAN1 brzine prijenosa 2 do 23 Mbit/s

- **HiperLAN2** brzine prijenosa 54 Mbit/s
 - o namijenjen je i za fleksibilnu aplikaciju unutar poslovnih prostora i mjesta stanovanja osiguravajući pri tome multimedijski prijenos do 54 Mbit/s
 - OFDMA tehnologija
 - o podržava nezavisno pridjeljivanje kvalitete usluge (QoS) i radnih frekvencija
- implementiran postupak dinamičkog odabira frekvencije (DFS)

4. Tipične primjene WLAN mreža i usluge u WLAN mreži

- mogućnost uspostavljanja veze, mobilnost
- za korištenje WLAN-a potrebno je:
 - o računalo s mrežnom karticom
 - o AP

DJELOKRUG WLAN-a:

- širokopojasni pristup
- o javni WLAN
- kućno umrežavanje

• primjena u uredu/tvrtki:

- o pr. višekatni prostor
- o nema potrebe za kablovima, ljudi se mogu slobodno kretati
- o interakcija fiksnog i radijskog (za manje urede)

primjena u vanjskim aktivnostima (gradilište)

- o dislocirana mreža
- WLAN moguće povezati puno uređaja
- AP- nekoliko računala se veže na istu AP
- javni WLAN javna mjesta veće koncentracije prometa
- **sveučilišni WLAN** pokriva cijeli kampus
 - kompleksne aplikacije
- PLANIRANJE POKRIVANJA WLAN-om Između pristupnih točaka, koje rade na istom kanalu, mora se u svim smjerovima nalaziti barem jedna pristupna točka koja radi na nekom drugom kanalu
 - o pr. mala kavana jedna AP
 - pr. kongresni centar velik broj AP

USLUGE U MREŽI

• USLUGE ZA PRIJENOS U STVARNOM VREMENU

o prijenos govora, pokretne slike, ...

USLUGE ZA PRIJENOS INFORMACIJE RASPOLOŽIVOM BRZINOM

- o klasični prijenos podataka, elektronička pošta, pretraživanje int., ...
- Kvaliteta ovih usluga češće se mjeri raspoloživošću poslužitelja (servera) nego pruženom brzinom prijenosa

• pristup Internetu

- o najrasprostranjenija javna usluga, najjednostavnija implemantacija
- o usluge za prijenos informacija raspoloživom brzinom
- o korisniku se preko DHCP-a dodjeljuje IP-adresa
- prijenos govora

- VoWLAN
- o snimanje, kompresija, odašiljanje, primanje, dekompresija, reprodukcija
- tri oblika:
 - prijenos govora koji nije namijenjen reprodukciji u stvarnom vremenu
 - prijenos govora s dopuštenim kašnjenjem
 - prijenos govora u stvarnom vremenu
- VolP

multimedijske usluge- vrste prometa

- najbolji mogući (best effort) nije pogodno za multimedijski prijenos (ne može se jamčiti brzina niti vrijeme čekanja), mreža će učiniti najbolje moguće da se podaci dostave do odredišta
- o audiosignali zahtijeva srednje brzine prijenosa te je vrlo osjetljiva na pogreške
- o videosignali velike brzine prijenosa, osjetljivi na kašnjenje
- o **interaktivne igre** niske brzine prijenosa, osjetljiva na kašnjenje
- **zvuk, VoIP, videokonferencije** niske do srednje brzine prijenosa, osjetljiva na dvosmjerno kašnjenje s kraja na kraj prijenosnog puta

QoS


- opisivanje svega što se zbiva između aplikacije i mreže
- propusnost, kašnjenje, promjenjivost kašnjenja, gubici paketa
- RSVP (Resource Reservation Protocol)
 - rezerviranje resursa mreže te dodjeljivanje različitih razina usluge različitim korisnicima
 - koristi se u svrhu razlikovanja vremenski kritičnih aplikacija kod izravnog dodjeljivanja resursa mreže
 - nije transportni protokol, tj. ne prenosi korisničke informacije, ali radi usporedno s protokolima TCP ili UDP

DiffServ

- Provodi razlučivost usluga kako bi podržao QoS zahtjeve usmjerene na prometne vrste
- Ideja se temelji na izmještanju klasifikatora prometa na rub mreže te brzom prometnom usmjeravanju unutar temeljne mreže
- o definiran je za sve inačice protokola IP (IPv4 i IPv6)
- Korištenje IP zaglavlja za definiranje prioriteta prometa predstavlja najveću razliku između protokola RSVP i DiffServ


SBM

- način preslikavanja između QoS protokola viših slojeva i QoS protokola na sloju podatkovne veze
- Signalizacijski protokol koji provodi komunikaciju i koordinaciju između Internet protokola (npr. RSVP) i protokola sloja podatkovne veze
- Sloj aplikacije mora osigurati provedbu kvalitete usluge i biti u stanju koristiti QoS pristupne točke (API, Access Point Interfaces)



Roaming

- WLAN ne podržava strogo gledajući "nevidljivi" (seamless) prijelaz iz područja jedne pristupne točke u područje jedne od susjednih pristupnih točaka
- WLAN ne podržava strogo gledajući "nevidljivi" (seamless) prijelaz iz područja jedne pristupne točke u područje jedne od susjednih pristupnih točaka
- prijelaz iz jedne ćelije u drugu prekapčanje
- CDT (prag detekcije nosioca) razina prijenosnog signala ispod koje uređaj ne može funkcionirati
- Za **pravilno prekapčanje** između pojedinih pristupnih točaka postoji potreba stalnog određivanja odnosa signal/šum.
- Ako se pretraživanjem utvrdi da jedna od susjednih pristupnih točaka nudi višu razinu signala, potrebno je postojeću vezu preusmjeriti na tu pristupnu točku.



- naplata usluga:
 - o pretplata
 - o naplata opterećenja koje korisnik generra
- Temelj za uvođenje naplate jest autorizacija i provjera vjerodostojnosti pristupa (authentication)
- osnova za naplatu usluge:
 - po količini podataka
 - o po vremenu
 - o po tzv. sesiji
- SMJEROVI RAZVOJA WLAN TEHNOLOGIJA:
 - o poslovni segment tvrtke
 - o javni segment
 - o kućni segment

5. WLAN – planiranje i projektiranje, primjeri iz prakse

- pri planiranju mreže prvo treba definirati usluge koje želimo koristiti, koja razina kvalitete mora biti zadovoljena, koliko korisnika se očekuje
 - o dimenzioniranje kapaciteta svaka AP ima određeni kapacitet

- Ključni parametri usluga (aplikacija) koji se razmatraju kod planiranja bežične lokalne mreže su:
 - o aplikacijski zahtjevi
 - o istodobno korištenje više usluga
 - o relativni omjeri korištenja video, govorne i podatkovne usluge
 - očekivani prometni zahtjevi
- QoS zahtjevi, s kraja na kraj mreže: kašnjenje, varijacija kašnjenja, gubici paketa
- faktori koji utječu na QoS: fizički faktori mreže i korisničke opreme
- interaktivne podatkovne aplikacije imaju dobre performanse ako je kašnjenje s kraja na kraj mreže ispod 150ms
- Kako bi se ostvarili zahtjevi za QoS potrebno je definirati pokrivanje prostora adekvatnim radijskim signalom:
 - o odrediti min. razinu signala koju je potrebno ostvariti
 - o zahtijevati određeni omjer signal-šum
- Da bi aplikacije uspješno radile potrebno je ostvariti određenu brzinu prijenosa na fizičkom sloju - brzina prijenosa na fizičkom sloju je oko 2 puta veća
- MIMO tehnika povećavamo brzinu prijenosa na fizičkom sloju
- PROPUSNOST brzina prijenosa podataka na određenom sloju (paketski prijenos dobro funkcionira dok je velika zalihost)
- omjer **signal-šum** na mjestu prijema određuje brzinu (**usko grlo**)
- pomoću prijemnog signala možemo izračunati odnos signal-šum
- programska podrška za izračun pokrivanja Ekehau (tlocrt, razina prijamnog signala, odnos signal-šum, propusnost na fizičkom sloju)
- AP mora omogućiti prekapčanje bez prekida komunikacije pri prelasku s jedne AP na drugu
- KONTROLER upravljanje AP, automatsko otkrivanje i podešavanje
- pristupni čvor (L2 komutator) objedinjuje sve fizičke poveznice od pristupnih točaka te osigurava izlaz prema Internetu preko usmjeritelja ili modema koji je u vlasništvu Internet pružatelja usluge (ISP)
- Mrežna arhitektura:
 - o upravljačka kvaliteta usluge, sigurnost, prijava i otklanjanje problema u mreži
 - kontrolna mrežna topologija, prosljeđivanje paketa
 - podatkovna
 - o odvajanje kontrolne i podatkovne ravnine u bežičnim lokalnim mrežama postignuto je **uvođenjem kontrolera**

KONTROLERI

- s tuneliranjem prometa
 - o sav promet svih AP šalje se do kontrolera
- s podijeljenim prometom
 - o samo dio prometa šalje se do kontrolera (lokalni promet se ne šalje do kontrolera)
- FUKNCIONALNOSTI KONTROLERA
 - upravljanje AP
 - o poslužitelj DHCP
 - autentikacija
 - o nadzor mreže

6. Radijske mreže gradskih područja – uvod, norme, frekvencijska područja rada i načela dodjele frekvencija

WMAN

- o prijenos podataka radijsko sučelje
- o proširenje i prilagodba WLAN tehnologije
- TEHNOLOŠKE REALIZACIJE WMAN razlikuju se po kapacitetu, načinu pristupa, načinu realizacije istodobnog dvosmjernog prijenosa, simetričnost/nesimetričnost prijenosa za silaznu i uzlaznu vezu

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

- najzastupljenija tehnologija unutar WMAN-a
- varijabilni kapacitet
- OFDM, OFDMA
- TDD/FDD način dupleksnog rada
- TDMS FDMA višestruki pristup
- NAMJENA FREKVENCIJSKOG PODRUČJA:
 - o **širokopojasne usluge** povezivanje na Internet, prijenos govora, prijenos videotelefonskih sognala, prijenos podataka
 - o infrastruktura mobilnih mreža

FREKVENCIJSKA PODRUČJA

• 3.5GHz

- o propagacija je općenito ograničena na približnu optičku vidljivost
- prijenosna udaljenost iznosi do 20 km
- o uz fiksni pristup predviđena je mogućnost korištenja i mobilnog pristupa

• 24.5GHz

- o propagacija je ograničena samo na optičku vidljivost, gušenje zbog kiše
- o prijenosna udaljenost iznosi do 10 km
- o raspoloživa je veća širina frekvencijskog pojasa pa su moguće veće brzine prijenosa
- sustavi koji rade u 3,5 GHz području koristit će se kao pristupne mreže, dok će sustavi u 24,5
 GHz području biti više upotrebljavani kao povezne mreže (backhaul)

NORME ZA WMAN – ETSI

HiperAccess

- o Fizički sloj je prilagođen frekvencijskom području
- Isključivo nepokretne mreže
- o prijenos se temelji na TDD i FDD tehnici
- o silazni smjer: QPSK, 16-QAM i 64- QAM
- uzlazni smjer: QPSK i 16-QAMvišestruki pristup: TDMA
- o širina kanala: 28MHz

HiperMAN

- o fizički sloj i sloj za upravljanje podacima
- fizički sloj: OFDM modulacijska tehnika, modulacija podnositelja: QPSK, 16-QAM i
 64- QAM
- o definira samo jedan način rada fizičkog sloja i to: OFDM, FFT s 256 točaka
- o TDD I FDD način rada

NORME ZA WMAN – IEEE


• tri frekvencijska područja: 2 – 11 GHz, 10 – 66 GHz i frekvencijsko područje 5 – 6 GHz za čiju uporabu se ne plaća naknada

WiMAX Forum


- međunarodna udruga
- ispitivanje kompatibilnosti i omogućavanje zajedničkog rada uređaja različitih proizvođača koji rade u skladu s IEEE 802.16 normama
- WiMAX oznaka uređaj ima mogućnost zajedničkog rada s drugim WiMAX uređajima

NAČELA DODJELE FREKVENCIJE

u uparene blokove(razmak blokova 100MHz)



u neuparene blokove(razmak blokova 100MHz)




- U Hrvatskoj: upareni blokovi, između blokova kanal razmaka 3.5MHz
- 7. Osobitosti tehnologije WiMAX, obilježja norme IEEE 802.16-2004 OFDM radijsko sučelje
- WiMAX odnosi se a sve što je pokriveno normama 802.16-2004 (nepokretne mreže) i 802.16e (mobilne mreže)

NORMA IEEE 802.16-2004

- obuhvaćena dva sloja: sloj upravljanja pristupa i fizički sloj
- sloj upravljanja pristupa mediju:
 - o **podsloj konvergencije usluga –** osigurava transformaciju i preslikavanje podataka iz vanjske mreže iz i prema MAC CPS kroz **pristupne točke usluga**
 - omogućena komunikacija sloja uprvljanja pristupa prema vanjskoj telekomunikacijskoj mreži
 - o **zajednički MAC podsloj** osigurava funkcionalnost pristupa sustavu, dodjelu pojasa, ostvarivanje i održavanje veze
 - sigurnosni podsloj osigurava autorizaciju usluga, razmjenu sigurnosnih ključeva i šifrirano kodiranje podataka radi zaštite od neovlaštenog pristupa
- Protokolna podatkovna jedinica iz višeg sloja (PDU, Protocol Data Unit) povezana s odgovarajućom MAC vezom uključuje se u podatkovnu jedinicu usluga (SDU – Service Data Unit) zaduženu za komunikaciju između slojeva
- Klasificiranjem MAC SDU (MAC SDU, Medium Access Control Service Data Unit) paket se preslikava u oblik za prijenos u mreži (odredišna IP adresa, prioritet prijenosa, CID)
- MAC sloj omogućava korištenje pe različitih radijskih sučelja na fizičkom sloju
 - o **2-11 GHz** OFDM PHY

OFDM RADIJSKO SUČELJE



- OFDM simbol sastoji se od velikog broja moduliranih podnosilaca, koji su nastali inverznom diskretnom Fourierovom transformacijom
- U WiMAX-u se koristi fiksni broj od 256 nosilaca.
- Svaki od podnosioca (podatkovni (192), pilotski (8), potisnuti) je moduliran (BPSK, QPSK, 16–QAM, 64–QAM)
- Svrha **potisnutih podnosilaca** je osiguravanje zaštitnog pojasa prema susjednom kanalu na frekvencijskoj osi
- **fdd i tdd** dupleksni način rada FDD je bolji za simetričnu vrstu prijenosa, dok je TDD bolji za asimetrični način prijenosa podataka
- parametri OFDM simbola:
 - o **BW** nominalna širina kanala
 - Nfft ukupni broj OFDM podnosioca (256)
 - Nused broj podatkovnih podnosioca (200, 8 pilota)
 - o **n** faktor uzrokovanja
 - o **G** omjer trajanja zaštitnog intervala i korisnog vremena simbola