Upravljanje elektromotornim pogonima 2008/2009 UEMP

Nastavnici: Prof.dr.sc. Fetah Kolonić; fetah.kolonic@fer.hr

Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić; nedjeljko.peric@fer.hr

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Predavanje 01 - Uvodno predavanje

Podatci o kolegiju

Sve obavijesti o predmetu na URL predmeta:

http://www.fer.hr/predmet/uep

• ECTS bodova: 5.0

Predavanja 3 školska sata tjedno tijekom 13 tjedana

Predavači

Predavači	Ured, telefon, e-mail	Konzultacije
Prof.dr.sc. Fetah Kolonić	C04-04, ZESA, 612 98 24 fetah.kolonic@fer.hr	poslije predavanja
Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić	C09-07, ZARI, 612 98 55 nedjeljko.peric@fer.hr	poslije predavanja

Asistenti i tajnice

Asistenti	Ured, e-mail	Konzultacije
mr.sc. Alen Poljugan	C04-13, ZESA alen.poljugan@fer.hr	Utorkom 13-14
Sven Zelić, dipl.ing.	C04-10, ZESA sven.zelic@fer.hr	Utorkom 13-14
Vlaho Petrović, dipl.ing.	C09-05, ZARI vlaho.petrovic@fer.hr	Utorkom 13-14

Administrativne tajnice	Ured, telefon, e-mail	Konzultacije
Gđa. Spomenka Perkušić	C04-07A, ZESA spomenka.perkusic@fer.hr	Po,Sr,Pe 10-10:15
Gđa Blanka Gott	C09-05, ZARI blanka.gott@fer.hr	Po,Sr,Pe 10-10:15

Polaganje kolegija

	maksimalni broj bodova	
Aktivno sudjelovanje u nastavi*	8	
1. međuispit	25	
2. međuispit	25	
Završni ispit	42	

Za prolaz na ispitu potrebno je postići najmanje 50 bodova, od kojih minimalno 45 mora biti postignuto na međuispitima i završnom ispitu

^{*} Bodovi za aktivno sudjelovanje u nastavi stječu se diskrecijskom odlukom nastavnika (do maksimalno 4 bodova) i dvijema nenajavljenim provjerama znanja (svaka nosi maksimalno 2 boda)

Međuispiti i završni ispit

- Međuispiti se organiziraju kao pismeni ispit
- Na prvom i na drugom međuispitu se maksimalno može postići po 25 bodova za svaki
- Za studente koji iz medicinski opravdanih razloga nisu mogli pristupiti međuispitu može se organizirati dodatni ispit (odlukom nositelja predmeta), koji će biti u usmenom obliku
- Dokumentacija za zamolbu nadoknade predaje se administrativnoj tajnici u roku od 2 tjedna od izostanka, te se obavijest o tome šalje na adresu <u>sven.zelic@fer.hr</u>
- Završni ispit se organizira kao pismeni i nosi maksimalno 42 boda

CILJ: Što bi trebali naučiti u ovom kolegiju – grubi sadržaj tema koje će se obrađivati u kolegiju

- Komponente elektromotornog pogona, naglasak na električne strojeve i pripadne učinske pretvarače (klasični istosmjerni i bezkolektorski strojevi (sa sinusnim i pravokutnim strujama), asinkroni strojevi)
- Uvodno upoznavanje s podsjetnikom na osnovne karakteristike električnih strojeva, karakteristike često korištenih radnih mehanizama, prijenosnika snage i gibanja, transformacija gibanja, reduciranje varijabli i parametara emp-a (zamašne mase, momenti tereta)
- Načini upravljanja emp-a, upravljačke karakteristike (interakcija strojpretvarač
- Najčešće korištene, karakteristične, regulacijske strukture emp-a izvedene sa navedenim tipovima strojeva
- Elektromotorni pogoni s raspodijeljenim masama (višemaseni sustavi, sustavi s elastičnim vezama u mehaničkom podsustavu) emp-i s nelinearnostima tipa zračnosti i trenja
- Estimacija varijabli emp-a, sustavi bez mehaničkog mjernog člana


SVRHA: Što sa stečenim znanjima na ovom kolegiju

- Važnost poznavanja elektromotornih pogona je očita. Zastupljeni su u maksimalnoj mjeri u industriji (transport ljudi i materijala, proizvodni procesi). Stečena znanja na ovom području znači širok odabir mogućnosti rada nakon završetka studija
- Razvoj emp-a ujedno podstiče i razvoj drugih područja (primjer učinske elektronike, što znači doprinos općem i osobnom dobru.
- Radi se o multidisciplinarnom području, znanja iz drugih područja se ugrađuju u ovo područje, a s druge strane emp-i su nezaobilazni u drugim područjima (robotika, automatizacija,...)


Što je elektromotorni pogon (EMP)

- Elektromotorni pogon (eng. Electrical drive) je elektromehanički sustav namijenjen za uspostavljanje i održavanje gibanja radnih mehanizama i te za upravljanje njihovim mehaničkim gibanjem
- Emp-i su dostupni u širokom rasponu snaga, od 1μW (u elektroničkim satovima) do 100MW (pumpe u hidroelektranama)
- Pokrivaju područje brzina 100.000rpm (centrifugalni pogoni, bušilice za vodljive rupe na štampanim pločicama), i momenata, 10.000 kNm (pogoni za mljevenje
- Radi praktički u svim radnim uvjetima, ne zagađuje okoliš (jako važno)
- Visok stupanj energetske iskoristivosti
- Jednostavno se upravljaju, mogu raditi u sva 4 kvadranta bez potrebe dodatne mehaničke intervencije
- Energija pri kočenju se može u velikom broju slučajeva vratiti u napojnu mrežu.

UEMP



UEMP (klasifikacija električnih strojeva)



UEMP (multidisciplinarnost)

Emp je multidisciplinaran sustav. Koja znanja su potrebna za ovo područje:

- Poznavanje električnih strojeva
- Poznavanje senzora i senzorskih pretvornika, mjerna tehnika
- Teorija regulacije, upravljački krugovi, sinteza i analiza
- Učinska elektronika, učinski pretvarači
- Električni krugovi
- Tehnička mehanika
- Modeliranje komponenata sustava
- Tehnologija upravljanog procesa

UEMP - multidisciplinarnost




Električni strojevi



Učinski pretvarači



Senzori



Simulacija




Mjerna tehnika



Električni krugovi



Teorija regulacije (reg. algoritmi)



Modeliranje



Tehnološki proces

UEMP

Osnovne komponente elektromotornog pogona

- Električno pojačalo (pretvorba električne energije s jednim parametrima u električnu energiju s drugim parametrima (napon, struja, frekvencija), prilagođava se električnom stroju
- Električni stroj (aktuator), obavlja elektromehaničku pretvorbu
- Prijenosni mehanizam (mehaničko sučelje između motora i radnog mehanizma)
- Radni stroj (obavlja određenu tehnološku zadaću, npr. leteće škare, namatač valjane žice u čeličanama, namatači u papirnoj industriji
- Regulator; na osnovi zadanih referentnih veličina (koje se zadaju ili iz nadređenog sustava upravljanja preko komunikacijskog linka ili od strane operatora u lokalnom modu rada) i na osnovi mjerenih veličina (dobivenih ih sustava senzora) upravlja elektromotornim pogonom
- Senzori; sustav mjerenja varijabli emp-a, mjerene veličine se procesiraju i šalju u regulator ali i u nadređeni sustav upravljanja preko kom. linka


UEMP

- Elektromotorni pogon predstavlja skup elektromehaničkih komponenata namijenjenih za elektromehaničku pretvorbu upravljanu od strane operatera ili pak iz nadređenog sustava složenijeg automatiziranog procesa.
- Mjerene veličine nam kao povratne informacije ukazuju na stanje tih elektromehaničkih komponenata.
- Prikazana struktura emp-a može biti struktura emp-a najniže
 hijerarhijske razine u okviru automatiziranog sustava, ali i emp-a na bilo
 kojoj drugoj razini. U tom slučaju je samo složenija od one na nižoj razini
 (Napomena: U okviru automatiziranog pogona postoje veze emp-a kako
 po vertikali tako i po horizontali)
- Emp može raditi u otvorenom i zatvorenom krugu. Mi se ograničavamo na zatvoreni (zahtjevniji) krug a specifične slučajeve rada emp-a u otvorenoj petlji ćemo posebno naglasiti

Koji se zahtjevi postavljaju na EMP neovisno o tipu korištenog električnog stroja?

- Jedan dio analize tih zahtjeva je spomenut u kolegiju Elektromehanički sustavi i Praktikum upravljanja električnim strojeva. Ponovimo ih:
 - ✓ Elektromehanička pretvorba energije se mora obaviti s visokim stupnjem iskorištenja energije. Ovo je posebno važno u današnje vrijeme gdje se traži maksimalna štednja energije u svim područjima gdje se ona koristi
 - ✓ Emp ne smije svojim radom izazvati prekide na mreži s koje se napaja niti na bilo koji način smije izazvati prekide u opskrbi drugih potrošača
 - ✓ Mora osigurati kontinuirano upravljanje mehaničkih veličina (brzina, moment) u cijelom radnom području
 - ✓ Mora biti imun na vanjske utjecaje (smetnje, interferencija) i kompatibilan s ostalim komponentama u sklopu automatiziranog sustava upravljanja

IEC 61800-2 (1988): Upravljivi elektromotorni pogoni (engl. *Adjustable speed electrical power drive systems*)



II Newtonov zakon. Opisuje ponašanje tijela kada na njega djeluje vanjska sila *f.*


"Ubrzanje tijela mase M razmjerno je sili f i ima smjer djelovanja sile , tj. sila je jednaka promjeni količine gibanja."

$$f = \frac{d}{dt}(Mv) = M\left(\frac{dv}{dt}\right) + v\left(\frac{dM}{dt}\right) = Ma + v\frac{dM}{dt}$$
 Translacijsko gibanje

Ekvivalentan izraz vrijedi za rotacijsko gibanje, pri čemu je J moment tromosti a m_u je moment ubrzanja


$$m_u = \frac{d}{dt}(J\omega) = J\left(\frac{d\omega}{dt}\right) + \omega\left(\frac{dJ}{dt}\right) = J\alpha + \omega\frac{dJ}{dt}$$
 Rotacijsko gibanje

 Rotacijsko gibanje. Češće korišteni emp-i, radi se gibanju tijela pri čemu se dio mase tijela giba po kružnoj putanji oko osi rotacije. Pri tome se masa tijela u gibanju opire promjeni brzine gibanja (moment tromosti, J)



Osnovne varijable emp-a su brzina vrtnje i moment stroja

Dinamičko stanje emp-a se može opisati dinamičkom ravnotežom momenta



$$m_m - m_t - m_u = 0$$

Moment ubrzanja je simboliziran "virtualnom" masom na slici, a moment tromosti J se odnosi na koncentriranu masu motora i tereta u vrtnji (J=J_m+J_t)

 Za rotacijski emp vrijedi da moment ubrzanja m_u rezultira promjenu kinetičke energije sustava, pa vrijedi

$$m_{u} \cdot \omega = \frac{dE_{k}}{dt} = \frac{d}{dt} J \frac{\omega^{2}}{2} = J \cdot \omega \cdot \frac{d\omega}{dt} + \frac{\omega^{2}}{2} \frac{dJ}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt}$$


Izvod je napravljen uzimajući u obzir da se kinetička energija može
promijeniti tako da se mijenja moment tromosti J ili brzina vrtnja ω.
Dijeljenjem lijeve i desne strane jednadžbe s ω dobije se za M_{II} izraz

$$m_{u} = J \cdot \frac{d\omega}{dt} + \frac{1}{2}\omega^{2} \frac{dJ}{d\varphi}$$

$$m_{u} = J \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

 Ukoliko se promjena kinetičke energije mijenja samo s promjenom brzine, ostaje sam prvi član izraza, kojeg smo upoznali još od ranije

- Primjer radnog mehanizma (tereta) s promjenljivim momentom tromosti je svaki mehanizam kod kojeg se kod gibanja mijenja geometrija (raspored mase tijela koje rotira) u odnosu na centar mase.
- To mogu biti centrifuge ili neki drugi radni mehanizmi gdje geometrija tereta (moment tromosti) ovisi o kutu, brzini, vremenu ili pak nekoj drugoj veličini
- Uglavnom se pretpostavlja da je moment tromosti konstantan




Moment tromosti (inercije)

• Iz prethodne analize slijedi

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$
 uz $J = \sum_i M_i r_i^2$

- Definicija: Moment tromosti je mjera otpora tijela promjeni kutne brzine
- Moment inercije I (J) ovisi o raspodijeljenosti (distribuciji) masa u rotirajućem sustavu. Što su raspodijeljene mase dalje od centra rotacije, moment tromosti je veći (raste s kvadratom udaljenosti !!!).
- Moment tromosti se računa tako da se računaju momenti tromosti oko definirane osi za svaki elementarni dio mase dM ukupne mase M, koji se zatim zbroje:




$$dm = rdf = rdM \frac{dv}{dt} = r^2 dM \frac{d\omega}{dt}$$

$$m_u = \int_0^M dm = \int_0^M r^2 \frac{d\omega}{dt} dM$$

$$m_u = \left(\frac{d\omega}{dt}\right) \int_0^M r^2 dM = J \frac{d\omega}{dt}$$

Mehanički dio emp-a Moment inercije 3D tijela (izračun)



$$dV = dx \cdot rd\varphi \cdot dr$$

$$0 \le x \le l$$
; $0 \le r \le f(x)$; $0 \le \varphi \le 2\pi$


$$J = \rho \int_{0}^{l} dx \int_{0}^{f(x)} dr \int_{0}^{2\pi} r d\varphi$$

Primjer: izračun momenta tromosti (1)

 Za N diskretnih elementarnih masa raspodijeljenih oko osi rotacije, moment inercije iznosi:

$$J = \sum_{i=1}^{N} M_i r_i^2$$
 gdje je r_i razmak elementarne mase M_i od centra rotacije.

Primjer: Izračunajte moment tromosti "točkastih" masa (*M*) razmještenih na vrhovima kvadrata stranice *L*, oko okomite osi kroz središte kvadrata




Izračun momenta tromosti (2)

Računanje razmaka masa od središte rotacije


$$r^2 = 2\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{L^2}{2}$$
 Korištenjem Pytagorinog teorema slijedi

$$J = \sum_{i=1}^{N} M_i r_i^2 = M \frac{L^2}{2} + M \frac{L^2}{2} + M \frac{L^2}{2} + M \frac{L^2}{2} = 4M \frac{L^2}{2}$$




Izračun momenta tromosti (zaključak)

 Pogledajmo kako za ISTO tijelo moment tromosti ovisi o osi rotacije!!



Momenti inercije



NAPOMENA:

Ovdje su mase iznimno označene s malim slovom "m" !!!

Teorem o paralelnim osima rotacije (Steinerov poučak)

- Pretpostavimo da je moment tromosti krutog tijela mase M oko osi rotacije koja prolazi kroz centar mase, J_{CM}, POZNAT.
- U tom se slučaju moment tromosti tog istog tijela oko osi rotacije koja je paralelna s osi kroz centar mase J_x i udaljena od njega za iznos D može izračunati pomoću formule:


$$J_x = J_{CM} + MD^2$$

• Dakle, ako se zna J_{CM} , može se jednostavno izračunati moment tromosti oko osi paralelne s osi kroz centar mase. Slijedi primjer.

Teorem o paralelnim osima rotacije (primjer Steinerovog poučka)

 Prikazan je kruti štap mase M i dužine D. Izračunaj moment inercije (tromosti) tog štapa oko njegovog kraja (osi x).

$$J_x = J_{CM} + MD^2$$



• Znamo moment inercije oko centra mase

$$J_{CM} = \frac{1}{12} ML^2$$

$$J_X = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}ML^2$$


Dinamička jednadžba emp-a


Neka je pogonski stroj momenta tromosti J_m mehanički kruto povezan s radnim mehanizmom (teretom m_t=konst=M_t), momenta tromosti J_t. Neka je ukupno trenje u ležajima m_{tr} viskoznog karaktera. Treba opisati dinamičko ponašanje takvog emp-a.

$$m_{m} = m_{u} + m_{t} + m_{tr} = J \cdot \frac{d\omega}{dt} + M_{t} + b \cdot \omega$$

$$J = J_{m} + J_{t}$$


$$J = J_m + J_t$$





Ekvivalentne vrijednosti parametara EMP-a

(preračunavanje na osovinu motora)



Snaga na osovini motora mora biti jednaka sumi snaga svih opterećenja uvećanih za iznos gubitaka

Ako se promatra opterećenje na osovini, snaga motora iznosi

$$P_{1} = \frac{P_{2}}{\eta_{2}} + \frac{P_{3}}{\eta_{3}} + \frac{M_{3} \cdot g \cdot v_{3}}{\eta_{M_{3}}}$$

gdje je η_{M3} koeficijent korisnosti bubnja s užetom

Ako se uzmu u obzir koeficijenti korisnosti jednostavno se odredi ekvivalentni moment m_1 koji "osjeća" motor (iz prethodne formule)

$$m_{1} = \frac{m_{2}\omega_{2}}{\eta_{2}\omega_{1}} + \frac{m_{3}\omega_{3}}{\eta_{3}\omega_{1}} + \frac{F_{3} \cdot D_{3} / 2 \cdot \omega_{3}}{\eta_{M_{3}}\omega_{1}}$$

$$m_1 = \frac{m_2}{\eta_2 i_{12}} + \frac{m_3}{\eta_3 i_{13}} + \frac{F_3 \cdot D_3 / 2}{\eta_{M_3} i_{13}}$$

Ekvivalentni moment tromosti koji "vidi" motor se računa na osnovi zakona održanja kinetičke energije.

Za momente tromosti J₂, J₃ i masu M₃ vrijede jednakosti

$$\frac{J_2 \cdot \omega_2^2}{2} = \frac{J_2' \cdot \omega_1^2}{2}$$

$$J_2' = J_2 \cdot \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2$$

$$\frac{J_3 \cdot \omega_3^2}{2} = \frac{J_3' \cdot \omega_1^2}{2}$$
$$J_3' = J_3 \cdot \left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right)^2$$

Ukupna zamašna masa reducirana na osovinu motora iznosi:

$$E_{k} = \frac{M_{3} \cdot v_{3}^{2}}{2} = \frac{M_{3}}{2} \cdot \left(\frac{D_{3}}{3}\right)^{2} \cdot \omega_{3}^{2}$$

$$\frac{J'_{M3} \cdot \omega_{1}^{2}}{2} = \frac{M_{3}}{2} \cdot \left(\frac{D_{3}}{3}\right)^{2} \cdot \omega_{3}^{2}$$

$$J'_{m3} = \frac{M_{3}}{2} \cdot \left(\frac{D_{3}}{3}\right)^{2} \cdot \left(\frac{\omega_{3}}{\omega_{1}}\right)^{2}$$


$$J = J_1 + J_2' + J_3' + J_{M3}' = J_1 + J_2 \cdot \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 + \left[J_3 + M_3 \cdot \left(\frac{D_3}{2}\right)^2\right] \cdot \left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right)^2$$

Ukupni dinamički moment motora je u ovom slučaju definiran kao

$$m_{u} = J \frac{d\omega_{1}}{dt} = \left\{ J_{1} + J_{2} \cdot \left(\frac{\omega_{2}}{\omega_{1}} \right)^{2} + \left[J_{3} + M_{3} \cdot \left(\frac{D_{3}}{2} \right)^{2} \right] \cdot \left(\frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right)^{2} \right\} \frac{d\omega_{1}}{dt}$$

Mehanički dio emp-a Translacijsko gibanje

 Kod translacijskog (linearnog) gibanja (čvrsta tijela, objekti) gibaju se translacijski (primjer vozila na ravnoj podlozi, linearni motor (suvremeni željeznički transport), dizalični sustavi




 Sve važnije formule za translacijsko i rotacijsko gibanje dane su u tablici koja slijedi

Translacijsko (linearno) gibanje / Rotacijsko gibanje


Translacijsko gibanje		Rotacijsko gibanje			
put	S	m	kut	arphi	rad
brzina	V	m/s	kutna brzina	ω	rad/s
ubrzanje	а	m/s ²	kut. ubrzanje	α	rad/s ²
masa	М	kg	mom.tromosti	J (I)	kg⋅m²
sila	f = M⋅a	N	moment sile	$M = J \cdot \alpha$	N⋅m
kol. gibanja	M∙v	kg·(m/s)	zamah	$J \cdot \omega$	kg·(m²/s)
rad	f·s	J	rad	$M{\cdot} arphi$	J
kinetička energija	$(\mathbf{M} \cdot \mathbf{v}^2)/2$	J	kinetička energija	$(J \cdot \omega^2)/2$	J
snaga	f∙v	W	snaga	M·ω	W

Mehanički dio emp-a Karakteristike (statičke) tereta M_t =f(ω)






Kalenderi (glačalice) (papirna industrija, rjeđe se sreću,..M_t≈ω; P_t≈ω²



Tračni pogoni (bez zanemarenja trenja, ventilatori,..M_t≈ω²; P_t≈ω³

Mehanički dio emp-a Karakteristike (statičke) tereta, $M_t=f(\omega)$

- Za projektiranje emp-a potrebno je imati znanja o radnom mehanizmu (teretu) kao što je ovisnost momenta tereta o brzini, položaju, vremenu itd.
- Ovdje će biti navedene karakteristične nekih radnih mehanizama.






Namatači (papirna industrija, aluminijske folije,..M_t≈1/ω; P_t=konst




Dizanje tereta (liftovi, dizalice, rezači, viskozno trenje..M_t =konst; P_t ≈ω

Mehanički dio emp-a Karakteristike tereta, $M_t=f(t)$ i $M_t=f(s)$




Tzv.blooming pogoni (valjaonice), prese, škare kranovi, liftovi, radi se o (vremenski) periodičkim opterećenjima




Teret ovisan o trajektoriji gibanja, karakterističan za vučna vozila (primjer - vozilo mora savladati tangencijalnu komponentu sile težine

Mehanički dio emp-a Karakteristike (statičke) tereta M_t=f(s)



Moment tereta je u ovom slučaju ovisan o trajektoriji gibanja. Zbog čega je na kosini M_t veći nego na ravnoj podlozi? Zbog čega se javlja M_t na ravnoj podlozi

Mehanički dio emp-a Karakteristike (statičke) tereta M₊=f(φ)



Moment tereta je minimalan kada je glava poluge u najnižem položaju, a najveći je kada je u najvišem položaju


Stabilnost radne točke

■ Radna točka je stabilna, ako uslijed poremećaja izazvanog momentom tereta m_t i smanjenjem brzine u odnosu na radnu točku ($\Delta \omega$ <0), nastane dinamički moment m_m - m_t = m_d >0, pri čemu je omjer prirasta momenta m_d i postignutog prirasta brzine u toj točki $\Delta \omega$ negativan. Vrijedi

$$\frac{m_d}{\Delta \omega} < 0$$

- Stabilnost radne točke određena je karakteristikama motora i radnog mehanizma.
- Radna točka je stabilna ako se pogon nakon prestanka opterećenja vrati u prvotnu radnu točku. Drugim riječima, promjena brzine vrtnje od te radne točke i dinamički moment koji pri tome nastane, moraju imati suprotne predznake.


Mehaničke karakteristike radnih mehanizama



Stabilnost radne točke

- Radna točka A na slici je stabilna, jer ako poremećaj izaziva efektivno povećanje opterećenja (karakteristika 2), dolazi do smanjenja brzine vrtnje.
- Radna točka B je nestabilna ako radni mehanizam ima karakteristiku oblika 2, a postaje stabilna ako radni mehanizam ima karakteristiku oblika 3.


Karakteristike nekih STROJEVA $M_m = f(\omega)$



Na slici lijevo su prikazane karakteristike istosmjernog stroja s nezavisnom (n.u.) i serijskom uzbudom te asinkronog i sinkronog stroja


Na slici desno su prikazane karakteristike turbine i stroja na dizel pogonsko gorivo

Dinamička stanja, Kvadranti rada, 4Q, općenit slučaj



Mehanički dio emp-a Primjer namatača aluminijske trake

Pogonski stroj mora osigurati konstantnu brzinu v i silu F namatanja trake. S povećanjem promjera bubnja pada kutna brzina ω ($v=\omega R=konst$) a moment stroja se mora povećati da bi se kompenziralo povećano opterećenje bubnja ($m_t=FR$). Radna točka pogona je na crvenoj krivulji)



Prema dosadašnjim znanjima stečenim uglavnom na kolegijima Automatskog upravljanja i Elektromehaničkim sustavima, odrediti blokovsku regulacijsku strukturu kojima s može osigurati ova tehnološka zadaća!

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (1)


- Vidjeli smo u strukturnom blokovskom dijagramu emp-a da se električna snaga u emp-u prenosi s električnog stroja na radni mehanizam (teret)
- Pri tome emp može sadržavati razne tipove opteretnih mehanizama kao što su pumpe, kompresori, ventilatori, škare, sjekači, vučna vozila,...
- Isto tako se zbog prilagodbe parametara mehaničke snage (brzine i momenta) i tipa gibanja (translacijskog, rotacijskog) koju zahtijeva radni mehanizam koriste različiti tipovi prijenosnih mehanizama (zupčasti prijenos, remenski prijenos, tarni prijenos,...), spojke (hidrauličke, elektromagnetske)
- U nekim su primjenama emp-a potrebne male brzine vrtnje i veliki momenti (električna vuča, manipulatori), a u nekim velike brzine vrtnje (alatni strojevi, centrifugalne pumpe)
- Da li upotrijebiti direktni pogon, ili uzeti motor s većom brzinom vrtnje?
- Pri tome se važni aspekti prijenosa snage i gibanja (gubici) i problem računanja ekvivalentnog momenta tromosti (zamašnih masa). Računanje momenta tromosti je posebno važno zbog opisa dinamičkog ponašanja emp-a.

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (2)

- Motor s većom brzinom vrtnje je uvijek jeftinije rješenje. Sporohodni motor s visokim momentom i manjim brzinama je tehnološki teže izvediv (ograničenja u zasićenju i gustoći struje potrebnim za visoke momente), pa se uglavnom u ovim slučajevima koristi reduktor kao prijenosnik snage i banja s pogonskog stroja na radni mehanizam (teret, pogonjeni stroj).
- Velike brzine vrtnje motora mogu također biti problem za izvedbu motora (ograničenje frekvencije, konstrukcijski razlozi) pa se tada ide na motor manjih brzina uz korištenje multiplikatora.
- Uvođenjem prijenosnika snage i gibanja, moramo računate na gubitke u prijenosu energije s pogonskog stroja na radni mehanizam i taj gubitak se iskazuje uglavnom preko koeficijenta korisnosti (iskorištenja) prijenosa energije, η

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (3)


- Npr. za zupčasti prijenosnik su to gubici ozubljenja P_z , za remenice su to gubici proklizavanja. Tim gubicima se pridodaju i gubici zbog tekućinskog trenja u uljima (bućkanje, P_u), trenja u brtvama P_b i trenja u ležajevima P_L
- Ukoliko se radi o višestupnjevanom prijenosniku, ukupan stupanj korisnog djelovanja se dobiva množenjem stupnjeva korisnosti pojedinačnih prijenosnih parova, faktora korisnosti koji uključuju gubitke u ležajevima cijelog prijenosnika te gubitaka brtvljenja i ostalih gubitaka



$$\eta = \eta_{12} \eta_{34} ... \eta_{xy} \eta_b \eta_L$$
 (2)

 η_{xy} je stupanj korisnosti pojedinog prijenosničkog para, η_L mjera gubitaka u ležajevima a η_b mjera gubitaka koji nastaju u brtvama uključujući tu i ostale gubitke

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (3A)



Nelinearna karakteristika zupčaničkog prijenosnika kao posljedica "trošenja" zubaca zbog trenja (zazor, zračnost, engl. *backlash*)

Karakteristika zračnosti je posebno važna u 4q sustavima upravljanja. Zašto?

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (4) (poznati pojmovi od prije)

Stupanj pretvorbe momenta je omjer momenata izlazne i ulazne strane prijenosnika. Iz bilance snage prijenosnika $P_2 = \eta P_1$, za jednostupanjski prijenos se dobije

•
$$M_2 n_2 = -\eta M_1 n_1$$
*1 $\mu = \frac{M_2}{M_1} = -i\eta$


$$\mu = \frac{M_2}{M_1} = -i\eta \tag{3}$$


Snaga koja se prenosi prijenosnikom računa se kao umnožak okretnog momenta i kutne brzine. Općenito vrijedi

$$P = M\omega = \frac{n\pi}{30}M\tag{4}$$

• (*1) Znak "-" se koristi kada su smjerovi vrtnje zupčanika suprotni. Međutim, u velikom broju slučajeva se predznak zanemaruje!

Zupčasti prijenosnici snage i gibanja – Puž (pužnik) i pužno kolo, engl. worm and gear (1)





Prijenosni omjer se računa jednako kao i za druge zupčaničke prijenose

Prijenos momenta kada su vratila okomita i mimoilazna

Veliki prijenosni odnosi *i* = 5...70

Stupanj iskoristivosti η = 0,3...0,96

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1}$$
 $z_1 \mapsto broj \ zuba \ (navoja) \ puža$
 $z_2 \mapsto broj \ zuba \ pužnog \ kola$

Zupčasti prijenosnici snage i gibanja – Puž i pužno kolo – pužnik, engl. worm and gear, (2)

- Kod jednovojnog pužnika se za svaki puni okret pužnika pužno kolo zakrene za jedan zubni razmak, kod dvovojnog za dva, trovojnog za tri itd. To treba uzeti u obzir kod računanja prijenosnog omjera
- Primjer dvostupanjskog prijenosnika snage i gibanja koji se sastoji od jednog čeonog zupčastog para i puža s pužnikom kao drugog para Što se dobije s ovakvom kombinacijom ?




Zupčasti prijenosnici snage s *rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja* -Posmični pogon (prigon) s navojnim vretenom (1). engl. *Lead and Ball screw mechanism*

Svojstva:

- Širok raspon brzina vrtnje
- Velika preopteretivost
- Minimalna vremena zaleta
- Osiguranje velikog momenta kod brzine n=0

Primjena:

 Alatni strojevi (za pomak obradka ili alata




Zupčasti prijenosnici snage s rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja – Zupčanik sa zupčastom letvom (1), engl. rack and pinion

Zahtjevi:

- Širok raspon brzina vrtnje
- Velika preopteretivost
- Minimalna vremena zaleta
- Osiguranje velikog momenta kod brzine n=0


Primjena:


Alatni strojevi (za pomak obradka ili alata



NAPOMENA: Za razliku od posmičnog pogona s navojnim vretenom, <u>broj</u> <u>zuba sustava zupčanika i zupčaste letve NE UTJEČE na parametre gibanja</u>. Sa stanovišta modeliranja, sustav zupčanika sa zupčastom letvom se može promatrati tako da zupčanik ima kontakt sa zupčastom letvom SAMO U JEDNOJ točki, pri čemu ne postoji proklizavanje!!

Zupčasti prijenosnici snage s rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja –Zupčanik sa zupčastom letvom (2), engl. rack and pinion






Primjer: Na slikama je prikazan dio elektromehaničkog sustava Kolica s Ovješenim Njihalom, KONJ (bez njihala), koji se koristi u LABoratoriju MEhatronike (MELAB) na FER-u u Zagrebu.

Zupčasti prijenosnici snage s rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja –Zupčanik sa zupčastom letvom (3), engl. rack and pinion

Neka je zupčanik pogonjen motorom korisnosti η_m preko planetnog prijenosnika prijenosnog odnosa i_p korisnosti η_p . Moment M koji motor mora osigurati dobije se iz izraza

$$i_p \eta_m \eta_p \omega_z M = F_m v_m$$

gdje je $v_m = \omega_z r_z$.




Matematički model sustava na slici pogonjen motorom je

$$\frac{M}{r_z} \xrightarrow{F_m} \frac{i_p \eta_m \eta_p}{r_z}$$

Zupčasti prijenosnici snage s rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja –Zupčanik sa zupčastom letvom (4), engl. rack and pinion

ZADATAK: Pod pretpostavkom da je moment tromosti motora J_m planetnog prijenosnika zanemariv, uz podatke koji su dani na prethodnom slide-u, izračunajte ukupan moment tromosti sustava zupčanika sa zupčastom letvom (slika dolje) reduciran na stranu motora koji se vrti brzinom ω_7 .



KRAJ