- Osnovna svojstva izmjeničnog stroja detaljno su proučena u okviru temeljnog kolegija na modulu Automatika, "Elektromehanički sustavi" i izbornog predmeta "Praktikum upravljanja električnim strojevima"
- Pretpostavlja se da je osnovna fizikalna slika rada asinkronog stroja jasna, a za podsjetnik se preporuča predavanje "Pred ELESUS 2008".
- Osnova modela asinkronog stroja zasnovana je simetričnom okretnom polju.
   Ono nastaje kao rezultat protjecanja struje kroz namote statora i namote rotora
- Pretpostavlja da su namoti simetrično raspoređeni po obodu statora stroja pod kutem od 120° (električki) i da se napajaju iz trofaznog sustava napona sa simetričnim strujama fazno pomaknutim za 120°el.
- U tom slučaju se može pokazati da postoji <u>jedinstveno</u> okretno protjecanje u zračnom rasporu koje je rezultat djelovanja pulsirajućih protjecanja svakog namota pojedinačno.
- Okretno protjecanje stvara u zračnom rasporu magnetski tok  $\Phi$ .

Brzina okretnog polja (toka) je definirana izrazom

$$n_s = \frac{60 \cdot f_1}{p} = \frac{30 \cdot \omega_1}{\pi \cdot p} \tag{1}$$

 Ako se uzme u obzir samo osnovni harmonik magnetskog toka, magnetski tok u zračnom rasporu moguće je opisati izrazom

$$\Phi = \Phi_m \cdot \sin(\omega_1 t) \quad ; \qquad [\omega_1 = 2\pi f_1] \tag{3}$$

• Inducirani se napon najčešće računa kao umnožak algebarskog zbroja napona serijski spojenih svitaka,  $N_1(d\Phi/dt)$  i namotnog faktora  $f_{n1}$ 

$$e_1 = N_1 \cdot \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \cdot f_{n1} \longrightarrow e_1 = -N_1 \cdot f_{n1} \cdot \omega_1 \cdot \Phi_m \cdot \sin(\omega_1 t) \tag{4}$$

• Efektivna vrijednost napona induciranog u namotu statora iznosi

$$E_1 = \frac{N_1 \cdot f_{n1}}{\sqrt{2}} \cdot \omega_1 \cdot \Phi_m$$
 (5)

• Gledano sa strane rotora, kružna frekvencija magnetskog toka u zračnom rasporu iznosi  $\omega_2 = s \ \omega_1$ , pa efektivna vrijednost napona induciranog u namotu rotora i klizanje s iznose

$$E_{2} = \frac{N_{2} \cdot f_{n2}}{\sqrt{2}} \cdot s \cdot \omega_{1} \cdot \Phi_{m} \quad ; \quad (6) \qquad s = \frac{n_{s} - n_{m}}{n_{s}} \quad ; \quad n_{m} = n_{2} = n \quad (7)$$


• Nadomjesna shema jedne faze asinkronog motora prikazana je na slici pri čemu su su  $R_1$  i  $L_{\sigma 1}$  otpor i rasipni induktivitet namota statora,  $R_2$  i  $L_{\sigma 2}$ otpor i rasipni induktivitet namota rotora,  $E_1$  i  $E_2$  inducirani naponi u namotu statora i rotora,  $I_1$  i  $I_2$  struje statora i rotora, a U napon napajanja namota statora.

 $R_1$   $L_{\sigma 1}$   $E_1$   $E_2$   $E_2$   $E_2$   $E_3$   $E_4$   $E_4$   $E_5$   $E_5$   $E_5$   $E_5$   $E_5$ 

- Prema prethodnoj nadomjesnoj shemi na sl.1. može se zaključiti da je razlika napona između priključnih stezaljki U i induciranog napona E jednaka padu napona na statorskom otpru  $R_1$  i rasipnom induktivitetu statora  $L_{\sigma 1}$ , koji simbolizira dio rasipnog toka koji nije ulančen statorskim namotom.
- Za sekundarni krug vrijedi da je

$$\overline{\overline{E}_2} = R_2 \cdot \overline{I}_2 + j \cdot s \cdot \omega_2 \cdot L_{\sigma 2} \cdot \overline{I}_2$$
 (8)

$$X_{\sigma 2} = j \cdot s \cdot \omega_2 \cdot L_{\sigma 2} \tag{9}$$



SI.1. Nadomjesna shema jedne faze asinkronog motora

 Uobičajeno je sve veličine rotora preračunati na broj zavoja statora, pa je fazor napona induciranog u namotu rotora s parametrima preračunatim na stranu statora definiran s

$$\overline{\overline{E}_{2}'} = R_{2}' \cdot \overline{I}_{2}' + j \cdot s \cdot \omega_{1} \cdot L_{\sigma 2}' \cdot \overline{I}_{2}'$$

$$\tag{10}$$

$$\overline{I_2'} = \overline{I}_2 \cdot \frac{N_2 \cdot f_{n2}}{N_1 \cdot f_{n1}}$$

$$\overline{I'_{2}} = \overline{I}_{2} \cdot \frac{N_{2} \cdot f_{n2}}{N_{1} \cdot f_{n1}} \qquad L'_{\sigma 2} = L_{\sigma 2} \cdot \left(\frac{N_{1} \cdot f_{n1}}{N_{2} \cdot f_{n2}}\right)^{2}$$

$$\overline{E_2'} = \overline{E}_2 \cdot \frac{N_1 \cdot f_{n1}}{N_2 \cdot f_{n2}}$$


$$\overline{E'_{2}} = \overline{E}_{2} \cdot \frac{N_{1} \cdot f_{n1}}{N_{2} \cdot f_{n2}} \qquad R'_{2} = R_{2} \cdot \left(\frac{N_{1} \cdot f_{n1}}{N_{2} \cdot f_{n2}}\right)^{2}$$
(6)

Iz (5), (6) i (10) slijedi

$$\overline{E}_{1} = \frac{\overline{E}_{2}'}{S} = \frac{R_{2}'}{S} \cdot \overline{I}_{2}' + j \cdot \omega_{1} \cdot L_{\sigma 2}' \cdot \overline{I}_{2}'$$
(11)

 Nadomjesna shema jedne faze asinkronog motora s parametrima rotora preračunatim na stranu statora prikazana je na sl.2. Pri tome  $L_m$ predstavlja induktivitet magnetiziranja  $L_{\sigma l}$  $L'_{\sigma_2}$  $R_1$ 5  $R_1$ (a) (b)


SI.2. Nadomjesna shema s preračunatim parametrima rotora na stranu statora




SI.3. Fazorski dijagram asinkronog stroja

 Postoje i druge nadomjesne sheme koje se koriste pri modeliranju asinkronog stroja. Shema prikazana na slici se često koristi kod stroja s visokom magnetskom reaktancijom X<sub>m</sub> (veliki induktivitet L<sub>m</sub>)

U tom slučaju se poprečna grana može staviti na sam ulaz nadomjesne





- Nadomjesna shema na sl.2 a) posebno je pogodna sa stanovišta analize energetske bilance, gdje je važno izračunati gubitke koji nastaju u radu stroja
- Prema nadomjesnoj shemi na sl.2 a), gubici u statorskim namotima iznose

$$P_{1el} = 3 \cdot R_1 \cdot I_1^2 \tag{12}$$

a u rotorskim namotima

$$P_{2el} = 3 \cdot R_2' \cdot {I_2'}^2 \tag{13}$$

Množenjem fazora napona  $E_1$  s fazorom struje  $I_2$ , dobije se

$$\overline{\overline{E}_1 \cdot \overline{I}_2'} = \frac{R_2'}{S} \cdot {I_2'}^2 + j \cdot \omega_1 \cdot L_{\sigma 2}' \cdot {I_2'}^2$$
 (14)

u kojem realni dio izraza predstavlja snagu po fazi koja prelazi preko zračnog raspora

$$P_{okr} = 3 \cdot \text{Re}\left[\overline{E}_1 \cdot \overline{I}_2'\right] = 3 \cdot \frac{R_2'}{s} \cdot I_2'^2$$
 (15)

Elektromehanička (mehanička) snaga se dobije kada se od snage okretnog polja odbiju gubici u namotima rotora  $P_{2el}$ 

$$P_{2meh} = P_{okr} - P_{2el} = 3 \cdot \frac{R'_2}{s} \cdot I'^2_2 - 3 \cdot R'_2 \cdot I'^2_2 = 3 \cdot R'_2 \cdot I'^2_2$$

$$P_{2meh} = (1 - s) \cdot P_{okr}$$

$$P_{2el} = s \cdot P_{okr}$$
(16)

Mehanička snaga na osovini motora,  $P_2$  dobije se iz mehaničke snage  $P_{2meh}$  umanjene za gubitke trenja i ventilacije  $P_{tr.v}$ 

$$P_2 = P_{2meh} - P_{tr,v} \tag{18}$$

Korisnost  $\eta$  je omjer između mehaničke snage  $P_2$  i snage na ulazu  $P_1$ 

Ulazna snaga P<sub>1</sub> je definirana kao

$$P_1 = 3 \cdot U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi \qquad \text{kut } \varphi \text{ , vidjeti sl.3.}$$
 (20)

<u>Elektromagnetski moment</u> moguće je izraziti kao omjer snage i mehaničke brzine vrtnje rotora


$$M_{em} = \frac{P_{2meh}}{\omega_m} = \frac{(1-s)P_{okr}}{\omega_m} = 3 \cdot R_2' \cdot \frac{1-s}{s \cdot \omega_m} \cdot I_2'^2 = 3 \cdot p \cdot \frac{R_2'}{\omega_2} \cdot I_2'^2$$
(21)

Moment na osovini motora (moment motora) se onda u skladu s objašnjenjem danom u dodatku, definira kao

$$M_m = \frac{P_2}{\omega_m} \tag{22}$$

Elektromagnetski moment moguće je izraziti i pomoću magnetskog toka  $\Phi$ . Izjednačavanjem izraza (5) s modulom izraza (14) dobije se ovisnost struje rotora  $I_2$  o magnetskom toku  $\Phi$ 

$$I_2' = \frac{\frac{N_1 \cdot f_{n1}}{\sqrt{2}} \cdot \omega_1 \cdot \Phi_m}{\sqrt{\left(\frac{R_2'}{S}\right)^2 + \left(\omega_1 \cdot L_{\sigma 2}'\right)^2}}$$



$$M_{em} = \frac{P_{em}}{\omega_m} = 3 \cdot p \cdot \frac{R_2'}{\omega_2} \cdot I_2'^2$$



nakon uvrštenja

(25)

$$M_{em} = 3 \cdot p \cdot \frac{R_2'}{\omega_2} \cdot \frac{\left(\frac{N_1 \cdot f_{n1}}{\sqrt{2}} \cdot \omega_1 \cdot \Phi_m\right)^2}{\left(\frac{R_2'}{S}\right)^2 + \left(2 \cdot \pi \cdot f_1 \cdot L_{\sigma 2}'\right)^2}$$
(23)

konačan izraz

$$s_{pr} = \frac{R_2'}{\omega_1 \cdot L_{\sigma 2}'} \Longrightarrow$$


$$M_{em} = \frac{3}{4} \cdot p \cdot \frac{N_1^2 \cdot f_{n1}^2}{L'_{\sigma 2}} \cdot \Phi_m^2 \cdot \frac{2}{\frac{S_{pr}}{S} + \frac{S}{S_{pr}}}$$

- Izraz (25) poznat je kao pojednostavljena Kloss-ova jednadžba. Ona vrijedi za kolutne strojeve i za kavezne strojeve koji nemaju izražen efekt potiskivanja struje u rotoru.
- Kod kaveznih strojeva s izraženim efektom potiskivanja struje u rotoru Kloss-ova jednadžba vrijedi samo u području malih klizanja. (potiskivanje struje u rotoru je problem vezan za specifičan (duboki utor) gdje se smješta rotorski vodič, vidjeti [1].
- Izraz (26) poprima maksimalnu vrijednost (iznos prekretnog momenta) kada je klizanje  $s = s_{pr}$  i pri tome iznosi

$$M_{pr} = \frac{3}{4} \cdot p \cdot \frac{N_1^2 \cdot f_{n1}^2}{L'_{\sigma^2}} \cdot \Phi_m^2$$
 (26)

Efekt potiskivanja struje je pojava potiskivanja struje prema površini vodiča koji je smješten u dubokom (lijevanom) rotorskom utoru. Efekt rezultira PORASTOM otpora pri visokim frekvencijama (promjena poteznog momenta kod asinkronog motora)

Bilanca snage za motorski i generatorski način (režim) rada



SI.5.a) Motorski rad stroja

SI.5.b) Generatorski rad stroja

#### Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog stroja


- Koristi se skalarno i vektorsko upravljanje.
- Skalarno upravljanje se odnosi na upravljanje iznosom željene varijable, za razliku od vektorskog upravljanja gdje se upravlja i s iznosom i s faznim pomakom (fazom).
- Kod skalarnog upravljanja su signali povratnih veza istosmjerne veličine (srednje i efektivne vrijednosti) koje su proporcionalne varijablama koje se upravljaju
- Kod skalarnog upravljanja se NAPON može koristiti za upravljanje MAGNETSKIM TOKOM a FREKVENCIJA i KLIZANJE za upravljanje s MOMENTOM.
- Međutim, MAGNETSKI TOK i MOMENT su ovisni i o FREKVENCIJI i o NAPONU
- Ova NERASPREGNUTOST se u skalarnom upravljanju ne razmatra!
- Skalarno upravljanje rezultira lošijim dinamičkim karakteristikama u usporedbi s vektorskim upravljanjem, ali je zbog toga vrlo jednostavno za realnu implementaciju

#### Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog stroja

- Načini skalarnog upravljanja brzine vrtnje su:
  - Promjenom frekvencije napajanja (frekvencijski pretvarači)
    - ✓ Izravni pretvarači (AC/AC)
    - ✓ neizravni (AC-DC-AC)
  - Promjenom efektivne vrijednosti izmjeničnog napona
  - Promjenom iznosa rotorskog otpora (vrijedi za klizno-kolutne izvedbe)
  - Promjenom iznosa rotorskog otpora uz istovremenu promjenu efektivne vrijednosti napona statora (klizno-kolutne izvedbe)

#### **NAPOMENA:**

Metode upravljane brzinom vrtnje asinkronih strojeva koje NISU zasnovane na sklopovima učinske elektronike (promjena polova, promjena napona pomoću autotransformatora, kontaktna promjena rotorskih otpornika i slično) NEĆE bit razmatrana u ovom poglavlju



- Izmjenično-izmjenična pretvorba korištenjem poluvodičkih sklopki može se izvesti izravno (ciklopretvarač) i neizravno (pretvarač frekvencije s istosmjernim međukrugom)
- Izravni pretvarači poznati su pod nazivom ciklopretvarači. Koriste se za regulaciju <u>brzine vrtnje asinkronih i sinkronih strojeva u području velikih</u> <u>snaga (1MW i više) i u slučajevima kada je potrebno regulirati male</u> <u>vrijednosti brzine vrtnje (niske frekvencije)</u>.

Jednofazni ciklopretvarač napajan iz jednofazne mreže, prikazan na slici sl.6., sastoji se od dva antiparalelno spojena punovalna pretvarača (pretvarač A i pretvarač B)

SI.6. Jednofazni ciklopretvarač napajan iz jednofazne mreže

- Svaka faza motora je spojena na mrežu preko paralelnog spoja "pozitivnog" I "negativnog" pretvarača u tzv. antiparalelnom spoju.
- Valni oblik jedne faze pokazuje da vođenje učinskih sklopki u pretvaraču mora osigurati regulaciju izlazne frekvencije u rasponu od 0-0,5f<sub>s</sub> (a najčešće je ograničena na 1/3 ulazne frekvencije f<sub>s</sub>), da bi se sačuvao povoljan valni oblik izlaznog napona s obzirom na sadržaj viših harmoničkih članova.
- Jedna od važnih osobina je da je osnova ciklopretvarača (modul) mrežom vođen (komutiran) tiristorski usmjerivač za istosmjerne strojeve.

#### Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog stroja

#### 1-izravni frekvencijski pretvarači

- Napon na ulazu ciklopretvarača  $U_{ul}$  je izmjenični napon frekvencije  $f_1$ . Frekvenciju izlaznog signala  $U_{iz}$  određuje broj perioda ulaznog napona u kojem je aktivan pretvarač A, odnosno pretvarač B.
- Omjer frekvencija ulaznog i izlaznog napona može biti cjelobrojan samo kod jednofaznih ciklopretvarača napajanih iz jednofazne mreže.

srednja vrijednost napona po pulzaciji  $\alpha_N = 60$ sr.vr.napona uz promjenljivi a


SI.7. Valni oblici napona za slučaj omskog tereta


- Smjer struje trošila određuje pretvarač koji je aktivan (struja kroz pretvarač može teći samo u jednom smjeru). Ni u jednom trenutku ne smiju biti aktivna oba pretvarača kako ne bi došlo do kruženja struje između pretvarača.
- Amplituda osnovnog harmonika izlaznog napona ovisi o kutu upravljanja tiristora  $\alpha$ . U slučaju konstantnog kuta upravljanja izlazni napon sadrži velik broj viših harmonika napona
- Modulacijom kuta upravljanja tiristora smanjuje se amplituda viših harmonika.
- Ako se na izlazu ciklopretvarača želi dobiti napon četiri puta manja frekvencija, prve dvije periode ulaznog napona trošilo se napaja iz pretvarača A, a druge dvije periode iz pretvarača B (sl.7.)
- Valni oblici napona na otpornom trošilu za različite kutove upravljanja prikazani su na sl.7.(u primjeru je omski teret što znači da su i struje istog valnog oblika)

### Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog stroja

1-izravni frekvencijski pretvarači

Postoje dvije vrste jednofaznih pretvarača napajanih iz trofazne mreže:






- Pretvarači A i B mogu na svom izlazu davati napone oba polariteta, a struju samo jednoga smjera. Antiparalelnim spojem takva dva pretvarača omogućava se rad u sva četiri kvadranta
- Valni oblici napona na izlazu poluvalnog jednofaznog ciklopretvarača napajanog iz trofazne mreže prikazan je na sl.10.

• Kut α se mijenja sinusoidalno kako bi se na izlazu dobio harmonički optimalan napon.


osnovni harmonik izlaznog napona

SI.10. Valni oblici napona na izlazu poluvalnog jednofaznog ciklopretvarača napajanog iz 3f mreže



- Smjer struje određuje koji od pretvarača treba biti aktivan. Kut upravljanja tiristora pretvarača A označava se s  $\alpha_A$ , a pretvarača B s  $\alpha_B$ .
- Kada struja trošila mijenja smjer, pretvarač koji je napajao trošilo prestaje voditi struju, a drugi pretvarač počinje s vođenjem struje
- Tijekom promjene smjera struje srednja vrijednost napona na izlazima oba pretvarača treba biti jednaka. U protivnom, prilikom prebacivanja vođenja s jednog pretvarača na drugi, došlo bi do neželjene skokovite promjene napona na trošilu


- Ako se izlazi 3 jednofazna ciklopretvarača napajana iz trofazne mreže spoje u zvijezdu ili trokut i ako su izlazni naponi međusobno pomaknuti za 120° dobiva se trofazni ciklopretvarač.
- Ovisno o tome da li su jednofazni pretvarači poluvalni ili punovalni, ciklopretvarač može biti poluvalni (sl.11.), ili punovalni, (sl.12).



SI.11. Poluvalni trofazni ciklopretvarač (sa srednjom točkom)

### Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog stroja

1-izravni frekvencijski pretvarači




SI.12. Punovalni trofazni ciklopretvarač (mosni spoj)

- Na prethodnoj slici uočite da je za 4Q trofazni punoupravljivi ciklopretvarač potrebno 3(broj faza)x2(+/- smjer struje)x6(broj sklopki za 1 smjer struje)=36.
- Ciklopretvarači mogu raditi u modu bez kružnih struja (blokirajući mod, način) ili s kružnim strujama.
- U radu bez kružnih struja za pozitivni smjer struje aktivan je pretvarač A, a pretvarač B je blokiran. Za negativni smjer struje aktivan je pretvarač B, a pretvarač A je blokiran.
- Pri prolasku struje kroz nulu oba pretvarača su u stanju blokiranja kako bi se osigurao prekid toka struje.
- U slučaju ciklopretvarača s kružnim strujama u stanju vođenja su oba pretvarača. Da se izbjegne kratki spoj izvora između izlaznih stezaljki pretvarača A i B spaja se prigušnica
- Kada su oba pretvarača uključena dolazi do pojave kružnih struja. Ta struja teče u jednom smjeru jer tiristori omogućavaju tok struje samo u jednom smjeru.

- Važno je istaknuti utjecaj ciklopretvarača na mrežu. Budući da se radi u suštini o faznom upravljanju tiristorskih usmjerivača, mreža je neizbježno opterećena jalovom snagom (cos α=cos φ)
- Kod manjih iznosa izlaznog napona (kut komutacije je veći!) opterećenje mreže jalovom snagom je veće
- Posljedica toga je da je kod malih brzina vrtnje faktor snage znatno nizak
- Iz navedenog razloga se često za veće snage (nekoliko 100kVA do nekoliko MVA umjesto asinkronih koriste sinkroni strojevi, sl.13 (valjaonice, rudnička izvozna postrojenja)
- Maksimalna izlazna frekvencija f<sub>i\_max</sub> ovisi o frekvenciji napajanja ciklopretvarača f<sub>ul</sub> i o broju pulzacija usmjerivača P i određuje se na osnovi izraza f<sub>i\_max</sub>=(Pf<sub>ul</sub>)/15.
- Ako se radi o trofaznom usmjerivaču u mosnom spoju (P=6) koji se napajanja naponom frekvencije 50Hz, onda je maksimalna frekvencija ciklopretvarača 20Hz.

#### Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog stroja

1-izravni frekvencijski pretvarači




SI.13. Sinkroni stroj napajan iz ciklopretvarača

#### Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog stroja

#### 2- neizravni frekvencijski pretvarači

 Dva osnovna tipa NEizravnih frekvencijskih pretvarača se koriste u upravljanju brzinom vrtnje asinkronog stroja




NEizravni pretvarač s naponskim (gore) i strujnim (dolje) međukrugom

- Kao što se vidi iz prethodne slike, za pretvarače s istosmjernim međukrugom, karakteristično je da se energija uzeta iz mreže pretvara dva puta.
- Najprije se pomoću usmjerivača pretvara u istosmjernu energiju i drugi put s
  pomoću izmjenjivača frekvencije u energiju željenog napona (struje) i
  frekvencije trofaznog sustava
- Pretvarač frekvencije s naponskim međukrugom (*utisnuti* napon) sastoji se od usmjerivača, istosmjernog međukruga i izmjenjivača upravljanog Širinsko Impulsnom Modulacijom (ŠIM, engl. *PWM*).
- Tiristorski pretvarač s *utisnutom* strujom sastoji se od usmjerivača, prigušnice u međukrugu, te izmjenjivača.
- U ovom spoju *utiskuje* se struja pomoću prigušnice u međukrugu, a usmjerivač služi kao izvor konstantne struje.
- Zbog toga je usmjerivač upravljan krugom regulacije struje međukruga
- U prisilnoj komutaciji tiristora izmjenjivača sudjeluje i sam motor, te zbog toga izmjenjivač i motor moraju biti međusobno usklađeni (motor je dio komutacijskog kruga.


- Izmjenjivački dio neizravnih pretvarača se realizira s učinskim sklopkama koje rade u sklopnom način u rada.
- Tranzistorski pretvarači frekvencije s IGBT tranzistorom primjenjuju se za snage do oko 600kVA.
- Umjesto IGBT tranzistora, susreću se rješenja s MOSFET tranzistorima, koji imaju iznimno malu potrošnju energije u pobudnom stupnju, a imaju i veliku brzinu sklapanja (< 1µs).
- Pretvarači s MOSFET tranzistorima grade se za manje napone (< 200V) i snage uz veću frekvenciju (> 25kHz).
- Primjenom GTO tiristora smanjuju se broj komponenata, dimenzije, težina i cijena uređaja, a također se smanjuje buka uređaja, budući da ne zahtijeva komutacijski krug. Rade se za velike snage.

 Od ove dvije inačice neizravnih pretvarača najviše se koristi onaj s naponskim međukrugom (pretvarač s utisnutim naponom), pa će o njemu biti više riječi



SI.13. Neizravni frekvencijski pretvarač s naponskim međukrugom


### UPRAVLJANJE S ASINKRONIM KAVEZNIM STROJEM – neizravni AC/AC pretvarač




a) električna shema

Električna shema PWM izmjenjivača s istosmjernim međukrugom


#### Pripadni valni oblici pretvarača s prethodnog slide-a



Ulazni (mrežni) napon




Napon istosmjernog međukruga



Napon na stezaljkama motora

- Kočenje elektromotornog pogona provodi se pomoću upravljivog otpornika (upravljanog tranzistorom) uključenog u istosmjerni međukrug.
- Energija kočenja motora ne vraća se u mrežu, nego se disipira na otporniku.
- Za kočenje s vraćanjem energije u mrežu potrebno je na mrežnoj strani antiparalelno dograditi tiristorski usmjerivač. Za takve primjene potrebno je analizom utvrditi isplativost investicije u takav pretvarač.
- <u>Upravljanje izmjenjivačem</u> se postiže na više načina. Sve metode se svode na sklapanje poluvodičkih sklopki s ciljem da se na izlazu izmjenjivača dobije izmjenični trofazni napon.
- Najjednostavnija metoda formiranja trofaznog simetričnog napona je metoda šest koraka (eng. Six-Step Method), kojom se na izlazu pretvarača (izmjenjivača) dobije pravokutni napon frekvencije određene taktom upravljanja poluvodičkih sklopki, sl.14.

 Za izmjenjivač realiziran IGBT sklopkama realizira se jednostavan algoritam upravljanja.



SI.14. Načelna shema upravljanja izmjenjivačem

 Da bi se dobio trofazni simetričan oblik napona na izlazu izmjenjivača, potrebno je upravljati sa sklopkama izmjenjivača na sl.14. prema prikazanoj Tablici 1.


Tablica 1. Prikaz vođenja poluvodičkih sklopki

Vremenski interval	I	II	III	IV	V	VI
	V5	V4	V1	V6	V3	V2
	V4	V1	V6	V3	V2	V5
	V1	V6	V3	V2	V5	V4

- Unutar jedne periode svaka sklopka se jednom uključuje i isključuje prema navedenoj tablici
- U svakom trenutku uključene su tri poluvodičke sklopke

## Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog stroja

2-neizravni frekvencijski pretvarači




- Ovaj oblik napona, kao rezultat pravokutne modulacije, unosi veliko izobličenje struje, a magnetski tok motora je nesinusoidalan.
- Pretvarač frekvencije bi morao imati oblik izlaznog napona takav da magnetski tok motora bude što bliži po iznosu i obliku toku proizvedenom sinusnim trofaznim naponom.
- Sinusoidalni magnetski tok i struja motora može se dobiti pulsno širinskom modulacijom.
- Danas se pretvarači izvode u različitim inačicama pulsno širinske modulacije.
- Oblik izlaznog napona je tim bolji što je proizvedeni magnetski tok bliži toku koji bi bio proizveden sinusnim trofaznim naponom.
- Kako to postići?? Nameće se kriterij po kojem bi <u>srednja vrijednost</u>
   <u>izlaznog napona izmjenjivača u nekom dovoljno kratkom intervalu</u>
   <u>vremena morala biti jednaka srednjoj vrijednosti sinusnog napona u tom</u>
   istom intervalu.

- Što je taj interval kraći, to je bolji oblik proizvedenog magnetskog toka.
- Povećanjem broja impulsa po poluperiodi izlaznog napona, znatno se mogu smanjiti, ili čak potpuno eliminirati, harmonici nižeg reda
- Na taj način se može smanjiti veličina i cijena eventualno ugrađenog filtra.
- Sam stroj, svojom niskopropusnom frekvencijskom karakteristikom filtrira harmonike višeg reda. Tako se postižu dobra upravljačka svojstva u širokom opsegu snaga i frekvencija.


#### Modulacija usporedbom nosećeg i modulacijskog signala


- Najjednostavniji je način širinsko-impulsne modulacije usporedbom nosećeg signala i istosmjernog modulirajućeg signala, sl.16.
- Promjenom razine istosmjernog signala (modulacijski signal) u rasponu amplitude trokutastog signala (noseći signal), linearno se mijenja širina pravokutnih impulsa izlaznog napona.
- Broj impulsa po poluperiodi izlaznog napona mijenja se promjenom frekvencije trokutastog signala (što se s tim dobiva?).



- Upravljački impulsi elektroničkih sklopki se generiraju u trenucima kada su vrijednosti nosećeg i modulacijskog signala jednake, vidi sl.
- Frekvencija preklapanja je jednaka frekvenciji nosećeg signala.
- Pokazuje se da se amplitude harmonika nižeg reda više smanjuju što je broj M pravokutnih impulsa po poluperiodi izlaznog napona veći.
- S druge strane, uz veći broj pravokutnih impulsa povećavaju se amplitude harmonika višeg reda (koji stvaraju zanemarive gubitke u krugovima s induktivitetima)

SI.17. Modulacija usporedbom nosećeg i modulacijskog signala






- Bolja se svojstva postižu ako je modulacijski signal sinusni signal, sl.17.b
- Širina pravokutnih impulsa je tada sinusna funkcija kuta (položaja) impulsa u periodi modulirajućeg signala.
- Perioda trokutastog signala se odabire tako da bude cjelobrojni višekratnik periode sinusnog signala (tzv. sinkrona modulacija).
- Noseći trokutni signal može biti zajednički svim fazama, dok su modulacijski sinusni signali za svaku fazu međusobno pomaknuti za 120°
- Odnos amplitude modulacijskog i nosećeg signala  $m = U_m/U_C$  naziva se indeksom modulacije.
- Promjenom indeksa modulacije upravlja se amplitudom izlaznog napona.
- Za m ≤1 odnos indeksa m i srednje vrijednosti amplitude izlaznog signala je linearan.
- Moraju se zadržati minimalna vremena zadrške između dviju komutacija kako bi se omogućilo uspješno komutiranje i tako se izbjegao mogući kratki spoj među granama izmjenjivača.

- Odnos frekvencija nosećeg i modulirajućeg signala (k) određuje frekvencijski sastav izlaznog napona. Pokazuje se da su amplitude harmonika neovisne o parametru k
- Što je veći k, veći su gubici sklapanja sklopki, ali su manji harmonički gubici u stroju (KOMPROMIS, da li se želi gubitke iz motora "preseliti" u pretvarač?!)

#### Modulacija reguliranjem statorske struje

- Modulacija izlaznog napona izmjenjivača reguliranjem statorske struje odstranjuje utjecaj pulzacija napona međukruga na struju motora. To se postiže korištenjem tzv. histereznog regulatora statorske struje (BANG-BANG regulacija)
- Na ulaz sklopa, prikazanog na sl.18., dovodi se vodeća veličina struje statora




- Razlika struje, preko dvopoložajnog regulatora s histerezom, određuje impulse za komutaciju sklopki izmjenjivača.
- Statorska je struja prisiljena pratiti sinusni oblik referentnog signala u području određenom širinom histereze regulatora
- Pulzacije struje (dakle i momenta) određene su širinom histereze i ne ovise o promjenama napona međukruga.
- Regulacijom struje naponski izmjenjivač se zapravo ponaša kao strujni.


## Upravljanje brzinom vrtnje asinkronog stroja

### 3- fazno upravljanje (upravljanje s gubicima)

- Za podsjetnik, već je rečeno da se brzina vrtnje može mijenjati i promjenom efektivne vrijednosti napona statora te promjenom vrijednosti otpora rotorskog kruga.
- Ovaj način promjene brzine vrtnje je vezan uz gubitke energije (toplina) i koristi se samo u slučajevima kada nema mogućnosti korištenja frekvencijskih pretvarača
- Budući da se radi i o promjeni otpora u rotorskom krugu, metoda je ograničena jedino za kliznokolutne izmjenične asinkrone strojeve
- Ovdje će samo u kratkim crtama biti iznesen primjer jednog takvog pogona koji je tehnološki unaprijeđen i namijenjen za rad u teškim uvjetima (čeličane, valjaonice i slično)

### UPRAVLJANJE PROMJENOM EFEKTIVNE VRIJEDNOSTI NAPONA STATORA







- Koje su dobre a koje loše strane ovakvog načina upravljanja?
- Koje je područje upravljanja brzine vrtnje?


### UPRAVLJANJE PROMJENOM EFEKTIVNE VRIJEDNOSTI NAPONA STATORA

0







### UPRAVLJANJE DODAVANJEM VANJSKIH OTPORNIKA U KRUG ROTORA



- Kako se mijenja klizanje AM-a s promjenom otpora rotorskog kruga?
- Kako se mijenjaju gubici u motoru s promjenom klizanja? Kolika se akumulira toplina u samom rotoru kao rezultat potrošene enegije gubitaka na otpornicima u krugu rotora?
- Koje su posljedice tih gubitaka sa stanovišta topline koja nastaje?

### Regulacijska struktura kliznokolutnog AM-a





➤ Da bi magnetski tok i moment stroja ostali nepromijenjeni i pri malim brzinama, potrebno je kompenzirati pad napona na otporu namota statora, što se vidi iz izraza (1) i (2).

PODSJETNIK: Uz pretpostavku da je otpor statorskog namota zanemariv, tj. da je pad napona na tom otporu mnogo manji od napona U, vrijedi izraz


$$\Phi_m \cong \frac{1}{N_1 \cdot f_{n1} \cdot \sqrt{2} \cdot \pi} \cdot \frac{U}{f_1} \tag{1}$$

koji pokazuje vezu između magnetskog toka, napona i frekvencije. Isto tako, kombiniranjem osnovnih izraza matematičkog modela AM-a, (vidi uputstva), dobije se izraz za prekretni (maksimalni) moment motora

$$M_{pr} \cong \frac{3 \cdot p}{8 \cdot \pi^2 \cdot L'_{\sigma^2}} \cdot \left(\frac{U}{f_1}\right)^2 = k \cdot \left(\frac{U}{f_1}\right)^2 \tag{2}$$


Iz izraza (2) slijedi da je za održavanje konstantnog prekretnog momenta potrebno omjer  $U/f_1$  držati konstantnim. Područje u kojem se tok održava konstantnim naziva se područje konstantnog momenta.

Skalarno upravljanje s kompenzacijom pada napona na otporu namota statora prikazano je na slici



Ovisnost amplitude napona statora o frekvenciji u slučaju kompenzacije pada napona na otporu namota statora


Primjećuje se na karakteristici U=f(f<sub>1</sub>) da se nakon dostizanja bazne (nazivne) frekvencije, napon ne mijenja prema načelu U/f<sub>1</sub>=konst., već se drži konstantnim.



Ovisnost napona statora o frekvenciji u slučaju kompenzacije pada napona na otporu namota statora


### SUSTAVI SKALARNOG UPRAVLJANJA S ASINKRONIM KAVEZNIM STROJEM – u otvorenoj petlji

Dvije su uobičajene izvedbe skalarnog upravljanja: u otvorenoj i zatvorenoj petlji. Pri tome se koristi pretvarač frekvencije s utisnutim naponom (naponskim međukrugom)



- Kao referentna vrijednost zadaje se frekvencija napona statora
- Na osnovu zadane referentne vrijednosti frekvencije, regulator napona generira odgovarajuću referentnu vrijednost napona statora
- Strujni limiter (ograničivač) smanjuje automatski napon povećanjem struje statora

# UPRAVLJANJE S ASINKRONIM KAVEZNIM STROJEM – u otvorenoj petlji



Rezultati simulacije – otvorena petlja

## UPRAVLJANJE S ASINKRONIM KAVEZNIM STROJEM – u otvorenoj petlji

- Svaka promjena momenta tereta ili amplitude napona statora pri skalarnom upravljanju u otvorenoj petlji uzrokovati će promjenu brzine vrtnje stroja
- Ukoliko tehnološki proces zahtijeva stalno održavanje postavljene brzine vrtnje pri čemu su moguće i promjene opterećenja stroja tijekom rada, ovaj nedostatak skalarnog upravljanja u otvorenoj petlji se mora nadomjestiti zatvaranjem regulacijske petlje po brzini vrtnje
- ➤ U tom slučaju se mora koristiti mjerni član brzine vrtnje (najčešće inkrementalni enkoder ili tahogenerator). U slučaju da pretvarač sadrži model motora, može se koristiti i estimirana (procijenjena) vrijednost brzine dobivene iz modela.

## UPRAVLJANJA S ASINKRONIM KAVEZNIM STROJEM – u zatvorenoj petlji

pretvarač frekvencije Postiže se dodavanjem mjernog člana brzine vrtnje i zatvaranjem povratne veze po brzini vrtnje na postojeći sustav u otvorenoj petlji. regulator napona  $U_{REF}$  $n_{REF}$  $f_{REF}$  $f_{REF}$ PI regulator strujni limiter **AM** mjerni član brzine vrtnje

- Ovakav način upravljanja se naziva SKALARNO upravljanje jer je zasnovan na statičkom modelu (stacionarno stanje). Prijelazne pojave nisu uključene u postojeći model, pa se u prijelaznim (dinamičkim) stanjima ne može dobiti u potpunosti konstantan tok, a s njim i moment stroja
- Za ostvarenje boljih dinamičkih karakteristika koje se traže za zahtjevnije servo-primjene, koriste se druge metode upravljanja temeljene na analogiji s istosmjernim strojem
- ➤ Te metode koriste tehniku <u>neovisnog upravljanja tokom i momentom</u> kao što je inherentno kod istosmjernih strojeva s nezavisnom uzbudom
- Algoritmi upravljanja koji se pri tome koriste zovu se algoritmi VEKTORSKOG upravljanja, zahtijevaju brzo izvođenje računskih (matematičkih) operacija, pa su u upravljačkom smislu zasnovane na brzim procesorom za obradu signala, tzv. DSP-om (engl. Digital Signal Processor)

#### LITERATURA

- [1] "Osnove električnih strojeva", Radenko Wolf, Školska knjiga Zagreb, 1995.
- [3] "Elektromotorni pogoni", Jurković, Školska knjiga Zagreb, 1990.
- [5] "Power Electronics", Mohan, Undeland, Robbins, John Wiley & Sons
- [6] "Control of electrical drives", Leonhard, Springer 1996.

## **KRAJ**

#### Dodatak-1

- Ovdje bi trebalo istaknuti jednu važnu činjenicu. Kada se govori o momentu motora, moguće su zapravo dvije vrijednosti jednog te istog momenta motora M<sub>m</sub>!
- U suštini, to se dešava ako se taj moment promatra na dva različita mjesta u emp-u, tj. na dva različita mjesta u dijagramu bilance energije. Rotor motora razvije uvijek moment koji odgovara ekvivalentu električne energije prenesene sa statora preko zračnog raspora na rotor, P<sub>2meh</sub>.
- Zato se, precizno rečeno, tako definiran moment stroja zove elektromagnetski moment. Moment što ga motor predaje radnom mehanizmu je nešto manji od ovako definiranog elektromagnetskog momenta i to za iznos gubitaka trenja i ventilacije. Taj moment se definira jednostavno kao moment na osovini motora ili kraće samo kao moment motora. On je definiran ekvivalentom električne snage P<sub>2</sub>.
- S tim u vezi su i različite matematičke definicije elektromagnetskog momenta i momenta na osovini motora (momenta motora) i one su određene u posebnim izrazima