Upravljanje elektromotornim pogonima 2008/2009 UEMP

Nastavnici: Prof.dr.sc. Fetah Kolonić; fetah.kolonic@fer.hr

Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić; nedjeljko.peric@fer.hr

Zavod za elektrostrojarstvo i automatizaciju

Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Predavanje 01 - Uvodno predavanje

Podatci o kolegiju

Sve obavijesti o predmetu na URL predmeta:

http://www.fer.hr/predmet/uep

• ECTS bodova: 5.0

Predavanja 3 školska sata tjedno tijekom 13 tjedana

Predavači

Predavači	Ured, telefon, e-mail	Konzultacije
Prof.dr.sc. Fetah Kolonić	C04-04, ZESA, 612 98 24 fetah.kolonic@fer.hr	poslije predavanja
Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić	C09-07, ZARI, 612 98 55 nedjeljko.peric@fer.hr	poslije predavanja

Asistenti i tajnice

Asistenti	Ured, e-mail	Konzultacije
Dr.sc. Damir Sumina	C04-13, ZESA alen.poljugan@fer.hr	Utorkom 13-14
Martina Kutija, dipl.ing.	C05-10, ZESA martina.kutija@fer.hr	Utorkom 13-14
Vlaho Petrović, dipl.ing.	C09-05, ZARI vlaho.petrovic@fer.hr	Utorkom 13-14

Administrativne tajnice	Ured, telefon, e-mail	Konzultacije	
Gđa. Spomenka Perkušić	C04-07A, ZESA spomenka.perkusic@fer.hr	Po,Sr,Pe 10-10:15	
Gđa Blanka Gott	C09-05, ZARI blanka.gott@fer.hr	Po,Sr,Pe 10-10:15	

Polaganje kolegija

	maksimalni broj bodova	
Aktivno sudjelovanje u nastavi*	8	
1. međuispit	25	
2. međuispit	25	
Završni ispit	42	

Za prolaz na ispitu potrebno je postići najmanje 50 bodova, od kojih minimalno 45 mora biti postignuto na međuispitima i završnom ispitu

^{*} Bodovi za aktivno sudjelovanje u nastavi stječu se diskrecijskom odlukom nastavnika (do maksimalno 4 bodova) i dvijema nenajavljenim provjerama znanja (svaka nosi maksimalno 2 boda)

Međuispiti i završni ispit

- Međuispiti se organiziraju kao pismeni ispiti
- Na prvom i na drugom međuispitu se maksimalno može postići po 25 bodova za svaki
- Za studente koji iz medicinski opravdanih razloga nisu mogli pristupiti međuispitu može se organizirati dodatni ispit (odlukom nositelja predmeta), koji će biti u usmenom obliku
- Dokumentacija za zamolbu nadoknade predaje se administrativnoj tajnici u roku od 2 tjedna od izostanka, te se obavijest o tome šalje i na adresu damir.sumina@fer.hr
- Završni ispit se organizira kao pismeni i nosi maksimalno 42 boda

CILJ: Što bi trebali naučiti u ovom kolegiju – pregled sadržaja tema koje će se obrađivati u kolegiju

- Komponente elektromotornog pogona, naglasak na električne strojeve i pripadne učinske pretvarače (klasični istosmjerni i bezkolektorski strojevi (sa sinusnim i pravokutnim strujama), asinkroni strojevi
- Uvodno upoznavanje s podsjetnikom na osnovne karakteristike električnih strojeva, karakteristike često korištenih radnih mehanizama, prijenosnika snage i gibanja, transformacija gibanja, reduciranje varijabli i parametara emp-a (zamašne mase, momenti tereta)
- Načini upravljanja emp-a, upravljačke karakteristike (interakcija strojpretvarač)
- Najčešće korištene, karakteristične, regulacijske strukture emp-a izvedene s navedenim tipovima strojeva
- Elektromotorni pogoni s raspodijeljenim masama (višemaseni sustavi, sustavi s elastičnim vezama u mehaničkom podsustavu) emp-i s nelinearnostima tipa zračnosti i trenja
- Estimacija varijabli emp-a, sustavi bez mehaničkog mjernog člana


SVRHA: Što se postiže stečenim znanjima na ovom kolegiju?

- Važnost poznavanja elektromotornih pogona je očita. Zastupljeni su u maksimalnoj mjeri u industriji (transport ljudi i materijala, proizvodni procesi). Stečena znanja na ovom području osiguravaju širok raspon područja budućeg rada nakon završetka studija
- Razvoj emp-a ujedno podstiče i razvoj drugih područja (primjer učinske elektronike i njenog utjecaja na razvoj reguliranih emp-a), što znači doprinos općem i osobnom dobru.
- Radi se o multidisciplinarnom području, znanja iz drugih područja se ugrađuju u ovo područje, a s druge strane emp-i su nezaobilazni u drugim područjima (robotika, automatizacija,...)


Što je elektromotorni pogon (EMP)

- Elektromotorni pogon (eng. Electrical drive) je elektromehanički sustav namijenjen za uspostavljanje i održavanje gibanja radnih mehanizama te za upravljanje njihovim mehaničkim gibanjem
- Emp-i su dostupni u <u>širokom rasponu snaga</u>, od 1μW (u elektroničkim satovima) do 100MW (pumpe u hidroelektranama)
- Pokrivaju područje brzina 100.000o/min (centrifugalni pogoni, bušilice za vodljive rupe na štampanim pločicama), i momenata, 10.000 kNm (pogoni za mljevenje)
- Radi praktički u svim radnim uvjetima, ne zagađuje okoliš (jako važno)
- Visok stupanj energetske iskoristivosti
- Jednostavno se upravljaju, mogu raditi u sva 4 kvadranta bez potrebe dodatne mehaničke intervencije (elektroničko preklapanje)
- Energija pri kočenju se može u velikom broju slučajeva vratiti u pojnu mrežu. (rekuperacija)

UEMP- blokovska struktura



UEMP (klasifikacija električnih strojeva)



UEP (multidisciplinarnost)


Koja znanja su potrebna za područje UEP-a (pogledati blokovsku strukturu):

- Poznavanje električnih strojeva
- Poznavanje senzora i senzorskih pretvornika, mjerna tehnika
- Teorija regulacije, upravljački krugovi, sinteza i analiza
- Učinska elektronika, učinski pretvarači
- Električni krugovi
- Tehnička mehanika
- Modeliranje komponenata sustava
- Tehnologija upravljanog procesa


UEP - multidisciplinarnost



Električni strojevi



Simulacija




Teorija regulacije (reg. algoritmi)



Učinski pretvarači





Modeliranje



Senzori



Električni krugovi



Tehnološki proces

UEP

Osnovne komponente elektromotornog pogona

- Električno pojačalo (pretvorba električne energije s jednim parametrima u električnu energiju s drugim parametrima (napon, struja, frekvencija), prilagođava se električnom stroju
- Električni stroj (aktuator), obavlja elektromehaničku pretvorbu
- Prijenosni mehanizam (mehaničko sučelje između motora i radnog mehanizma)
- Radni stroj (obavlja određenu tehnološku zadaću, npr. leteće škare, namatač valjane žice u čeličanama, namatači u papirnoj industriji
- Regulator; na osnovi zadanih referentnih veličina (koje se zadaju ili iz nadređenog sustava upravljanja preko komunikacijskog linka ili od strane operatora u lokalnom modu rada) i na osnovi mjerenih veličina (dobivenih ih sustava senzora) upravlja elektromotornim pogonom
- Senzori; sustav mjerenja varijabli emp-a, mjerene veličine se procesiraju i šalju u regulator ali i u nadređeni sustav upravljanja preko kom. linka


UEMP

- Elektromotorni pogon predstavlja skup elektromehaničkih komponenata namijenjenih za elektromehaničku pretvorbu upravljanu od strane operatera ili pak iz nadređenog sustava složenijeg automatiziranog procesa.
- Mjerene veličine nam kao povratne informacije ukazuju na stanje tih elektromehaničkih komponenata.
- Prikazana struktura emp-a može biti struktura emp-a najniže
 hijerarhijske razine u okviru automatiziranog sustava, ali i emp-a na bilo
 kojoj drugoj razini. U tom slučaju je samo složenija od one na nižoj razini
 (Napomena: U okviru automatiziranog pogona postoje veze emp-a kako
 po vertikali tako i po horizontali)
- Emp može raditi u otvorenom i zatvorenom krugu. Mi se ograničavamo na zatvoreni (zahtjevniji) krug a specifične slučajeve rada emp-a u otvorenoj petlji ćemo posebno naglasiti

Koji se zahtjevi postavljaju na EMP neovisno o tipu korištenog električnog stroja?

- Jedan dio analize tih zahtjeva je spomenut u kolegiju Elektromehanički sustavi i Praktikum upravljanja električnim strojevima. Ponovimo ih:
 - ✓ Elektromehanička pretvorba energije se mora obaviti s visokim stupnjem iskorištenja energije. Ovo je posebno važno u današnje vrijeme gdje se traži maksimalna štednja energije u svim područjima gdje se ona koristi
 - ✓ Emp ne smije svojim radom izazvati prekide na mreži s koje se napaja niti na bilo koji način smije izazvati prekide u opskrbi drugih potrošača
 - ✓ Mora osigurati kontinuirano upravljanje mehaničkih veličina (brzina, moment) u cijelom radnom području
 - ✓ Mora biti imun na vanjske utjecaje (smetnje, interferencija) i kompatibilan s ostalim komponentama u sklopu automatiziranog sustava upravljanja (problem robusnosti!)

IEC 61800-2 (1988): Upravljivi elektromotorni pogoni (engl. *Adjustable speed electrical power drive systems*)



Il Newtonov zakon. Opisuje ponašanje tijela kada na njega djeluje vanjska sila *f*.


"Ubrzanje tijela mase M razmjerno je sili f i ima smjer djelovanja sile , tj. sila je jednaka promjeni količine gibanja."

$$f = \frac{d}{dt}(Mv) = M \frac{dv}{dt} + v \frac{dM}{dt} = Ma + v \frac{dM}{dt}$$
 Translacijsko gibanje

Ekvivalentan izraz vrijedi za rotacijsko gibanje, pri čemu je J moment tromosti a mu je moment ubrzanja


$$m_u = \frac{d}{dt}(J\omega) = J\left(\frac{d\omega}{dt}\right) + \omega\left(\frac{dJ}{dt}\right) = J\alpha + \omega\frac{dJ}{dt}$$
 Rotacijsko gibanje

 Rotacijsko gibanje. Češće korišteni emp-i, radi se gibanju tijela pri čemu se dio mase tijela giba po kružnoj putanji oko osi rotacije. Pri tome se masa tijela u gibanju (moment tromosti, J) opire promjeni brzine gibanja



Osnovne varijable emp-a su brzina vrtnje i moment stroja

Dinamičko stanje emp-a se može opisati dinamičkom ravnotežom momenta



$$m_m - m_t - m_u = 0$$

Moment ubrzanja je simboliziran "virtualnom" masom na slici, a moment tromosti J se odnosi na koncentriranu masu motora i tereta u vrtnji (J=J_m+J_t)

 Za rotacijski emp vrijedi da moment ubrzanja m_u rezultira promjenu kinetičke energije sustava, pa vrijedi

$$m_{u} \cdot \omega = \frac{dE_{k}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(J \frac{\omega^{2}}{2} \right) = J \cdot \omega \cdot \frac{d\omega}{dt} + \frac{\omega^{2}}{2} \frac{dJ}{d\varphi} \frac{d\varphi}{dt}$$


Izvod je napravljen uzimajući u obzir da se kinetička energija može
promijeniti tako da se mijenja moment tromosti J i/ili brzina vrtnja ω.
Dijeljenjem lijeve i desne strane jednadžbe s ω dobije se za M_u izraz

$$m_{u} = J \cdot \frac{d\omega}{dt} + \frac{1}{2}\omega^{2} \frac{dJ}{d\varphi}$$

$$m_{u} = J \cdot \frac{d\omega}{dt}$$

 Ukoliko se promjena kinetičke energije mijenja samo s promjenom brzine, ostaje sam prvi član izraza, kojeg smo upoznali još od ranije

- Primjer radnog mehanizma (tereta) s promjenljivim momentom tromosti je svaki mehanizam kod kojeg se kod gibanja mijenja geometrija (raspored mase tijela koje rotira) u odnosu na centar mase.
- To mogu biti centrifuge ili neki drugi radni mehanizmi gdje geometrija tereta (moment tromosti) ovisi o kutu, brzini, vremenu ili pak nekoj drugoj veličini
- Uglavnom se pretpostavlja da je moment tromosti konstantan.




Moment tromosti (inercije)

Iz prethodne analize slijedi

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

- Definicija: Moment tromosti je mjera otpora tijela promjeni kutne brzine
- Moment inercije / (J) ovisi o raspodijeljenosti (distribuciji) masa u rotirajućem sustavu. Što su raspodijeljene mase dalje od centra rotacije, moment tromosti je veći (vidi izvod dolje!!!).
- Moment tromosti se računa tako da se računaju momenti tromosti oko definirane osi za svaki elementarni dio mase dM ukupne mase M, koji se zatim zbroje:




$$dm = rdf = rdM \frac{dv}{dt} = r^{2} dM \frac{d\omega}{dt}$$

$$m_{u} = \int dm = \int_{0}^{M} r^{2} \left(\frac{d\omega}{dt} dM\right)$$

$$m_{u} = \frac{d\omega}{dt} \int_{0}^{M} r^{2} dM = J \frac{d\omega}{dt} \qquad J = \sum_{i} M_{i} r_{i}^{2}$$

$$J = \sum_{i} M_{i} r_{i}^{2}$$

Mehanički dio emp-a Moment inercije 3D tijela (izračun)



$$dV = dx \cdot rd\varphi \cdot dr \qquad 0 \le$$

$$0 \le x \le l; \ 0 \le r \le f(x); \ 0 \le \varphi \le 2\pi$$


$$J = \rho \int_{0}^{l} dx \int_{0}^{f(x)} dr \int_{0}^{2\pi} r d\varphi$$

Primjer: izračun momenta tromosti (1)

 Za N diskretnih elementarnih masa raspodijeljenih oko osi rotacije, moment inercije iznosi:

$$J = \sum_{i=1}^{N} M_i r_i^2$$
 gdje je r_i razmak elementarne mase M_i od centra rotacije.

Primjer: Izračunajte moment tromosti "točkastih" masa (*M*) razmještenih na vrhovima kvadrata stranice *L*, oko okomite osi kroz središte kvadrata




Izračun momenta tromosti (2)

Računanje razmaka masa od središte rotacije


$$r^2 = 2\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{L^2}{2}$$
 Korištenjem Pytagorinog teorema slijedi

$$J = \sum_{i=1}^{N} M_i r_i^2 = M \frac{L^2}{2} + M \frac{L^2}{2} + M \frac{L^2}{2} + M \frac{L^2}{2} = 4M \frac{L^2}{2}$$



Izračun momenta tromosti (zaključak)

 Pogledajmo kako za ISTO tijelo moment tromosti ovisi o osi rotacije!!



Momenti inercije

	$I=mr^3$
	$I_z=\frac{1}{2}mr^2$ $I_z=I_y=\frac{1}{12}m(3r^2+h^2)$
y	$I_z = \frac{1}{2}mr^2$ $I_z = I_y = \frac{1}{4}mr^2$
	$I = \frac{2}{5}mr^2$
	$I_h = \frac{1}{12}m(w^2 + d^2)$ $I_w = \frac{1}{12}m(h^2 + d^2)$
	$I_{center} = \frac{1}{12} m L^2$

NAPOMENA:

Ovdje su mase iznimno označene s malim slovom "m" !!!

Teorem o paralelnim osima rotacije (Steinerov poučak)

- Pretpostavimo da je moment tromosti krutog tijela mase M oko osi rotacije koja prolazi kroz centar mase, J_{CM}, POZNAT.
- U tom se slučaju moment tromosti tog istog tijela oko osi rotacije koja je paralelna s osi kroz centar mase J_x i udaljena od njega za iznos D može izračunati pomoću formule:

$$J_x = J_{CM} + MD^2$$


 Dakle, ako se zna J_{CM}, može se jednostavno izračunati moment tromosti oko osi paralelne s osi kroz centar mase. Slijedi primjer.

Teorem o paralelnim osima rotacije

(primjer Steinerovog poučka)

 Prikazan je kruti štap mase M i dužine D. Izračunaj moment inercije (tromosti) tog štapa oko njegovog kraja (osi x).

$$J_{x} = J_{CM} + MD^{2}$$



• Znamo moment inercije oko centra mase

$$J_{CM} = \frac{1}{12}ML^2$$


$$J_X = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}ML^2$$


Dinamička jednadžba emp-a

Neka je pogonski stroj momenta tromosti J_m mehanički kruto povezan s radnim mehanizmom (teretom m_t=konst=M_t), momenta tromosti J_t. Neka je ukupno trenje u ležajima m_{tr} viskoznog karaktera. Treba opisati dinamičko ponašanje takvog emp-a.

$$m_{m} = m_{u} + m_{t} + m_{tr} = J \cdot \frac{d\omega}{dt} + M_{t} + b \cdot \omega \qquad J = J_{m} + J_{t}$$

$$J = J_m + J_t$$






Odziv brzine vrtnje (vanjska petlja) na ref.vr. brzine i skokovito opterećenje mt i trenutku tp

Ekvivalentne vrijednosti parametara EMP-a

(preračunavanje na osovinu motora)



Snaga na osovini motora mora biti jednaka sumi snaga svih opterećenja uvećanih za iznos gubitaka (gdje nastaju gubici?)

Ako se promatra opterećenje na osovini, snaga motora iznosi

$$P_{1} = \frac{P_{2}}{\eta_{2}} + \frac{P_{3}}{\eta_{3}} + \frac{M_{3} \cdot g \cdot v_{3}}{\eta_{M_{3}}}$$

gdje je η_{M3} koeficijent korisnosti bubnja s užetom

Ako se uzmu u obzir koeficijenti korisnosti, jednostavno se odredi ekvivalentni moment m_1 koji "osjeća" motor (iz prethodne formule)

$$m_{1} = \frac{m_{2}\omega_{2}}{\eta_{2}\omega_{1}} + \frac{m_{3}\omega_{3}}{\eta_{3}\omega_{1}} + \frac{F_{3} \cdot D_{3}/2 \cdot \omega_{3}}{\eta_{M_{3}}\omega_{1}}$$

$$m_1 = \frac{m_2}{\eta_2 i_{12}} + \frac{m_3}{\eta_3 i_{13}} + \frac{F_3 \cdot D_3 / 2}{\eta_{M_3} i_{13}}$$

Ekvivalentni moment tromosti koji "vidi" motor se računa na osnovi zakona održanja kinetičke energije.

Za momente tromosti J₂, J₃ i masu M₃ vrijede jednakosti

$$\frac{J_2 \cdot \omega_2^2}{2} = \frac{J_2' \cdot \omega_1^2}{2}$$
$$J_2' = J_2 \cdot \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2$$

$$\frac{J_3 \cdot \omega_3^2}{2} = \frac{J_3' \cdot \omega_1^2}{2}$$
$$J_3' = J_3 \cdot \left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right)^2$$

Ukupna zamašna masa reducirana na osovinu motora iznosi:

$$E_{k} = \frac{M_{3} \cdot v_{3}^{2}}{2} = \frac{M_{3}}{2} \cdot \left(\frac{D_{3}}{2}\right)^{2} \cdot \omega_{3}^{2}$$

$$\frac{J'_{M3} \cdot \omega_{1}^{2}}{2} = \frac{M_{3}}{2} \cdot \left(\frac{D_{3}}{2}\right)^{2} \cdot \omega_{3}^{2}$$

$$J'_{M3} = \frac{M_{3}}{2} \cdot \left(\frac{D_{3}}{2}\right)^{2} \cdot \left(\frac{\omega_{3}}{\omega_{1}}\right)^{2}$$


$$J = J_1 + J_2' + J_3' + J_{M3}' = J_1 + J_2 \cdot \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^2 + \left[J_3 + M_3 \cdot \left(\frac{D_3}{2}\right)^2\right] \cdot \left(\frac{\omega_3}{\omega_1}\right)^2$$

Ukupni dinamički moment motora je u ovom slučaju definiran kao

$$m_{u} = J \frac{d\omega_{1}}{dt} = \left\{ J_{1} + J_{2} \cdot \left(\frac{\omega_{2}}{\omega_{1}} \right)^{2} + \left[J_{3} + M_{3} \cdot \left(\frac{D_{3}}{2} \right)^{2} \right] \cdot \left(\frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right)^{2} \right\} \frac{d\omega_{1}}{dt}$$

Mehanički dio emp-a Translacijsko gibanje

 Kod translacijskog (linearnog) gibanja (čvrsta tijela, objekti) gibaju se translacijski (primjer vozila na ravnoj podlozi, linearni motor (suvremeni željeznički transport), dizalični sustavi




 Sve važnije formule za translacijsko i rotacijsko gibanje dane su u tablici koja slijedi

Translacijsko (linearno) gibanje / Rotacijsko gibanje


Translacijsko gibanje		Rotacijsko gibanje			
put	S	m	kut	φ	rad
brzina	V	m/s	kutna brzina	ω	rad/s
ubrzanje	а	m/s ²	kut. ubrzanje	α	rad/s ²
masa	М	kg	mom.tromosti	J (I)	kg⋅m²
sila	f = M⋅a	N	moment sile	$M = J \cdot \alpha$	N⋅m
kol. gibanja	M∙v	kg·(m/s)	zamah	J·ω	kg·(m²/s)
rad	f∙s	J	rad	$M\cdot arphi$	J
kinetička energija	$(\mathbf{M} \cdot \mathbf{v}^2)/2$	J	kinetička energija	$(J \cdot \omega^2)/2$	J
snaga	f.v	W	snaga	M·ω	W

Mehanički dio emp-a Karakteristike (statičke) tereta M_t =f(ω)






Kalenderi (glačalice) , papirna industrija, viskozno trenje,.M_t≈ω; P_t≈ω²



Tračni pogoni (bez zanemarenja trenja, ventilatori,..M_t≈ω²; P_t≈ω³

Mehanički dio emp-a Karakteristike (statičke) tereta, $M_t=f(\omega)$

- Za projektiranje emp-a potrebno je imati znanja o radnom mehanizmu (teretu) kao što je ovisnost momenta tereta o brzini, položaju, vremenu itd.
- Ovdje će biti navedene karakteristične nekih radnih mehanizama.




Namatači (papirna industrija, aluminijske folije,..M_t≈1/ω; P_t=konst


Dizanje tereta (liftovi, dizalice, rezači,

M_t =konst; P_t ≈ω

Mehanički dio emp-a Karakteristike tereta, $M_t=f(t)$ i $M_t=f(s)$




Tzv.blooming pogoni (valjaonice), prese, škare kranovi, liftovi, radi se o (vremenski) periodičkim opterećenjima



Teret ovisan o trajektoriji gibanja, karakterističan za vučna vozila (primjer - vozilo mora savladati tangencijalnu komponentu sile težine

Moment tereta je u ovom slučaju ovisan o trajektoriji gibanja. Zbog čega je na kosini M_t veći nego na ravnoj podlozi? Zbog čega se javlja M_t na ravnoj podlozi?

Mehanički dio emp-a Karakteristike (statičke) tereta M₁=f(φ)



Moment tereta je minimalan kada je glava poluge u najnižem položaju, a najveći je kada je u najvišem položaju

Stabilnost radne točke

- Statička stabilnost je u stvari dinamički problem. Hoće li se u pogonskoj radnoj točki pogon održati, ovisi o dinamičkoj analizi koja se sastoji u razmatranju ponašanja emp-a nakon djelovanja smetnje.
- Do statičke stabilnosti se dolazi razmatranjem odnosa između mehaničkih karakteristika stroja i radnog mehanizma
- Šira definicija stabilnosti bi se mogla izraziti na ovaj način: Kada stabilni emp nakon djelovanja smetnje promijeni svoju radnu brzinu, onda će se on nakon prestanka djelovanja smetnje vratiti na vrijednost brzine koju je imao prije djelovanja te smetnje.
- Smetnje mogu biti različite: mogu dolaziti s mrežne strane (promjena napona, frekvencije, impedancije), od strane radnog mehanizma (kratkotrajna opterećenja, udarci tereta) ili pak mogu dolazi iz radne okoline (udarci vjetra, njihanje broda..).

Stabilnost radne točke

■ Radna točka je stabilna, ako uslijed poremećaja izazvanog momentom tereta m_t i smanjenjem brzine u odnosu na radnu točku ($\Delta \omega < 0$), nastane dinamički moment m_m - $m_t = m_d > 0$, pri čemu je omjer prirasta momenta m_d i postignutog prirasta brzine u toj točki $\Delta \omega$ negativan. Vrijedi


$$\frac{m_d}{\Delta \omega} < 0$$

- Drugim riječima, promjena brzine vrtnje od te radne točke i dinamički moment koji pri tome nastane, moraju imati suprotne predznake!!
- Stabilnost radne točke može se definirati preko nagiba tangenti povučenih u presjecištu (radnoj točki) između karakteristike momenta stroja i momenta radnog mehanizma (pogledati [2], str. 156-158)
- Pri tome se mora jednoznačno odrediti smisao kutova što ih zatvaraju tangente s pozitivnim smislom ordinate (kutne brzine)


Stabilnost radne točke

- Radna točka A na slici je stabilna, jer ako poremećaj izaziva efektivno povećanje opterećenja (karakteristika 2), dolazi do smanjenja brzine vrtnje.
- Radna točka B je nestabilna ako radni mehanizam ima karakteristiku oblika 2, a postaje stabilna ako radni mehanizam ima karakteristiku oblika 3.

Mehaničke karakteristike radnih mehanizama




Karakteristike nekih STROJEVA $M_m = f(\omega)$



Na slici lijevo su prikazane karakteristike istosmjernog stroja s nezavisnom (n.u.) i serijskom uzbudom te asinkronog i sinkronog stroja


Na slici desno su prikazane karakteristike turbine i stroja na dizel pogonsko gorivo

Dinamička stanja, Kvadranti rada, 4Q, općenit slučaj



Mehanički dio emp-a Primjer namatača aluminijske trake

Pogonski stroj mora osigurati konstantnu brzinu v i silu F namatanja trake. S povećanjem promjera bubnja pada kutna brzina ω ($v=\omega R=konst$) a moment stroja se mora povećati da bi se kompenziralo povećano opterećenje bubnja ($m_t=FR$). Radna točka pogona je na crvenoj krivulji)



Prema dosadašnjim znanjima stečenim uglavnom na kolegijima Automatskog upravljanja i Elektromehaničkim sustavima, odrediti blokovsku regulacijsku strukturu kojima s može osigurati ova tehnološka zadaća!

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (1)


- Vidjeli smo u strukturnom blokovskom dijagramu emp-a da se električna snaga u emp-u prenosi s električnog stroja na radni mehanizam (teret)
- Pri tome emp može sadržavati razne tipove opteretnih mehanizama kao što su pumpe, kompresori, ventilatori, škare, sjekači, vučna vozila,...
- Zbog prilagodbe parametara mehaničke snage (brzine i momenta) i tipa gibanja (translacijskog, rotacijskog) koju zahtijeva radni mehanizam, koriste se različiti tipovi prijenosnih mehanizama (zupčasti prijenos, remenski prijenos, tarni prijenos,...), spojke (hidrauličke, elektromagnetske)
- U nekim su primjenama emp-a potrebne niže radne brzine vrtnje i veliki radni momenti (električna vuča, manipulatori), a u nekim više radne brzine vrtnje (alatni strojevi, centrifugalne pumpe) s nižim radnim momentima.
- Da li upotrijebiti direktni pogon, ili uzeti motor s većom brzinom vrtnje?
- Pri tome se važni aspekti prijenosa snage i gibanja (gubici) i problem računanja ekvivalentnog momenta tromosti (zamašnih masa). Računanje momenta tromosti je posebno važno zbog opisa dinamičkog ponašanja emp-a.

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (2)

- Motor s većom radnom brzinom je uvijek jeftinije rješenje. Sporohodni
 motor s visokim radnim momentom i manjim radnim brzinama je
 tehnološki teže izvediv (ograničenja u zasićenju i gustoći struje potrebnim
 za visoke momente), pa se uglavnom u ovim slučajevima koristi reduktor
 kao prijenosnik snage i gibanja s pogonskog stroja na radni mehanizam
 (teret, pogonjeni stroj).
- Velike brzine vrtnje motora mogu također biti problem za izvedbu motora (ograničenje frekvencije, konstrukcijski razlozi) pa se tada ide na motor manjih radnih (nazivnih) brzina uz korištenje multiplikatora.
- Uvođenjem prijenosnika snage i gibanja, mora se računati na gubitke u prijenosu energije s pogonskog stroja na radni mehanizam i taj gubitak se iskazuje uglavnom preko koeficijenta korisnosti (iskorištenja) prijenosa energije, η

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (3)


- Npr. za zupčasti prijenosnik su to gubici ozubljenja P_z , za remenice su to gubici proklizavanja. Tim gubicima se pridodaju i gubici zbog tekućinskog trenja u uljima (bućkanje, P_u), trenja u brtvama P_b i trenja u ležajevima P_L
- Ukoliko se radi o višestupnjevanom prijenosniku, ukupan stupanj korisnog djelovanja se dobiva množenjem stupnjeva korisnosti pojedinačnih prijenosnih parova, faktora korisnosti koji uključuju gubitke u ležajevima cijelog prijenosnika te gubitaka brtvljenja i ostalih gubitaka




$$\eta = \eta_{12} \eta_{34} ... \eta_{xy} \eta_b \eta_L$$
 (2)

 η_{xy} je stupanj korisnosti pojedinog prijenosničkog para, η_L mjera gubitaka u ležajevima a η_b mjera gubitaka koji nastaju u brtvama uključujući tu i ostale gubitke

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (3A)





Nelinearna karakteristika zupčaničkog prijenosnika kao posljedica "trošenja" zubaca zbog trenja (zazor, zračnost, engl. *backlash*)

Karakteristika zračnosti je posebno važna u 4q sustavima upravljanja. Zašto?

OSNOVNI POJMOVI PRIJENOSA SNAGE I GIBANJA (4) (poznati pojmovi od prije, [3])

• Stupanj pretvorbe momenta je omjer momenata izlazne i ulazne strane prijenosnika. Iz bilance snage prijenosnika $P_2 = \eta P_1$, za jednostupanjski prijenos se dobije


•
$$M_2 n_2 = -\eta M_1 n_1$$
 *1 $\mu = \frac{M_2}{M_1} = -i\eta$ (3)


 Snaga koja se prenosi prijenosnikom računa se kao umnožak okretnog momenta i kutne brzine. Općenito vrijedi

$$P = M\omega = \frac{n\pi}{30}M\tag{4}$$

• (*1) Znak "-" se koristi kada su smjerovi vrtnje zupčanika suprotni. Međutim, u velikom broju slučajeva se predznak zanemaruje!

Zupčasti prijenosnici snage i gibanja – Puž (pužnik) i pužno kolo, engl. worm and gear (1)





Prijenosni omjer se računa jednako kao i za druge zupčaničke prijenose

Prijenos momenta kada su vratila okomita i mimoilazna

Veliki prijenosni odnosi i = 5...70

Stupanj iskoristivosti $\eta = 0,3...0,96$

$$i = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{z_2}{z_1}$$
 $z_1 \mapsto broj \ zuba \ (navoja) \ puža$
 $z_2 \mapsto broj \ zuba \ pužnog \ kola$

Zupčasti prijenosnici snage i gibanja – Puž i pužno kolo – pužnik, engl. worm and gear, (2)

- Kod jednovojnog pužnika se za svaki puni okret pužnika pužno kolo zakrene za jedan zubni razmak, kod dvovojnog za dva, trovojnog za tri itd. To treba uzeti u obzir kod računanja prijenosnog omjera
- Primjer dvostupanjskog prijenosnika snage i gibanja koji se sastoji od jednog čeonog zupčastog para i puža s pužnikom kao drugog para Što se dobije s ovakvom kombinacijom ?




Zupčasti prijenosnici snage s rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja -Posmični pogon (prigon) s navojnim vretenom (1). engl. Lead and Ball screw mechanism

Svojstva:

- Širok raspon brzina vrtnje
- Velika preopteretivost
- Minimalna vremena zaleta
- Osiguranje velikog momenta kod brzine n=0

Primjena:

 Alatni strojevi (za pomak obradka ili alata




Zupčasti prijenosnici snage s rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja – Zupčanik sa zupčastom letvom (1), engl. rack and pinion

Zahtjevi:

- Širok raspon brzina vrtnje
- Velika preopteretivost
- Minimalna vremena zaleta
- Osiguranje velikog momenta kod brzine n=0


Primjena:


Alatni strojevi (za pomak obradka ili alata



NAPOMENA: Za razliku od posmičnog pogona s navojnim vretenom, <u>broj</u> <u>zuba sustava zupčanika i zupčaste letve NE UTJEČE na parametre gibanja</u>. Sa stanovišta modeliranja, sustav zupčanika sa zupčastom letvom se može promatrati tako da zupčanik ima kontakt sa zupčastom letvom SAMO U JEDNOJ točki, pri čemu ne postoji proklizavanje!!

Zupčasti prijenosnici snage s rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja – Zupčanik sa zupčastom letvom (2), engl. rack and pinion






Primjer: Na slikama je prikazan dio elektromehaničkog sustava Kolica s Ovješenim Njihalom, KONJ (bez njihala), koji se koristi u LABoratoriju MEhatronike (MELAB) na FER-u u Zagrebu.

Zupčasti prijenosnici snage s rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja – Zupčanik sa zupčastom letvom (3), engl. rack and pinion

Neka je zupčanik pogonjen motorom korisnosti η_m preko planetnog prijenosnika prijenosnog odnosa i $_p$ korisnosti η_p . Moment M koji motor mora osigurati dobije se iz izraza

$$i_p \eta_m \eta_p \omega_z M = F_m v_m$$

gdje je $v_m = \omega_z \cdot r_z$.




Matematički model sustava na slici pogonjen motorom je

$$\xrightarrow{M} \xrightarrow{i_p \eta_m \eta_p} \xrightarrow{F_m}$$

Zupčasti prijenosnici snage s rotacijsko-translacijskom pretvorbom gibanja – Zupčanik sa zupčastom letvom (4), engl. rack and pinion

ZADATAK: Pod pretpostavkom da je moment tromosti motora J_m planetnog prijenosnika zanemariv, uz podatke koji su dani na prethodnom slide-u, izračunajte ukupan moment tromosti sustava zupčanika sa zupčastom letvom (slika dolje) reduciran na stranu motora koji se vrti brzinom ω_7 .



LITERATURA

- 1. W. Leonhard, Control of electrical drives, Springer, 1996.
- 2. B. Jurković, *Elektromotorni pogoni,* Školska knjiga, Zagreb, 1984.
- 3. F.Kolonić, *Prijenosnici snage i gibanja*, Predavanja iz kolegija Osnove Mehatronike, 2008/2008, web stranice

KRAJ