### 1. Što su mjerni otpornici?

Elementi koji utjelovljuju električki otpor s velikom točnošću i u najvećoj mogućoj mjeri potisnutim parazitskim utjecajima.

# 2. Kolika je relativna mjerna nesigurnost najboljih izvedbi mjernih otpornika?

10<sup>-5</sup>.


### 3. Primjena mjernih otpornika?

- kao mjerni shunt za posredno mjerenje struje
- u naponskim djelilima (za mjerenje viših napona)
- u mjernim mostovima

### 4. Čime je definiran otpornik?

- iznosom otpora R i njegovom dopuštenom promjenom (npr. tijekom 1 god.)
- dopuštenom snagom ili dopuštenom strujom
- temperaturnom karakteristikom

### 5. Nadomjesna shema otpornika?



Pri izmjeničnoj struji postoji fazni pomak između napona na otporniku i struje kroz otpornik:  $\varphi = \omega \tau$ . Na niskim frekvencijama (< 20 kHz) vrijedi:  $\tau \approx \frac{L}{\rho} - RC$ .

### 6. Kako se minimiziraju učinci neželjenih L i C?

Manji L postiže se smanjenjem površine presjeka tijela otpornika (plosnate izvedbe) ili načinom namatanja (npr. biliarni namot).

C dolazi do izražaja kod visokoomskih otpornika, kada se rabe izvedbe s više sekcija (npr. Chaperonov namot). Uz  $\frac{L}{p} = RC$ , vremenska stalnica će biti jednaka nuli (iako L i C postoje).

Dobri otpornici imaju malu vremensku stalnicu koja se izražava u nanosekundama.

### 7. Izvedbe mjernih otpornika?

Žičana izvedba: za veće snage (1  $\mu\Omega$  do 100 k $\Omega$ , do 10 W), traka ili žica od manganina, izaoma, konstantana, izabelina.

Slojna izvedba: za manje snage (1  $\Omega$  do 100 M $\Omega$ , 25 mW do 1 W), sloj metala ili metalnog oksida naparen na izolacijsku podlogu (porculan, staklo, keramika).

#### 8. Temperaturna ovisnost otpornika?

Za temperaturni interval od 0°C do 100°C vrijedi nadomještanje s dva parametra. U užem temperaturnom području može se nadomjestiti samo linearnom promjenom.

$$R_{\theta} = R_{ref} \left[ 1 + \alpha (\theta - \theta_{ref}) + \beta (\theta - \theta_{ref})^2 \right]$$

### 9. Strujno opterećenje otpornika?

Prolaskom struje kroz otpornik ravzija se Jouleova toplina (P = fR) – poželjno je što manje jer utječe na poznavanje otpora.

### 10. Četiri stezaljke otpornika?

<u>Dvije strujne (S1 i S2)</u> – za dovod struje (vanjske), i dvije <u>naponske (P1 i P2)</u> – za "mjerenje" napona (unutrašnje, definiraju otpor). Kod većih otpornika razlikuju se po obliku i veličini.


Bilo kakvo točnije mjerenja otpora treba biti četverožično!



### 11. Zahtjevi mjernih kondenzatora?

- njihov C točno poznat, vremenski stalan, neovisan o temperaturi, naponu i frekvenciju, te što "čišći"
- vrlo veliki izolacijski otpor između elektroda (koji postoji zbog polarizacije i provodnih struja, a predstavljamo ga djelatnim otporom  $R_0$ )
- neznatni otpor dovoda (predstavljamo ga sa R<sub>d</sub>)
- neznatni vlasiti induktivitet L


### 12. Nadomjesna shema realnog kondenzatora (za VF)?



Kod određene frekvencije (reda MHz) nastupa serijska rezonancija, nakon koje kondenzator iskazuje induktivni karakter!

### 13. Dvoelementna nadomjesna shema kondenzatora?

Za realni kondenzator (i niže frekvencije). Nadomještamo gubitke otporima  $R_s$  ili  $R_p$ .



$$C_{\rm S} = C_{\rm P} \left( 1 + t g^2 \delta \right)$$

### 14. Gubici u kondenzatoru?

Definiramo ih tangensom kuta gubitaka.

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{1}{\omega R_p C_p} = \omega R_s C_s$$

Osim ovih veličina,  $tg\,\delta$  ovisi i o temperaturi i naponu na kondenzatoru! (Npr.  $tg\,\delta=10^{-5}$  (kvarc),  $tg\,\delta=10^{-4}$  (tinjac),  $tg\,\delta=10^{-3}$  (plastične mase).)

### 15. Utjecaji parazitnih elemenata u kondenzatoru?

Zbog parazitnih elemenata, fazni pomak između U i I nesavršenog kondenzatora je  $\frac{\pi}{2} - \delta$ .

$$P = UI \cos \varphi = UI \sin \delta \approx UI\delta = U \cdot U\omega C \cdot \delta = U^2\omega C\delta$$

#### 16. Tlačni kondenzatori?


Koriste se za visokonaponska mjerenja. Punjeni su komprimiranim plinom (dušik ili SF<sub>6</sub>). Imaju visoku probojnu čvrstoću (npr. 270 kV uz 1 cm razmaka i tlak od 15 atmosfera).

### 17. Kako se namataju mjerni svitci i zbog čega?

Namataju se na neferomagnetska tijela da bi se izbjegao utjecaj nelinearne ovisnosti permeabilnosti o struji koja protječe svitkom, te gubici zbog histereze i vrtložnih struja.

### 18. Nadomjesna shema mjernih svitaka?

- faktor dobrote:  $Q = \frac{\omega L}{R}$
- na VF utjecaj parazitskog C (rezonancija) i ovisnost R o frekvenciji (skin-efekt)



### 19. Dvoelementna nadomjesna shema mjernih svitaka?

Realni svitak nadomještamo serijskom kombinacijom efektivnog otpora  $R_{\rm e}$  i induktiviteta  $L_{\rm e}$ . Rezonancija nastupa na frekvenciji  $f=\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ .

$$Z = R_e + jL_e$$
  $R_e \approx R(1 + 2\omega^2 LC)$   $L_e \approx L(1 + \omega^2 LC)$ 

### 20. Osnovna podjela mjerenih veličina?

<u>Istosmjerne:</u> ne mijenjaju predznak, ali ne moraju nužno biti nepromjenjivog iznosa (pulzirajuće!). Izmjenične: mijenjaju predznak, a opisuju ih:

- amplituda i frekvencija
- elektrolitična srednja vrijednost i efektivna vrijednost
- omjerni faktori: faktor oblika i tjemeni faktor

### 21. Elektrolitička srednja vrijednost?

Srednja vrijednost punovalno ispravljene veličine.

$$I_{sr} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} |i(t)| dt$$

### 22. Efektivna vrijednost?

Odgovara vrijednosti istosmjerne struje (napona) istog toplinskog učinka.

$$I_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2}(t)dt}$$

### 23. Amplituda?

Ili tjemena vrijednost. Najveća trenutna vrijednost veličine (npr. za napon  $U_m$ , za struju  $I_m$ ).

#### 24. Faktor oblika i tjemeni faktor?

sin – sinusni; tr – trokutasti; pr – pravokutni

Faktor oblika:

$$\xi = \frac{I}{I_{sr}}$$

$$\xi_{\sin} = \frac{\frac{I_m}{\sqrt{2}}}{\frac{2I_m}{\pi}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11$$

$$\xi_{\rm tr} = \frac{\frac{I_m}{\sqrt{3}}}{\frac{I_m}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.15$$

$$\xi_{\rm pr} = \frac{I_m}{I_m} = 1.00$$

Tjemeni faktor:

$$\sigma = \frac{I_m}{I}$$

$$\sigma_{\sin} = \frac{I_m}{\frac{I_m}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2} = 1.41$$

$$\sigma_{\rm tr} = \frac{I_m}{\frac{I_m}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3} = 1.73$$

$$\sigma_{\rm pr} = \frac{I_m}{I_m} = 1.00$$

### 25. Istosmjerni laboratorijski izvori?

- <u>baterije i akumulatori:</u> jednokratna primjena ili višekratno punjenje; nema problema sa šumom mrežne frekvencije
- <u>ispravljači:</u> koriste se za napajanje; mrežni napon koji se ispravlja i filtrira (redovito i snižava na razine važne za laboratorijsku praksu)
- <u>kalibratori:</u> izvori s redovito finim namještanjem izlazne veličine, visoke točnosti i stalnosti (za napone do 1000 V i izlazne sturje do više ampera)
- generatori: rabe se za veće snage

#### 26. Izmjenični laboratorijski izvori?


- <u>električna mreža:</u> izvor jedne frekvencije, kod koje su promjene napona do  $\pm 5\%$ , a promjene frekvencije do 0.1 Hz; preko regulacijskih transformatora napon mreže može se smanjiti na potreban iznos
- generatori: izrađuju se za frekvencije do nekoliko kiloherca i snage veće od 1 kVA
- <u>elektronički izvori:</u> sinusni oscilatori, sintetizatori frekvencije, generatori funkcija, signalni generatori, generatori impulsa, vobleri, kalibratori

### 27. Što su kalibratori?

Uređaji koji služe kao izvori vrlo stalnih i točno poznatih napona, struja i otpora.

- DC područje: 10 nV do 1100 V, 1 nA do 2.2 A
- AC područje: 10 Hz do 1 MHz

## 28. Načelo rada istosmjernog i izmjeničnog naponskog kalibratora?



# 29. Otporničke dekade i klizni otpornici?

Otporničke dekade su slogovi dekadski stupnjevanih otpornika smještenih u zajedničku kutiju. Za svaki slog se obično navodi dozvoljena snaga ili struja.

Klizni otpornici (promjenjivi otpornik, potenciometar) omogućuju kontinuiranu promjenu otpora. Gibanje kliznika može biti pravocrtno ili kružno.

# 30. Ugađanje struje u krugu?

| Potenciometarski spoj – ugađanje struja kod velikih <i>R</i> (što je <i>p</i> manji, ugađanje je linearnije).  | <u>Ugađanje struje predotporom</u> – ugađanje struja kod malih <i>R</i> (što je <i>p</i> manji, ugađanje je linearnije, ali su i manje granice unutar kojih se može ugađati). |
|--|---|
| $ \begin{array}{c}  & \downarrow \\  $ | $R_{12}$ $R_{13}=nR_{12}$   |
| $I = \frac{Un}{R\left[1 - \frac{R_{12}}{R}(n^2 - n)\right]}$   | $I = \frac{U}{R + nR_{12}} = \frac{U}{R(1 + np)}$   |
| $n = \frac{R_{13}}{R_{12}} \qquad p = \frac{R_{12}}{R}$  | $n = \frac{R_{13}}{R_{12}} \qquad p = \frac{R_{12}}{R}$   |