

ZVUK I OKOLIŠ 6. INTENZITET I SNAGA

doc.dr.sc. Kristian Jambrošić

3.5.2009 20:59

□ Brüel & Kjær online Library:

http://www.bksv.com/Library.aspx

Microflown Technologies:


http://www.microflown.com/

□ Gfai Tech


http://www.acoustic-camera.de/

3.5.2009 20:06


- koncepcija poznata još od objavljivanja teoretskih osnova akustike
- problem mjerenja riješen tek s izradom kvalitetnih,
 uparenih mikrofona



Odnos zvučne snagei zvučnog intenziteta




- u difuznom zvučnom polju se iz tlaka ne može odrediti doprinos pojedinih izvora
- zvučni intenzitet: smjer i amplituda
- omogućuje lociranje izvora zvuka
- omogućuje određivanje usmjerenosti izvora




6.1 Intenzitet

ZIO 6. Intenzitet i snaga

 Utjecaj vrste zvučnog polja na ukupni zvučni intenzitet i intenzitet u jednoj osi








6.1.2 Aktivna i reaktivna zvučna polja

ZIO 6. Intenzitet i snaga

- određuje se prema protoku energije
- intenzitet je nula ako nema protoka (reaktivno)
- stoji val ukupni intenzitetje nula








6.1.3 Ovisnost intenziteta o faznom

kutu između tlaka i brzine

ZIO 6. Intenzitet i snaga

u difuznom polju se faza
 između tlaka i brzine mijenja
 slučajno, pa je ukupni
 intenzitet nula

$$I = pv = \frac{F}{S} \frac{x}{t} = \frac{W}{St} = \frac{P}{S}$$



- □ tlak se lako mjeri mikrofonom
- teško je mjeriti brzinu čestica, pa se upotrebljava Eulerova jednadžba za fluide (gradijent tlaka koji ubrzava fluid gustoće ρ

6.1.4 Kako mjeriti zvučni intenzitet?

□ iz toga se može izračunati brzina čestica

$$F = ma$$

$$a = \frac{F}{m}$$

$$v = \int \frac{F}{m} dt$$

$$a = -\frac{1}{\rho} \operatorname{grad} p$$
In one direction
$$\frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r}$$

$$u = -\int \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial r} dt$$

6.1.5 Izračun zvučnog intenziteta

ZIO 6. Intenzitet i snaga


- gradijent tlaka se računa kao razlika tlaka dva fazno i amplitudno ujednačena mikrofona
- za izračun se može koristiti i FFT analiza (računanje križnog spektra)

Frequency Domain Formulation for FFT Analyzers

$$1 = -\frac{1}{\rho \omega \Delta r} \text{ Im } G_{AB}$$


w is the angular frequency


Im GAR is the imaginary part of the cross spectrum



3.5.2009 20:06

- mikrofonske kapsule su montirane jedna prema drugoj s čvrstim odstojnikom (6, 12 ili 50 mm)
- □ ½" kapsule (NF) i ¼" kapsule (VF)
- osmičaste usmjerne karakteristike







3.5.2009 20:06


 npr. na polukugli se uzima 10 mjernih točaka, a ako zvučni intenzitet varira, treba uzeti više točaka

svakoj mjernoj vrijednosti se pridružuje pripadajuća

površina









3.5.2009 20:06

- ako je buka stacionarna, uopće ne doprinosi mjerenju
- intenzitet koji se mjeri iz stalnog protoka energije po zatvorenoj krivulji iznosi nula






na ukupnu buku

ZIO 6. Intenzitet i snaga

primjer motorne pile





6.2.4 Plošna analiza zvučnog intenziteta

15 ZIO 6. Intenzitet i snaga


3.5.2009 20:06

primjer matričnog printera







6.2.5 Utjecaj faznih razlika na točnost mjerenja




□ mjerenje intenziteta u 3 osi i strukturni intenzitet






6.2.7 Intenzitet: 1. primjer

Mjerenje motora + pumpe



8800F12

6.2.7 Intenzitet:2. primjer Zvučna izolacija poda od buke



19

6.2.8 Mjerna ograničenja:

Ograničenje VF

ZIO 6. Intenzitet i snaga


3.5.2009 20:06

za dobivanje točke krivulje gradijenta tlaka (i uz očekivanu grešku 1 dB), valna duljina treba biti barem šest puta veća od razmaka, odnosno:

50mm: up to 1.25kHz

12mm: up to 5 kHz

6mm: up to 10kHz




6.2.8 Mjerna ograničenja:

Ograničenje NF

ZIO 6. Intenzitet i snaga

3.5.2009 20:06

- za dobivanje točnosti od 1
 dB, fazna promjena između dva mikrofona treba biti barem pet puta veća od fazne greške mikrofona
- fazna greška kod dobrih
 mikrofona iznosi oko ±0,3°




6.2.9 Tlak-intenzitet indeks i faza

ZIO 6. Intenzitet i snaga

3.5.2009 20:06

 veći kut upada – manja fazna razlika među mikrofonima – veća potencijalna greška

$$10\log_{10}\left(\frac{\rho c}{400}\right) = 10\log_{10}\left(\frac{\lambda}{\Delta r} \cdot \frac{\phi}{360^{\circ}}\right) + L_p - L_1$$
 $L_p - L_1$ is the measured pressure-intensity index ϕ is the phase change over the spacer distance Δr
 $10\log_{10}\left(\frac{\rho c}{400}\right)$ is a small correction term usually negligible.




6.3 Microflown Technologies (1996)

ZIO 6. Intenzitet i snaga

3.5.2009 21:15

 posebna tehnologija izravnog mjerenja brzine čestica zvuka – prednosti pred intenzitetnom sondom (frekvencijski raspon, potrebna fazna točnost uparenih mikrofona)






3.5.2009 21:15


- mjerač brzine osmičasta karakteristika
- □ za intenzitet treba i mikrofon (tlak) i mjerač brzine (3 osi):






3.5.2009 21:15

upotreba mikrofonskih nizova za 2D i 3D slike zvučnog polja










6.4 Akustička kamera

 analiza signala svih mikrofona radi određivanja razine zvuka iz određene točke prostora


3.5.2009 21:15



6.4 Akustička kamera

27 ZIO 6. Intenzitet i snaga 3.5.2009 21:15

moguća potpuna kalibracija i frekvencijska analiza zvuka



6.5 Zvučna snaga

ZIO 6. Intenzitet i snaga

3.5.2009 20:06

- □ univerzalna mjera za zvuk
- upotrebljava se za:
 - apsolutnu usporedbu različitih proizvoda
 - predviđanje razine zvučnog tlaka u svakom okolišu
 - određivanje mjesta s velikom razinom tlaka
- mjerenje υ:
 - slobodnom zvučnom polju
 - difuznom zvučnom polju
 - pomoću intenziteta zvuka
- EU direktiva 2000/14/EC nalaže da teški strojevi za rad vani trebaju imati definiranu zv. snagu

$$W = \int_{S} IdS$$
 uz $S = \text{kugla } I = \frac{W}{4\pi r^2}$

6.5.1 Računanje zvučne snaga

 $W = \sum_{i} I_i S_i$ po segmentima i

uz
$$I = \frac{p_{\text{rms}}^2}{\rho c}$$
 $W = \frac{1}{\rho c} \sum_{i} p_i^2 S_i$

$$L_W = 10 \log \sum_{i} S_i 10^{L_{pi}/10} - 10 \log K \quad K = \frac{\rho c}{400} \approx 0$$

$$L_{WA} = \log \sum_{i} S_{i} 10^{L_{p,A_{i}}/10}$$

 $uz S = S_i$, L_p prosječro razina zv. tlaka na S:

$$L_{\rm W} = L_p + 10\log\frac{S}{S_0}$$

3.5.2009 20:54

 te se jednadžbe koriste za određivanje zvučne snage u slobodnom polju

6.5.1 Računanje zvučne snaga

- posljednja jednadžba je korisna ako izvori nisu jako usmjereni, inače se treba mjeriti po segmentima
- u difuznom zvučnom polju postoje dvije metode: metoda usporedbe i izravna metoda; u obje metode se mjeri razina zvučnog tlaka i iz nje se određuje zvučna snaga


3.5.2009 20:55

■ Metoda usporedbe:

 mjeri se razlika u zvučnom tlaku između izvora poznate zvučne snage i mjerenog izvora

6.5.1 Računanje zvučne snaga





3.5.2009 20:55

□ Izravna metoda:

 mjeri se zvučni tlak, ali potrebno je poznavati i vrijeme odjeka prostorije i njenu geometriju

6.5.1 Računanje zvučne snaga

$$L_W = L_p - 10\log \frac{T}{T_0} + 10\log \frac{V}{V_0} + 10\log \left(1 + \frac{S\lambda}{8V}\right)$$
$$-10\log \frac{B}{1000} - 14 \text{ dB re } 10^{-12} \text{ Watt}$$

L_p prosječna razina zvučnog tlaka, T vrijeme odjeka (po frek. pojasu), V volumen prostorije, S oplošje svih rubnih površina, λ valna duljina centralne frekvencije oktavnog/tercnog pojasa, B tlak u mbar, T_o 1s, V₀ 1m³