Aluno: Mateus Alves da Rocha Matrícula: 11/0132661

Data: 26/04/2017

Para todas as questões, utilize os LEDs e/ou os botões da placa Launchpad do MSP430.

1. Escreva um código em C que pisca os LEDs ininterruptamente.

```
#include <msp430g2553.h>
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
#define LEDS (LED1|LED2)
#define BTN BIT3
void atraso(volatile unsigned int i)
{
      while((i--)>0);
}
int main(void)
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
      P1OUT |= LEDS;
      P1DIR |= LEDS;
      while(1)
      {
            atraso(0xffff);
            P1OUT ^= LEDS;
      return 0;
}
```

2. Escreva um código em C que pisca os LEDs ininterruptamente. No ciclo que pisca os LEDs, o tempo que os LEDs ficam ligados deve ser duas vezes maior do que o tempo que eles ficam desligados.

```
#include <msp430g2553.h>
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
#define LEDS (LED1 | LED2)
#define BTN BIT3
void atraso(volatile unsigned int i)
{
      while((i--)>0);
}
int main(void)
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
      P1OUT |= LEDS;
      P1DIR |= LEDS;
      while(1)
      if (P1OUT != LEDS)
      {
          P1OUT ^= LEDS;
            atraso(0xffff);
            atraso(0xffff);
      }
          atraso(0xffff);
           P1OUT ^= LEDS;
```

```
}
3. Escreva um código em C que acende os LEDs quando o botão é
   pressionado.
  #include <msp430.h>
  #include <msp430g2553.h>
  #define LED1 BIT0
   #define LED2 BIT6
  #define LEDS (LED1 | LED2)
   #define BTN BIT3
  int main(void)
  {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
     P1OUT |= LEDS;
     P1DIR |= LEDS;
     P1DIR &= ~BTN; //implementa o btn como entrada
     P1REN |= BTN; //habilita resistor no BTN
     P1OUT |= BTN; //Leva o pino do BTN para alto
    while(1)
    {
       if((P1IN\&BTN)==0)
```

```
P1OUT |= LEDS;
       else
         P1OUT &= ~LEDS;
     }
     return 0;
   }
4. Escreva um código em C que pisca os LEDs ininterruptamente somente se o
   botão for pressionado.
   #include <msp430.h>
   #include <msp430g2553.h>
   #define LED1 BIT0
   #define LED2 BIT6
   #define LEDS (LED1 | LED2)
   #define BTN BIT3
   void atraso(volatile unsigned int i)
   {
         while((i--)>0);
   }
   int main(void)
   {
     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
     P1OUT |= LEDS;
```

```
P1DIR |= LEDS;
  P1DIR &= ~BTN; //implementa o btn como entrada
  P1REN |= BTN; //habilita resistor no BTN
  P1OUT |= BTN; //Leva o pino do BTN para alto
P1OUT &= ~LEDS;
 while(1)
  {
    if((P1IN&BTN)==0)
     {
     atraso(0xffff);
     P1OUT ^= LEDS;
     }
}
  return 0;
}
```

5. Escreva um código em C que acende os LEDs quando o botão é pressionado. Deixe o MSP430 em modo de baixo consumo, e habilite a interrupção do botão.

```
#include <msp430g2553.h>
#include <legacymsp430.h> // Para rodar interrupcoes
#define LED1 BIT0
#define LED2 BIT6
```

```
#define LEDS (LED1 | LED2)
#define BTN BIT3
void atraso(volatile unsigned int i)
{
     while((i--)>0);
}
int main(void)
{
     WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
      P1OUT |= LEDS;
      P1DIR |= LEDS;
      P1DIR &= ~BTN;
      P1REN |= BTN;
     P1OUT |= BTN;
      P1IES |= BTN;
      P1IE |= BTN;
     _BIS_SR(GIE);
     while(1)
      {
            atraso(0xFFFF);
            P1OUT ^= LEDS;
      }
```

```
return 0;
}
interrupt(PORT1_VECTOR) Interrupcao_P1(void)
{
    while((P1IN&BTN)==0);
    P1IFG &= ~BTN;
}
```