Aluno: Mateus Alves da Rocha Matrícula: 11/0132661

Data: 05/05/2017

1. Projete o hardware necessário para o MSP430 controlar um motor DC de 12V e 4A. Utilize transistores bipolares de junção (TBJ) com Vbe = 0,7 V, beta = 100 e Vce(saturação) = 0,2 V. Além disso, considere que Vcc = 3 V para o MSP430, e que este não pode fornecer mais do que 10 mA por porta digital.

Utilizando apenas o transistor:

$$I_c = 4V$$

$$I_b = \frac{I_c}{\beta} = \frac{4}{100} = 0.04 A = 40mA$$

Logo, o msp430 não conseguiria fornecer a corrente necessária. Nesse caso, utilizando o par Darlington:

$$I_b = \frac{I_c}{\beta^2} = \frac{4}{10000} = 0.4 \, mA$$

$$R_b = \frac{Vcc - 2 * Vbe}{I_b} = \frac{3 - 2 * 0.7}{0.0004} = 4k\Omega$$

2. Projete o hardware necessário para o MSP430 controlar um motor DC de 10V e 1A. Utilize transistores bipolares de junção (TBJ) com Vbe = 0,7 V e beta = 120. Além disso, considere que Vcc = 3,5 V para o MSP430, e que este não pode fornecer mais do que 10 mA por porta digital.


Utilizando apenas o transistor:

$$I_c = 1 A$$

$$I_b = \frac{I_c}{\beta} = \frac{1}{120} = 8.3 \text{ mA}$$

$$R_b = \frac{Vcc - Vbe}{I_b} = \frac{3.5 - 0.7}{8.33 \times 10^{-3}} = 336 \Omega$$

3. Projete o hardware utilizado para controlar 6 LEDs utilizando charlieplexing. Apresente os pinos utilizados no MSP430 e os LEDs, nomeados L1-L6.



Com N pinos, o MSP430 é capaz de controlar N(N-1) LEDS utilizando charlieplexing. Portanto, serão necessários apenas 3 pinos: P1.0, P1.1 e P1.2.

Para acionar L1: P1.1 = 1; P1.2 = 0; P1.0 = configurado como entrada digital Para acionar L2: P1.1 = 0; P1.2 = 1; P1.0 = configurado como entrada digital Para acionar L3: P1.0 = 1; P1.1 = 0; P1.2 = configurado como entrada digital Para acionar L4: P1.0 = 0; P1.1 = 1; P1.2 = configurado como entrada digital Para acionar L5: P1.0 = 1; P1.2 = 0; P1.1 = configurado como entrada digital Para acionar L6: P1.0 = 0; P1.2 = 1; P1.1 = configurado como entrada digital

4. Defina a função void main(void){} para controlar 6 LEDs de uma árvore de natal usando o hardware da questão anterior. Acenda os LEDs de forma que um ser humano veja todos acesos ao mesmo tempo.

//programa para piscar os LEDS no Charlieplexing

#include <msp430g2553.h>

#define chpx1 BIT0 #define chpx2 BIT1 #define chpx3 BIT2

```
#define chpxs (chpx1+chpx2+chpx3)
//#define chpx clr P1OUT &=~chpxs; // para limpar o p1out antes de
mudar o p1dir
void charlie on (char chppx out, char chpx on)
{
      P1OUT &=~chpxs;
      P1DIR &=~chpxs;
      P1DIR |= chpx_out;
      P1OUT |= chpx on;
}
int main(void) // Main para utilizar quando se tem a funcao do charlie
{
      WDTCTL = WDTPW | WD1HOLD;
      while (1)
      {
            charlie_on (chpx1+chpx2, chpx1); //aciona d1
            charlie on (chpx1+chpx2, chpx2); //aciona d2
            charlie on (chpx2+chpx3, chpx2); //aciona d3
            charlie_on (chpx2+chpx3, chpx3); //aciona d4
            charlie on (chpx1+chpx3, chpx1); //aciona d5
            charlie on (chpx1+chpx3, chpx3); //aciona d6
      return 0;
}
int main(void){
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
      while(1) //laço infinito
```

```
P1DIR = chpx1 + chpx2; //saida saida entrada
P1OUT = chpx1; //aciona d1
P1OUT = chpx2; //aciona d2

P1DIR = chpx2 + chpx3; //entrada saida saida
P1OUT = chpx2; //aciona d3
P1OUT = chpx3; //aciona d4

P1DIR = chpx1 + chpx3; //saida 1 e 3
P1OUT = chpx1; //aciona d5
P1OUT = chpx3; //aciona d6
}
return 1; //pois o compilador exige devido a funcao main ser int
}
```

5. Defina a função void main(void){} para controlar 6 LEDs de uma árvore de natal usando o hardware da questão 3. Acenda os LEDs de forma que um ser humano veja os LEDs L1 e L2 acesos juntos por um tempo, depois os LEDs L3 e L4 juntos, e depois os LEDs L5 e L6 juntos.

//programa para piscar os LEDS no Charlieplexing dois de cada vez

```
#include <msp430g2553.h>

#define chpx1 BIT0

#define chpx2 BIT1

#define chpx3 BIT2

#define chpxs (chpx1+chpx2+chpx3)

//#define chpx_clr P1OUT &=~chpxs; // para limpar o p1out antes de mudar o p1dir
```

```
void charlie_on (char chppx_out, char chpx_on)
{
   P1OUT &=~chpxs;
   P1DIR &=~chpxs;
   P1DIR |= chpx_out;
   P1OUT |= chpx_on;
}
int main(void) // Main para utilizar quando se tem a funcao do charlie
{
   unsigned int i;
   WDTCTL = WDTPW | WD1HOLD;
   while(1)
   {
         for (i=0; i<0xFFFF; i++)
         {
               charlie_on(chpx1+chpx2, chpx1);
               charlie_on(chpx1+chpx2, chpx2);
                                                                //fazer isso
em função
         }
         for (i=0; i<0xFFFF; i++)
         {
               charlie_on(chpx2+chpx3, chpx2);
```

6. Defina a função void EscreveDigito(volatile char dig); que escreve um dos dígitos 0x0-0xF em um único display de 7 segmentos via porta P1, baseado na figura abaixo. Considere que em outra parte do código os pinos P1.0-P1.6 já foram configurados para corresponderem aos LEDs A-G, e que estes LEDs possuem resistores externos para limitar a corrente.

```
--- ==> D
#include <msp430.h>
#define LEDA BITO
#define LEDB BIT1
#define LEDC BIT2
#define LEDD BIT3
#define LEDE BIT4
#define LEDF BIT5
#define LEDG BIT6
void EscreveDigito(volatile char dig)
{
  if(dig=='0')
  {
  //Digito 0
 //LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 e LEDG = 0
  P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDE + LEDF;
  }
  else if(dig=='1')
```

| |

```
{
//Digito 1
//LEDA = 0, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 0, LEDE = 0, LEDF = 0 E LEDG = 0
P1OUT |= LEDB + LEDC;
else if(dig=='2')
{
//Digito 2
//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 0, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 0 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDE + LEDG;
}
else if(dig=='3')
{
//Digito 3
//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 0, LEDF = 0 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDG;
}
else if(dig=='4')
{
//Digito 4
//LEDA = 0, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 0, LEDE = 0, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDB + LEDC + LEDG;
}
else if(dig=='5')
```

```
\{//\text{LEDA} = 0, \text{LEDB} = 0, \text{LEDC} = 0, \text{LEDD} = 0, \text{LEDE} = 0, \text{LEDF} = 0 \text{ E LEDG} = 0\}
//Digito 5
//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 0, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDA + LEDC + LEDD + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='6')
{//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 E LEDG = 1
//Digito 6
P1OUT |= LEDA + LEDC + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='7')
{//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 0, LEDE = 0, LEDF = 0 E LEDG = 0
P1OUT |= LEDA + LEDC + LEDC;
}
else if(dig=='8')
{//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='9')
{//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 0, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='A')
{//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 0, LEDE = 1, LEDF = 1 E LEDG = 1
```

```
P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDE + LEDF + LEDG;
  }
  else if(dig=='B')
  {//LEDA = 0, LEDB = 0, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 E LEDG = 1
  P1OUT = LEDC + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG;
  }
  else if(dig=='C')
  {//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 0, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 e LEDG = 0
  P1OUT = LEDA + LEDD + LEDE + LEDF;
  }
  else if(dig=='D')
  {//LEDA = 0, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 0 e LEDG = 1
  P1OUT = LEDB + LEDC + LEDD + LEDE + LEDG;
  }
  else if(dig=='E')
  {//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 0, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 e LEDG = 1
  P1OUT = LEDA + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG;
  }
  else if(dig=='F')
  {//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 0, LEDD = 0, LEDE = 1, LEDF = 1 e LEDG = 1
  P1OUT = LEDA + LEDE + LEDF + LEDG;
  }
}
int main(void) {
```

```
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;  // Stop watchdog timer
P1DIR |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG;
P1OUT = 0;
  while(1)
  {
     EscreveDigito('F');
  }
  return 0;
}
```

7. Multiplexe 2 displays de 7 segmentos para apresentar a seguinte sequência em loop:

```
00 - 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 66 - 77 - 88 - 99 - AA - BB - CC - DD - EE - FF
#include <msp430.h>
```

```
#define LEDA BIT1

#define LEDC BIT2

#define LEDD BIT3

#define LEDE BIT4

#define LEDF BIT5

#define LEDG BIT6

#define CT1 BIT7 // CT1 - Catodo Comum do Display 1

#define CT2 BIT0 // CT2 - Catodo Comum do Display 2 - Vai no bit 0 da P2OUT
```

```
void EscreveDigito(volatile char dig)
{
  if(dig=='0')
  {
  //Digito 0
 //LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 e LEDG = 0
  P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDE + LEDF;
  }
  else if(dig=='1')
  {
  //Digito 1
  //LEDA = 0, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 0, LEDE = 0, LEDF = 0 E LEDG = 0
  P1OUT |= LEDB + LEDC;
  }
  else if(dig=='2')
  {
  //Digito 2
  //LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 0, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 0 E LEDG = 1
  P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDE + LEDG;
  }
  else if(dig=='3')
  {
  //Digito 3
  //LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 0, LEDF = 0 E LEDG = 1
```

```
P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDG;
}
else if(dig=='4')
{
//Digito 4
//LEDA = 0, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 0, LEDE = 0, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDB + LEDC + LEDG;
}
else if(dig=='5')
{//LEDA = 0, LEDB = 0, LEDC = 0, LEDD = 0, LEDE = 0, LEDF = 0 E LEDG = 0
//Digito 5
//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 0, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDA + LEDC + LEDD + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='6')
{//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 E LEDG = 1
//Digito 6
P1OUT |= LEDA + LEDC + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='7')
{//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 0, LEDE = 0, LEDF = 0 E LEDG = 0
P1OUT |= LEDA + LEDC + LEDC;
}
else if(dig=='8')
```

```
{//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='9')
{//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 0, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='A')
{//LEDA = 1, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 0, LEDE = 1, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDE + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='B')
{//LEDA = 0, LEDB = 0, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 E LEDG = 1
P1OUT = LEDC + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG;
}
else if(dig=='C')
{//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 0, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 e LEDG = 0
P1OUT = LEDA + LEDD + LEDE + LEDF;
}
else if(dig=='D')
{//LEDA = 0, LEDB = 1, LEDC = 1, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 0 e LEDG = 1
P1OUT = LEDB + LEDC + LEDD + LEDE + LEDG;
}
else if(dig=='E')
```

```
{//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 0, LEDD = 1, LEDE = 1, LEDF = 1 e LEDG = 1
  P1OUT = LEDA + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG;
  }
  else if(dig=='F')
  {//LEDA = 1, LEDB = 0, LEDC = 0, LEDD = 0, LEDE = 1, LEDF = 1 e LEDG = 1
  P1OUT = LEDA + LEDE + LEDF + LEDG;
  }
}
int main(void) {
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer
  volatile int i;
  P1DIR |= LEDA + LEDB + LEDC + LEDD + LEDE + LEDF + LEDG + CT1;
  P2DIR |= CT2;
  P1OUT = 0;
  P2OUT = 0;
      while(1)
      {
            for (i=0x0; i=0xF; i++)
            {
                  switch (i)
                  {
                        case('0'):
                               EscreveDigito('0');
                               P1OUT ^= CT1;
```

```
P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
     P2OUT ^= CT2;
     break;
case('1'):
     EscreveDigito('1');
     P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
     P2OUT ^= CT2;
     P2OUT ^= CT2;
     break;
case('2'):
     EscreveDigito('2');
     P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
     P2OUT ^= CT2;
     P2OUT ^= CT2;
     break;
case('3'):
     EscreveDigito('3');
     P1OUT ^= CT1;
     P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
      P2OUT ^= CT2;
```

```
break;
case('4'):
      EscreveDigito('4');
      P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
      P2OUT ^= CT2;
      break;
case('5'):
      EscreveDigito('5');
      P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
      P2OUT ^= CT2;
      break;
case('6'):
      EscreveDigito('6');
      P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
      P2OUT ^= CT2;
      break;
case('7'):
      EscreveDigito('7');
```

```
P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
     P2OUT ^= CT2;
     break;
case('8'):
      EscreveDigito('8');
     P1OUT ^= CT1;
     P1OUT ^= CT1;
     P2OUT ^= CT2;
     P2OUT ^= CT2;
     break;
case('9'):
     EscreveDigito('9');
     P1OUT ^= CT1;
     P1OUT ^= CT1;
     P2OUT ^= CT2;
     P2OUT ^= CT2;
     break;
case('A'):
     EscreveDigito('A');
     P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
```

```
P2OUT ^= CT2;
      break;
case('B'):
      EscreveDigito('B');
      P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
      P2OUT ^= CT2;
      break;
case('C'):
      EscreveDigito('C');
      P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
      P2OUT ^= CT2;
      break;
case('D'):
      EscreveDigito('D');
      P1OUT ^= CT1;
      P1OUT ^= CT1;
      P2OUT ^= CT2;
      P2OUT ^= CT2;
      break;
case('E'):
```

```
EscreveDigito('E');
                       P1OUT ^= CT1;
                       P1OUT ^= CT1;
                       P2OUT ^= CT2;
                       P2OUT ^= CT2;
                       break;
                 case('F'):
                             EscreveDigito('F');
                              P1OUT ^= CT1;
                              P1OUT ^= CT1;
                              P2OUT ^= CT2;
                              P2OUT ^= CT2;
                              break;
           }
}
return 0;
```

}