
SE::Visão Geral:: Arquitetura Geral de Hardware



Engenharia da

nas Embarcados 1

Experimento 4: Uso da Interface Serial

Construa um programa que envie e receba strings pela interface serial.

- · Programe a interface serial no Modo 1. Utilize o registrador SCON para isso.
- Ajuste a velocidade de comunicação (baudrate) o mais próximo de 1200bps que puder. Para isso programe o Timer 1 no Modo 2 e defina os valores de TH1 e SMOD (PCON.7) para ajustar este baudrate. Qual a velocidade real que você conseguiu?
- Utilize a interrupção da serial para receber e transmitir bytes (o vetor de interrupção da serial é o 4).

Engenharia da Computação - CIn/UFPE

Experimento 4: Uso da Interface Serial

Para testar seu projeto usando apenas o simulador (1):

- Construa no main() uma rotina que consuma cada caracter recebido pela Rotina de Interrupção Serial, some 1 a este valor e transmita pela Interface Serial.
- Use a janela "UART #1" do simulador da Keil. Acesse a aba "View" do ambiente da Keil no modo "Debug", selecione "Serial Windows" e depois "UART #1".
 - Os caracteres que você digitar nesta janela são interpretados pelo simulador como sendo enviados de algum transmissor externo para o receptor da Interface Serial do seu 8051.
 - Os caracteres que você visualizar nesta janela, são os que o seu 8051 enviou pelo transmissor da sua Interface Serial.
- Com o Ambiente Keil no modo Debug, acesse a aba "Peripherals" e escolha "Serial". O
 valor do baudrate deve estar 0 bps. Deixe o seu programa executar a inicialização da
 Serial e verifique se o valor do BaudRate mudou para próximo de 1200 bps.

Engenharia da C	Computação –	CIn/UFPE
-----------------	--------------	----------

Experimento 4: Uso da Interface Serial


Para testar seu projeto usando dois PCs (2):

- "Conecte" a interface serial virtual do simulador da Keil com a interface serial do PC. Utilize os comandos "mode" e "assign" do debugger.
- Crie um arquivo de inicialização para fazer a conexão acima automaticamente sempre que você ligar o debugger para este projeto.
- Teste seu programa conectando dois PCs através de um cabo serial, sendo que um PC executa o programa que você desenvolveu e o outro roda o comtest.exe (está na homepage do curso)

Engenharia da Computação - CIn/UFPE


<u>Interface Serial</u>

 Comunicação em que cada bit é enviado em seqüência por um único fio




Engenharia da Computação – CIn/UFPE

· Exemplo de Comunicação



Engenharia da Computação – CIn/UFPE


Comunicação Síncrona



Engenharia da Computação – CIn/UFPE

<u>Interface Serial</u>

Comunicação Assíncrona



Engenharia da Computação – CIn/UFPE

Interface Serial

- · Vários modos de operação
 - Modo O
 - · Transmissão síncrona, 8 bits
 - · Baudrate = Frequência do Clock / 12
 - Modo 1
 - Transmissão assíncrona, 10 bits sendo 1 start bit, 8 bits de dados e 1 stop bit
 - · Na recepção, o stop bit é armazenado em RB8i (i indica qual a interface serial usada, caso haja mais de uma).
 - · Baudrate variável

Engenharia da Computação – CIn/UFPE

Interface Serial

- · Vários modos de operação
 - Modo 2
 - Transmissão assíncrona, 11 bits sendo 1 start bit, 8 bits de dados, 1 bit especial (valor definido por TB8) e 1 stop bit.
 - · Na recepção, o bit especial é armazenado em RB8
 - Baudrate = 1/32 ou 1/64 Freq.Clock
 - <u>Modo 3</u>
 - · Transmissão igual ao Modo 2
 - · Baudrate variável

Engenharia da Computação – CIn/UFPE

Interface Serial

- Transmissão
 - É realizada assim que um byte é armazenado em SBUF
 - Ao transmitir faz com que o bit TI seja 1
- · Recepção
 - Ao receber faz com que o bit RI seja 1.
 - Modo O (comunicação síncrona):
 - · É realizada quando RI =0 e REN =1
 - Modo 1, 2 e 3 (comunicação assíncrona):
 - · É realizada quando REN =1 e ocorre a chegada de um start bit.

Engenharia da Computação - CIn/UFPE

Interface Serial

Interrupção

- Pode ou não ser habilitada.
- Quando habilitada, é gerada se TI = 1 ou RI = 1.
- O mesmo vetor de interrupção é usado tanto para transmissão quanto para recepção. O valor de TI e RI deve ser testado para verificar se houve transmissão e/ou recepção, respectivamente.
- Para habilitar a interrupção da serial faça ES = 1.

Engenharia da Computação - CIn/UFPE

Interface Serial

SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 Ti RI SCON

SM0,SM1: Se $00 \Rightarrow Modo 0$; $01 \Rightarrow Modo 1$; $10 \Rightarrow Modo 2$; $11 \Rightarrow Modo 3$

 $SM2 \Rightarrow Se Modo = 0$, SM2 deve ser 0.

Se Modo = 1, SM2 deve ser igual a 0 para que stop bit funcione.

Se Modo = 2 ou 3, define se o bit especial deve ser igual a 1 para

que RI = 1 (Comun. em rede)

REN → Habilita a recepção.

TB8 → Nos modos 0 e 1, guarda cópia do bit 8 de transmissão Nos modos 2 e 3, guarda o valor do bit especial.

 $RB8 \Rightarrow$ No modo 0 não é usado. No modo 1, se SM2 = 0, guarda o stop bit recebido. Nos modos 2 e 3, guarda o valor do bit especial recebido.

 $TI \Rightarrow$ Flag de fim de transmissão. TI = 1 quando o último bit começa a ser transmitido.

 $RI \Rightarrow$ Flag de fim de recepção. RI = 1 quando o último bit é recebido.

Engenharia da Computação – CIn/UFPE

Interface Serial

- Comunicação em Rede ou Multiprocessador (Modos 2 e 3)
 - Quando modo = 2 ou 3, e se SM2 = 1, a interrupção de recepção só é gerada se o bit especial = 1.
 - Esta característica pode ser usada em redes mestre-escravo da seguinte forma:
 - 1) Se o mestre deseja se comunicar com um dos escravos, primeiro ele envia o endereço do escravo.
 - 2) Endereços diferem de dados porque endereços tem o bit especial = 1 e os dados tem este bit = 0.
 - 3) Se SM2 = 1, nenhum escravo será interrompido por bytes de dados. Mas todos serão interrompidos por bytes de endereços.
 - Ao receber seu endereço, o escravo faz com que SM2 = 0 de modo a permitir a recepção de bytes de dados.

Engenharia da Computação – CIn/UFPE

Interface Serial

- Taxas de Comunicação (Baud Rates)
 - A interface serial requer um clock 16 vezes maior que a taxa de comunicação desejada.
- Baudrate Modo 0 = Freq. Clock / 12
- Baudrate Modo 2
 - SMOD é o bit 7 (mais significativo) do registrador PCON
 - baudrate = (2^{SMOD}/64) x Freq. Clock, ou
 Freq. Clock / 64 se SMOD = 0
 Freq. Clock / 32 se SMOD = 1

Engenharia da Computação – CIn/UFPE

Interface Serial

- Baudrate Modos 1 e 3
 - Pode ser fornecido pelo Timer1 (padrão)
 - 1. Para usar o Timer 1
 - a) Ponha o Timer 1 no Modo 2 (auto-reload)
 - b) Baudrate = $(2^{SMOD} / 32) \times Freq.Timer1$

=> Baudrate =
$$2^{SMOD}$$
 x Freq.Clock . 32 12 x (256 - TH1)

Obs: SMOD é o bit 7 (mais significativo) do registrador PCON

Engenharia da Computação - CIn/UFPE

SE::P & A::Hw::Periféricos::Interfaces Seriais

Padrão Serial RS232

- RS232: Recommended Standard 232 da EIA
 - Comunicações ponto a ponto
 - Usado por modems, mouses e algumas impressoras
 - Baixa imunidade a ruído
 - Mencionado no padrão:
 - · limite de transmissão 20kbps
 - · distância máxima entre dispositivos: 15 metros
 - Na prática:
 - · pode-se transmitir até cerca de 200kbps
 - · atinge 100m.

Engenharia da Computação – CIn/UFPE

SE::P & A::Hw::Periféricos::Interfaces Seriais

<u>Padrão Serial RS422 e RS485</u>

- · Adequadas para condições adversas de operação
- comunicação por pares de fios trançados
 (https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo de par trançado)
- velocidades superiores a 100Mbps
- · distâncias de vários quilômetros
- · conexão de vários dispositivos na mesma linha

Engenharia da Computação - CIn/UFPE

SE::P & A::Hw::Periféricos::Interfaces Seriais

<u> Padrão Serial Universal Serial Bus - USB 1.0</u>

- · Taxas de até 12Mbps
- · Até 127 periféricos por linha
- Conexão com sistema ligado (hot plugging)
- Reconhecimento automático do dispositivo (Plug-and-Play)
- · Microcontroladores dotados de interfaces USB

Engenharia da Computação - CIn/UFPE