Sistemas Microcontrolados

Software e Drivers

Prof. Guilherme Peron

Keil MDK-ARM

- Ambiente de desenvolvimento de software completo para as famílias Cortex-M, Cortex-R4, ARM7 e ARM9.
- Fácil de aprender
- Simples de usar
- Disponível apenas para Windows.
- Grátis até 32 kB de código.




Entrar no site
 https://www.keil.com/download/product/ e
 clicar na seção MDK-Arm.

 Preencher seus dados de contato em todos os campos do formulário. Este procedimento não deve custar nada.



3. Clicar no botão "**submit**" na parte inferior da página. Aparecerá um link para realizar o download do MDKxxx.EXE.



- 4. Executar o arquivo de download. Seguir as instruções para instalar o MDK-Core no computador. A instalação irá adicionar os pacotes de software para ARM CMSIS, compilador ARM e o Middleware MDK-Professional.
- 5. Quando encerrada a instalação, pode-se ativar uma licença ou pular este passo para utilizar a versão grátis (lite).

Instalação do Add-on Stellaris

- 1. Para versões do MDK superiores a 5.29, foi removido o Stellaris como opção para fazer o debug. Assim, é necessária a instalação do Addon;
- 2. Baixar o arquivo disponível no ambiente de aprendizagem "Add-on do Driver no Keil" e executá-lo;
- 3. Prosseguir com a instalação.

Instalação dos Pacotes de SW

 Depois da instalação do MDK Core, a o Pack Installer é iniciado automaticamente, que permite adicionar pacotes de software complementares.

Obs.: O Pack Installer pode ser iniciado por meio do IDE Keil MDK-ARM clicando no botão Pack Installer ...


Instalação dos Pacotes de SW

No Tab Devices, expandir o Texas
 Instruments e selecionar Tiva C Series.
 Depois instalar os pacotes de família de dispositivos (DFP) na aba Packs.

Instalar os seguintes pacotes:

- Device Specific ➤ Keil::TM4C_DFP
- Generic ➤ ARM::CMSIS
- Generic ➤ Keil::ARM_Compiler

Instalação dos Pacotes de SW



Software e drivers

Cada placa Tiva tem uma interface de depuração, chamada *In-Circuit Debug Interface* (ICDI) que permite programar e depurar o microcontrolador. Para controlar esta interface, os *drivers* devem ser instalados.

 Baixar os drivers Stellaris da seção Recursos no moodle e descompactar para uma pasta temporária.


- Conectar a placa na interface USB do PC.
- 3. Executar o Gerenciador de Dispositivos no Windows.
- 4. Verificar na seção Outros Dispositivos há alguns dispositivos que necessitam atenção:

..... In-Circuit Debug Interface

h In-Circuit Debug Interface

Other devices

5. Clicar com o direito em uma das entradas e selecionar <u>Atualizar *Driver:*</u>



6. Uma janela irá aparecer perguntando se deseja procurar automaticamente ou procurar no computador. Selecione procurar no computador.



7. Escolher a pasta temporária com os drivers e clique em Avançar.



8. Pode aparecer uma janela avisando que o Windows não pode verificar o *software* instalado. Clicar em **Instalar o** *driver*.



16

Software e drivers

9. Depois do *driver* ser instalado, repetir o processo para os outros dois *drivers*.

Adaptado de:

- http://www.airsupplylab.com/ti-tiva-c-serial/24-lesson-01-installing-software-and-drivers.html
- Stellaris In-Circuit Debug Interface (ICDI) and Virtual COM Port.