Sistemas Microcontrolados

Linguagem C

Prof. Guilherme Peron

Introdução

 Qual o objetivo de fazer um programa utilizando a linguagem C ao invés de assembly?



Introdução

Resposta: Facilitar a vida do programador.



Estrutura básica

- Um arquivo fonte escrito em linguagem C tem a seguinte estrutura básica:
 - 1. Documentação;
 - 2. Diretivas do pré-processador;
 - 3. Declarações globais;
 - 4. Subrotinas (incluindo o main).

Estrutura básica

Exemplo:

```
//****1. Documentação
//Este programa mostra as seções de um programa em C
//Autor: Fulano de Tal e Cicrano Alquém
//Data: xx/xx/xx
// 2. Diretivas do Pré-processador
#include <stdint.h> //Definições do C99 → < > para lib do sistema
#include "teste.h" //" " para lib de usuário
// 3. Declarações globais
uint32 t varGlobal;
// 4. Subrotinas
// MAIN: Obrigatória
int main(void)
        while (1) //laco principal
```

Tipos de Dados

Tipos de dados inteiros

C type	stdint.h type	Bits	Sign	Range
char	uint8_t	8	Unsigned	0255
signed char	int8_t	8	Signed	-128127
unsigned short	uint16_t	16	Unsigned	065,535
short	int16_t	16	Signed	-32,768 32,767
unsigned int	uint32_t	32	Unsigned	04,294,967,295
int	int32_t	32	Signed	-2,147,483,648 2,147,483,647
unsigned long long	uint64_t	64	Unsigned	0 18,446,744,073,709,551,615
long long	int64_t	64	Signed	-9,223,372,036,854,775,8089,223,372,036,854,775,807

Tipos de dados de ponto flutuante

C type	IEE754 Name	Bits	Range
float	Single Precision	32	-3.4E38 3.4E38
double	Double Precision	64	-1.7E308 1.7E308

Representações Numéricas

```
uint32_t contador;
contador = 123; //decimal
contador = 0x7F //hexa

uint8_t texto[6] = "UTFPR"; //string
uint8_t caractere = 'U'; //modo caractere
```

Variáveis

```
int32_t x1 = 4000;
int32_t x2 = 5123;
uint8_t y = 12;
int64_t z;
uint8_t texto = 'a';
float pi = 3.14, resul;
double xis;
```

Variáveis

 Ao adicionar a palavra const da declaração de uma variável, ela será definida na memória de código

```
const int32_t seculo = 21;
const char curso[] = "Microcontroladores";
```

Variáveis

 Variáveis globais são declaradas diretamente na memória RAM

 Variáveis locais são armazenadas em registradores e na pilha.

Operadores

Aritméticos:

Operador	Descrição	Exemplo
+	Soma dos argumentos	a + b
-	Subtração dos argumentos	a – b
*	Multiplicação dos argumentos	a * b
/	Divisão dos argumentos	a/b
%	Resto da divisão	a % b
++	Soma 1 ao argumento (a=a+1)	a++
	Subtrai 1 ao argumento (a=a-1)	a

Relacionais:


Operador	Descrição
>	Maior que
<	Menor que
>=	Maior ou igual que
<=	Menor ou igual que
==	Igual
!=	Diferente


Lógicos:

Operador	Descrição
&&	Lógica E (AND)
H	Lógica OU (OR)
!	Complemento (NOT)


Bit a bit:

Operador	Descrição
&	Lógica E (AND)
I	Lógica ou (OR)
٨	Lógica OU-Exclusivo
~	Complemento (NOT)
>>	Deslocamento à direita
<<	Deslocamento à esquerda





```
char valor = GPIO_PORTB_AHB_DATA_R;
switch(valor)
{
    case 'A':
        GPIO_PORTJ_AHB_DATA_R = 0x1;
        break;
    case 'B':
        GPIO_PORTJ_AHB_DATA_R = 0x2;
        break;
    default:
        GPIO_PORTJ_AHB_DATA_R = 0;
}
```



```
while (1) //loop infinito
{
    GPIO_PORTN_DATA_R = 0x1; //LED aceso
    SysTick_Wait1ms(500); //delay 500ms
    GPIO_PORTN_DATA_R = 0x0; //LED apagado
    SysTick_Wait1ms(500); //delay 500ms
}
```

```
Comandos

verdadeiro

falso

Continuação
```



```
for (int i=0; i < 8; i++) //loop com for
{
    GPIO_PORTK_DATA_R = i;
    while (GPIO_PORTJ_AHB_DATA_R == 0x03); //fica esperando até apertar um botão
}</pre>
```

Matrizes e Vetores

```
uint8_t calendar[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30,
31, 30, 31};
int32_t valores[12];
int32_t matriz[3][2];
char msg[]="Microcontroladores";
const char msg2[]="Microcontroladores";
```

Funções

```
tipo_de_retorno nome_da_funcao (tipo argumento1, tipo
argumento2, ...)
{
    (código)
    ...
    return <var>;
}
```

Funções

Exemplo:

```
int32 t soma(int32 t a, int32 t b); //protótipo da função
int main (void)
   int32 t var1, var2, resultado;
   var1 = 6;
  var2 = 10;
  while (1)
       resultado = soma(var1, var2);
       var1++;
int32_t soma(int32_t a, int32_t b) //declaração da função
    return (a + b)
```

Macros

Para definir constantes ou expressões

```
#define TAMANHO 10
#define ESTADO_INIT 0
#define ESTADO_ESPERANDO 1
#define ESTADO_TECLA_PRESSIONADA 2
#define SOMA(a, b) (a+b)
```

Para definir posições da memória

```
#define SENSOR (*((volatile uint32_t *)0x4002400C))
#define PJ0 (*((volatile uint32_t *)0x40060004))
```

* volatile significa que a variável pode ser modificada sem o conhecimento do compilador, não devendo otimizar.

Structures

Uma structure tem elementos com diferentes tipos.

```
typedef struct usuario
{
    uint32_t cpf;
    uint8_t idade;
} usuarioTipo;

usuarioTipo usuarioVars[10];

usuarioVars[i].cpf = 12345678912;
usuarioVars[i].idade = 35;
```

Enum

Outro método para definir constantes.

```
typedef enum estAlarme
  ESTADO INIT,
   ESTADO CONFIG ALARME,
   ESTADO ESPERA ALARME,
   ESTADO DISPARANDO ALARME
} estadosAlarme;
int main(void)
   estadosAlarme estados = ESTADO INIT;
   switch (estados)
       case ESTADO DISPARANDO ALARME:
          (código)
       break;
```

Máquinas de Estado

Exemplo

```
typedef enum estLampada
  ESTADO ON,
   ESTADO OFF
} estadosLampada;
estadosLampada estados = ESTADO OFF;
int main(void)
  while (1)
   switch (estados)
         case ESTADO OFF:
          estado off func();
         break;
         case ESTADO ON:
          estado on func();
         break;
```

Máquinas de Estado

Exemplo

```
void estado_off_func(void)
{
   if (on == 1)
        estados = ESTADO_ON;
}

void estado_on_func(void)
{
   if (on == 0)
        estados = ESTADO_OFF;
}
```

AAPCS

- ARM Architecture Procedure Call Standard
- Passagem de parâmetros para uma função:
 - Primeiros parâmetros em R0, R1, R2 e R3;
 - Demais parâmetros pela pilha.
- Retorno da função:
 - o R0 (32 bits)
 - o R1:R0 (64 bits)
- Alinhamento da pilha deve ser 64 bits:
 - PUSH/POP de número par de registradores antes/depois de chamadas de funções

Chamando uma função em C do ASM

```
#include <stdint.h>
 THUMB
    IMPORT Conta
                                                 uint32 t A;
    IMPORT A
    AREA |.text|, CODE, READONLY, ALIGN=2
                                                 //Multiplica o parâmetro pelo fator A
    EXPORT Start
                                                 uint32 t Conta(uint32 t parametro)
Start
    LDR R2, =A ; R2 = &A
                                                            uint32 t resultado;
                                                            resultado = A * parametro;
   MOV RO, #2
    STR RO, [R2] ;A=2
                                                            return resultado;
Loop
                  ;Função recebe
    MOV RO, #5
                  ;parâmetros em R0 a R3
                  ; Chama a função que irá
    BL Conta
                  ; multiplicar A (variável
                  ; global) pelo parâmetro 1
                  ; que está em RO e coloca o
                  ;resultado em RO
    NOP
    ALIGN
    END
```

Chamando uma função em ASM do C

```
THUMB
                                               #include <stdint.h>
    AREA DATA, ALIGN=2
    EXPORT A [DATA, SIZE=4]
                                               uint32 t Conta(uint32 t parametro);
                                               extern uint32 t A;
    SPACE 4
    AREA | .text|, CODE, READONLY, ALIGN=2
                                               int main (void)
         EXPORT Conta
    EXPORT A
                                                  uint32 t resultado;
                                                  A = 2;
;Retorna a multiplicação de A que está na
; memória pelo parâmetro recebido em RO e
                                                 while (1)
; retorna em RO para a AAPCS
Conta
                                                   resultado = Conta(5);
    LDR R2, =A ; R2 = &A
                                                   A = resultado;
    LDR R1, [R2]; R1 = [A]
         MUL RO, RO, R1
    BX LR
    ALTGN
    END
```

Exemplo

- Abrir o projeto exemplo em C (anexo)
- Build e executar passo-a-passo

Exercícios

Exercício 1

- Implementar o exercício dos semáforos da aula de máquinas de estados
- Para cada um dos semáforos acender um led para o sinal verde, outro para o amarelo e os dois para o vermelho. Utilizar 2 leds para cada um dos semáforos.
- Utilizar o typedef enum para criar os estados dos semáforos
- No laço main fazer um switch com cada um dos estados

Exercícios

Exercício 2

- Incrementar o exercício anterior, se o usuário pressionar uma chave (USR_SW1), os semáforos devem fechar para pedestres por x segundos.
- Esperar um ciclo normal do semáforo e depois fechar os dois, quando terminar o tempo de pedestres voltar ao ciclo normal.
- Desenhar a máquina de estados
- Utilizar interrupção para a chave.