Sistemas Microcontrolados

Temporizadores


Prof. Guilherme Peron

Como fazer contagem de tempo?
 3 formas



- Como fazer contagem de tempo?
 - o 3 formas
 - Contagem por laço
 - Contagem com SysTick
 - Periférico

- O que s\(\tilde{a}\) temporizadores (timers)?
 - Periféricos empregados na geração periódica de pedidos de interrupção
 - São arranjos de flip-flops



- Principais aplicações
 - Contagem de tempo;
 - Contagem de eventos externos;
 - Contagem de largura de pulso;
 - Geração de onda quadrada e PWM.

Visão Geral

• Diagrama de um timer genérico





Diagrama em Blocos

Há 8 timers.



Modos de operação


- One-shot timer programável de 16 ou 32 bits
- Timer periódico de 16 ou 32 bits
- Contador de bordas de 16 bits com 8 bits de prescaler
- Modo de captura de 16 bits com 8 bits de prescaler

Modos de operação


- One-shot timer

 Configurar o timer para gerar uma única interrupção temporizada
- Timer periódico → Configurar o timer para gerar uma interrupção periódica
- Input Edge Count (Contador de bordas) →
 Configurar o timer para contar pulsos e avisar
 quando ele contou um certo número
- Input Edge Time (Captura) → Configurar o timer para contar o tempo entre eventos

 Para ativar cada um dos temporizadores, o clock do respectivo temporizador tem que ser ativado no registrador RCGCTIMER




 Verificar o bit do temporizador respectivo no registrador PRTIMER para saber se está pronto para o uso.




 O registrador GPTMCTL realiza o controle dos timers A e B, neste registrador que os timers são habilitados.

TIMERX_CTL_R



 O registrador GPTMCFG realiza a configuração de quantos bits será a contagem do temporizador.


TIMERX_CFG_R



Contagem de 16 bits: 0x04 Contagem de 32 bits: 0x00

 Os registradores GPTMTAMR e GPTMTBMR realizam a configuração do modo de operação dos timers A e B, respectivamente.


TIMERX_TAMR_R



Modo do Timer A One Shot: 0x1 Periódico: 0x2

Captura: 0x3

TIMERX_TBMR_R




Modo do Timer B One Shot: 0x1

Periódico: 0x2 Captura: 0x3

GPTM Timer B Mode (GPTMTBMR)

Os registradores GPTMTAILR e GPTMTBILR são os registradores de carga de contagem dos timers A e B, respectivamente. Se configurado no modo 32 bits, somente o GPTMTAILR é utilizado.



RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

TBILR

Valor da contagem se o timer B for utilizado

RW

RW

RW

RW


RW

RW

Type

Reset

 Os registradores GPTMTAPR e GPTMTBPR são os registradores de preescala dos timers A e B, respectivamente se configurados como 16 bits. Se não desejar preescala, deixar zerado.




Valor da preescala do timer A, caso seja configurado como 16 bits

Valor da preescala do timer B, caso seja configurado como 16 bits.


 O registrador GPTMIMR realiza o controle da interrupção timers A e B. Neste registrador a interrupção a nível de periférico é habilitada.

TIMERX_IMR_R



 O registrador GPTMICR limpa a interrupção timers A e B. Por ele, é realizado o ACK da interrupção.

TIMERX_ICR_R



- O timer pode ser configurado para contar para cima ou para baixo.
- No modo de contagem para baixo se o contador chega em 0, o timer para e gera um evento de interrupção se configurada. O valor de início de contagem deve ser configurado.
- Na contagem para cima o timer para quando chegar no valor de timeout.

- O clock do timer é o mesmo do clock do sistema.
 Ou seja, para um clock de 80MHz cada contagem acontece a cada 1/80MHz = 12,5ns.
- Cada timer pode ser dividido em TimerA e TimerB.
 - Quando utilizados os timers separados os timers são de 16 bits, possibilitando contagens de 0 a 65535
 - Se unir os dois timers pode-se ter um timer com contagem até 32 bits.
 - Há ainda um prescaler de 8 bits para ser utilizado nos timers de 16 bits, que atua como um divisor da frequência do clock.

Tempo de contagem do timer

Tempo = (1/sysclk)*(contagem+1)*(prescale+1)

contagem depende se o modo é 16 ou 32 bits prescale só é permitido no modo de 16 bits, aumenta o timer para até 24bits.

- Passo-a-passo para habilitar o modo one-shot
 - 1. Habilitar o respectivo *timer* no registrador RCGCTIMER (cada bit representa um *timer*) e esperar até que o respectivo *timer* esteja pronto para ser acessado no registrador PRTIMER (cada bit representa um *timer*).
 - 2. Garantir que o *timer* esteja desabilitado antes de fazer as alterações (limpar o bit TnEN) no registrador GPTMCTL (Control).
 - 3. Colocar o *timer* no modo 16 ou 32 bits escrevendo 0x4 ou 0x0 no registrador GPTMCFG (Configuration Register)
 - 4. Configurar o campo TnMR para 0x1 no registrador GPTMTnMR (Timer n Mode Register)

- Passo-a-passo para habilitar o modo one-shot (cont)
 - Carregar o valor de contagem desejado no registrador GPTMTnILR.
 - Se o timer for de 32 bits escrever o valor de 32 bits apenas no GPTMTAILR
 - Se unir os dois timers pode-se ter um timer com contagem até 32 bits.
 - 6. Carregar o valor de *prescale* no GPTMTnPR (Timer n Prescale) se o *timer* for de 16 bits.

- Passo-a-passo para habilitar o modo one-shot (cont)
 - 7. Escrever 1 no bit TnTOCINT (Timer n Time-Out Interrupt Clear) para limpar o flag de interrupção no registrador GPTMICR (Interrupt Clear Register).
 - 8. Se interrupções são desejadas:
 - a) Escrever 1 no bit TnTOIM (Timer n Time-Out Interrupt Mask) para habilitar a interrupção de interrupção no registrador GPTMIMR (Interrupt Mask Register).
 - b) Setar a **prioridade** da interrupção do *timer* respectivo no respectivo registrador NVIC Priority Register.
 - c) Habilitar a interrupção do timer respectivo no respectivo registrador NVIC Interrupt Enable Register

- Passo-a-passo para habilitar o modo one-shot (cont)
 - 9. Habilitar o bit TnEN no registrador GPTMCTL (Control) para começar o *timer* e iniciar a contagem de modo decrescente do valor da contagem.
 - 10.a) Se a interrupção estiver habilitada, a rotina de tratamento da interrupção (e.g. TimerXn_Handler) deve tratar o evento, escrevendo 1 no bit TnTOCINT para limpar o flag de interrupção no registrador GPTMICR (acknowledgment).
 - b) Se a interrupção não estiver habilitada, realizar *polling* do bit TnTORIS do registrador GPTMRIS (lembrando de limpar o flag de interrupção escrevendo 1 no bit TnTOCINT do registrador GPTMICR.

Modo Periódico

- O modo periódico é muito parecido com o oneshot.
- A única diferença é que o timer não para depois de chegar a 0! Quando ele chega a 0, ele reinicia com o valor carregado no GPTMTnILR.
- Para configurar o timer no modo periódico, mudar o passo 4 do modo one-shot:
 - Configurar o campo TnMR para 0x2 no registrador GPTMTnMR (Timer n Mode Register)

Outros modos

Modo Contador de Bordas


- Conta quantas bordas de subida, descida ou ambas acontecem no pino CCP e armazena o valor da contagem nos registradores GPTMTnR.
- Conta até 24 bits (utilizando o prescaler como os 8 bits superiores)
- O respectivo pino de entrada/saída deve ser configurado para função especial CCP conforme a aula de GPIO.
- Detalhes de configuração (ver Datasheet seção 13.4.3 na página 972)

Modo Captura

- Também pode ser sensível a bordas de subida, descida ou ambas no pino CCP.
- Quando o timer identifica o evento no pino CCP, ele armazena o valor da contagem nos registradores GPTMTnR.
- O valor permanece lá até a chegada de outro evento no pino.
- Conta até 24 bits (utilizando o prescaler como os 8 bits superiores)
- Detalhes de configuração (ver Datasheet seção 13.4.4 na página 973)

Detalhes adicionais

 Verificar o capítulo 13 no Datasheet do Tiva para outras configurações.



Exemplo

 Configurando o Timer2 para contar 700ms, apenas uma vez e ao final da contagem alternar o estado de um LED.

Antes de mais nada verificar quantos bits vamos precisar e qual o valor do registrador de contagem e prescale (se necessário).

Utilizar a expressão, para saber quantos ticks devemos contar:

```
Tempo = (1/\text{sysclk})^*(\text{contagem+1})^*(\text{prescale+1})
Fazendo (contagem+1)*(prescale+1) = X
700\text{m} = (1/80\text{M})^* \text{X}
X = 56.000.000
```

Exemplo

X = 56.000.000


- 16 bits \rightarrow conta até $2^{16} = 65536$
- 16 bits com prescale de 8 bits \rightarrow conta até $2^{24} = 16.777.216$
- 32 bits \rightarrow conta até $2^{32} = 4.294.967.296$

Se temos que contar até 56.000.000, então o único modo possível é contar 32 bits (onde não há prescale).


Neste caso, X = (contagem+1) = 56.000.000contagem = 55.999.999

Esse é o valor que vamos colocar no registrador GPTMTAILR = 55.999.999, lembrando que como o timer opera em 32 bits, usa-se apenas o TimerA e o TimerB não pode ser utilizado.

 Como vamos utilizar o timer2, habilitar o bit 2 no registrador RCGCTIMER e depois esperar enquanto bit 2 do registrador PRTIMER não está setado.




Setar este bit




Ficar testando este bit, até que seja 1

2. Desabilitar o timer2 para fazer as configurações (adiante vamos habilitá-lo novamente)




Colocar 0 neste bit

 Conforme calculamos os valores, colocar o timer2 no modo 32 bits então escrever 0x00 nos bits respectivos do registrador GPTMCFG.




Colocar 0x00 nestes bits

 Como vamos usar o timerA e vamos contar apenas uma vez, vamos colocá-lo no modo oneshot, colocando 1 no campo respectivo do registrador GPTMTAMR




Colocar 0x01 nestes bits.

Carregar o valor de contagem no registrador timerA no registrador GPTMTAILR




Colocar 55.999.999 neste registrador.

 Como não temos prescale, deixar o registrador GPTMTAPR zerado.




Colocar zero neste registrador.

 Como vamos utilizar o timerA, setar o bit TnTOCINT no registrador GPTMICR, para garantir que a primeira interrupção seja atendida.



Setar este bit para 1 para zerar o flag de atendimento de interrupção (ACK)

8. a) Como vamos utilizar interrupção para estouro do timer, escrever 1 no bit TATOIM do registrador GPTMIMR



Setar este bit para 1 para setar a interrupção do TimerA

- 8. b) Setar a **prioridade** da interrupção do *timer* respectivo no respectivo registrador NVIC Priority Register.
- Primeiramente verificar qual é o número da interrupção do Timer2A na tabela 2-9 do datasheet.

Table 2-9. Interrupts (continued)

Vector Number	Interrupt Number (Bit in Interrupt Registers)	Vector Address or Offset	Description
38	22	0x0000.0098	16/32-Bit Timer 1B
39	23	0x0000.009C	16/32-Bit Timer 2A
40	24	0x0000.00A0	16/32-Bit Timer 2B
41	25	0x0000.00A4	Analog Comparator 0
42	26	0x0000.00A8	Analog Comparator 1
43	27	0x0000.00AC	Analog Comparator 2
44	28	0x0000.00B0	System Control
45	29	0x0000.00B4	Flash Memory Control
46	30	0x0000.00B8	GPIO Port F
47	31	0x0000.00BC	GPIO Port G
48	32	0x0000.00C0	GPIO Port H
49	33	0x0000.00C4	UART2
50	34	0x0000.00C8	SSI1
51	35	0x0000.00CC	16/32-Bit Timer 3A
52	36	0x0000.00D0	16/32-Bit Timer 3B


Interrupção número 23, vamos utilizar este número para 8b e 8c.

- 8. b) Setar a **prioridade** da interrupção do *timer* respectivo no respectivo registrador NVIC Priority Register.
- Encontrar qual o registrador de prioridade do NVIC tem a prioridade para a interrupção de nº23 (timer2A)

Register 25: Interrupt 4-7 Priority (PRI1), offset 0x404
Register 26: Interrupt 8-11 Priority (PRI2), offset 0x408
Register 27: Interrupt 12-15 Priority (PRI3), offset 0x40C
Register 28: Interrupt 16-19 Priority (PRI4), offset 0x410
Register 29: Interrupt 20-23 Priority (PRI5), offset 0x414
Register 30: Interrupt 24-27 Priority (PRI6), offset 0x418
Register 31: Interrupt 28-31 Priority (PRI7), offset 0x41C
Register 32: Interrupt 32-35 Priority (PRI8), offset 0x420
Register 33: Interrupt 36-39 Priority (PRI9), offset 0x424
Register 34: Interrupt 40-43 Priority (PRI10), offset 0x428
Register 35: Interrupt 44-47 Priority (PRI11), offset 0x42C
Register 36: Interrupt 48-51 Priority (PRI12), offset 0x430
Register 37: Interrupt 52-55 Priority (PRI13), offset 0x434
Register 38: Interrupt 56-59 Priority (PRI14), offset 0x438
Register 39: Interrupt 60-63 Priority (PRI15), offset 0x43C

Register 24: Interrupt 0-3 Priority (PRI0), offset 0x400

- 8. b) Setar a **prioridade** da interrupção do *timer* respectivo no respectivo registrador NVIC Priority Register.
- Colocar o valor da prioridade no campo da respectiva interrupção (neste caso vamos colocar prioridade 4)



Fazer um deslocamento do valor 4 em 29 bits para facilitar a escrita no respectivo campo.

- 8. c) Habilitar a interrupção do *timer* respectivo no respectivo registrador NVIC Interrupt Enable Register
- Encontrar qual o registrador de habilitação do NVIC habilita a interrupção de nº23 (timer2A)


Register 4: Interrupt 0-31 Set Enable (EN0), offset 0x100

Register 5: Interrupt 32-63 Set Enable (EN1), offset 0x104

Register 6: Interrupt 64-95 Set Enable (EN2), offset 0x108


Register 7: Interrupt 96-113 Set Enable (EN3), offset 0x10C

- 8. c) Habilitar a interrupção do *timer* respectivo no respectivo registrador NVIC Interrupt Enable Register
- Setar o bit no campo da respectiva interrupção (neste caso vamos colocar prioridade 4)



Fazer um deslocamento do valor 1 em 23 bits para facilitar a escrita no respectivo campo.

9) Habilitar o bit TAEN no registrador GPTMCTL para começar o timer. A partir deste momento o timer fará a contagem e quando estourar cairá na rotina de tratamento de interrupção.



Colocar 1 neste bit para habilitar a contagem

10) Criar a rotina de tratamento de interrupção para o timer2A. Procurar no arquivo startup.s qual é o nome da ISR para o estouro do timer2A.

```
Quadrature0 Handler
                                       29) Ouadrature Encoder 0
DCD
        ADC0Seq0 Handler
                                       30) ADCO Sequence 0
DCD
        ADC0Seq1 Handler
                                       31) ADC0 Sequence 1
DCD
        ADC0Seq2 Handler
                                    ; 32) ADC0 Sequence 2
DCD
        ADC0Seq3 Handler
                                    ; 33) ADC0 Sequence 3
DC:D
        WDT Handler
                                    ; 34) Watchdog Timers 0 and 1
DCD
        TimerOA Handler
                                    ; 35) Timer 0 subtimer A
DCD
        TimerOB Handler
                                    ; 36) Timer 0 subtimer B
DCD
DCD
        Timer1A Handler
                                    ; 37) Timer 1 subtimer A
        Timer1B Handler
                                    ; 38) Timer 1 subtimer B
DCD
       Timer2A Handler
                                    ; 39) Timer 2 subtimer A
DCD
        Timer2B Handler
                                      40) Timer 2 subtimer B
DCD
        Comp0 Handler
                                       41) Analog Comp 0
DCD
```

Definir esta função em qualquer arquivo (preferencialmente não no startup.s) fazer o EXPORT no cabeçalho do mesmo.

10) Criar a rotina de tratamento de interrupção para o timer2A.

A primeira coisa a se fazer dentro da ISR é realizar o ACK escrevendo 1 no bit TATOCINT para limpar o flag de interrupção no registrador GPTMICR para limpar o bit TATORIS do registrador GPTMRIS e novas interrupções poderem ser tratadas. Depois inverter o estado do LED.

```
Timer2A_Handler

LDR R1, =TIMER2_ICR_R

MOV R0, #1

STR R0, [R1]

PUSH {LR}

BL PortN_Invertepino0 ; Chama a rotina que faz um toggle no led

POP {LR} ; retorno da interrupção

BX LR
```

Obs) Como este timer está configurado para o modo one shot, o timer só contará uma vez e não contará novamente até que armemos novamente.

Assim qualquer os passos 1 a 8 podem ser feitos em uma função de inicialização e o passo 9 pode ser feito para armar o timer a cada vez que um botão seja pressionado por exemplo (colocar na rotina de tratamento de interrupção de quando um botão for pressionado ou num laço de verificação que um botão for pressionado).