Sistemas Microcontrolados

Motores

Prof. Guilherme Peron

Tipos de Motores



Motor de Passo





Motor DC



Servomotor

- Também chamado de motor digital
- Rotação independente da intensidade da corrente e tensão aplicada nas fases.





· Passo:

 Incremento mecânico no rotor. Pode ser no sentido de cada passo do motor.



Modos de Acionamento

- Passo completo:
 - Energiza-se uma bobina por vez sequencialmente, ou duas de cada vez.
 - Exemplo: um motor de 200 passos por volta faz 360/200 = 1,8° por passo
- Meio passo:
 - Energiza-se um enrolamento, depois dois enrolamentos alternadamente.
 - Exemplo: um motor de 200 passos por volta faz 360/400 = 0,9° por passo

Modos de Acionamento


- o Micropasso:
 - Controla a corrente no enrolamento do motor a um determinado grau que chega a subdividir o número das posições entre os pólos.
 - Necessário acionadores especiais
 - Exemplo: um motor de 200 passos por volta faz 360/200 = 1,8° por passo que por sua vez podem ser divididos em 256 micropassos, resultando em 51200 passos por rotação ou (0,007°/passo).
 - Aplicações que exigem posicionamento exato e movimentos suaves.


- Polaridade
 - Unipolar => corrente circula em um só sentido
 - <u>Bipolar</u> => corrente flui alternadamente em ambos os sentidos

4 Lead	6 Lead	6 Lead
Bipolar Connection	Unipolar Connection	Bipolar (Series) Connection
Green Red Blue	Yellow (5) Green (6) Red White Blue (3) (2) (1)	Black (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lead	8 Lead	8 Lead
Unipolar Connection	Bipolar (Series) Connection	Bipolar (Parallel) Connection
Yellow Orange Green Red White Brown Blue	Orange Green White Brown Blue	Green White Brown Blue

- Polaridade
 - Unipolar: corrente circula em um só sentido









		CIO	pusso	
	1a	2a	1b	2b
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	0	1	0	0
4	0	1	1	0
5	0	0	1	0
6	0	0	1	1
7	0	0	0	1
8	1	0	0	1

mein-nasso








- Polaridade
 - Bipolar: a corrente flui nos dois sentidos

passo completo

	1a	2a	1b	2b
1	+	-	-	-
2	-	+	-	-
2 3	-	-	+	-
4	-	-	-	+
5	+	-	-	-
6	-	+	-	-
7	-	-	+	-
8	-	-	-	+









Polaridade


 Para mais diferenças entre unipolares e bipolares, visitar o sítio:

https://www.youtube.com/watch?v=vxxnPJBxG3M




- Drivers para acionamento do motor unipolar
 - Para acionamento do motor unipolar utiliza-se um transistor de potência por fase
 - Para até 500 mA pode-se utilizar o CI ULN2003 / ULN2805.






- Drivers para acionamento do motor bipolar
 - Discreto: 4 transistores por fase (ponte H)



- Drivers para acionamento do motor bipolar
 - Circuito integrado L9110 (Até 800mA)
 - Circuito integrado L293 (Até 1A)
 - Circuito integrado L298 (Até 4A)







L298


- Possuem apenas dois fios os motores de baixa potência
- Motor "analógico" varia tensão e corrente, varia torque e velocidade

 Necessita de drivers de corrente para utilização em microcontroladores






- Controle de velocidade
 - Variação da tensão média eficaz no enrolamento:
 - Reostato em série (dissipação por efeito Joule)
 - Modulação por Largura de Pulso PWM (chaveamento)




 Mas professor, por favor, o que seria um PWM?




PWM







- Circuito driver
 - Utiliza-se componentes de potência com proteção para o chaveamento
 - Transistores bipolares, MOSFETs, IGBTs



- Circuitos drivers para motores DC de baixa e média corrente
 - Circuito integrado L9110 (Até 800mA)
 - Circuito integrado L293 (Até 1A)
 - Circuito integrado L298 (Até 4A)





Acionamento bidirecional de motor DC com ponte-H



Inputs		Function
V _{en} = H	C = H ; D = L	Forward
	C = L; D = H	Reverse
	C = D	Fast Motor Stop
V _{en} = L	C = X ; D = X	Free Running Motor Stop
L = Low	H = High	(= Don't care

- Realimentação da Velocidade
 - Analógica:
 - Taco-gerador: ligado ao eixo do motor
 - Limitação: ruído em baixa rotação
 - o Digital:
 - Encoder. ligado ao eixo
 - Limitação: máxima frequência de chaveamento dos sensores ópticos







- Dispositivo eletromecânico cujo posicionamento acompanha um sinal de entrada (escravo ou servo de um sinal)
- Exemplo: servomotor FUTABA S3003
 - o Dimensões: (CxLxA) 41x21x36 mm
 - o Peso 37,2g
 - Ângulo de operação: ~200graus
 - 0,23 seg/60° @ 4.8V
 - 0,16 seg/60° @ 6V
 - Torque
 - 3,2 kg-cm @ 4,8V
 - 4,1 kg-cm @ 6V






- É um motor DC realimentado em malha fechada
 - Alta exatidão no controle
 - Torque alto
 - Alta velocidade







- Largura do pulso positivo com 60 pulsos/seg
- Modulação PWM
 - o Frequência: 40-60 Hz
 - Variação do duty-cycle
 - 1ms => -90 graus
 - 1,52 ms => 0 graus
 - 2 ms => +90 graus

