Sistemas Microcontrolados


Pinos de Entrada/Saída

Prof. Guilherme Peron

- General Purpose Input/Output
- Para que servem?

- Para que servem?
- Para trocar informação digital com o mundo externo
- Exemplo:
 - Controlar LEDs
 - Controlar chaves

- A função regular de um pino é realizar I/O paralelo
- Entretanto a maioria dos pinos têm uma ou mais funções alternativas
 - UART
 - o SSI (SPI)
 - o I²C
 - Timer
 - o PWM
 - o ADC
 - Comparador Analógico
 - o USB
 - Ethernet
 - o CAN




(Adaptado de VALVANO, J.)

- Além de GPIO, os pinos de I/O podem ser associados a até sete funções alternativas.
- Exemplo: PA0
 - I/O Digital
 - Entrada Serial
 - o Clock I2C
 - Captura do Timer
- Há funções que podem ser mapeadas em mais de um pino
- Há funções que só existem em um pino

- A placa EK-TM4C1294XL tem duas chaves e quatro LEDs mapeados nos GPIOs
 - Chaves de usuário → Lógica negativa e necessitam habilitar um resistor de pull-up (PUR)
 LED de energia
 - LEDs de usuário → Lógica positiva
 - o Chave de reset
 - o LED de energia

Chave de reset-




Chaves para Usuário User Switch 1 (PJ0) e User Switch 2 (PJ1) (Adaptado de EK-TM4C1294XL User Guide)

LEDs para Usuário (1:4) (PN1, PN0, PF4 e PF0)

Pinos de I/O - Entrada

- Porta de entrada permite o SW ler sinais digitais externos
- Um ciclo de leitura ao endereço da porta retorna o valor de todas as entradas naquele momento
- O driver tristate direciona o sinal de entrada para o barramento de dados




Pinos de I/O - Entrada

- Para fazer um pino de entrada escrever 0 no registrador de direção
- Desta forma um acesso de escrita n\u00e3o tem efeito nenhum
- A maioria dos pinos são tolerantes a 5V de entrada
 - Valores entre 2V e 5V serão considerados ALTOS
 - Valores entre 0V e 1,3V serão considerados BAIXOS


Pinos de I/O - Saída

- Porta de saída permite o SW escrever sinais digitais externos, mas também permite ler o que foi escrito
- Um ciclo de escrita no endereço porta escreve os valores nos pinos de saída
- Para fazer um pino de saída escrever 1 no registrador de direção



Pinos de I/O

- Os pinos de GPIO se comportam a uma porta paralela
 - Múltiplos sinais podem ser acessados ao mesmo tempo
 - Mecanismo simples que permite ao SW interagir com dispositivos externos



Como acessar os GPIOs na Tiva?


- Como acessar os GPIOs na Tiva?
- Capítulo 10 do Datasheet.

- Como acessar os GPIOs na Tiva?
- Capítulo 10 do Datasheet.



- Como acessar os GPIOs na Tiva?
 - Na Tiva e em vários outros microcontroladores as portas de I/O são mapeadas em memória;
 - Cada porta deve seguir uma série de configurações na memória (em registradores) antes de ser utilizada
 - Para escrever e ler nos pinos de cada porta também deve-se escrever ou ler em endereços específicos da memória.
 - Realizar operações de LDR e STR

- As operações com I/O mapeado em memória se parecem com operações com memória, mas não agem igual memória
 - Alguns bits são read-only
 - Alguns bits são write-only
 - Alguns bits só podem ser setados (1)
 - Alguns bits só podem ser limpos (0)



- Cada registrador segue o endereço base de uma porta + o endereço de configuração
- Endereços base de cada porta (Datasheet Seção 10.5 - pag 759)

GPIO Port	Endereço Base
GPIO Port A	0x4005.8000
GPIO Port B	0x4005.9000
GPIO Port C	0x4005.A000
GPIO Port D	0x4005.B000
GPIO Port E	0x4005.C000
GPIO Port F	0x4005.D000
GPIO Port G	0x4005.E000
GPIO Port H	0x4005.F000

GPIO Port	Endereço Base
GPIO Port J	0x4006.0000
GPIO Port K	0x4006.1000
GPIO Port L	0x4006.2000
GPIO Port M	0x4006.3000
GPIO Port N	0x4006.4000
GPIO Port P	0x4006.5000
GPIO Port Q	0x4006.6000

- Direction Register (GPIODIR)
 - Especifica se os pinos são de entrada ou saída.
 1 bit por pino.
- Alternate Function Register (GPIOAFSEL)
 - Especifica se alguma função alternativa será utilizada.
 1 bit por pino.
- Digital Enable Register (GPIODEN)
 - Se o pino deve ser utilizado como entrada ou saída digital. 1 bit por pino.
- Analog Mode Select Register (GPIOAMSEL)
 - Especifica se o pino será usado como entrada analógica. 1 bit por pino
- Port Control Register (GPIOPCTL)
 - Especifica qual a função alternativa (tabela 10-2 do datasheet) será utilizada. 4 bits por pino.

- Data Register (GPIODATA)
 - o Realiza entrada e saída na porta. 1 bit por pino.
- Run Mode Clock Gating (RCGCGPIO) pag 382
 - Habilita o *clock* de cada porta. Obrigatório para habilitar uma porta. 1 bit por porta.
- Peripheral Ready (PRGPIO) pag 499
 - Indica se a porta de GPIO já está pronta para o uso. 1 bit por porta.

- Passo-a-passo para ativar uma porta como entrada e saída (Resumo da seção 10.4 do DS)
 - Ativar o *clock* para a porta setando o bit correspondente no registrador RCGCGPIO e, após isso, verificar no PRGPIO se a porta está pronta para uso.
 - Desabilitar a funcionalidade analógica, limpando os bits no registrador GPIOAMSEL
 - 3. Selecionar a funcionalidade de GPIO limpando os bits no registrador GPIOPCTL
 - Especificar se o pino é de entrada ou saída limpando ou setando, respectivamente os bits no registrador GPIODIR

- Passo-a-passo para ativar uma porta como entrada e saída (continuação)
 - 5. Como o objetivo é utilizar os pinos como GPIO e não função alternativa limpar os bits correspondentes no registrador GPIOAFSEL
 - Habilitar a funcionalidade de entrada e saída digital no registrador GPIODEN

(Opcional) Habilitar um resistor de pull-up para entrada importante para operação com chaves no registrador GPIOPUR

 E depois que inicializamos uma GPIO como fazemos para ler ou escrever na GPIO?

Data Register (GPIODATA)

- Através do Data Register realiza-se a leitura e escrita do valor desejado dos pinos de dada porta
- Um STR para o endereço do DATA Register fará com que os pinos sejam modificados, ou seja, é realizada uma ESCRITA nos pinos
- Um LDR do endereço do DATA Register fará com que os pinos sejam lidos, ou seja, é realizada uma operação de LEITURA

Data Register (GPIODATA)

GPIO Port	Endereço
GPIO Port A	0x4005.8 <mark>3FC</mark>
GPIO Port B	0x4005.9 <mark>3FC</mark>
GPIO Port C	0x4005.A <mark>3FC</mark>
GPIO Port D	0x4005.B <mark>3FC</mark>
GPIO Port E	0x4005.C <mark>3FC</mark>
GPIO Port F	0x4005.D <mark>3FC</mark>
GPIO Port G	0x4005.E <mark>3FC</mark>
GPIO Port H	0x4005.F <mark>3FC</mark>

Endereço
0x4006.0 <mark>3FC</mark>
0x4006.1 <mark>3FC</mark>
0x4006.2 <mark>3FC</mark>
0x4006.3 <mark>3FC</mark>
0x4006.4 <mark>3FC</mark>
0x4006.5 <mark>3FC</mark>
0x4006.6 <mark>3FC</mark>

- Entretanto se uma escrita é feita modificando todos os bits de uma porta corre-se o risco de sobrescrever outros pinos indesejadamente.
- Para evitar alterações em pinos indesejados há duas formas (escrita "amigável"):
 - Usar o trio: read-modify-write
 - Usar endereçamento de bit específico (disponível em alguns microcontroladores). O Data Register apresenta uma estrutura complexa, permitindo o acesso individualmente de cada um dos bits ou de todos os bits da porta apenas modificando os endereços de acesso.

Escrita Amigável nos GPIO

- Read-modify-write
 - Se desejar setar o pino PK7 para 1

```
GPIO_PORTK_DATA_R EQU 0x400613FC

LDR R1, =GPIO_PORTK_DATA_R ;Carrega-se o endereço

LDR R0, [R1] ; Lê para carregar o valor
 ; anterior da porta inteira

ORR R0, R0, #0x80 ; Faz o OR bit a bit para manter os valores
 ; anteriores e setar somente o bit

STR R0, [R1] ; Escreve o novo valor da porta
```

Se desejar limpar o pino PK7

```
GPIO_PORTK_DATA_R EQU 0x400613FC

LDR R1, =GPIO_PORTK_DATA_R ;Carrega-se o endereço

LDR R0, [R1] ; Lê para carregar o valor
 ; anterior da porta inteira


BIC R0, R0, #0x80 ; Faz o AND negado bit a bit para manter os
 ; valores anteriores e limpar somente o bit

STR R0, [R1] ; Escreve o novo valor da porta
```

Chaves e LEDs

Entrada com Chaves

 Há as seguintes formas de interfacear com uma chave:



Saída com LEDs

 Há as seguintes formas de interfacear com uma chave:

 Lógica positiva, corrente baixa
 Lógica positiva, corrente alta

- Uma porta no TM4C1294 suporta no máximo 12mA, mas o microcontrolador não suporta todas as portas drenando/suprindo este máximo de corrente para todas as portas. (Ver Datasheet seção 27.3.2.1)
- O valor default é cada porta drenar/suprir 2mA por porta.

TM4C

TM4C

R

2mA

2mA

+3.3V

TM4C


R

2mA


+3.3V

R

2mA



Lógica negativa, corrente alta



(Adaptado de VALVANO, J.)

 Se precisar que uma porta forneça mais corrente que ela suporta, deve-se utilizar um *driver* com circuito integrado ou transistor.

Exercícios


1) Exemplo de inicialização do GPIO.

Verificar a inicialização da porta J e porta F. Os pinos J0 e J1 estão ligados às chaves tácteis USR_SW1 e USR_SW2, respectivamente e os pinos F4 e F0 estão ligados aos LEDs 3 e 4, respectivamente.

- Baixar e abrir o projeto GPIO1 do classroom.
- Fazer o build e executar passo-a-passo para verificar a inicialização das portas.
- Executar e testar pressionando os dois botões e verificar se os LEDs acendem.
- Fazer um fluxograma do código.


A seguir será demonstrado o passo-a-passo para a inicialização dos GPIOs J e F para este exercício, conforme os slides 22 e 23, correspondentes à seção 10.6 do datasheet.

 Como vamos utilizar os ports F e J, setar os bits 5 e 8 no registrador RCGCGPIO e depois esperar enquanto os bits 5 e 8 do registrador PRGPIO não estão setados.



Pag 382


Setar estes bits



Ficar testando estes bit, enquanto **NÃO** sejam 1

2. a) Como vamos utilizar os pinos J0 e J1 como entrada digital **zerar** pelo menos os bits 0 e 1 do GPIOAMSEL do Port J.

GPIO_PORTJ_AHB_AMSEL_R




Zerar estes bits

Pag 786

2. b) Como vamos utilizar os pinos F0 e F4 como saída digital **zerar** pelo menos os bits 0 e 4 do GPIOAMSEL do Port F.






Zerar estes bits

Pag 786


3. a) Como vamos utilizar os pinos J0 e J1, como GPIO, ou seja, sem função alternativa, **zerar** os bits correspondentes ao J0 e ao J1 do GPIOPCTL do Port J.

GPIO_PORTJ_AHB_PCTL_R



Zerar estes bits


3. b) Como vamos utilizar os pinos F0 e F4, como GPIO, ou seja, sem função alternativa, **zerar** os bits correspondentes ao F0 e ao F4 do GPIOPCTL do Port F.



Zerar estes bits

4. a) Como vamos utilizar os pinos J0 e J1 como entrada digital, **zerar** os bits 0 e 1 do GPIODIR do Port J.






Zerar estes bits

4. b) Como vamos utilizar os pinos F0 e F4 como saída digital, **setar** os bits 0 e 4 do GPIODIR do Port F.






Setar estes bits

5. a) Como vamos utilizar os pinos J0 e J1 como GPIO, desabilitar a função alternativa, **zerar** pelo menos os bits 0 e 1 do GPIOAFSEL do Port J.


GPIO_PORTJ_AHB_AFSEL_R



Zerar estes bits

5. b) Como vamos utilizar os pinos F0 e F4 como GPIO, desabilitar a função alternativa, **zerar** pelo menos os bits 0 e 4 do GPIOAFSEL do Port F.


GPIO_PORTF_AHB_AFSEL_R



Zerar estes bits

6. a) Como vamos utilizar os pinos J0 e J1 como GPIO, habilitar a função digital, **setar** os bits 0 e 1 do GPIODEN do Port J.


GPIO_PORTJ_AHB_DEN_R



Setar estes bits


6. b) Como vamos utilizar os pinos F0 e F4 como GPIO, habilitar a função digital, **setar** os bits 0 e 4 do GPIODEN do Port F.

GPIO_PORTF_AHB_DEN_R



Setar estes bits

7. Como vamos utilizar os pinos J0 e J1 como entrada para chaves e não há resistor de *pull-up* externos, habilitar os pull-up internos, **setar** os bits 0 e 1 do GPIOPUR do Port J.




Obs: Como os pinos F0 e F4 são saídas, não faz sentido habilitar os pull-up para eles.

GPIO

Em relação à leitura das chaves e escrita nos LEDs, devemos utilizar os registradores GPIODATA. Para ler as chaves, vamos ler o registrador GPIODATA do Port J. Para acender ou apagar os LEDs vamos escrever no registrador GPIODATA do Port F.

Como as chaves estão conectadas em resistores de pullup internos, se as chaves estão soltas retornam o valor 1. Se as chaves estão pressionadas, retornam o valor 0, no registrador GPIODATA do Port J.






Se a chave USR_SW1, que está ligada ao pino J0, estiver solta, o bit 0, quando lido, retorna 1, se ela estiver pressionada o bit 0 retorna 0. Se a chave USR_SW2, que está ligada ao pino J1, estiver solta, o bit 1, quando lido, retorna 1, se ela estiver pressionada o bit 0 retorna 0.

Como ativamos os dois pinos do port J, J0 e J1, de uma forma geral não conseguimos ler os bits separadamente. Só conseguimos ler GPIODATA do Port J inteiro, que pode retornar os valores:

GPIODATA (Port J)	Estado das chaves	
	USR_SW1 (J0)	USR_SW2 (J1)
11	SOLTA	SOLTA
10	PRESSIONADA	SOLTA
01	SOLTA	PRESSIONADA
00	PRESSIONADA	PRESSIONADA

Para escrever nos LEDs, LED3 e LED4, que estão ligados respectivamente aos pinos F4 e F0, devemos escrever diretamente no Port F.



Escrevendo 0 no bit F4, apaga-se o LED3. Escrevendo 1 neste bit, acende-se o LED3. Escrevendo 0 no bit F0, apaga-se o LED4, escrevendo 1 acende-se o LED4. Deve-se tomar cuidado, entretanto para ao escrever em um LED não interferir o outro (escrita amigável).

Configuração de Clock e Systick

Clock

- Microcontroladores podem ter clock
 - Externo: provido geralmente por um cristal
 - Interno: geralmente um oscilador R-C mais impreciso e de menor frequência

PLL

- Normalmente a velocidade de execução de um microcontrolador é determinada pelo cristal externo, no caso do TM4C1294 é 25MHz
- Muitos microcontroladores possuem um PLL que possibilita ajustar a velocidade de execução por software
- Normalmente a frequência é um tradeoff entre velocidade de execução e potência elétrica
- Para informações avançadas sobre o gerenciamento de clock (Seção 5.2.5 do DS)

GPIO

Gerando Atrasos (SysTick)

SysTick

- Periférico contador simples para gerar atrasos e gerar interrupções periódicas em todos os Cortex-M;
- Deve-se carregar esse contador com um valor de contagem;
- A cada tick (ciclo de clock), a contagem é decrementada;
- Se o PLL estiver configurado para 80MHz então, o contador decrementa a cada 12,5 ns;
- Quando o contador chega a 0, o periférico notifica que estourou a contagem.

Exercícios

2) Piscar um LED.

Baseando-se no exemplo anterior, criar um projeto que pisque um LED (LED1 no pino PN1) a cada intervalo, quando pressionado um botão (USR_SW1 no pino PJ0).

- Baixar o projeto gpio2 do classroom;
- Abrir o projeto no Keil MDK;
- Fazer um fluxograma do problema proposto;
- Modificar o arquivo gpio.s para inicializar os GPIO para uma chave e um LED;
- Modificar o arquivo main.s para fazer o que foi pedido no enunciado;
- Primeiramente faça apenas o LED acender;
- Depois que esta parte estiver pronta, faça o LED piscar;
- Para fazer o LED piscar utilize a rotina SysTick_Wait1ms.

Exercícios

- 3) Ler o capítulo 10 do datasheet.
 - Aspectos gerais dos GPIO;
 - Funções alternativas dos pinos de I/O (Tabela 10-2);
 - Descrição do funcionamento;
 - Inicialização e Configuração;
 - Mapa de Registradores e suas descrições.

4) Dar uma olhada no UserGuide da placa EK-TM4C1294XL