# Sistemas Microcontrolados

Arquitetura

Prof. Guilherme Peron

Analogia: vamos fazer um bolo



- O que é precisamos?
  - Livro de receitas → passo-a-passo de como fazer (rotina);
  - 2. Definir o sabor;
  - 3. Acessar a receita do livro;
  - 4. Descobrir os ingredientes;
  - Ir até a página correspondente da receita -> Software;
  - 6. Em qual página está? "XYZ" (1kg de bolo)

Qual é a minha atitude neste instante?
Resp: Somente ler a receita!!!

Analisando o caso, qual seria a nossa memória?

- Memória ROM (Read-only Memory);
- Receita (Página "XYZ"):
  - 1. 3 xícaras de farinha;
  - 2. 2 xícaras de açúcar;
  - 3. Cobertura: (vide página "ABC").
- Por que a cobertura não está escrita aqui também?

Resp: Várias receitas utilizam! (isso seria uma subrotina)

O que devemos fazer?


Resp: Vamos fazer a cobertura e depois voltamos e damos continuidade a nossa receita.

- Sequência:
  - 1. Executar XYZ;
  - 2. Executar ABC;
  - 3. Retornar XYZ e continuar.
- E se eu quiser fazer um bolo de 2kg?

Resp: Podemos utilizar uma folha de rascunho → RAM (Random Access Memory)


- Resumindo:
  - 1. Cozinheiro microprocessador (Hardware);
  - Ingredientes eletrônica (Hardware);
  - 3. Livro de receitas ROM (Software);
  - 4. Rascunho RAM (Software).
- Qual a diferença entre o microprocessador e o cozinheiro?

Resp: Vocabulário.



- Componente Eletrônico;
- Composição Básica:
  - 1. ROM: Ler **INSTRUÇÕES** que devem ser executadas;
  - RAM: Armazenar temporariamente <u>informações</u> de uso das <u>INSTRUÇÕES</u>;
  - 3. Barramentos de Dados e Endereços.
- Atribuições:
  - 1. Executar tarefa da ROM;
  - 2. Se comunicar com o mundo (teclado, impressora, LCD...)

## Diagrama Genérico



## Funções

- Barramento de Endereços: Selecionar com qual posição de memória ou periférico deseja se comunicar;
- Controle: Permitem o microprocessador acionar a RAM e a ROM em um certo tempo específico e vice-versa (ligar/desligar);
- Barramento de E/S (I/O): Comunicação com o mundo externo;
- CPU (Engenheiro formado e casado): Se comunicar e acionar todos os barramentos, obedecendo a ROM;


## Funções da CPU

- a) Buscar instruções continuamente na ROM;
- b) Executar essas instruções;
- c) Executar funções lógicas;
- d) Executar funções aritméticas;
- e) Executar transferências de dados (internas e externas);
- f) Executar comparação de dados -> tomada de decisão;

Meio "Tapada" → Só entende binário!!!

## Funções

- Oscilador: Tarefas internas e externas sincronizadas e com uma velocidade predeterminada;
- Reset: Iniciar as rotinas e realizar a leitura no primeiro endereço;
- Interrupções: Pinos de acesso externo que interrompem o microprocessador.
- Registradores: Armazenamento de alta velocidade dentro do microprocessador
- Barramento: Conjunto de fios utilizados para passar informação entre os módulos



- 1. O endereço de PC vai para BUS;
- 2. Ativa o sinal de controle da ROM;
- 3. Ciclo de busca:
  - a. lê da ROM;
  - b. no endereço dado pelo PC;
- c. lê/transmite pelo BUS dados.
- 4. Instrução carregada e armazenada no IR;
- 5. Incrementa o PC (próxima inst.)
- 6. Inicia o ciclo de execução.

#### Microprocessador x Microcontrolador

Qual a diferença?

#### Microprocessador x Microcontrolador


- Hardware interno diferente:
  - Microprocessador (-)
  - Microcontrolador (+)
- Microprocessador contém:
  - o IR, PC, ALU...
- Microcontrolador contém:
  - Tudo o que o microprocessador tem
  - + Periféricos

#### Periféricos

- Exemplos:
  - o Memórias;
  - Temporizadores;
  - Portas de Entrada/Saída;
  - Teclados;
  - o Displays;
  - Impressoras;
  - Sensores;
  - Motores;


# Arquitetura ARM Cortex M4

#### Arquitetura ARM Cortex M4



- Processador ARM Cortex-M4
  - ARMv7-ME
- Arquitetura Harvard
  - Diferentes barramentos para instruções e dados

#### Arquitetura ARM Cortex M4




#### Barramentos:

- ICode: busca opcodes da ROM;
- DCode: lê dados constantes da ROM;
- System: lê/escreve dados da RAM ou I/O, busca opcode da RAM;
- PPB: lê/escreve dados de periféricos internos;
- AHB: lê/escreve dados de portas I/O de alta velocidade;

# Registradores (32 bits)

- Registradores R0 a R15
  - o 13 de uso geral;
  - R13 → MSP (Main Stack Pointer)
    - Aponta para o topo da pilha
  - R14 → LR (Link Register)
    - Guarda o endereço de retorno para funções
  - R15 → PC (Program Counter)
    - Aponta para a próxima instrução a ser buscada da memória;
    - Processador busca a instrução que está no PC e incrementa o PC.




# Registradores (32 bits)

- Registradores Especiais
  - PSR (Program Status Register);
    - APSR → Application
    - IPSR → Interrupt
    - EPSR → Execute

-	PSR	Program status register
	PRIMASK	\
	FAULTMASK	Exception mask
	BASEPRI	registers
	CONTROL	CONTROL register

Bits do APSR	Indicação
N	Resultado é negativo
Z	Resultado é zero
V	Overflow com sinal
С	Carry ou overflow sem sinal
Q	Saturação




#### Memória


- Endereça até 4GB de memória
  - o 32 bits;
  - o Em geral:
    - Flash ROM → começa em 0x0000.0000
    - RAM → começa em 0x2000.0000
    - I/O → entre 0x4000.0000 e 0x5FFF.FFFF
    - I/O PPB Interno → entre 0xE000.0000 e 0xE004.1FFF

#### Memória

#### • TM4C1294



#### Periféricos TM4C1294



- Cada port tem um número de pinos:
  - Exemplo: PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7

#### Exercícios

- Abrir o datasheet do TM4C1294
  - Verificar a seção dos Registradores (páginas 85 a 99)
  - Verificar a seção das Memórias (seção 2.4).

# Paradigma CISC x RISC

#### RISC

- Reduced Instruction Set Computer
  - Instruções simples que executam rápido
  - Elevado número de registradores de uso geral
  - Decodificação de instruções com lógica combinacional (tabela)
  - Execução utilizando pipeline → um ciclo de clock por instrução

#### RISC

- Reduced Instruction Set Computer
  - Regularidade de tempo de execução
  - Regularidade de tamanho de instrução
  - Redução da área de silício e tempo de projeto
  - Efeito final: melhor desempenho, apesar do número de instruções ser maior por programa

#### CISC

- Complex Instruction Set Computer
  - Conjunto de instruções inicialmente simples
  - Avanços tecnológicos permitiram a fabricação de computadores com mais transistores e menor custo
  - Projetistas optaram por conjuntos de instruções cada vez mais complexos
    - Intenção: reduzir a distância semântica entre Assembly e linguagens de alto nível

#### CISC

- Complex Instruction Set Computer
  - Instruções com elevado grau semântico
  - Elevado número de modos de endereçamento
    - Ex: endereçamento indireto em memória
  - Elevado número de ciclos de clock por instrução → redução da frequência de clock
  - Menor número de instruções por programa → menor uso de memória de código
  - Decodificação através de microcódigo → dificulta/impossibilita o uso de pipeline

#### RISC x CISC

RISC	CISC
Conjunto de instruções reduzido	Conjunto de instruções extenso
Instruções semanticamente simples	Instruções semanticamente complexas
Instruções de tamanho fixo	Instruções de tamanho variável
Decodificação simplificada (tabela)	Decodificação complexa (microcódigo)
Execução regular	Cada instrução executa à sua maneira
Instruções requerem o mesmo número de ciclos de clock para executar	Grande variação no número de ciclos de clock por instrução
Possibilita o uso de pipeline	Extremamente difícil/impossível o uso de pipeline

# Pipeline (3 Estágios)

#### 1. Busca (Fetch)

Busca da instrução na memória

#### 2. Decodificação (Decode)


Decodificação dos registradores usados na instrução

#### 3. Execução (Execute)

- Leitura de registradores;
- Operações lógicas, aritméticas e de deslocamento;
- Escrita em registradores

# Pipeline (3 Estágios)


Situação Ideal



 o Todas as operações realizadas em registradores → 6 instruções em 6 ciclos de clock (ARM Cortex-M4)

# Pipeline (3 Estágios)

Efeito de Saltos



 Pior caso: salto indireto, 3 ciclos de clock para completar o salto (ARM Cortex-M4)