Systemy komputerowe: architektura i programowanie (SYKOM)

# Wykład: Język C/C++

Aleksander Pruszkowski

Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej

#### PLAN WYKŁADY

- Język C/C++ podstawy budowy programów
- Typy danych języka C/C++
  - typy proste
  - złożone typy danych

(preprocesor, prototypy funkcji, podział kodu na moduły i narzędzia wsparcia kompilacji)

- Znamy listę instrukcji CPU ale czy trzeba programować w asemblerze?
  - Jak dzisiaj tworzy się oprogramowanie współpracujące ze sprzętem?
    - Zasadniczo w C i coraz częściej w C++ (np.: Arduino)
    - Po co asembler?
      - Podstawa dla twórców kompilatorów
      - Gdy coś w kodzie działa nie tak
      - Gdy fragmenty kodu wygenerowanego z C/C++ działają za wolno
      - Gdy kod ma mieścić się w bardzo małych pamięciach
        - zagadnienie o źródłach ekonomicznych, MCU z wyliczeń finansowych ma kosztować mniej niż 1% kosztów produkcji całego urządzenia (zabawki, gadżety, ...)
      - Gdy chcemy sprawić aby nikt nie był wstanie zrozumieć kodu (;->>)

- Jak wygląda proces kompilacji
  - Przykładowy plik o nazwie main.c:

```
#include <stdio.h>
int main(int argc, char *argv[]){
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
}
```

- Kompilacja: krok 1 "pre processing"
  - Zasadniczo proces uruchamiany automatycznie
  - Dla kompilatora GCC, recznie uruchamiany poleceniem:

#### gcc -E main.c > main.E

```
main.E:
# 1 "main.c"
# 1 "<built-in>"
# 1 "<command-line>"
# 31 "<command-line>"
# 1 "/usr/include/stdc-predef.h" 1 3 4
# 32 "<command-line>" 2
# 1 "main.c"
# 1 "/usr/include/stdio.h" 1 3 4
# 27 "/usr/include/stdio.h" 3 4
# 1 "/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/libc-header-start.h" 1 3 4
...
int main(int argc, char *argv[]) {
    printf("Hello world!\n");
    return 0;
```

#### **Przypomnienie:**

- Budowa programu
- Budowa funkcji
- Argumenty wywołania funkcji
- Definicja, deklaracja i inicjacja zmiennej
- Zasięg zmiennych, "życie zmiennych"

- Jak wygląda proces kompilacji
  - Krok 2 właściwa kompilacja C do ASM
    - Także realizowana automatycznie, można podejrzeć:

```
gcc -save-temps main.c
```

```
main.s:
 .file
         "main.c"
        .text
        .section
                        .rodata
.T.C0:
        .string "Hello world!"
        .text
        .qlobl main
        .type main, @function
main:
.LFB0:
        .cfi startproc
       pusha %rbp
        .cfi def cfa offset 16
        .cfi_offset 6, -16
       movq %rsp, %rbp
        .cfi_def_cfa_register 6
        subq $16, %rsp
       movl %edi, -4(%rbp)
       movq %rsi, -16(%rbp)
        leaq .LCO(%rip), %rdi
               puts@PLT`
        call
```

Optymalizacja tu miał być funkcja printf!

```
movl $0, %eax
leave
.cfi_def_cfa 7, 8
ret
.cfi_endproc
.LFE0:
.size main, .-main
.ident "GCC: (Debian 8.3.0-6) 8.3.0"
.section .note.GNU-stack, "", @progbits
```

main.c:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char \*argv[]){
 printf("Hello world!\n");
 return 0;
}

- Jak wygląda proces kompilacji
  - Krok 3 właściwa kompilacja z ASM/C do OBJ (postać pośrednia)
    - Polecenia:

```
gcc -c main.c -o main.o //kompilacja z C do OBJ

objdump -S main.o //"Dump" z OBJ do postaci czytelnej dla człowieka
```

```
file format elf64-x86-64
main.o:
Disassembly of section .text:
0000000000000000 <main>:
   0:
        55
                                    push
                                            %rbp
   1:
        48 89 e5
                                            %rsp,%rbp
                                    mov
        48 83 ec 10
                                            $0x10,%rsp
                                    sub
         89 7d fc
                                            %edi,-0x4(%rbp)
   8 •
                                    mov
         48 89 75 f0
                                            %rsi,-0x10(%rbp)
   b:
                                   mov
   f:
         48 8d 3d 00 00 00 00
                                    lea
                                            0x0(%rip),%rdi
                                                                    # 16 <main+0x16>
  16:
        e8 00 00 00 00
                                    callq
                                           1b < main + 0 \times 1b >
        b8 00 00 100 00
                                            $0x0,%eax
  1b:
                                    mov
  20:
        c9
                                    leaved
  21:
         с3
                                    retq
                                                                                Adres symboliczny
     W tej fazie adres jest
                                                        = call tyle, że dla jest to
                                                  instrukcja traktowana jako 64 bitowa
       jeszcze nie znany
                                                     (np.: używa 'rip' zamiast 'eip')
```

main.c: #include <stdio.h> int main(int argc, char \*argv[]){ printf("Hello world!\n"); return 0: }

- Jak wygląda proces kompilacji
  - Krok 4 linkowanie

```
Polecenia:
                                            //Linkowanie – wynik plik wykonywalny "main"
                gcc main.c -o main
                                            //"Dump" pliku wykonywalnego do postaci czytelnej dla człowieka
                objdump -DxS main
          file format elf64-x86-64
main:
main
architecture: i386:x86-64, flags 0x00000150: HAS_SYMS, DYNAMIC, D_PAGED
start address 0x00000000000001050
Program Header:
                                              Virtual Memory Adress
                                                                      Load Memory Adress
Dynamic Section:
                         libc.so.6
  NEEDED
                         0x000000000001000
  TNTT
Sections:
                                                  LMA
                                                                     File off Alan
Idx Name
                   Size
                              VMA
```

13 .text 00000171 000000000001050 0000000000001050 2\*\*4 00001050 CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE 23 .data 00000010 0000000000004020 0000000000004020 00003020 2\*\*3 CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA 0000000000004030 24 .bss 80000008 0000000000004030 00003030 2\*\*0 ATITIOC Teraz call ma finalny adres 0000000000001135 <main>: push %rbp

1135: 55

1144: 48 8d 3d b9 0e 00/ 114b:

lea 0xeb9(%rip),%rdi # 2004 <\_IO\_stdin\_used+0x4> callq 1030 <puts@plt>

- Jak wygląda proces kompilacji, cd.
  - Czy kompilator to czarna skrzynka?
    - Jeżeli czegoś nie można znaleźć w dokumentacji to dla kompilatorów o otwartych źródłach można przeglądając ich kod i odkryć budowę – zdanie trudne, ale realizowalne!
  - Jakie informacje o budowie kompilatora GCC można odkryć automatyczne
    - jak dowiedzieć się gdzie kompilator GCC zagląda podczas swojej pracy, polecenie:

#### gcc --print-search-dirs

- Jak wygląda proces kompilacji, cd.
  - Jakie informacje o budowie kompilatora GCC można odkryć automatyczne, cd.
    - jak dowiedzieć się z jakich plików bibliotecznych korzysta GCC podczas kompilacji i linkowania, polecenie:

```
/usr/bin/ld: mode elf_x86_64
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/../../x86_64-linux-gnu/crt1.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/../../x86_64-linux-gnu/crti.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/crtbegin.o
-lgcc_s (/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/libgcc_s.so)
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
(/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libc_nonshared.a)elf-init.oS
/lib/x86_64-linux-gnu/ld-linux-x86-64.so.2
-lgcc_s (/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/libgcc_s.so)
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/crtend.o
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.9/../../x86_64-linux-gnu/crtn.o
```

- Jak wygląda proces kompilacji, cd.
  - Jakie informacje o budowie kompilatora GCC można odkryć
    - z jakich makr wbudowanych korzysta GCC, polecenie:

```
qcc - E - dM - < /dev/null
                                               #define SIZEOF POINTER 8
                                               #define _SIZEOF_LONG___ 8
#define x86 64 1
                                               #define SIZEOF LONG LONG 8
#define linux 1
                                               #define SIZEOF FLOAT 4
#define VERSION "4.9.2"
                                               #define SIZEOF DOUBLE 8
#define amd64 1
                                               #define SIZEOF LONG DOUBLE 16
#define INT8 MAX 127
#define UINT8 MAX 255
                                               #define SIZEOF SIZE T 8
#define INT16 MAX 32767
#define UINT16 MAX 65535
                                               #define INT8 TYPE signed char
#define UINT32 MAX 4294967295U
                                               #define __UINT8_TYPE__ unsigned char
#define INT64 MAX 9223372036854775807L
                                               #define INT16 TYPE short int
#define UINT64 MAX 18446744073709551615UL
#define INT MAX 2147483647
                                               #define UINT16 TYPE short unsigned int
#define __LONG_MAX__ 9223372036854775807L
                                               #define INT32 TYPE int
#define LONG LONG MAX 9223372036854775807LL
                                               #define UINT32 TYPE unsigned int
                                               #define __UINT64_TYPE__ long int
#define SIZEOF SHORT 2
                                               #define UINT64 TYPE long unsigned int
#define ___SIZEOF_INT___ 4
```

#### Linker

- Łączy wszystkie elementy oprogramowania w pojedynczy plik wykonywalny
- Działa bazując się na schemacie zapisanych w pliku z rozszerzeniem ".ld"
  - Opisuje proces łączenia segmentów kodu i danych podczas linkowania
- Kto tworzy pliki ".ld"?
  - Twórca kompilatora
    - Generyczny format nie dostosowany do pracy z konkretnym sprzętem
  - Twórca/programista sprzętu
    - Zadanie nieco skomplikowane, pomocne jest wywołanie (znane z zajęć lab)

```
riscv32-unknown-elf-ld --verbose >sykt.ld
```

- Wygenerowana postać jest dość zawiła przeznaczona typowych aplikacji
- Czy można zatem utworzyć własny skrypt linkera tak

pamieci trwałei

Linker, cd.

```
    Format – na przykładzie prostego skryptu

                                                              nią "main()" w lab.1 jest nią "_start:"
                                                              zapisany w pliku crt0.s – linker od tej
                                                              funkcji/procedury zaczyna rozmieszczać kod
ENTRY (Reset Handler)
                                                              2)z reguły CPU zaczyna wykonywać kod
MEMORY {
                                                              spod tego miejsca po RESET
  FLASH (rx):ORIGIN=0x08000000, LENGTH=16K
  SRAM(rwx):ORIGIN=0x20000000, LENGTH=2K
                                                         W ramach lab.1 wpisywalibyśmy, np.:
                                                         RAM(rwx):ORIGIN=0X81234560, LENGTH=128M
SECTIONS {
                 stack_top |=ORIGIN(SRAM)+LENGTH(SRAM));
  PROVIDE (
   .text :
                                                             Aby stos mógł działać poprawnie, w linkerze pojawia się właściwy symbol: __stack_top
     *(.isr vector)
     *(.text)
                                                            Sekcja "text" zawiera właściwy kod programu
           *(.text.*)
                                                            z wszystkich łaczonych plików ".o"
           *(.init)
           *(.fini)
                                  ALIGN(4)-
                                                    *(.isr vector) – tablica wektorów przerwań
           *(.rodata)
                                  rozmieszczaj
                                                    *(.text) i *(.text.*) – sekcje kodu wszystkich łączonych
                                  kod co 4B
           *(.rodata.*)
                                                    części z kodem wynikowym
               ALIGN(4)
                                                     *(.init) | *(.fini) – kod inicjacji | zakończenia aplikacji
     _{\text{etext}} = .;
                                                     *(.rodata) i *(.rodata.*) – dane stałe w kodzie
    FLASH
               Opisy wskazujące gdzie trafi sekcja zwana "text"
                ">FLASH" oznacza: "zapisz" do tzw. wynikowego "firmware" – czyli obrazu zapisywanego w
```

1)Opis procedury/części kodu od którego program zacznie działanie, na ogół nie jest

- Linker, cd.
  - Format na przykładzie prostego skryptu

Twór pozwalający zorientować się gdzie kończy się pamięć kodu a zaczyna następna sekcja – "data"

```
la_data = LOADADDR(.data);
                                                            Obszar danych iniciowanych w kodzie, np.:
.data :
                                                          \rightarrow int i=12:
                                                            void main(){...
    _{sdata} = .;
          *(.data)
                                           ">SRAM AT>FLASH" – zapisz podczas działania do pamięci
          \cdot = ALIGN(4);
                                            SRAM, a zawartość przenoszona będzie w "firmware"
    _{edata} = .;
  }> SRAM AT> FLASH
                                           Obszar globalnych danych niezainicjowanych – tutaj kod
.bss :
                                           oznaczony jako Reset_Handler, wyglądający, np.:
                                           void Reset_Handler(void) {
    \_sbss = .;
                                            uint32_t size=(uint32_t)&_edata-(uint32_t)&_sdata;
     bss start = sbss;
          *(.bss)
                                            uint8_t *pDst=(uint8_t*)&_sdata; //początek w SRAM
          * (COMMON)
                                            uint8 t *pSrc=(uint8_t*)&_la_data;//początek w flash
          \cdot = ALIGN(4);
                                            for(uint32_t i=0; i<size; i++)</pre>
          _{\text{ebss}} = .;
                                               *pDst++ = *pSrc++; //kopiuj 'data' to SRAM
          _{\rm bss\_end\_} = _{\rm ebss};
                                            size=(uint32 t)& ebss-(uint32 t)& sbss;
              \cdot = ALIGN(4);
          end = :
                                            pDst=(uint8_t*)&_sbss;
       end_{\underline{}} = .;
                                            for (uint32 t i=0; i < size; i++)
  }> SRAM
                                               *pDst++ = 0; //zerowanie sekcji .bss
```


">SRAM" – zapisz (lub lepiej) rozmieść podczas działania w pamięci SRAM, ale treści nie ustalaj }

main(); //wywołaj funkcję main(!)

Źródło: https://github.com/niekiran/baremetalembedded

- Jak usprawnić proces kompilacji
  - Jak profesjonalnie tworzyć kod z wykorzystaniem GCC i innych narzędzi GNU
    - Istnieje mnóstwo pakietów IDE (Integrated Development Environment)
      - Eclipse, CodeBlocks, Visual Studio, ....
  - W każdym przypadku zaleca się automatyzacje procesu kompilacji
    - Istniej zestaw narzędzi ułatwiających tworzenie plików wynikowych
      - Make, CMake, Autoconf, Automake, Ant(java), ...
  - Jak działa Make
    - narzędzie szuka w katalogu wywołania plików Makefile, ...
    - następnie dokonuje kompilacje zgodnie z zapisanymi w tym pliku receptami

- Jak usprawnić proces kompilacji, cd.
  - Przykład prostego pliku Makefile



Bardziej zaawansowany przykład - rekompilacja selektywna

```
CC=qcc
                                                     Zmiana któregokolwiek z
CFLAGS=-Iinc
                                                     plików źródłowych (np.: C)
all: aplikacja
                                                      wymusza rekompilacje
aplikacja: main.o func.o
                                                         tylko tych plików,
         $(CC) main.o func.o -o aplikacja
                                                    redukując operacje do tych
                                                           niezbednych!
main.o: main.c
         $(CC) $(CFLAGS) -c main.c -o main.o
func.o: func.c
         $(CC) $(CFLAGS) -Ifunc_inc -c func.c -o func.o
clean:
         rm -f main.o func.o aplikacja
```

main.c:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char \*argv[]){
 printf("Hello world!\n");
 return 0;
}

- Jak usprawnić proces kompilacji, cd.
  - Jak wygenerować zależności dla określonego pliku źródłowego
    - zależności do zapisania w pliku Makefile biblioteki, polecenie:

```
gcc -Wl,-y,printf main.c
```

```
/usr/bin/ld: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: definition of printf
```

- pozwala śledzić symbole i gdzie są implementowane (jeżeli są to funkcje)
- zależności do zapisania w pliku Makefile pliki nagłówkowe, polecenie:

```
gcc -MM main.c
```

```
main.o: main.c
```

puste zależności bo plik main.c nie ma zależności poza tzw. plikami systemowymi

- Jak usprawnić proces kompilacji, cd.
  - Jak wygenerować zależności dla określonego pliku źródłowego
    - zależności bardziej szczegółowe pliki nagłówkowe, polecenie:

```
gcc -M main.c |Ub | gcc -M -MG main.c
```

```
main.o: main.c /usr/include/stdc-predef.h /usr/include/stdio.h \
 /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/libc-header-start.h \
 /usr/include/features.h /usr/include/x86_64-linux-gnu/sys/cdefs.h \
 /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/wordsize.h \
 /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/long-double.h \
 /usr/include/x86_64-linux-qnu/qnu/stubs.h \
 /usr/include/x86_64-linux-gnu/gnu/stubs-64.h \
 /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/8/include/stddef.h \
 /usr/lib/qcc/x86 64-linux-qnu/8/include/stdarq.h \
 /usr/include/x86 64-linux-qnu/bits/types.h \
 /usr/include/x86_64-linux-qnu/bits/typesizes.h \
 /usr/include/x86_64-linux-qnu/bits/types/__fpos_t.h \
 /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/types/__mbstate_t.h \
 /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/types/__fpos64_t.h \
 /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/types/__FILE.h \
 /usr/include/x86_64-linux-qnu/bits/types/FILE.h \
 /usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/types/struct_FILE.h \
 /usr/include/x86_64-linux-qnu/bits/stdio_lim.h \
```

• • •

- Łączenie kodu C z fragmentami w asemblerze
  - Potrzebne?
  - Klasyczne podejście
    - Łączenie plików w C z plikami tworzonymi w ASM
      - Zaawansowane podejście
      - Podobne do łączenia kodu w C z binarnymi bibliotekami
      - Realizowane w fazie linkowania kodu
      - Wymaga znajomości tzw. konwencji przekazywania argumentów i zwracania wyników
      - Pomocne jest użycie polecenia gcc -S -fno-dwarf2-cfi-asm aby zobczyć jak wygląda prolog i epilog funkcji

```
.text
                                                                                       Nagłówek pliku ASM
                                     .qlobl func
                                            _func; .scl 2; .type 32; .endef
                                     .def
                             func:
                            LFB0:
                                    pushl
                                             %ebp
int func(int x) {
                             LCFI0:
                                                                                       Prolog funkcji
   return x+1;
                                             %esp, %ebp
                                    movl
                            LCFI1:
                                             8(%ebp), %eax
                                    movl
                                                                                       Ciało funkcji
                                     addl
                                             $1, %eax
                                    popl
                                             %ebp
                                                                                       Epilog funkcji
                            LCFI2:
                                     ret
```

- Łączenie kodu C z fragmentami w asemblerze
  - Wstawki gdy fragment, np.: jedna funkcja ma być zapisana w ASM
    - Realizowane w fazie pre-processing kodu

```
Po pre-procesingu, kompilacji i linkowaniu:
#define BIT(n) PORTD=clrClkAndData; \
                                                          //BIT(7)
asm __volatile__ (
                                                                     r30, 0x32
                                                          ldi
   "sbrc %2," #n
                                                          ldi
                                                                     r31, 0x00
                                                                     r24, Y+1
                                                          ldd
   "sbi 18,3"
                                                                     Z, r24
                                                          st
   "sbi 18,5"
                                                                     r24, Y+2
                                                          ldd
                                                                     r25, Y+3
                                                          1 dd
   "sbic 16,2"
                                                                     r25, 7
                                                          sbrc
   "ori %0,1<<" #n</pre>
                                                          sbi
                                                                     0x12, 3 ; 0x12=18
                                                                     0x12, 5 ; 0x12=18
                                                          sbi
   : "=d" (spiIn) : "0" (spiIn),
                                                                     0x10, 2
                                                                                ;0x10=16
                                                          sbic
      "r" (spiOut))
                                                                     r24, 0x80; 0x80=1 << 7
                                                          ori
                                                                     Y+2, r24
                                                          std
                                                          //BIT(6)
uint8_t spi(uint8_t spiOut) {
                                                                     r30, 0x32
                                                          ldi
   uint8_t spiIn = 0;
                                                          ldi
                                                                     r31, 0x00
   uint8 t clrClkAndData;
                                                          ldd
                                                                     r24, Y+1
                                                                     Z, r24
                                                          st
           BIT (7);
                                                                     r24, Y+2
                                                          ldd
           BIT (6);
                                                          ldd
                                                                     r25, Y+3
                                                                     r25, 6
                                                          sbrc
                                                                     0x12, 3
                                                          sbi
           BIT (0);
                                                                     0x12, 5
                                                          sbi
                                                                     0x10, 2
                                                          sbic
   return spiIn;
                                                                     r24, 0x40
                                                                                ;0x40=1<<6
                                                          ori
                                                          std
                                                                     Y+2, r24
```

(deklaracje, budowa i zasięg)

- Wielkości typów danych
  - char (int8\_t)
    - 8 bitów
      - 1-bit znaku
      - 7-bitów wartości
    - min: -128
    - max: 127
  - unsigned char (uint8\_t)
    - 8-bitów
      - 8-bitów wartości
    - min: 0
    - max: 255

- Wielkości typów danych
  - short (int16\_t)
    - 16 bitów
      - 1-bit znaku
      - 15-bitów wartości
    - min: -32 768
    - max: 32 767
  - unsigned short (uint16\_t)
    - 16-bitów
      - 16-bitów wartości
    - min: 0
    - max: 65 535

- Wielkości typów danych
  - long (int32\_t)
    - 32-bitów
      - 1-bit znaku
      - 31-bitów wartości
    - min: -2 147 483 648
    - max: 2 147 483 647
  - unsigned long (uint32\_t)
    - 32-bitów
      - 32-bitów wartości
    - min: 0
    - max: 4 294 967 296

- Wielkości typów danych
  - long long (int64\_t)
    - 64-bitów
      - 1-bit znaku
      - 63-bitów wartości
    - min: -9 223 372 036 854 775 808
    - max:
      9 223 372 036 854 775 807
  - unsigned long long (uint64\_t)
    - 64-bitów
      - 64-bitów wartości
    - min: 0
    - max: 18 446 744 073 709 551 616

- Wielkości typów danych (IEEE 754)
  - float (32 bitów)
    - 1-bit znaku (S)
    - 8-bitów wykładnika (E)
    - 23-bitów mantysy (M)
    - min:  $\sim +/- 10^{-38}$
    - max:  $\sim +/- 10^{-38}$
  - double (64 bitów)
    - 1-bit znaku (S)
    - 11-bitów wykładnika (E)
    - 52-bitów mantysy (M)
    - min:  $\sim +/- 10^{-308}$
    - max:  $\sim +/- 10^{308}$


Jak wyliczać wartość

$$x = S * M * 2^{E}$$

Wartości szczególne (np.: float):

- Nieskończoność ("quiet NaN")
  - S=0, E=0xFF => ∞
  - S=1, E=0xFF => + ∞
- lub
  - E=0xFE => jako nie reprezentowalna wartość ("signaling NaN")

- Problem obliczeń z użyciem liczb zmiennoprzecinkowych
  - Liczba zmiennoprzecinkowa reprezentuje wiele liczb rzeczywistych
    - Problem brak przechodniości:  $F_1=f(R_1)$  ale  $R_2=f(F_1)$  gdzie  $|R_1-R_2|=d$ ,  $d=f(F_1)$ 
      - konsekwencja utrata dokładności (np.: przy dodawaniu małych wartości do dużych)
      - rozwiązanie: dodaj wpierw małe wartości, a potem ich sumę do dużych wartości



Zależność między liczbami rzeczywistymi a zmiennoprzecinkowymi


Źródło: http://jasss.soc.surrey.ac.uk

- Wielkości typów danych problemy
  - typ: int
    - Implementacja zależna od kompilatora
      - jego architektury domyślnego traktowania tego typu
      - użytych opcji wywołania procesu kompilacji
      - kompilator może zatem potraktować "int" jako zmienną o liczbie bitów: 8,16,32,64
  - Zaleca się stosowanie typów o ustalonej liczbie bitów, za pomocą definicji nowych typów, np.:


```
typedef unsigned char uint8_t;
typedef unsigned short uint16_t;
typedef unsigned long uint32_t;
```

- Kolejność bitów
  - Bajt (1B)
    - Tu wszystkie systemy potrafią się porozumiewać bezbłędnie!
  - Słowo (2B), podwójne słowo (4B), ...
    - Tu systemy muszą "rozmawiać" w jednej wybranej notacji:
      - grubo-końcówkowej (big endian)
      - cienko-końcówkowej (little endian)
  - Gdzie występuje problem?
    - Operacje zwykłe: lokalno lokalne
      - Nie
    - Operacje dyskowe: lokalno "potencjalnie zdalne" (np.: pendrive)
      - Tak
    - Operacje sieciowe: zdalne
      - Tak

- Kolejność bitów, cd .
  - Grubo-końcówkowa (big endian)



- Kolejność bitów, cd .
  - Cienko-końcówkowa (little endian)



- Różnica między wartością a znakiem/znakami
  - Wartość 65 to 'A', jak zatem pokazać zawartość rejestru R13 równą 65?
  - Lub wartość 1234 to w pamięci zapis 0x04D2
  - Aby pokazać te wartości (VAL) niezbędna jest konwersja wartości na postać tekstową zgodną z notacją DEC / HEX / OCT / BIN
    - konwersja VAL <-> HEX, VAL <-> OCT, VAL <-> BIN trywialna
    - konwersja VAL <-> DEC nieco bardziej skomplikowana
- Zalety i wady posługiwania się różnymi systemami liczbowymi
  - BIN: szybko widać które bity mają jaką wartość, postać rozwlekła
  - HEX: postać zwięzła, przy pewnej wprawie widać które bity mają jaką wartość, szybka konwersja do OCT/BIN
  - OCT: rzadziej stosowana (np.: opis praw dostępu do plików w Linux)
  - DEC: postać naturalna człowiekowi, konwersje na inne postaci mocno utrudnione

- Różnica między wartością a znakiem/znakami, cd.
  - Jak jednak zamienić liczbę typu "uint32\_t" na jej reprezentacje tekstową
     zakładając podstawę 16 czyli stosując "kod szesnastkowy"?

```
V=0x12345678; //liczba w zmiennej typu uint32_t to "wyświetlenia"
M=0xF0000000; //maska dla najstarszego "nibble" w uint32_t
S=8; //maks. liczba cyfr w reprezentacji szesnastkowej
Pętla:
   T=(V & M) >> (S*4);
   putch(val2hex((uint8_t)T));
   Jeżeli S<0 zakończ pętle
   S=S-1;
   M=M>>4; //przestawiamy maskę o 4 bity w prawo
```

#### Gdzie

- val2hex(uint8\_t) zamienia argument o wartościach od 0 do 15 na liczbę tzw.
   HEX (0->'0', 1->'1', ..., 9->'9', 10-'A', 11->'B', ..., 15->'F')
- putch(char) wypisuje na "konsolę" dany znak

## Łańcuchy tekstowe

- Model "PASCAL"
  - <znak<sub>1</sub>><znak<sub>2</sub>>...<znak<sub>liczba znaków-1</sub>>
    - Zalety: Przechowywane mogą być dowolne znaki
    - Wady: Łańcuch ma skończoną długość (wersje o długości 255 lub 65535 znaków), Brak zgodności między wersjami (!)
- Model "C"
  - <znak<sub>1</sub>><znak<sub>2</sub>>...<znak<sub>N</sub>><znak<sub>specjalny</sub>>
    - Zalety: Długość łańcucha niemal nieograniczona (ogranicza wielkość pamięci)
    - Wady: Wśród znaków nie można przechowywać znaku specjalnego
- Inne modele?

- Wartość liczby NKB
  - Dla N+1 bitowej liczby A
  - Gdzie:
    - $A = (a_N, a_{N-1}, ..., a_1, a_0)_{NKB}$
    - a<sub>x</sub> = wartość bitu x
  - Wartość takiej liczby to

$$A = (-1)^{a_N} * \sum_{i=0}^{N-1} a_i * 2^i$$

- Np.:
  - 0 101 -> wartość:  $-1^0 * (2^2 + 2^0) = 1 * (4 + 1) = 5$
  - 1 101 -> wartość:  $-1^1 * (2^2 + 2^0) = -1 * (4 + 1) = -5$
- Wada: podwójne kodowanie wartości 0 (zero)

- Wartość liczby U2
  - Dla N+1 bitowej liczby A
  - Gdzie:
    - $A = (a_N, a_{N-1}, ..., a_1, a_0)_{NKB}$
    - a<sub>x</sub> = wartość bitu x
  - Wartość takiej liczby to

$$A = (-a_N) * 2^N + \sum_{i=0}^{N-1} a_i * 2^i$$

- Np.:
  - 0 101 -> wartość:  $-0*2^3 + 2^2 + 2^0 = 4 + 1 = 5$
  - 1 101 -> wartość:  $-1*2^3 + 2^2 + 2^0 = -8 + 4 + 1 = -3$
- Tu "0" staje się wartością dodatnią ale jest kodowane tylko raz!

#### Typy danych języka C – typy proste

- Flaga O (nadmiar) a znaczenie w programie
  - Oznacza ze wynik operacji nie "zmieścił się" w reprezentowalnej postaci
  - O nazywane tez
    - V
    - OV
  - Definicja
    - Gdy bity znaku obu argumentów są identyczne a znak wyniku przeciwny do nich, wtedy O=1, a w przeciwnym razie O=0
  - Dla operacji ADC Rd, Rr (zgodnie z: AVR Instruction Set)
    - $O = Rd_7 \bullet Rr_7 \bullet !R_7 + !Rd_7 \bullet !Rr_7 \bullet R_7$

#### Gdzie:

- operacja AND
- Rd<sub>7</sub> i Rr<sub>7</sub> najstarsze bity argumentów
- R<sub>7</sub> najstarszy bit wyniku

# Typy danych języka C – typy proste

- Flaga O (nadmiar) a znaczenie w programie, cd.
  - Przykład dla operacji na danych 7 bitowych ze znakiem:

$$-$$
 (-53) + (74) = (21) [0xCB + 0x4A = 0x15]

 Mamy przeniesienia z sumowań na pozycjach 6 i 7 wiec O=0 oraz mimo że C=1 (ignorowane) wynik <u>OK</u>.

$$-(-53) + (-74) = (-127)$$
 [0xCB + 0xB6 = 0x81]

 Mamy przeniesienia z sumowań na pozycjach 6 i 7 wiec O=0 oraz mimo że C=1 (ignorowane) wynik <u>OK</u>.

$$(+54) + (74) = (128)$$
  $[0x36 + 0x4A = 0x80]$ 

- Mamy przeniesienie z pozycji 6 ale brak przeniesienia z pozycji 7 oraz znak wyniku jest różny od znaków składników daje O=1 czyli <u>błędny wynik</u>
- lub zgodnie z dokumentacją dla AVR: Rd<sub>7</sub>=0 i Rr<sub>7</sub>=0 a R<sub>7</sub>=1 stąd O =1
- Wynik tak otrzymany jest błędny bo nie mieści się na zadanej liczbie bitów!

(deklaracje, budowa i zasięg)

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Tablice deklaracja, inicjalizacja

```
<typ elementów> nazwa_tablicy [liczba elementów] ...
```

Deklaracja bez ustalenia wartości - np.:

```
int tablica_liczb[100];
unsigned char bufor[32];
double liczby_math[1024];
```

■ Inicjacja tablicy (faza deklaracji) – wielkość określa liczba podanych wartości

```
int tablica_liczb[]={10, 20, 33, 102};
```

 Inicjacja tablicy (faza deklaracji) – podejście mieszane, podane tylko pierwsze cztery wartości

```
int tablica_liczb[100]={10, 20, 33, 102};
```

- Inicjacja tablicy (faza używania)
  - deklaracja: offsety od 0 do 99 całość ma 100 pozycji

```
int tablica_liczb[100];
```

użycie: wstawienie liczby na ostatnią pozycję(!)

```
tablica_liczb[99]=1234;
```

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Tablice używanie
    - Podejście I

```
#define MAX_INT_ARRAY_SIZE 100
int tablica_liczb[MAX_INT_ARRAY_SIZE];
for(i=0; i<MAX_INT_ARRAY_SIZE; i++)
    tablica_liczb[i]=...</pre>
```

Podejście II

```
typedef int melement;
melement tablica_liczb[100];
for(i=0; i<sizeof(tablica_liczb)/sizeof(melement); i++) ...</pre>
```


- Operator "sizeof" zwraca wynik typu size\_t (!)
  - sizeof(unsigned char) = sizeof(char) = 1 (zawsze o ile nie przeciążone!)

```
char mstring[32] = "witam";
```

- Operator sizeof (mstring) zwróci 32
- Funkcja strlen(mstring) zwróci 5

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Tablica ułożenie w pamięci
    - Nazwa tablicy to alias dla adresu w pamięci gdzie ją umieszczono(!)
      - Odwołania realizowane są poprzez wskazanie adresu w pamięci a na niskim poziomie typowo przez instrukcje - x86: MOV, PUSH/POP, Risc-V: LD/ST
    - "Język C" nie sprawdza offsetów (!!!)
      - Takie zachowanie staje się źródłem wielu problemów, niejednokrotnie źródłem nadużyć
    - Ciekawostka mało znana
      - Odwołanie tablica\_liczb[20] jest tożsame z
         20[tablica\_liczb] (!)

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - A łańcuchy tekstowe?
    - Pomagają np.: w komunikacji z użytkownikiem
    - Deklaracja z inicjacją i proste użycie niskopoziomowe jedno z wielu rozwiązań:



- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Struktury zestaw wielu zmiennych

```
struct _nazwa_definicji_struktury {
     definicje_pol_skladowych;
} nazwa_deklaracji_struktury;
```

Odwołania do pól – przykład

```
struct _zestaw_rejestrow{
    unsigned char A;
    ...
} zestaw_rejestrow;
...
zestaw_rejestrow.A = 1;
```

- Nazwa struktury w przeciwieństwie do tablic nie jest aliasem adresu w pamięci
  - Adres to:

```
struct _zestaw_rejestrow *p = & zestaw_rejestrow;
```

A odwołanie do pól to:

```
p -> A = 1;
```

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Uwaga! nowoczesne kompilatory języka C dla zwiększenia szybkości programu wynikowego rozmieszczają pola domyślnie w adresach będących wielokrotnością słowa maszyny
    - np.: kompilacja dla X86 gdzie słowo maszyny ma 32bity
  - Przykład

```
struct _zestaw_rejestrow{

unsigned char A;

unsigned short FLAGS;

unsigned long PC

} zestaw_rejestrow;

Możliwe rozmieszczenie pól w pamięci

A - - -

FLAGS - -

PC
```

Istnieje sposób aby upakować pola

```
struct _nazwa_definicji_struktury {
    ...
} nazwa_deklaracji_struktury __attribute__((packed));
```

- Przydatne gdy należy zachować zgodność bitową pól
  - Wymiana takich struktur z innymi maszynami
    - np.: nagłówki plików z "treścią binarną": EXE, AVI, MP3, DOCX, ...

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Struktury z polami binarnymi

```
struct _nazwa_definicji_struktury {
    definicje_pol_skladowych : liczba_bitow;
} nazwa_deklaracji_struktury;
```

- Zastosowania przykłady
  - Interakcja ze sprzętem
  - Obsługa nietypowych typów danych
    - specyficzna kompresja danych przykład struktury o wielkości 2B (zamiast 3B)

```
struct _czas{
   char godzina: 4; //zał. w aplikacji nie ma znaczenia czy am/pm
   char minuta: 6;
   char sekunda: 6;
} czas __attribute__((packed));
```

uwaga! kod wynikowy staje się większy o obsługę pól bitowych

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Unie
    - Agregacja wielu typów w jednej strukturze (Polymorphic Data Structures)

```
union nazwa_unii {
     definicje_pol_skladowych;
}
```

- Unia zajmuje w pamięci wielkość największego pola
- Zastosowanie zręczne żonglowanie między typami danych
  - Przykład użycie pól w "opcode" RISC-V

```
union risc_v_opcode{
  uint32_t raw;
  struct _u_type{
    uint32_t imm: 20;
    uint32_t rd: 5;
    uint32_t opcode: 7;
    lu_type;
    ...
};

union risc_v
unio
```

```
uint32_t ExU2(uint32_t val){...}
...
union risc_v_opcode opcode;
...
opcode.raw=MEM[PC];
if(opcode.u_type.opcode==AUIPC){
   REG[opcode.u_type.rd]=PC+ExU2(opcode.u_type.imm);
   ...
}
...
```

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Tablice i tablice struktur/unii
    - Typy takie ułatwiają organizację danych w pamięci podczas działania programu
      - Przypomnienie "język C" nie sprawdza offsetów w odwołaniach do pól tablicy(!!!)
    - Załóżmy że mamy w kodzie deklaracje i użycie:

```
#define MAX_STUDENTS 100
int tablica_ocen_lab[MAX_STUDENTS];
...
tablica_ocen_lab[100]=2; //w tablicy ostatni element ma offset 99(!)
```

 Błędny jest tu użyty offset 100, gdy wynikające z deklaracji offsety to od 0 do 99 włącznie

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Tablice i tablice struktur/unii zagrożenia: odwołania do "obcej" pamięci
    - Wyjście poza obszar przydzielonej pamięci przypadek statyczny
      - Przypadek prosty do wykrycia

```
#define MAX_ELEMENTS 100
...

typedef struct{
   unsigned int lab, egzamin;
} student_ocena;
...

student_ocena tablica_ocen[MAX_ELEMENTS];
...

tablica_ocen[102].lab=2;
...
```

■ Tzw. "ręczna" analiza kodu wykryje ten błąd – widać że 102 jest z poza zakresu 0...99

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Tablice i tablice struktur/unii zagrożenia, odwołania do "obcej" pamięci, cd.
    - Wyjście poza obszar przydzielonej pamięci przypadek statyczny
      - Przypadek nieco bardziej skomplikowany wymaga dokładnej analizy kodu

```
#define MAX_ELEMENTS 100

typedef struct{
    unsigned int lab, egzamin;
} student_ocena;

student_ocena tablica_ocen[MAX_ELEMENTS];

#define REFERENCE_VALUE_OFFSET (50)

#define DEFAULT_VALUE_OFFSET (REFERENCE_VALUE_OFFSET*2+1)

tablica_ocen[DEFAULT_VALUE_OFFSET].lab=3;
```

■ Przydatne jest tu "przejście" przez preprocesor - wywołując *gcc –E main.c* otrzymamy:


```
typedef struct{
   unsigned int lab, egzamin;
} student_ocena;
student_ocena tablica_ocen[100];
tablica_ocen[101].lab=3;  //tu już widać problem (!)
```

- Przypomnienie typy zaawansowane w języku C
  - Tablice i tablice struktur/unii zagrożenia, odwołania do "obcej" pamięci, cd.
    - Przypadek dynamiczny wychodzimy poza obszar przydzielonej pamięci podczas działania aplikacji (często efekt powstaje tylko przy pewnych danych wejściowych)


#### Pomoc

- czytanie ostrzeżenia generowane przez kompilator
- programy do automatycznej analizy kodu np.: Valgrind [Valgrind.org]

- Rola stosu w systemie komputerowym
  - Przypomnienie m.in. miejsce przechowywania zmiennych lokalnych, argumentów wywołania i adresów powrotu
    - Typowa organizacja pamięci ("C memory layout")



- Rola stosu w systemie komputerowym
  - Przypomnienie m.in. miejsce przechowywania zmiennych lokalnych, argumentów wywołania i adresów powrotu, cd.
    - Kompilatory języka C stosują tzw. "ramkę stosu" (stack frame)



- Przypomnienie zasięg zmiennych w języku C
  - Zmienne lokalne pomagają kompilatorowi w zarządzaniu pamięcią
    - Zmienna "znika" po wyjściu z funkcji (!)
      - jej miejsce w pamięci może być użyte do innych celów
    - Liczenie, że wskazany obszar po wyjściu z funkcji będzie zawierał tę samą wartość jest błędem

#### Kod błędny – czasami może działać (!)

#### 

#### Kod poprawny


```
void func(int *z) {
  int x=5;
  *z=x; //lub z[0]=x;
}

int main() {
  int z,x,y;
  func(&z);
  x=z;
  printf("%d\n", x); //tu otrzymamy 5
  y=z;
  printf("%d\n", y); //tu także otrzymamy 5
  return 0;
}
```

# Typy danych języka C – kolejność operacji

W języku C kolejność operacji (ang. Operator Precedence) w

wynikowym jest ściśle określona



Masz wątpliwości to zamiast pisać:

$$c = a > b ? a++ : b + 1$$

napisz:

$$c = ((a < b) ? (a++) : (b + 1))$$

lub (gdy miałeś co innego na myśli):

$$c = ((a < b) ? (a++) : b) + 1$$

	Precedence	Operator	Description	Associativity
	1	++	Suffix/postfix increment and decrement	Left-to-right
		()	Function call	
		[]	Array subscripting	
			Structure and union member access	
		->	Structure and union member access through pointer	
		(type){list}	Compound literal(C99)	
	2	++	Prefix increment and decrement[note 1]	Right-to-left
		+ -	Unary plus and minus	
$\setminus$		! ~	Logical NOT and bitwise NOT	
		(type)	Cast	
		*	Indirection (dereference)	
		&	Address-of	
		sizeof	Size-of <sup>[note 2]</sup>	
		_Alignof	Alignment requirement(C11)	
)	3	* / %	Multiplication, division, and remainder	Left-to-right
	4	+ -	Addition and subtraction	
	5	<< >>	Bitwise left shift and right shift	
	6	< <=	For relational operators < and ≤ respectively	
		>>=	For relational operators > and ≥ respectively	
	7	== !=	For relational = and ≠ respectively	-
	8	&	Bitwise AND	
	9	^	Bitwise XOR (exclusive or)	
	10	1	Bitwise OR (inclusive or)	
	11	&&	Logical AND	
	12	11	Logical OR	
	13	?:	Ternary conditional <sup>[note 3]</sup>	Right-to-left
		=	Simple assignment	
		+= -=	Assignment by sum and difference	
		*= /= %=	Assignment by product, quotient, and remainder	
		<<= >>=	Assignment by bitwise left shift and right shift	
		&= ^=  =	Assignment by bitwise AND, XOR, and OR	
	15	,	Comma	Left-to-right

#### Typy danych języka C – rzutowanie

- Rzutowanie (ang. casting)
  - Czyli zamiana zmiennej jednego typu na inny typ (czasami jest to operacja chwilowa, wykonywana na potrzeby określonej operacji)

```
(nowy typ) zmienna
```

Np.:

```
float a = 3.14;
int b = (int)a + 1; //zmienna 'b' bedzie miała wartość 4 (!)
```

- Po co gdy chcemy obserwować zmienną o określonym typie jako zmienną o innym typie
  - Pamiętajmy, że typowy procesor nie potrafi dodawać zmiennych o różnych typach

# Typy danych języka C – rzutowanie

- Rzutowanie (ang. casting), cd.
  - Jak kompilator traktuje w kodzie źródłowym np.: dodawanie, A=B+C
    - Jeżeli B i C są tego samego typu zadanie proste kompilator wybiera instrukcję procesora (add, ...) lub funkcję biblioteczną (\_add\_uint32, ...) obsługującą operacje dodawania dla tego typu
    - Jężeli typy się nie zgadzają to kompilator dokonuje promocji argumentu do właściwego typu, np.:

```
char -> short, short -> long, long -> long long, long long -> float, float -> double, ...
```

Na przykład gdy zmienne zdefiniowano: short B; char c, kompilator wykona niejawne rzutowanie:

A co kompilator zrobi z wynikiem? Gdy zdefiniowano A jako float, wtedy wynik musi być innego typu niż B i C, kompilator tutaj także dokona niejawnego rzutowania co doprowadzi do wyrażenia:

$$A = (float)(B + (short)C);$$

lub (zależnie od strategii optymalizacji):

$$A = (float) B + (float) C;$$

#### Typy danych języka C – rzutowanie

# Enkapsulacja przez rzutowanie

```
uint16 t my udp port=...;
uint8 t ProcessUDP (uint8 t *rxb, uint16 t n, uint8 t *txb)
 uint8 t ret=0;
  struct EtherFrame *ef=(struct EtherFrame*)(&rxb[0])
  struct IpFrame *ipf=(struct IpFrame*)(&((ef->data)[0]));
  struct UdpFrame *udpf=(struct udp*)(&((ipf->data)[0]));
 if (ntohs (udpf->rport) ==my udp port) {
    uint16 t len=MainApp((void*)udpf->data, n, txb);
 return ret;
uint16 t MainAPP (void *payload, uint16 t n, uint8 t *txb) {
 uint16 t ret;
 return ret;
```

```
struct EtherFrame{
 uint8 t DestHWADD[6];
 uint8 t SourHWADD[6];
 uint16 t typeHW;
uint8 t data[1];
struct IpFrame{
 uint8 t verlen;
 uint8 t tos;
 uint16 t len;
 uint16 t id;
 uint16_t frag_off; //+flags
 uint8_t ttl;
 uint8 t proto;
 uint16 t h checksum;
 uint8 t src[4];
 uint8 t dst[4];
 uint8_t data[1];
};
struct UdpFrame{
uint16_t lport;
uint16_t rport;
uint16 t len;
uint16 t cksum;
uint8 t data[1];
};
```

- Rola stery w systemie komputerowym
  - Przypomnienie używanie pamięci dynamicznie alokowanej

```
Alokacja
                                                          Tu może pojawić się
 #define LICZBA_STUDENTOW 32
                                                             problem jak
 typedef struct {
                                                           przetestować ten
                                                             fragment!
    int lab, egzamin;
                            //definiujemy obiekt
 } ocena_t;
                           //tu tylko deklarujemy wskaźnik
 ocena_t *oceny;
 oceny=(ocena t *)malloc(LICZBA STUDENTOW * sizeof(ocena t));
 if (oceny == NULL) { //NULL - specjalna wartość typowo: (void*)0
    printf("Brak pamieci! (F:%s, L:%d)\n", FILE , LINE );
               //zwolnienie innych dynamicznie utworzonych obiektów,
               //zamknięcie plików, zamknięcie gniazd siecowych, ...
    exit(1);
               //operacje na obiekcie wskazanym przez zmienną 'oceny'
 free (oceny);
                            //zwalniamy z pamięci objekt 'oceny'
```

- Zwalnianie pamięci dynamicznie zaalokowanej to obowiązek programisty (!)
  - Mimo że w C nie ma automatycznego Garbage Collector'a, to wiele systemów operacyjnych usuwając proces usuwa także jego struktury dynamicznie zaalokowane – ale błędem jest zakładać że to wystarczy

- Przepełnienie stosu niebezpieczeństwa
  - Stos ma skończoną pojemność i może jego wielkość nie być chroniona
  - Przykład błędnego kodu

func();

```
void func(void) {
   uint32_t buffer[20];
   strcpy((char*)buf, "NAPIS DLUZSZY NIZ 20 ZNAKOW"); //tu zostanie
                                  //zamazany adres powrotu - co powodować
                                  //bedzie np.: zawieszenie programu,
                                  //niestabilność
                               //typowe nadużycie - tu adres
   buf[1003]=BAD_CODE_ADDRESS;
                                //powrotu podmieniany jest na skok do
                                 //złośliwego kodu
int main(void) {
```

Gdy ten adres bedzie precyzyjnie ustalony - tak by trafić w obszar pamięci stosu gdzie składowany jest adres powrotu z funkcji main() - może ułatwić wykonanie niedozwolonych operacji po zakończeniu wykonywania tego kodu, przejmując prawa tego kodu

Adres taki może zależeć w danej aplikacji, od wersji jej kodu, od wersji użytego kompilatora i od wersji systemu operacyjnego – generalnie trudne do ustalenia ale możliwe (!)

Istnieją w systemach operacyjnych funkcję randomizacji rozmieszczania w pamięci określonych funkcji

- Funkcje "niebezpieczne" w C
  - Biblioteka LIBC zawiera funkcje obsługi ciągów tekstowych
    - Wersje niebezpieczne:

```
size_t strlen(const char *string);
int strcmp(const char *s1, const char *s2);
int strcpy(char *dst, const char *src);
int sprintf(char *str, const const char *format, ...);
char *strcat(char *dst, const char *src);
```

Wersje bezpieczne:

```
size_t strnlen(const char *s, size_t maxlen);
int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t maxlen);
int strncpy(char *dst, const char *src, size_t maxlen);
int snprintf(char *str, size_t maxlen, const char *format, ...);
char *strncat(char *dst, const char *src, size_t maxlen);
...
```

Wersje bez swojego bezpiecznego odpowiednika: atol(), atof(), atoi(), ...

Dziękujemy za uwagę!