Systemy komputerowe: architektura i programowanie (SYKOM)

# Wykład: Przerwania obsługa sytuacji wyjątkowych

Aleksander Pruszkowski

Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej

#### PLAN WYKŁADY

- Przerwania w systemach komputerowych
- Typowe sytuacje wyjątkowe w systemach komputerowych
- Metody implementacji obsługi przerwań z przykładami w języku C/C++

- Sytuacje wyjątkowe
  - CPU zawiesza wykonywanie aktualnego kodu i wykonuje skok do procedur obsługi tej sytuacji
  - Zdarzenia niezamierzone
    - Błąd adresowania lub rozkazu
    - Błąd argumentu
      - np.: dzielenie przez zero podczas instrukcji procesora DIV
  - Zdarzenia zamierzone wewnętrzne
    - Praca w trybie śledzenia
      - Po każdym rozkazie wykonywana jest obsługa procedury obsługi
    - Praca w trybie pułapki
      - Program działa normalnie do napotkania rozkazu pułapki (umieszczonego celowo)
    - Przerwanie programowe
      - Metoda przekazywania sterowania do systemu operacyjnego (np.: INT21)

#### Idea

Szybka reakcja na zdarzenie

#### Działanie

- Zapamiętanie stanu aktualnie wykonywanego kodu
- Skok do kodu obsługi przerwania
- Po wykonaniu kodu odtworzenie stanu i powrót do przerwanego kodu

#### Cel użycia

- Obsługa w tle procesów tak aby nie utracić danych otrzymywanych z świata zewnętrznego (klawiatura, karta sieciowa, ...)
- Nisko kosztowa obsługa sytuacji sporadycznych
  - zanik napięcia zasilania nie powinien wystąpić sprawdzanie cykliczne to tracenie zasobów CPU

#### Problemy

- Nie jawna współbieżność (np. sprzęt decyduje kiedy nastąpi wejście w obsługę)
- Sekcja krytyczna jako remedium

- Sytuacje wyjątkowe
  - Zdarzenia zewnętrzne
    - Błąd urządzeń peryferyjnych
      - Błąd na magistrali adresowej danych (w tym parzystość czy ECC)
    - Zanik zasilania
    - Przerwania związane ze zmianą stanu sprzętu
      - Przerwanie zegarowe, przerwanie odebrania pakietu kartą sieciową, ...
- Przerwania
  - Oprogramowanie może decydować czy CPU ma reagować na określone przerwania
    - Mamy dwa typy przerwań
      - Maskowalne
      - Niemaskowalne
        - W x86 przerwania niemaskowalne także można było maskować

- Przerwania dlaczego w ogóle potrzebne?
  - Dane z urządzeń peryferyjnych nie muszą być dostępne natychmiast bo ich wypracowanie:
    - Wymaga czasu
      - dysk magnetyczny (HDD) musi dotrzeć (obrócić talerz, przesunąć głowicę) do żądanych informacji
    - Pewne dane wypracowuje otoczenie
      - system komputerowy może czekać na wprowadzenie danych przez użytkownika
      - dane mogą napływać z innych komputerów, np.: poprzez sieć Internet
  - Bez przerwań kod wyglądałby (tzw. polling) oczekiwanie na naciśnięcie klawisza w PC

```
MAIN: ...

Wait: IN AL, 0x64 ;odczytaj "stan klawiatury" (poprzez port 0x64)

AND AL, 0x01 ;maska wyłączająca inne przyczyny zmiany stanu

JZ Wait ;nie naciśnieto klawisza – skacz do etykiety Wait

IN AL, 0x60 ;odczytaj kod naciśnietego klawisza

;obróbka otrzymanego numeru klawisza
```

- Przerwania dlaczego w ogóle potrzebne, cd.?
  - Podejście poprawne, ale nie efektywne
    - Program nie robi nic poza sprawdzaniem stanu określonego portu (instrukcja IN)
    - Z obsługą przerwania napisalibyśmy


```
MAIN:
         CALL Enable IRQ KEYBOARD; włącz generowanie przerwań przez klawiaturę
IRQ KEY:
         PUSH AL
              AL, 0x64 ; odczytaj "stan klawiatury" (poprzez port 0x64)
         TN
         AND AL, 0x01 ; maska wyłączająca inne przyczyny zmiany stanu
         JNZ SKIPIRO
                        ; nie naciśnieto klawisza - opuść przerwanie
              AL, 0x60 ; odczytaj kod naciśnietego klawisza
         IN
                         ; obróbka otrzymanego numeru klawisza
SKIPIRQ:
         POP AL
                         ; powrót z przerwania
         IRET
```

- W powyższym w czasie działania programu głównego przerwanie będzie w tle obsługiwać klawiaturę – oszczędzamy moc obliczeniową
  - Koszt: komplikacja oprogramowania
    - Konieczność buforowania danych w przerwaniu nie przetwarzamy danych!
    - Program główny i kod obsługi przerwania mogą działać współbieżnie wymagana synchronizacja danych

- Przerwania Jak CPU obsługuje przerwania
  - 1)pod koniec fazy wykonania operacji maszynowych sprawdzany jest stan wejść
    - INT przerwania sprzętowe (ich może być wiele)
    - NMI przerwania niemaskowalne (są CPU nie posiadające tego typu wejścia)
  - 2) jeżeli stan nie wymaga wejścia w procedurę obsługi przerwania CPU przechodzi do fazy pobrania
  - 3)zawartość rejestrów EPC, EFLAGS odkładana jest na stos
  - 4)generowany jest adres pod który wykonany będzie skok i wpisywany jest on do EPC, i przechodzi CPU do fazy pobrania
  - Taki sposób realizacji jest optymalny przerwanie nie dzieli żadnej z faz pracy CPU

- Przerwania Co programista musi zrobić w kodzie obsługi przerwania
  - 1)Jeżeli to możliwe wyłączyć przerwania
    - niekontrolowana "rekurencja przerwań" może skończyć się katastrofą (!)
      - przepełnienie stosu może występować w "dziwnych momentach", trudnych w diagnostyce
        - decydujące mogą być: kolejność wywołań przerwań, stopień zapisania stosu
    - niektóre procesory domyślnie wyłączają możliwość przerywania wykonywanych właśnie przerwań
      - jeżeli programista życzy sobie może odblokować możliwość przyjmowania przerwań
  - 2) Zapamiętać na stosie wszystkie rejestry używane w funkcji obsługi przerwania
    - PUSH EAX; PUSH EBX; ... lub prościej (mniej efektywnie) PUSHA
    - czasami wcześniej trzeba przełączyć stos
  - 3) Wykonać zadania możliwie *najkrócej jak to możliwe!*
  - 4)Odtworzyć w odwrotnej kolejności ze stosu zawartości rejestrów
    - POP ...; POP EBX; POP EAX lub prościej POPA
  - 5) Wykonać instrukcję IRET / RETI
    - w innych procesorach zwykłą instrukcję RET lub jej odpowiednik

- Priorytety przerwań
  - Przerwania przerywające inne przerwania
    - "rekurencja przerwań"



Źródło: Tomasz STARECKI, "Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51"

- Przerwania w x86
  - W trybie rzeczywistym tablica przerwań umiejscowiona jest pod adresem 0
  - Struktura jeden wpis zajmuje 4B i jest adresem kodu procedury obsługi przerwań
    - wybrane przykładowe lokacje (nie adresy) wpisów w tablicy przerwań x86
      - 0x00 Dzielenie stałoprzecinkowe przez zero
      - 0x01 Przerwanie programowe (gdy TF=1 przerwanie wywoływane po każdym rozkazie)
      - 0x02 Przerwanie NMI związane z błędem parzystości pamięci lub koprocesora
      - 0x03 Pułapka programowa (generowana przez INT 3)
      - 0x06 Niedozwolony kod rozkazu
      - 0x0B Segment nieobecny w pamięci głównej
      - 0x0C/0x0D
         Przekroczenie segmentu stosu
      - 0x0E Błąd strony
  - W trybie chronionym przerwania opisuje tablica deskryptorów przerwań IDT
    - umiejscowienie tej pamięci wyznacza rejestr IDTR

- Przerwania w x86
  - Wybrane przerwania sprzętowe w x86 (obsługiwane przez układ 8259)
    - IRQ0 Zegar systemowy (lokacja w tablicy przerwań: 0x08)
    - IRQ1 Obsługa klawiatury (0x09)
    - IRQ2 Kaskada dla podrzędnego kontrolera IRQ (0x0A)
    - IRQ3/IRQ4 Obsługa portu szeregowego COM2/COM1 (0x0B, 0x0C)
    - IRQ6 Obsługa sterownika napędu dysków elastycznych (0x0E)
    - IRQ5/IRQ7 Obsługa portu równoległego LPT2/LPT1 (0x0D, 0x0F)
    - IRQ8 Obsługa zegara czasu rzeczywistego (0x70)
    - IRQ9 Wywołanie przerwania IRQ2 gdy połączone kaskadowe (0x71)
    - IRQ14 Obsługa sterownika twardego dysku (0x76)
    - Nie przypisane: IRQ10, IRQ11, IRQ12, IRQ15
      - Karty rozszerzeń mogły z nich korzystać

### Tabela 4.1. Zestawienie przerwań występujących w wybranych mikrokontrolerach rodziny 51

- Tablica wektorów przerwań innych procesorów – 80C51
  - Wycinek obok przedstawia listę przerwań z nazwami i adresami
  - Procedury obsługi przerwań rozmieszczone co 8B
    - w tym MCU zakłada się, że są przerwania których kod może zmieścić się w 8B
    - przykład procedury obsługi zmieniającej stan bitu 1 portu 3 np.:

```
ORG 000BH ; gdzie umieścić kod
; tu pobudzenie to T0
CPL P3.1 ; P3.1=! P3.1
RETI ; powrót z przerwania
```

Źródło: Tomasz STARECKI, "Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51"


Źródło przerwania	Wskaźniki przerwania	Wektor przerwania	Uwagi	
przerwanie zewnętrzne INT0	IE0	0003H		
przerwanie zewnętrzne INT1	IE1	0013H	za wyjątkiem CE558 i CE559	
przerwanie zewnętrzne INT1 i licznik sekundowy	IE1+SECINT	0013H CE558, CE559		
przerwanie zewnętrzne INT2	IQ2	003BH	mikrokontrolery odmiany CL	
przerwanie zewnętrzne INT2	IEX2	004BH	C515, C515A, C517, C517A	
przerwanie zewnętrzne INT2	IE2	0053H	C51GB	
przerwanie zewnętrzne INT2	IE2	0043H	C310, C320, C323, C520, C530	
przerwanie zewnętrzne INT3	IQ3	0043H	mikrokontrolery odmiany CL	
przerwanie zewnętrzne INT3	IEX3	0053H	C515, C515A, C517, C517A	
przerwanie zewnętrzne INT3	IE3	005BH	C51GB	
przerwanie zewnętrzne INT3	IE3	004BH	C310, C320, C323, C520, C530	
przerwanie zewnętrzne INT4	IQ4	004BH	mikrokontrolery odmiany CL	
przerwanie zewnętrzne INT4	IEX4	005BH	C515, C515A, C517, C517A	
przerwanie zewnętrzne INT4	IE4	0063H	C51GB	
przerwanie zewnętrzne INT4	IE4	0053H	C310, C320, C323, C520, C530	
przerwanie zewnętrzne INT5	IQ5	0053H	mikrokontrolery odmiany CL	
przerwanie zewnętrzne INT5	IEX5	0063H	C515, C515A, C517, C517A	
przerwanie zewnętrzne INT5	IE5	006BH	C51GB	
przerwanie zewnętrzne INT5	IE5	005BH	C310, C320, C323, C520, C530	
przerwanie zewnętrzne INT6	IQ6	005BH	mikrokontrolery odmiany CL	
przerwanie zewnętrzne INT6	IEX6	006BH	C515, C515A, C517, C517A	
przerwanie zewnętrzne INT6	IE6	0073H	C51GB	
przerwanie zewnętrzne INT7	IQ7	0063H	mikrokontrolery odmiany CL	
przerwanie zewnętrzne INT8	IQ8	006BH	mikrokontrolery odmiany CL	
przerwanie zewnętrzne INT9	IQ9	0073H	odmiana CL, za wyjątkiem CL580	
układ licznikowy T0	TF0	000BH	za wyjątkiem C748-C752	

- 80C51 kompilator SDCC
  - Sposób zapisu funkcji obsługi przerwań

```
void timer_isr (void) __interrupt (1) __using (1) {
   ...
}
```

- Specjalne słowa kluczowe pozwalają odpowiednio
  - ustalić numer wektora przerwań "\_\_interrupt (numer\_przerwania)"
  - ustalić bank rejestrów używanych przez przerwanie "\_\_using (numer\_banku)"
    - metoda szybkiego przełączenia kontekstu eliminuje konieczność zapamiętywania rejestrów na stosie

- Obsługa przerwań w 80C51 (wycinek)
  - Włączenie przerwań wymaga ustawienia wielu tzw. bitów sterujących
    - sbit w strukturze SFR
    - na rysunku
      - EA włącza wszystkie przerwania
      - EX0, ET0 włącza przerwania od określonych źródeł
      - TF0 przepełnienie licznika jako źródło przerwania



Źródło: Tomasz STARECKI, "Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51", Warszawa 1996

Rys. 4.1. Fragment struktury układu przerwań przedstawiający sposób funkcjonowania wskaźników przerwań i bitów zezwoleń na przerwania.

- Tablica wektorów przerwań innych procesorów AVR
  - Jeden wpis w tablicy mieści 4B (opcode są 2B)
    - Tablica to spis instrukcji JMP <ADDRES\_WLASCIWEGO\_HANDLERA>
      - JMP z argumentem tu zajmuje 4B

Vector No.	Program Address <sup>(2)</sup>	Source	Interrupt Definition	
1	0x0000 <sup>(1)</sup>	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, and Watchdog Reset	
2	0x0002	INT0	External Interrupt Request 0	
3	0x0004	INT1	External Interrupt Request 1	
4	0x0006	INT2	External Interrupt Request 2	
5	0x0008	INT3	External Interrupt Request 3	
6	0x000A	INT4	External Interrupt Request 4	
7	0x000C	INT5	External Interrupt Request 5	
8	0x000E	INT6	External Interrupt Request 6	
9	0x0010	INT7	External Interrupt Request 7	
10	0x0012	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match	
11	0x0014	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow	
12	0x0016	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event	
13	0x0018	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A	
14	0x001A	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B	
15	0x001C	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow	
16	0x001E	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match	

Źródło: 8-bit AVR Microcontroller ATmega128A DATASHEET

COMPLETE

- Tablica wektorów przerwań innych procesorów AVR, cd.
  - Przykład kodu startowego dla procesora AVR

```
$0000
              jmp RESET ; Reset Handler
$0002
              jmp EXT INTO ; IRQO Handler
$0004
              jmp EXT INT1 ; IRQ1 Handler
              jmp EXT INT2 ; IRQ2 Handler
$0006
$0042
              jmp TWI ; Two-wire Serial Interface Interrupt Handler
$0044
              jmp SPM RDY ; SPM Ready Handler (re-programowanie
                             ; pamięci FLASH)
$0046 RESET:
              ldi r16, high (RAMEND); Main program start
$0047
              out SPH, r16 ; Set stack pointer to top of RAM
$0048
              ldi r16, low(RAMEND)
$0049
              out SPL, r16
                                                RAMEND – określa ile
                                               pamięci posada dany typ AVR
$004A
              sei ; Enable interrupts
                                                MCU
$004B
              <instr> xxx ; Main code
                                                W AVR po położeniu czegoś
                                                na stosie wskaźnik stosu SP
                                                jest zmniejszany(!)
```

#### Przerwania w AVR-GCC

```
ATOMIC BLOCK - tworzy blok kodu
#include <avr/interrupt.h>
                                            bedaca sekcja atomowa
#include <util/atomic.h>
                                            ATOMIC RESTORESTATE - przywrócenie
volatile char my flag=0;
                                             stanu systemu z przed wejściem do
                                             sekcji atomowej (tu rej. SREG)
ISR(INT0 vect) {
                                            ISR - funkcja obsługi przerwania
 my flag=1; //ustawienie naszej flagi
  ... //... i jak najmniej innych operacji
                                            volatile - zmienna nie bedzie
                                            podlegać optymalizacji (przydatne gdy
                                            kod funkcji przerwania i kod główny
int main(void) {
                                            korzystają z takich zmiennych)
            //Konfiguracja przerwań
                                            INTO vect - wektor przerwania
  char local copy my flag;
                                            wspierany przez dane MCU (np.:
  for(;;) {
                                            wejście INTO czyli "External
    ATOMIC BLOCK (ATOMIC RESTORESTATE) {
                                            Interrupt 0")
      local copy my flag=my flag;
    if(local copy my flag!=0) {
      ATOMIC BLOCK (ATOMIC RESTORESTATE) {
       my flag=0;
                     //atomowe skasowanie flagi
      ... //tu wiemy że przerwanie zostało wywołane, możemy wykonywać dłuższe
      ... //operacje i przetważać informacje/dane "złapane" w przerwaniu
```

#### Przerwania w Arduino

```
const byte ledPin = 13;
const byte interruptPin = 2; //numer wejścia przerwania
volatile byte state = LOW;
void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), blink, CHANGE);
                                  digitalPinToInterrupt - zamiana numeru pinu w
                                  notacji Arduino na notacje wymaganą przez m.in.
void loop() {
                                  attachInterupt
  digitalWrite(ledPin, state);
                                  attachInterupt - podłącz funkcję "blink()" pod
                                  przerwanie związane ze zmianą stanu pinu
                                  interruptPin (2), nie wszystkie piny potrafia
void blink() {
                                  "generować" przerwania
  state = !state;
```

W tym przykładzie brak sekcji atomowej, aby pokazany kod był prostszy

- Tablica wektorów przerwań mikrokontrolerów zgodnych z ARM STM32F0xxx Cortex-M0
  - Obszar wektorów przerwań od IRQ podzielono na wpisy o wielkości 4B
    - Numery IRQ ujemne dla zaznaczenia, że są to wyjątki (exceptions) a nie przerwania sprzętowe

Exception number <sup>(1)</sup>	IRQ number <sup>(1)</sup>	Exception type	Priority	Vector address or offset <sup>(2)</sup>	Activation
1	-	Reset	-3, the highest	0x00000004	Asynchronous
2	-14	NMI	-2	0x00000008	Asynchronous
3	-13	Hard fault	-1	0x000000C	Synchronous
4-10	-	Reserved	-	-	-
11	-5	SVCall	Configurable (3)	0x0000002C	Synchronous
12-13	-	Reserved	-	-	-
14	-2	PendSV	Configurable <sup>(3)</sup>	0x00000038	Asynchronous
15	-1	SysTick	Configurable (3)	0x0000003C	Asynchronous
16 - 47	0 - 31	Interrupt (IRQ)	Configurable (3)	0x00000040 and above <sup>(4)</sup>	Asynchronous

Źródło: STM32F0xxx Cortex-M0 programming manual

- Deklarowanie funkcji obsługi przerwań w GCC (bez wsparcia specjalistycznych bibliotek)
  - dla CPU ARM:

```
void f() attribute ((interrupt ("IRQ"))); //lub: FIQ, SWI, ABORT, UNDEF, ...
void f(void) {
   Dla CPU RISC-V:
void f(void) attribute ((interrupt ("user")));//lub: "supervisor","machine"
void f(void) {
   Dla X86:
struct interrupt frame; //definicja zgodna z manualem CPU
attribute ((interrupt)) void f(struct interrupt frame* frame) {
```

 Deklarowanie funkcji obsługi przerwań dla STM32 w GCC (ze wsparciem specjalistycznych bibliotek)

```
void NMI Handler(void) attribute ((weak, alias("Default Handler")));
void HardFault Handler(void) attribute ((weak, alias("Default Handler")));
void MemManage Handler(void) attribute ((weak, alias("Default Handler")));
void CRYP IRQHandler(void) attribute ((weak, alias("Default Handler")));
void HASH RNG IRQHandler(void) attribute ((weak, alias("Default Handler")));
void FPU IRQHandler(void) attribute ((weak, alias( Default Handler )));
void Reset Handler(void) {
                                                                     A co to jest "Default Handler"?
  libc init array();
                                                                     Funkcja "pułapka":
  main();
                                                                     void Default Handler(void) {
                                                                       while (1);
uint32 t vectors[]
                     attribute ((section(".isr vector"))) = {
  STACK START,
                                                                     Podstawiana - gdy w kodzie nie
  (uint32 t) Reset Handler,
                                                                     bedzie implementacji właściwej
  (uint32 t) NMI Handler,
                                                                     funkcji np.:
  (uint32 t) HardFault Handler,
                                    A jak sprawić by ta tablica
                                                                     FPU IRQHandler(), ...
  (uint32 t) MemManage Handler,
                                    "wyladowała" we właściwym
                                    miejscu?
  (uint32 t) CRYP IRQHandler,
  (uint32 t) HASH RNG IRQHandler,
                                     Skrypt linkera: stm32_ls.ld, opisuje sekcje ".text" a w niej jest
  (uint32 t) FPU IRQHandler
                                     instrukcja aby na jej początku wstawić treść: "*(.isr_vector)"
};
```

Dziękujemy za uwagę!