Sprawozdanie nr. 2

Mateusz Kojro

1 Opis cwiczenia

Celem tego cwiczenia jest poznanie sposobow uzywania i wykorzystanie licznika jako układu mierzacego czasu (Timer0) ale rowniez przykład generowania sygnalu PWM (Timer1) Timery w mikrokontrolerze działaja w zasadzie licznikow. Wykorzystywany przez nas mikrokontroler posiada 2 rozne timery 8 i 16 bitowy sa one wiec w stanie odliczac odpowiednio do 256 i 65 536 w rownych odstepach czasu. Posiadajac taki timer jestesmy w stanie wygenerowac sygnal PWM (Pulse width modulation) ktory działa na zasadzie generowania przebiegu prostokatnego o zmiennych długosciach wysylania 0 i 1 sygnal taki umozliwia np. stopniowe przyciemnianie diody LED

2 Wykorzystane polecenia jezyka BASCOM

- Config Timer0 Konfiguracja pracy Timer0
- Start | Stop Umozliwia zatrzymanie i wystartowanie licznika
- Counter0 = value Ustawia poczatkowa wartośc licznika
- Load TimerO number Wartosc po ktore licznik sie przepelni
- On Interupt Konfiguruje dzialania wykonywane podczas ogłoszenia przerwania
- Enable | Disable Interupt Ustawienie zglaszania przerwan podczas pracy mikrokontrolera

3 Wykorzystywane przyrzady

• Oscyloskop cyfrowy

4 Przeprowadzone doswiadczenia

Gdy dokonalismy pomiaru okresu przerwan wbudowanego timera teoretycznie ustawionego na okers 1 sekundy otrzymalismy okres zmierzony za pomoca oscyloskopu rowny 968ms. Jak latwo obliczyc w skali roku skonstruowany w ten

sposob zegar mylil by sie o ponad 11 dni. Aby otrzymac wyniki blizsze prawdy nalezy wykorzystac zewnetrzny rezonator kwarcowy.

Listing 1: Program odmierzajacy 1s

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pinb.0 = Output
Config Timer0 = TIMER, Prescale = 256
256
On Timer0 Odmierz_1s
Dim Licz_8ms As Byte
Enable Interrupts
Enable Timer0
Load Timer0 = 250
Do
Loop
End
Odmierz_1s:
     Load Timer0 =250
     Incr Licz_8ms
     If Licz_8ms = 125 Then
        Licz_8ms = 0
        Toggle Portb.0
Return
```

Aby wygenerowac sygnal PWM o czestotliwosci 7.82 kHz i wypelnionego w 60%

Czestotliwosc:

$$F_c = \frac{\frac{8*10^6 Hz}{1}}{1022} = 0.00782 * 10^6 Hz = 7.82 KHz \tag{1}$$

Wypelnienie:

$$k_w = 6 * x = 306.6 \tag{2}$$

$$\begin{array}{c}
511 \leftrightarrow 100\% \\
x \leftrightarrow 10\%
\end{array} \tag{3}$$

mamy wiec:

$$x = 511 * \frac{10}{100} = 51.1 \tag{4}$$

Listing 2: Kod programu generujacego sygnal PWM

```
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Pinb.1 = output
Config Timer1 = PWM,
PWM = 8,
Compare A PWM = Clear Up,
Compare B PWM = Disconnect,
Prescale = 256
PWM1a = 127.5
End
```