Instrukcja - custom HID device:

- ** w poniższej instrukcji komputer interpretuje urządzenie jako klawiaturę.
- ** w poniższej instrukcji występują listingi kodu, jeżli chcesz je skopiować to są to fragmenty kodu joystick.ioc.
 - Ustaw dla Blackpill w pliku .ioc zegary w sposób możliwie szybki jednak pamiętaj, żeby dla USB dać częstotliwość 48MHz. Zalecane ustawienia blackpill:
 - a. RCC -> HSE Ceramic/Crystal Resonator,
 - b. SYS -> SW lub Trace,
 - c. Clock Config -> max HCLK, USB 48MHz.
 - 2. Zaimportuj biblioteki oraz ustaw parametry urządzenia w pliku .ioc:
 - a. Connectivity -> USB_OTG_FS -> Mode Device Only,
 - b. Middleware and Software -> USB_DEVICE > Custom HID Class,
 - c. USBD_CUSTOM_HID_Report -> wprowadź rozmiar HID deskryptora (należy znaleźć w internecie najlepiej sprawdza się klawiaturowy),
 - d. USB_CUSTOM_OUT_REPORT -> wprowadź rozmiar przyjmowanych danych (komunikacja PC -> HID).
 - 3. Zmiany poszczególnych parametrów w projekcie:
 - a. Deskryptor:
 - i. Znajdź: USB_DEVICE -> App -> usbd_custom_hid_if.c,
 - ii. W funkcji: CUSTOM_HID_ReportDesc_FS, wklej deskryptor swojego urządzenia,
 - iii. Na dole pliku można dodać realizację wysłania danych.Przykład:

- 4. Detale:
 - a. Sprawdź czy rozmiar deksryptora się zgadza z tym podanym w .ioc,
 - b. .ioc -> USB_DEVICE -> Device Descryptor -> Product String -> ustaw nazwę swojego urządzenia.

c. Przykładowy deskryptor da klawiatury:

```
__ALIGN_BEGIN static uint8_t CUSTOM_HID_ReportDesc_FS[USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE] __ALIGN_END =
   /* USER CODE BEGIN 0 */
            0x05, 0x01, // Usage Page (Generic Desktop)
            0x09, 0x06, // Usage (Keyboard)
0xA1, 0x01, // Collection (Application)
0x05, 0x07, // Usage Page (Key Codes)
0x19, 0xE0, // Usage Minimum (224) - Left Control
            0x29, 0xE7, // Usage Maximum (231) - Right Control
            0x15, 0x00, // Logical Minimum (0)
0x25, 0x01, // Logical Maximum (1)
0x75, 0x01, // Report Size (1)
            0x95, 0x08, // Report Count (8)
            0x81, 0x02, // Input (Data, Variable, Absolute)
0x75, 0x08, // Report Size (8)
0x95, 0x01, // Report Count (1)
            0x81, 0x01, // Input (Constant)
            0x75, 0x08, // Report Size (8)
            0x95, 0x06, // Report Count (6)
0x15, 0x00, // Logical Minimum (0)
0x25, 0x65, // Logical Maximum (101)
            0x05, 0x07, // Usage Page (Key Codes)
          0x19, 0x00, // Usage Minimum (0)
0x29, 0x65, // Usage Maximum (101)
0x81, 0x00, // Input (Data, Array)
   /* USER CODE END 0 */
  0xC0 /* END_COLLECTION
};
```

d. Rozmiar powyższego deskryptora:

```
#define USBD_CUSTOM_HID_REPORT_DESC_SIZE 45U
```