
Project 2: 组装四旋翼无人机

FAST Lab



■ 动力系统: 电机*4、电调*4、桨*10、电池*1;

控制系统: 飞控*1、遥控器*1、接收机*1;

机械结构:机架*1、打印件;




- 固定、布线、焊接、测试...... 实现手动遥控飞行
- 届时请遵循实验指导,注意安全。 若飞机损坏, 自行负责维修。














Project 2: 组装四旋翼无人机



组件认识: 飞控

遥控器输入 电机,舵机输出




电源输入

飞控又称飞行控制器,用于根据输入指令解算电机推力

内置了IMU,气压计,磁罗盘等

组件认识: 电调



电调,全称电子调速器,英文Electronic Speed Control,简称ESC

相当于电机驱动器

关键参数:最大通过电流,DSHOT协议

组件认识: 电机



无人机上常用无刷电机

关键参数: KV值, 能效比

组件认识: 桨叶

关键参数:叶片数,尺寸



组件认识: 电池




关键参数: 电压(电池芯数), 容量

Step 1:焊接XT60接头与硅胶线



要点: 硅胶线大约留3cm, 焊接时插上一个母头(避免内芯变形), 锡要多给, 避免虚焊



参考视频 (B站北郊强哥)

Step 2:为主电源焊盘上锡,贴3M胶




要点: 焊盘锡尽量多给

Step 3:粘贴插头,拔掉线壳,焊接插头



要点:焊接前先给导线上尽量多的锡,待导线与焊盘焊劳后,在焊盘处继续补锡,直至焊锡充分与导线接触,注意正负

Step 4:为电调焊盘上锡



要点: 尽量多给


Step 5:焊接电调电源线



要点:电源线朝内,不要碰到螺丝连接处,注意

正负

Step 6:连接机臂与下板



Step 7:剪短电机电源线,上锡



要点:线留大约一半,锡多上

Step 8: 电调电源处上锡




要点: 先把电调在机臂里走走线, 正反触点都可

以用, 锡主要不要跟电调芯片接触

Step 9:焊接电调与电机

Step 10:完成所有机臂






Step 11: 粘贴飞控,插上电调信号线与接收机







电机顺序与转向

要点:飞控四角的海绵胶不要太大,注意飞控方向,

注意电机顺序, 注意正负

Step 12:焊接飞控电源模块,连接飞控




要点: 焊接前先给电源线上锡, 注意正负

Step 13: 检查短路!!!


要点: 检查主电源是否短路, 检查主电源正负是否与所有电调正负相连通

Step 14: 配对遥控器



要点:将遥控器开机,飞机通电(电池或 TYPEC),长按接收机的ID SET键 Step 15: 安装起落架

Step 16: 理线!




要点: 装上桨后桨不打到线, 善待强迫症

Step 17:设置飞控参数 (1)

- 1.下载QGroundControl (win10,ubuntu)
- 2.Typec连接飞控与电脑
- 3.设置机架





4.校准传感器



5.校准遥控器(按照界面右侧图片指示) 6.设置飞行模式



7.设置电源(填入4S后点计算)

Step 17:设置飞控参数 (2)

1.进入参数设置界面



2. 搜索并设置


CBRK_IO_SAFETY = 22027 CBRK_USB_CHK = 197848 MAV_1_CONFIG = TELEM 2

SYS_USE_IO = 0 DSHOT_CONFIG = DShot600



Step 18:调整电机转向

- 1.断开TYPEC连接
- 2.用电池给飞机上电
- 3.解锁飞机(不要带桨!!!!!!)
- 4.用手确认哪些电机转向反了
- 5.断电,连接电脑
- 6.进入Mavlink Console




7.根据反转电机编号,依次输入指令以1号电机反转了为例 dshot reverse -m 1 dshot save -m 1




Step 19:起飞!

注意安全



Step 20:根据飞机的飞行情况调整PID参数



若悬停机身出现振荡,小幅(10%)调小P值,调大D值,重复飞行,切忌一次调整太多,可能导致炸鸡