## Experimento/Trabalho - Aquisição com Arduino - Curva I-V de um Diodo

Prof. Tiago Oliveira Weber

2018

## 1 Objetivo

Construir um sistema de aquisição de sinais utilizando a plataforma Arduino e aplicando na obtenção da curva I-V de um diodo.

#### 1.1 Objetivos Específicos

- Entender a utilização de PWM e um filtro passa-baixas como um DAC (conversor digital/analógico);
- Ser capaz de utilizar a interface serial no Arduino;
- Ser capaz de utilizar a interface serial no GNU Octave;
- Entender a utilização do conversor analógico digital;
- Entender a utilização de um sistema que utilize um DAC para arbitrar uma tensão em um circuito e um ADC (conversor analógico/digital) para medir uma tensão e que seja controlado pelo GNU Octave.
- Aplicar este sistema para extrair a curva I-V de um diodo.

### 2 Descrição

Para cada parte do trabalho, já é fornecido pelo professor códigos simples para Arduino e Octave. O aluno deverá ser capaz de utilizar estes códigos para extrair a curva corrente por tensão (I-V) de um diodo. Para tal, serão necessários:

- 1 diodo de propósito geral; (componente que será caracterizado);
- 1 resistor com resistência entre 10 e 100 Ω; (para medição de corrente);
- 1 resistor de 2 k $\Omega$  (ou próximo) e um capacitor de 10  $\mu$  F (ou próximo) para fazer um filtro passa-baixas para o PWM;
- 1 Arduino Uno;
- alguns fios para conexões;

Os códigos e circuitos passados neste trabalho são um exemplo inicial. Ao longo da disciplina, trabalharemos em tópicos que auxiliarão a melhorar o desempenho do sistema. O roteiro para execução do trabalho é:

- o aluno deverá rodar cada código/montar circuito fornecido e fazer anotações sobre os resultados e dificuldades obtidas;
- a execução do trabalho em laboratório poderá ser realizado em grupos de até 3 integrantes.

Os códigos deste trabalho estão escritos e expostos de maneira incremental. Assim, o corpo do primeiro código é usado para o segundo, o do segundo para o terceiro, etc.

#### 2.1 Ler ADC e escrever na serial

```
#define DEBUG
1
  // Include Libraries
3
   //*******************
   #include <stdarg.h>
   //***************
   // Serial Communication Variables
8
9
   boolean serial_received = false;
10
11
  // Functions
   void p(char *fmt, ...) { //http://playground.arduino.cc/Main/Printf
13
           char buf[128]; // resulting string limited to 128 chars
14
           va_list args;
           va_start (args, fmt );
vsnprintf(buf, 128, fmt, args);
16
17
18
           va_end (args);
           Serial.print(buf);
19
20 }
21
22 void setup() {
23
    Serial.begin(9600);
    pinMode(AO, INPUT);
```

```
25 }
26
27
  void loop() {
28
     //****************
29
    // Read the input on analog pin 0:
30
     //*****************
31
     int adc_value = analogRead(A0);
33
     //**************
34
     // Serial output
     //******************
36
     // Can't be written only as Serial.write(adc_value) because the ADC has a
37
        10-bit resolution and we are sending 8 bits at a time
     // Will be on code only if not in debug mode
38
39
     #ifndef DEBUG
     Serial.write(0xff);
                                  // send init byte
40
41
     Serial.write(1);
                                  // send channel
     Serial.write(adc_value >> 8);
42
     Serial.write(adc_value);
43
44
     #endif
45
     //**************
46
     // ASCII output
47
     //******************
48
49
     // Print the values to the serial terminal for debugging purposes in the
        serial monitor
     // Will be on code only in debug
50
     #ifdef DEBUG
51
     p("Debug⊔Mode\n");
52
53
     #endif
54
55
     delay(1000);
56 }
```

- Mantenha a linha #define DEBUG e veja no "serial monitor" da IDE do Arduino se "Debug Mode" está sendo recebido;
- Comente a linha #define DEBUG e teste conectar a entrada do ADC ao nível lógico baixo ou alto para observar se os dados que chegam na serial mudam de acordo.

Observação: utilize um monitor serial capaz de ver os dados em hexadecimal (por exemplo, no Linux há o **gtkterm** e no Windows, **hyperterminal**) e conferir se os valores estão de acordo com o esperado. Utilizar programas como esses que também são capazes de **escrever** em hexadecimal será importante para os próximos passos e projetos.

#### 2.2 Ler ADC, ler serial e escrever na serial

```
6
  //**********
7
8
  // Serial Communication Variables
  //****************
9
10 boolean serial_received = false;
  int inByte = 0;
                  // incoming serial byte
11
   int received_value = 0;
12
14
15
  // Functions
  void p(char *fmt, ...) { //http://playground.arduino.cc/Main/Printf
16
          char buf[128]; // resulting string limited to 128 chars
17
18
          va_list args;
          va_start (args, fmt );
19
          vsnprintf(buf, 128, fmt, args);
20
21
          va_end (args);
          Serial.print(buf);
22
23 }
24
  void setup() {
25
    Serial.begin(9600);
26
    pinMode(AO, INPUT);
27
28
29
30
  void loop() {
    //***********
31
    // checks and receive data from serial
     //***********
33
    if (Serial.available() > 0) {
34
      int i=0;
35
      while (Serial.available() > 0)
36
37
38
          inByte = Serial.read();
39
          if (inByte==255)
40
              received_value = Serial.read();
41
42
              serial_received = true;
43
        }
44
    }
45
46
47
     //*******************
     // Read the input on analog pin 0:
48
     //***************
49
     int adc_value = analogRead(A0);
50
51
     //***********
52
     // Serial output
53
     //****************
54
     // Can't be written only as Serial.write(adc_value) because the ADC has a
55
        10-bit resolution and we are sending 8 bits at a time
     // Will be on code only if not in debug mode
56
     #ifndef DEBUG
57
     Serial.write(0xff);
58
                                  // send init byte
                                  // send channel
     Serial.write(1);
59
60
     Serial.write(adc_value >> 8);
61
    Serial.write(adc_value);
     #endif
62
63
    //****************
64
    // ASCII output
65
    //****************
```

```
67
     // Print the values to the serial terminal for debugging purposes
68
     // Will be on code only in debug mode
69
     #ifdef DEBUG
     p("Debug⊔Mode\n");
70
71
     if (serial_received) {
          p("Received_value: "%d", received_value);
72
73
     #endif
75
76
     delay(1000);
     serial_received = false; // resets serial_received variable
77
78 }
```

- Mantenha a linha #define DEBUG e veja no "serial monitor" da IDE do Arduino se "Debug Mode" está sendo recebido.
- Envie uma informação que comece com o valor em hexadecimal FF seguido de um valor qualquer (exemplo: FF 01). Veja se este valor aparece como resposta no terminal "Received value: valor".

# 2.3 Ler ADC, escrever na saída PWM, ler serial, escrever na serial

```
//Author Tiago Oliveira Weber - 2018 - tiago (dot) oliveira (dot) weber (
      at) gmail (dot) com
2
3
  //#define DEBUG
  //******************
4
5 // PWM
  //*****************
6
7 #define pwmpin 3
  //***********
9
10 // Include Libraries
11 //******************
12 #include <stdarg.h>
13
14 //******************
15 // Serial Communication Variables
   //*******************
17 boolean serial_received = false;
                      // incoming serial byte
18 int inByte = 0;
19 int received_value = 255;
20 int old_value = 255;
21
22
  // Functions
23 void p(char *fmt, ...) { //http://playground.arduino.cc/Main/Printf
          char buf[128]; // resulting string limited to 128 chars
25
          va_list args;
          va_start (args, fmt );
26
          vsnprintf(buf, 128, fmt, args);
28
          va_end (args);
29
          Serial.print(buf);
30 }
31
  void setup() {
32
   Serial.begin(9600);
```

```
pinMode(A0, INPUT);
35
    pinMode(pwmpin, OUTPUT);
36
37
38
   void loop() {
39
    //******************
     // checks and receive data from serial
40
41
     //*****************
     serial_received = false; // resets serial_received variable
42
43
     Serial.flush();
     if (Serial.available() > 0) {
44
      int i=0;
45
       while (Serial.available() > 0)
46
47
          inByte = Serial.read();
48
49
          if (inByte == 255)
50
51
              received_value = Serial.read();
              serial_received = true;
52
53
        }
54
55
56
     //***********
57
     // Read the input on analog pin 0:
58
59
     //***************
     int adc_value = analogRead(A0);
61
     //****************
62
     // Serial output
63
     //**************
64
     // Can't be written only as Serial.write(adc_value) because the ADC has a
65
        10-bit resolution and we are sending 8 bits at a time
     // Will be on code only if not in debug mode
66
67
     #ifndef DEBUG
                                   // send init byte
     Serial.write(0xff):
68
69
     Serial.write(1);
                                   // send channel
     Serial.write(adc_value >> 8);
70
     Serial.write(adc_value);
71
72
     #endif
73
     //*****************
74
     // ASCII output
75
     //***********
76
     // Print the values to the serial terminal for debugging purposes in the
77
        serial monitor
     // Will be on code only in debug
78
79
     #ifdef DEBUG
     p("Debug⊔Mode\n");
80
81
     if (serial_received) {
82
         p("Received_value: \( \)\d", received_value);
83
     #endif
84
85
     //************
86
87
     // PWM output
     //*******************
88
     if (serial_received && (received_value != old_value)) {
89
         analogWrite(pwmpin, received_value);
91
         old_value = received_value;
     }
92
```

```
94 Serial.flush();
95 delay(50);
96 }
```

- Faça um filtro passa-baixas usando um resistor (1k  $\Omega$ ) e um capacitor (10  $\mu$  F) e o conecte na saída PWM do arduino.
- Altere os valores do PWM através de comandos pela serial e veja se a saída do circuito fica correspondente ao valor desejado. Faça medições iniciais com o multímetro e depois com o osciloscópio. Capture imagens do osciloscópio mostrando a saída antes do filtro e depois do filtro. Quanto tempo demora para a saída ficar estável após uma alteração de tensão de 0 para 5V?

#### 2.4 Código em GNU Octave

Para executar estes códigos, é necessário ter instalado o pacote instrument-control. Para executar, digite "serial\_characterize" a partir do terminal do GNU Octave, garantindo que esteja na pasta onde todos os arquivos ".m" listados a seguir estejam.

- investigue quaisquer erros de execução e faça adequações no código caso necessário;
- investigue a curva I-V resultante. Caso acredite que exista algo que você possa fazer para melhorar os resultados, adapte o circuito, firmware e software;
- descreva em poucas palavras o funcionamento do sistema, descrevendo o papel de cada função do código.

#### 2.4.1 Arquivo serial characterize.m

```
function serial_characterize();
   pkg load instrument-control
   warning ("on", "Octave:int-math-overflow")
4 % Based on https://www.edn.com/design/analog/4440674/Read-serial-data-
        directly-into-Octave
5
6
   if (exist("serial") != 3)
        disp("No<sub>□</sub>Serial<sub>□</sub>Support");
7
8
10 s1 = serial("/dev/ttyACMO");
                                      % Open the port
11 set(s1, 'baudrate', 9600);
12 set(s1, 'bytesize', 8);
                                      % 5, 6, 7 or 8
13 set(s1, 'parity', 'n');
14 set(s1, 'stopbits', 1);
                                      % 'n' or 'y'
                                      % 1 or 2
```

```
16
17
        srl_flush(s1);
18
19
        inserted_voltage = 0:0.1:5;
       meas_adc = zeros(1,length(inserted_voltage));
20
        inserted_code= zeros(1,length(inserted_voltage));
21
       for i=1:length(inserted_voltage)
23
24
                              fprintf (1, `Testing \sqcup for \sqcup value \sqcup \# \%d : \sqcup \%f \sqcup Volts \sqcup \backslash n `, i, inserted\_voltage (in the context of the 
                                      ));
                               inserted_code(i) = uint8(inserted_voltage(i)*(2**8)/5.0);
25
26
                               meas_adc(i) = test_codevalue(s1,inserted_code(i));
                              meas_voltage(i) = meas_adc(i)*5.0/(2**10);
27
28
        end
29
        resistance = 75;
       current = (inserted_voltage - meas_voltage)/resistance;
30
31
       fclose(s1)
33 subplot(1,2,1);
34 plot(meas_voltage,current,'*r');
       subplot(1,2,2);
35
36 plot(inserted_voltage,meas_voltage,'*b');
38
                            Arquivo test codevalue.m
       function [meas_adc] = test_codevalue(s1,value)
 1
        for i=1:5
 2
 3
                               send_value(s1,value);
                               [test_value(i),test_success] = receive_value(s1);
 4
 5
                               if (test_success)
                                                     %fprintf(1, 'Received value: \t %d \n', test_value);
 7
                               fflush(stdout);
 8
       end
10
11
       meas_adc = mean(double(test_value(3:end)));
         2.4.3 Arquivo send value.m
 1 function send_value(s1,value);
 2 srl_write(s1,uint8(255));
 3
       srl_write(s1,uint8(value));
         2.4.4 Arquivo receive value.m
 function [rx_value,rx_success] = receive_value(s1);
       rx_success = 0;
 2
 3
       rx_tries = 0;
             while ((rx_tries < 10) && ~rx_success)
                                   rx_tries = rx_tries + 1;
rx_int = srl_read(s1, 1); %array of ints. Each int receives one
 5
  6
                                             byte
```

channel = srl\_read(s1, 1); byte1 = srl\_read(s1, 1);

if  $(rx_int == 255)$ 

7

```
byte2 = srl_read(s1, 1);
rx_value(channel) = uint16(byte1)*(2**8)+uint16(byte2);
rx_success = 1;
end
end
end
end
for end
```