Redes sem fio - modulação

OIRC - Interconexão de redes de computadores Prof. Dr. Ricardo José Pfitscher

ricardo.pfitscher@gmail.com

Capítulos 4 e 5. Forouzan, A. Behrouz. Data communications & networking (sie). Tata McGraw-Hill Education, 2007.



Cronograma

- Aula anterior
- Comunicação retomando → sinais
- Transmissão digital de sinais → Codificação
- Transmissão analógica de sinais → Modulação



Na aula anterior...

- Propriedades das ondas
 - Amplitude
 - Frequência, Período
 - Fase
 - Comprimento
- Fourier → onda quadrada → composição de harmônicas
- Efeitos no sinal
- Capacidade do canal
- Exercícios



Exercício

- Crie um gráfico que calcule a capacidade do canal, usando o teorema de Shannon considerando as seguintes larguras de banda (eixo Y):
 - o 3 MHz
 - 10 MHz
 - 20 MHz
 - Sendo que no eixo (X) deverão ser consideradas as seguintes SNR: (5 dB, 10 dB, 15 dB, 20 dB, 25 dB, 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB e 50 dB)
 - Obs.: Faça a interpretação do gráfico, descrevendo o que está sendo representado no mesmo.




Exercícios

teorema de Shanno

bang

Conforme aumenta o ruído, a capacidade do canal diminui!

Obs.: Faça a inter representado no






- Objetivo: transmissão de informação através de um sistema de comunicação
 - Sistema de comunicação
 - Emissor (remetente) → Meio Físico → Receptor (destinatário)
- Emissor: transforma os dados em sinais
- Meio físico: transmite os sinais de um lado ao outro
- Receptor: traduz os sinais em dados



- Objetivo: transmissão de informação através de um sistema de comunicação
 - Sistema de comunicação
 - Emissor (remetente) → Meio Físico → Receptor (destinatário)
- Emissor: transforma os dados em sinais
- Meio físico: transmite os sinais de um lado ao outro
- Receptor: traduz os sinais em dados


Transmissão: precisão suficiente para que o destinatário consiga recuperar os dados






Sinais digitais vs sinais analógicos

- Sinais digitais:
 - Comportamento "quadrado" → sinalização discreta na amplitude da onda



- Sinais analógicos:
 - Comportamento "senoidal" → sinalização contínua na amplitude da onda







Sinais digitais vs sinais analógiq

Como transmitir dados usando os dois tipos de sinais?

- Sinais digitais:
 - Comportamento "quadrado" → sinalização discre mplitude da onda



- Sinais analógicos:
 - Comportamento "senoidal" → sinalização contínua na amplitude de la poda





Sinais digitais (codificação) vs sinais analógicos (modulação)


- Codificação (sinais digitais):
 - Determinar os padrões dos sinais que definem os valores dos dados
 - Ex.: Alto: 1, Baixo: 0
- Modulação (sinais analógicos):
 - Variar as propriedades da onda para carregar sinais
 - Ex.: Alta frequência: 1, baixa frequência: 0
 - Ex.2: Alta amplitude: 1, baixa amplitude: 0
 - Ex.3: Mudança de fase: 0, fase normal: 1



Cronograma

- Aula anterior
- Comunicação retomando → sinais
- Transmissão digital de sinais → Codificação
- Transmissão analógica de sinais → Modulação





- Os dados digitais são transformados em sinais digitais utilizando um **codificador**
- Os sinais digitais são transformados em dados digitais utilizando um decodificador
- A transmissão de sinais digitais sem a conversão para uma onda analógica é chamada de transmissão de banda base (baseband)




Elemento de dados vs elemento de sinal

- Elemento de dados
 - o a menor entidade que pode representar um dado: bit
- Elemento de sinal
 - o a menor porção de tempo de um sinal digital
- A taxa r define a quantidade de elementos de dados transmitidos em um sinal




Taxa de dados vs taxa de sinal


- Taxa de dados é medida em bps, quantidade de dados enviada em um segundo
 - Bit rate
- Taxa de sinal é medida em baud, número de elementos de sinal em um segundo
 - Pulse rate, modulation rate, baud rate
- Objetivo: aumentar taxa de dados ao mesmo tempo que diminui taxa de sinais




a. Um elemento de dados por um elemento de sinal (r = 1)



c. Dois elementos de dados por um elemento de sinal (r = 2)




b. Um elemento de dados por dois elementos de sinal $\left(r = \frac{1}{2}\right)$



d. Quatro elementos de dados por três elementos de sinal $\left(r = \frac{4}{3}\right)$




- Como codificar e decodificar os sinais digitais?
 - Esquemas de codificação
 - Identificar padrões na variação dos sinais





Codificação - unipolar


- NRZ (Non Return to Zero)
 - Voltagem positiva define o bit 1, ausência de voltagem define o bit 0.
 - O sinal não retorna para zero no meio do bit





Codificação - polar

- NRZ utiliza o mesmo princípio do unipolar, diferença é que agora a tensão varia tanto no positivo quanto no negativo
 - NRZ Level (NRZ-L) tensão positiva para um símbolo e negativa para outro
 - NRZ Inversion (NRZ-I) A mudança ou ausência de mudança na tensão determina o símbolo. Ex. o símbolo 1 inverte a polaridade e o símbolo 0 não.






O No inversion: Next bit is 0 • Inversion: Next bit is 1

Codificação - polar - bifásico

- Codificação Manchester: derivado do NRZ-L
 - A definição do código (dado) depende da transição do sinal no meio do intervalo de representação
 - $(+) \Rightarrow (-) = 0;$
 - \blacksquare (-) \Rightarrow (+) = 1;
 - Utiliza dois níveis de tensão
- Codificação Manchester diferencial: derivado do NRZ-I
 - Sempre ocorre uma transição no meio do sinal
 - O bit representado determina o nível de sinal no início da representação
 - Um dos valores causa uma mudança de nível e o outro não
 - Se o próximo bit é 0, inverte o início da transição.
 - Se o próximo bit é 1, mantém o comportamento



Codificação - polar - bifásico




No bit 0 o sinal sempre vai do (+) pro (-)

No bit 0 o sinal volta pro "mesmo lugar"

Codificação - bipolar

- Utilizam três níveis de tensão (+), nulo, (-)
- Um dos bits é sinalizado pela tensão nula, o outro pela alternância entre (+) e
 (-)
 - Alternate Mark Inversion (AMI): o bit 0 é representado pela tensão nula, o bit 1 pela alternância da tensão
 - Pseudoternary: o bit 1 é representado pela tensão nula, o bit 0 pela alternância da tensão
 Amplitude





Codificação - Exercício

- Faça a codificação dos seguintes bytes utilizando NRZ, NRZ-L, NRZ-I, Manchester, Manchester-D, AMI, Pseudoternary
 - a. 1110 0011
 - b. 1010 1010
 - c. 0101 0101
 - d. 0111 1110
 - e. 1000 0001



Cronograma


- Aula anterior
- Comunicação retomando → sinais
- Transmissão digital de sinais → Codificação
- Transmissão analógica de sinais → Modulação




- A modulação é o processo de converter um dado digital para um sinal analógico através da mudança do sinal analógico com base no dado digital a ser transmitido
 - O sinal digital será modulado em uma onda portadora
- Um sinal **portador** (de frequência f_c) realiza a função de transportar o dado digital no formato de uma onda analógica
- O sinal analógico da onda portadora é manipulado para unicamente e inequivocamente identificar os dados digitais que ela porta



- Os dados digitais são modulados nos sinais analógicos utilizando um modem
- Os sinais analógicos são transformados em dados digitais utilizando um decodificador (modem)



 São quatro os tipos de modulação de sinais digitais em sinais analógicos



Elemento de dados vs elemento de sinal


- Elemento de dados
 - o a menor entidade que pode representar um dado: bit
- Elemento de sinal
 - o a menor porção constante de tempo de um sinal analógico
- Na transmissão analógica de dados digitais, a taxa de sinais (baud rate) é menor ou igual a taxa de dados (bit rate)
 - S=Nx1/r bauds
 - Onde, S é o número de sinais, N é a taxa de dados (bps), r é o número de bits por elemento de sinal
 - Ex.: Um sinal analógico pode representar 4 bits por sinal, se são enviados 1000 sinais em 1 segundo, qual é a taxa de dados?




- Na transmissão analógica de dados digitais, a taxa de sinais (baud rate) é menor ou igual a taxa de dados (bit rate)
 - S=Nx1/r bauds
 - Onde, S é o número de sinais, N é a taxa de dados (bps), r é o número de bits por elemento de sinal
 - Ex.: Um sinal analógico pode representar 4 bits por sinal, se são enviados 1000 sinais em 1 segundo, qual é a taxa de dados?
 - \blacksquare R: N = S x r = 1000 x 4 = 4000 bps = 4 Kbps





- Amplitude Shift Keying (ASK)
 - Mudanças na amplitude da onda portadora para representar os sinais digitais
 - Por exemplo: um sinal 1 n\u00e3o afeta a onda portadora e um sinal 0 faz a







- Amplitude Shift Keying (ASK) Binary ASK
 - Um oscilador gera a onda portadora, que é alterada com base no sinal digital a ser transmitido (NRZ no caso)






- Frequency Shift Keying (FSK)
 - Mudanças na frequência da onda portadora para representar os sinais digitais
 - o Por exemplo: "1" pode ser representado por $f_1 = f_c + \Delta f$, e "0" pode ser representado por $f_2 = f_c \Delta f$







- Frequency Shift Keying (FSK)
 - Um oscilador altera a frequência da onda de acordo com os sinais a serem transmitidos





- Phase Shift Keying (PSK)
 - Mudanças na fase da onda portadora para representar os sinais digitais
 - Menos sensível à ruídos, que podem afetar a amplitude e frequência






- Phase Shift Keying (PSK)
 - Similar ao ASK, um oscilador gera a onda portadora, que é alterada com base no sinal digital a ser transmitido (NRZ no caso)






- Quadrature Phase Shift Keying (QPSK)
 - Podemos codificar 2 bits para cada elemento de sinal
 - Utilizamos 4 fases diferentes para expressar cada valor








Neste caso, os valores das fases ficam no meio dos quadrantes:


-135 (225), -45(315), 135, 45





Transmissão analógica de sinais (modulação)


- Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
 - Combina as técnicas de ASK e PSK
 - Variando a fase e a amplitude podemos representar N bits com o mesmo sinal
 - 2^N combinações são necessárias
 - Diagrama de constelação






Transmissão analógica de sinais (modulação)

- Quadrature Amplitude Modulation (QAM)
 - QAM-4: 4 pontos → 2 bits por ponto
 - QAM-16: 16 pontos → 4 bits por ponto
 - QAM-64: 64 pontos → 6 bits por ponto





Codificação - Exercício

- 2. Faça a codificação dos seguintes bytes utilizando ASK, FSK, PSK e QPSK
 - a. 1110 0011
 - b. 1010 1010
 - c. 0101 0101
 - d. 0111 1110
 - e. 1000 0001








- Digitalização: conversão de ondas analógicas em dados digitais
 - Por exemplo: ondas capturadas por um microfone ou uma câmera
- Técnicas principais (baseadas em amostragem)
 - PCM Pulse Code Modulation
 - Captura de níveis de amplitude ao longo do tempo
 - DM Delta Modulation
 - Variação da amplitude para a amostra anterior



- PCM Pulse Code Modulation
 - Amostragem

Leits necessários)


- Quantização (definição de níveis)
- Codificação binária
- Quanto maior a quantidade de amostras, maior a precisão da captura
- Quanto maior o número de níveis, maior a precisão da representação (maior o número de



Fonte:

https://www.slideshare.net/decoperes/7-redes-de-computadores-codificacao-sinalizacaomultiplexacao


PCM - Pulse Code Modulation



- PCM Pulse Code Modulation (amostragem→ quantização→ modulação)
 - O nível de amplitude é capturado a cada Ts segundos
 - Ts é o intervalo de amostragem → taxa de amostragem é 1/Ts
 - Também conhecido como Pulse Amplitude Modulation (PAM)
 - Resulta em um sinal com medições não inteiras de amplitude



PCM - Pulse Code Modulation (amostragem→ quantização→



rado a cada Ts segundos

gem → tar

llse / Qual deve ser a taxa
de amostragem?




- PCM Pulse Code Modulation (amostragem→ quantização→ modulação)
 - O nível de amplitude é capturado a cada Ts segundos
 - Ts é o intervalo de amostragem → taxa de amostragem é 1/Ts
 - Também conhecido como Pulse Amplitude Modulation (PAM)
 - Resulta em um sinal com medições não inteiras de amplitude




Teorema de Nyquist:


A taxa de amostragem deve ser duas vezes a maior frequência contida no sinal analógico












Aliasing

c. Undersampling: f_s = f

PCM - Pulse Code Modulation (amostragem→ quantização→ modulação)



- PCM Pulse Code Modulation (amostragem→ quantização→ modulação)
 - Amostragem → valores contínuos da amplitude da onda ao longo do tempo
 - O conjunto de valores pode ser infinito entre os níveis máximo e mínimo de amplitude
 - Nós queremos estabelecer L zonas de cobertura finitas para mapear o conjunto infinito de valores
 - Cada zona tem uma altura específica, digamos H
 - ∠ será o número de níveis → número de sinais representados → r = log₂




* r é o número de bits por elemento de sinal

- PCM Pulse Code Modulation (amostragem→ quantização→ modulação)
 - Exemplo:
 - Considere um sinal analógico com tensão entre -20 e 20 volts
 - Queremos separar esses valores em 8 níveis
 - Tamanho a ser dividido: (20- (-20) = 40
 - \circ Altura de cada zona: H= 40/8 = 5
 - As 8 zonas são: -20 a -15, -15 a -10, -10 a -5, -5 a 0, 0 a +5, +5 a +10, +10 a +15, +15 a +20



- PCM Pulse Code Modulation (amostragem→ quantização→ modulação)
 - Exemplo:
 - Considere um sinal analógico com tensão entre -20 e 20 volts
 - Queremos separar esses valores em 8 níveis
 - Tamanho a ser dividido: (20- (-20) = 40
 - \circ Altura de cada zona: H= 40/8 = 5
 - As 8 zonas são: -20 a -15, -15 a -10, -10 a -5, -5 a 0, 0 a +5, +5 a +10, +10 a +15, +15 a +20
 - Quando mapeamos as zonas em bits, estamos modulando o sinal





- PCM Pulse Code Modulation (amostragem→ quantização→ modulação)
 - o Bit rate: qual a quantidade de bits por segundo para digitalizar uma onda
 - Quanto maior a bit rate, maior a qualidade!
 - A bit rate the um sinal PCM pode ser calculada pela relação entre o número de bits por amostra e a taxa de amostragem
 - Bit rate = $r \times f_s$
 - Exemplo: Eu quero digitalizar a voz humana (frequências entre 0 e 4 KHz),
 qual a bit rate resultante se eu consigo armazenar 8 bits por amostra?




- PCM Pulse Code Modulation (amostragem→ quantização→ modulação)
 - o Bit rate: qual a quantidade de bits por segundo para digitalizar uma onda
 - Quanto maior a bit rate, maior a qualidade!
 - A bit rate the um sinal PCM pode ser calculada pela relação entre o número de bits por amostra e a taxa de amostragem
 - Bit rate = $r \times f_s$
 - Exemplo: Eu quero digitalizar a voz humana (frequências entre 0 e 4 KHz),
 qual a bit rate resultante se eu consigo armazenar 8 bits por amostra?
 - Taxa de amostragem = 2f = 8000 amostras/seg
 - Bit rate = 8 bits/amostra x 8000 amostras/seg = 64000 bps = 64 kbps




- DM Delta Modulation
 - Envia somente a diferença entre os pulsos
 - Se um pulso no tempo t+1 é maior que a amplitude do tempo t, então sinaliza o bit 1 (valor positivo, aumento de amplitude)
 - Se o valor da amplitude é menor, resulta em um valor negativo, bit 0
 - Funciona bem quando ocorre mudança pequena de amplitude entre as amostras
 - Taxa de amostragem bem maior que a taxa teórica de Nyquist
 - Se a mudança de amplitude é grande entre amostras resulta em grandes erros



DM - Delta Modulation



DM - Delta Modulation





Exercícios

- 1. Forouzan 4.27 Qual é a taxa de amostragem segundo o teorema de Nyquist para os seguintes casos:
 - a. Um sinal com frequência máxima de 200 KHz?
 - b. Um sinal de banda passante com uma largura de banda de 200 KHz e menor frequência de 100 KHz?
- Forouzan 4.28 [a] Um sinal analógico com maior frequência igual a 200KHz foi amostrado utilizando 1024 níveis de quantização. Calcule o bit rate do sinal digitalizado.
- 3. Forouzan 4.29 Qual é a máxima taxa de dados de um canal que tem frequência máxima igual a 20 KHz e quatro níveis de sinalização digital?
- 4. Qual é o data rate máximo suportado por um canal de 10MHz utilizando 8 níveis de sinal digital?

Links úteis adicionais

https://www.youtube.com/watch?v=Cc_Y2uP-Faq

https://www.khanacademy.org/science/electrical-engineering/ee-signals

https://www.youtube.com/watch?v=ancDN11C2vq

