

D Notice de pose

Panneau CLT 5 plis 140 mm

1. Stocker à plat, au sec, chants protégés
2. Lever aux points prévus, élingues textiles
3. Fixer par vis de liaison WT-T, entraxe 150 mm
4. Poser la membrane pare-vapeur côté chaud
5. Contrôler l'aplomb avant serrage définitif

Entretien : contrôle visuel annuel, serrage tous les 10 ans

DÉMONSTRATION