



ENERGIE ROUTER

NOTICE DE

MONTAGE KIT

EXPERT

TRIPHASÉ



ENERGIE ROUTER

Avertissement:	3
1) Implantation:	4
2) Soudure carte mère:	6
3) Soudure carte de sortie SSR (Triac):	10
4) Dissipateur thermique et implantation définitive:	12
5) Test carte mère:	16
6) Étalonnage et programmation:	18
8) Câblage Interne:	19



ENERGIE ROUTER

Avertissement:

ATTENTION: L'assemblage et l'installation doivent être effectués par une personne informée aux risques électriques. La responsabilité de la sécurité de l'installation vous incombe.




ENERGIE ROUTER


1) Implantation:

Disposer vos cartes (carte mère et carte(s) de sortie(s)) dans le boîtier. Penser à l'encombrement du dissipateur extérieur sur les cartes de sorties. Je vous mets un exemple d'implantation qui marche en photo.

*Une carte de sortie relais EMR peut être placée n'importe où dans le boîtier, car celle-ci n'est pas équipée d'un dissipateur comme les cartes de sortie triac SSR.



Tracer vos perçages et placer vos cartes:





ENERGIE ROUTER

Montage des plots de fixation: Vis plus boulon plastique



Les plots doivent équiper toutes les cartes électroniques.

Disposer, percer et placer vos périphériques sur les paroies:

- Bouton Marche (Rond)
- Boutons poussoir de reset
- Prise jack
- Presses étoupes: La quantité de presses étoupes à installer est variable , en fonction du ou des câbles d'alimentation choisis...
- ETC...





ENERGIE ROUTER

2) Soudure carte mère:

Les composants fournis sont identifiés par un marquage, il faut simplement faire correspondre leur marquage avec celui de la carte nue, puis placer et souder composants après composants pour éviter les erreurs.

Il faut commencer par souder les composants qui ont un sens particulier :

b) Composants généraux carte mère: (voir Photo en fin de liste)

Attention, les composants suivants ont un sens d'implantation (se référer à la photo):

- Régulateur VR1 (Côté garniture plastique vers l'extérieur de la carte)
- Redresseur BR1 (tige la plus longue représente le +)
- Redresseur BR2 (tige la plus longue représente le +)
- Condensateur C1 (tige la plus longue représente le +)
- Condensateur C2 (tige la plus longue représente le +)
- Diode D1, D2, D3, D4, D5, D6 (détrompeur dessiné sur la diode sur détrompeur dessiné sur la carte)
- Socle IC1 (détrompeur sur le socle en direction du détrompeur imprimé sur la carte)
- Socle IC2 (détrompeur sur le socle en direction du détrompeur imprimé sur la carte)




ENERGIE ROUTER

Les composants suivants n'ont pas de sens d'implantation:

- Résistance R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R19, R20, R21, R22
- Condensateur C4, C6, C7, C8 (attention ne pas se tromper avec les condensateur C9, C10 qui se ressemblent)(marqué 104)
- Oscillateur X1
- Condensateur C9, C10 (attention ne pas se tromper avec les condensateur C5, C4, C6, C7, C8 qui se ressemblent)(marqué 220)
- Pins mâles FTDI
- 3 Portes fusibles
- 3 Transformateurs L1, L2, L3
- pins mâles de sorties sélectionnées via le programme (d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9)
 - => Pour les sorties SSR (triac) : 2 pins mâles sur pins central et GND (**emplacement d5, d6, d7**)
 - => Pour les sortie EMR (relais): 3 pins mâles sur VCC, pin central et GND (**emplacement d4**)
- Bornier d'alimentation L1 , L2, L3
- Pins mâles CT1 , CT2, CT3
- Pins mâles reset
- Ponts sur les marquages N et E qui se trouvent entre les transformateurs et les borniers d'alimentations.



ENERGIE ROUTER




Composants carte mère avec RF:

* Pour utilisation du module RF se reporter à l' Annexe 2

Souder les composants suivants:

- Régulateur VR2 (côté arrondi vers la résistance R1)
- Carte Radio fréquence (Pour le sens de la carte vous pouvez vous fier de manière sûre au marquage ANT au dos de la carte RF)



- Prise SMA




- Condensateur C3 (tige la plus longue représente le +)
- Condensateur C5 (attention ne pas se tromper avec les condensateurs C9, C10 qui se ressemblent)(marqué 104)
- Résistance R13, 14, 15, 16, 17, 18

3) Soudure carte de sortie SSR (Triac):


La première étape du processus d'assemblage consiste à installer une paire d'«agrafes» en cuivre massif qui augmentent la capacité de la carte à transporter des courants élevés. La section recommandée est de 1,5 mm².

Les bonnes paires de trous sont indiquées par les lignes épaisses dans la couche de sérigraphie. Ces trous sont distants d'environ 6 mm.

Tout d'abord, le fil est plié dans une forme appropriée pour passer à travers ces trous...




... puis les extrémités sont pliées vers l'extérieur et pressées fermement contre le dessous de la carte...



Lorsque les fils sont dans la bonne position, les quatre extrémités peuvent être coupées à la bonne longueur.

ENERGIE ROUTER

Il faut alors mettre en place le bornier de puissance et souder l'ensemble bornier, fil de cuivre et triac.



Avec les agrafes en cuivre en place, tous les composants de faible puissance peuvent maintenant être installés.

R1 = 120 ohms (en cas de fonctionnement à partir d'une source de 3,3 V, ou 180R pour un fonctionnement en 5 V)

R2 = 330 ohms (celui en bas à gauche de la paire)


R3 = 360 ohms (celui en haut à droite de la paire)

-Bornier Voyant

-Bornier Commande

Attention au sens du socle de l'optocoupleur Moc3041, des borniers du voyant lumineux et de la commande. (voir photos suivantes)

-Socle MOC: l'encoche détrompeur côté cercle imprimé sur le PCB.




4) Dissipateur thermique et implantation définitive:

- Tracer l'emplacement de votre triac en mettant en place les cartes de sorties et en plaçant votre radiateur de l'autre côté de la paroie en le centrant au triac.



- Percer la paroi de manière à ce que le triac soit complètement en contact avec le dissipateur, en chauffant une lame de cutter ou en perçant avec un foret étagé de 32mm. Puis tracer le perçage du triac en positionnant une carte de sortie.

L'emplacement du perçage doit être ajusté ! (voir page suivante : a- Ajuster la hauteur de perçage pour le triac)



ENERGIE ROUTER

Cette opération est beaucoup plus facile lorsque vous utilisez une perceuse à colonne ou une perceuse électrique montée verticalement sur un support. Si vous utilisez une perceuse électrique à main, veillez à localiser les trous pour le(s) triac(s) aussi précisément que possible. Sinon, le circuit imprimé de l'étage de sortie risque de ne pas s'adapter aux montages internes du boîtier Schneider. Voici les trois étapes indispensables à l'installation du radiateur :

a- Ajuster la hauteur de perçage pour le triac.

Il est important que votre zone de perçage tombe dans une rainure du dissipateur pour laisser la place à la vis plus tard dans le montage. Il est également important que le triac soit centré à votre radiateur (soit à la même distance de chaque extrémité).

b- Percer les trous de fixation du radiateur

Une fois que votre zone est déterminée, il ne vous reste plus qu'à percer vos trous. Le diamètre idéal est de 3mm. Percer entre la troisième et quatrième ailette du dissipateur.



ENERGIE ROUTER

c- Reporter les trous de fixation sur la paroi du boîtier.

Après avoir marqué les emplacements sur la paroi de votre boîtier, il vous suffira de percer, toujours en 3mm.

Il est temps ensuite de tracer et mettre en place le radiateur.



-Fixer les cartes de sorties et la carte mère sur leurs emplacements


-Raccorder la terre sur les dissipateurs, la continuité de terre est essentielle pour votre sécurité.



ENERGIE ROUTER


-Finir de l'implantation du boîtier (Prises jack, cable antenne, fixation des cartes, Leds de signalisation des sorties)

Équiper les jacks des pinces CT et le montage des led de connecteur SIL femelle double voies, comme sur la photo ci-dessous. La borne marquée d'un cercle rouge ne doit pas être utilisée.



Le montage des leds doit être fait comme ci dessous:

Souder une résistance 1K0 sur la broche moins de la led et souder un fil de couleur représentant la polarité + sur la broche + et un fil de couleur représentant la polarité - sur la broche de la résistance. Ce montage doit être effectué une fois par sorties.



Les montages des leds seront utiles pour la calibration. Elles seront donc assemblées au boîtier plus tard.

5) Test carte mère:



Attention les tests s'effectuent sous tension ! N'effectuez cette étape que si vous vous sentez à l'aise et compétent pour le faire.

Ne pas encore mettre le LM358, ni le microcontrôleur.

Si le microcontrôleur est en place, l'enlever délicatement.

Mettre la carte provisoirement sous tension en branchant une l'alimentation sur le bornier:

A l'aide d'un voltmètre, testez la tension entre 0 v et V+. La tension doit être égale à 3.3V ou 5V selon le régulateur installé.



Mettre hors tension la carte et installer l'ampli OP LM358 sur l'emplacement IC2. **Attention au sens, le point sur la puce doit être aligné à l'encoche de sérigraphie sur la carte.**




ENERGIE ROUTER

Avec IC2 en place et l'alimentation appliquée à la carte, la référence de tension peut être mesurée.

Vref doit être d'environ la moitié de la tension d'alimentation. Ici, je teste une carte 3,3 V.

Un endroit pratique pour accéder à Vref est à côté de R5 sur la borne Vref.



Mettre l'installation hors tension et mettre en place délicatement le microcontrôleur Atmega sur l'emplacement IC1.

Attention au sens, le point sur la puce doit être aligné à l'encoche de sérigraphie sur la carte.



ENERGIE ROUTER

6) Étalonnage et programmation:

L'étalonnage des entrées analogiques est essentiel pour le bon fonctionnement de PVrouter.

Si vous avez des difficultés pour cette partie vous pouvez revenir vers nous et nous renvoyer votre routeur pour l'étalonnage.

Une fois les sorties analogiques calibrées, les pinces ne doivent pas changer de position par rapport aux entrées (il est donc conseillé de numérotter les trois prises jack et les trois pinces).


Cette partie nous permet de calibrer les trois canaux d'entrées analogiques du routeur.

Pour étalonner votre PVrouter, il vous faudra vous mettre à proximité de votre compteur Linky.

Se référer à la notice d'étalonnage triphasé sur notre page téléchargement !

8) Câblage Interne:

Vous pouvez consulter le schéma avec plus de détails sur notre page “téléchargement”.





ENERGIE ROUTER

BON MONTAGE !

L'équipe ENERGIE ROUTER