## **Contents**

- Fermeture des figures
- Déclarations
- BMP180
- HCSR04
- TD1208R
- STM32
- Batterie
- Chargeur
- Cellule solaire
- Courbe solaire
- Duree sur batterie
- Affichages

# Fermeture des figures

```
clc
clear all
close all
```

#### **Déclarations**

```
t max = 5*24;
                                           % Temps max en heures
t = 0:1:60*t max;
                                           % Echelle de temps en heures
E_batt_t = zeros(length(t), 1);
                                           % Initialisation de vecteur
                                           % Initialisation de vecteur
ensol = zeros(length(t), 1);
Sunrise = 9;
                                           % Heure de lever du soleil
Sunset = 17:
                                           % Heure de coucher du soleil
T soleil = Sunset - Sunrise;
                                           % Heures de soleil par jour
Midday = (Sunrise+(Sunset-Sunrise)/2);
                                           % Heure du zenith
DeepSleep = 20;
                                            % DeepSleep en secondes
Time on = 350e-3;
                                           % Temps reveillé en secondes
                                           % mesuré grace à des timers
Cycle complet = DeepSleep + Time on;
                                      % Durée d'un cycle complet
Rapport_on = Time_on / Cycle_complet; % Rapport système reveillé
Rapport_off = DeepSleep / Cycle_complet; % Rapport système en DeepSleep
```

#### **BMP180**

```
% Calcul de la consommation du capteur de température et pression. En se
% basant sur la datasheet. P_BMP_moy représente la puissance moyenne
% consommée par ce capteur en fonction de la durée où il est allumé et la
% durée ou il est en DeepSleep.

I_BMP_on = 5e-6;
% Amperes
```

```
I_BMP_off = 3e-6;
U_BMP = 3;

P_BMP_on = U_BMP * I_BMP_on;
P_BMP_off = U_BMP * I_BMP_off;

P_BMP_off = U_BMP * I_BMP_off;

P_BMP_moy = P_BMP_on * Rapport_on + P_BMP_off * Rapport_off; % Watt
```

## HCSR04

```
% Calcul de la consommation du capteur Ultrason. En se basant sur la
% datasheet. P HCSR04 moy représente la puissance moyenne consommée par ce
% capteur en fonction de la durée où il est allumé et la durée ou il est en
% DeepSleep.
I_HCSR04_on = 15e-3;
                                                                  % Ampères
I_HCSR04_off = 2e-3;
                                                                 % Ampères
U HCSR04 = 5;
                                                                 % Volt
P HCSR04 on = U HCSR04 \star I HCSR04 on;
                                                                 % Watt
                                                                 % Watt
P HCSR04 off = U HCSR04 * I HCSR04 off;
P HCSR04 moy = P HCSR04 on * Rapport on + ...
               P_HCSR04_off * Rapport_off;
                                                                 % Watt
```

#### **TD1208R**

```
% Calcul de la consommation du module Sigfox. En se basant sur la
% datasheet. P TD1208R moy représente la puissance moyenne consommée par ce
% module en fonction de la durée où il est allumé et la durée ou il est en
% DeepSleep.
I TD1208R on = 32e-3;
                                                                 % Ampères
I TD1208R off = 1.8e-6;
                                                                 % Ampères
U TD1208R = 3;
                                                                 % Volt
P TD1208R on = U TD1208R \star I TD1208R on;
                                                                 % Watt
P_TD1208R_off = U_TD1208R * I_TD1208R_off;
                                                                 % Watt
P TD1208R moy = P TD1208R on * Rapport on + ...
                P_TD1208R_off * Rapport_off;
                                                                 % Watt
```

#### STM32

```
% Calcul de la consommation de la carte. En se basant sur la datasheet.
% P STM32 moy représente la puissance moyenne consommée par la carte en
% fonction de la durée où il est allumé et la durée ou il est en DeepSleep.
I STM32 on = 105e-3;
                                                                  % Ampères
I STM32 off = 0.8e-6;
                                                                  % Ampères
U STM32 = 3.6;
                                                                  % Volt
P STM32 on = U STM32 \star I STM32 on;
                                                                  % Watt
P_STM32_off = U_STM32 * I_STM32_off;
                                                                  % Watt
P STM32 moy = P STM32 on * Rapport on + ...
              P_STM32_off * Rapport_off;
                                                                  % Watt
```

## **Batterie**

# Chargeur

#### Cellule solaire

```
% Modélisation du panneau solaire en se basant sur la datasheet.
% L'irradiance a été calculée à partir des données du site :
% http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php pour la ville de Paris
% le mois de Décembre. P sol max représente la puissance que peut fournir
% le panneau dans les meilleures conditions (1000 W/m^2), P sol max h
% représente la puissance que pourra fournir le panneau dans les conditions
% les plus défavorables
I sol = 540e-3;
                                                                 % Ampères
U sol = 5.5;
                                                                 % Volt
P sol max = U sol * I sol;
                                                                 % Watt
Irradiance max = 1000;
                                                                 % W/m^2
Irradiance h = 40;
                                                                 % W/m^2
P_sol_max_h = P_sol_max * Irradiance_h / Irradiance_max;
                                                                 % Watt
```

## Courbe solaire

```
% Modélisation de la courbe du soleil. Résolution de 3 equations à
% 3 inconnues grace à polyfit

x = [Sunrise*60 Midday*60 Sunset*60];
y = [0 1 0];
p = polyfit(x,y,2);
a = p(1);
b = p(2);
c = p(3);


% y = a * x^2 + b * x + c
```

### Duree sur batterie

```
% Calcul pour chaque instant, la quantité d'energie restante dans la
% batterie.
P tot decharge = P STM32 moy + P HCSR04 moy + P TD1208R moy + P BMP moy;
P tot charge = P sol max h;
courbe sol(t max*60+1) = 0;
for cpt = t
    if cpt ~= 0
        if mod(cpt,24*60) > Sunrise*60 % apres 9h
            if mod(cpt,24*60) < Sunset*60 % avant 17h</pre>
                ensol(cpt+1) = 1;
                courbe_sol(cpt+1) = (a * mod((cpt+1), 1440).^2 + ...
                                      b * mod((cpt+1), 1440) + ...
                                      c) * ensol(cpt+1);
                courbe sol(cpt+1) = 0;
            end
        end
        if ensol(cpt) == 1 % si il y a du soleil
            E  batt t(cpt+1) = E_batt_t(cpt) + ...
                               P_tot_charge * courbe_sol(cpt+1) / 60 - ...
                               P tot decharge / 60;
            if E_batt_t(cpt+1) > E_batt
                E_batt_t(cpt+1) = E_batt_t(cpt);
            end
        end
        if ensol(cpt) == 0 % si il n'y a pas du soleil
            E_batt_t(cpt+1) = E_batt_t(cpt) - P_tot_decharge / 60;
            if E batt t(cpt+1) < 0
                E batt t(cpt+1) = 0;
            end
        end
    end
end
```

# **Affichages**

```
figure
XMIN = 0;
XMAX = 60*t max;
YMIN = -0.1;
YMAX = 1.1;
subplot(2,1,1)
plot(t,courbe sol)
ylabel('Courbe du soleil')
axis([XMIN XMAX YMIN YMAX])
YMIN = -0.1;
YMAX = 4;
subplot(2,1,2)
plot(t,E batt t)
ylabel('Energie dans la batterie (W.h)')
xlabel('temps (min)')
axis([XMIN XMAX YMIN YMAX])
```



Published with MATLAB® R2016b