

La présente instruction de service doit être conservée pour utilisation future. Visitez notre site web www.schneider-electric.com pour télécharger les documents techniques des produits Wiser.

### REMARQUE IMPORTANTE

- Cet appareil doit être installé et entretenu par un électricien qualifié.
- Toutes les réglementations locales, régionales et nationales pertinentes doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de cet appareil.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de non respect des instructions données dans ce document.


This instruction sheet must be kept for further use

Visit our website www.schneider-electric.com to download the technical documents of Wiser products.

### PLEASE NOTE

- This equipment must be installed and maintained by a qualified electrician. ■ All relevant local, regional and national regulations must be followed during the installation and the use of this equipment.
- The manufacturer assumes no responsibility in case of failure to follow the instructions given in this document.

## **Description / Description**



1

Alimentation

1 - 2 : Alimentation (phase - neutre)

Ports de communication

3 - 4 : Connexion au Wiser Wall Display (optionnel) 5 - 6 : Connexion TIC (Télé-Information Client)

Entrées des capteurs de courant

Entrée capteur chauffage 9 - 10 : Entrée capteur eau chaude

11 - 12 : Entrée capteur climatisation

13 - 14 : Entrée capteur prises

15 - 16 : Entrée capteur prises

Boutons de contrôle

Quitter le menu

Mavigation

Affichage: énergie ou puissance Réglages : valider un changement

Affichage: menu principal ou Total maison

Voyants de communication


LED communication avec Wiser Wall Display

Orange clignotant : opération normale

Voyant éteint : absence de communication

LED communication TIC Vert : opération normale

Vert clignotant : problème de communication ou TIC non détecté



en

A Power supply

1 - 2: Power supply (phase - neutral)

**Communication ports** 

3 - 4: Connection to Wiser Wall Display (optional) 5 - 6: TIC connection (Télé-Information Client)

**Current sensors inputs** O

7 - 8: Heating sensor input

9 - 10: Hot sanitary water sensor input

11 - 12: Cooling sensor input

13 - 14: Sockets sensor input

15 - 16: Sockets sensor input

## Control keypad

ESS Leave the menu

Display: energy or power Settings: change confirmation

Display: main menu or Total home

Communication indicators

Communication LED with Wiser Wall Display


Orange blinking: normal operation

LED off: no communication TIC communication LED

Green: normal operation

Green blinking: communication problem or TIC not detected

LCD screen



## **▲ ▲ DANGER / DANGER**


RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.


HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH Disconnect all power before installing this equipment. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


### 3.1 Montage sans module d'extension / Installation without extension module







## 3.2 Montage avec module d'extension / Installation with extension module









REMARQUE
----------

Connectez au maximum 3 modules d'extension.

NOTE

Maximum 3 extension modules can be connected.

S1B65431-04 2/8

## A A DANGER / DANGER

### RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.
- Utilisez uniquement des outils isolés pour connecter le câble TIC sur les bornes du Wiser Compteur d'énergie et sur les bornes du compteur électrique.
- Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Disconnect all power before installing this equipment.
- Use only insulated tools to connect the TIC cable on the Wiser Energy Meter terminals and on the main meter.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

## A A DANGER / DANGER

# RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE Ne pas raccordez la tension de 230 V $\sim$ sur les bornes 3 et 4 de Wiser Compteur d'énergie :


Utilisez les bornes 3 et 4 pour la connexion du Wiser Wall Display ou du Wiser MIP. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

### HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Do not connect 230 V 

on terminals 3 - 4 of Wiser Energy Meter: use terminals 3 - 4 to connect Wiser Wall Display or Wiser MIP.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.



### REMARQUE

- Les câbles doivent être inaccessibles aux utilisateurs après l'installation finale du produit.
- S'il reste de l'espace à droite du produit sur le rail DIN, celui ci doit être fermé avec un obturateur afin d'empêcher l'accès aux utilisateurs.

### NOTE

- The cables must be unaccessible by the users after the final installation of the product.
- If there is space left on the right side of the product on the DIN rail, it must be closed with a shutter to prevent access to users.


S1B65431-04 3/8


## 4

## Câblage / Wiring

## 4.2 Câblage de l'alimentation / Power supply wiring

## 4.3 Câblage du signal TIC / TIC signal wiring





#### REMARQUE

- Compatible avec les compteurs CBE (compteurs bleus électroniques) monophasés.
- Câble TIC : paire torsadée avec écran et conducteur de drain, selon la spécification ERDF-NOI-CPT\_02E
- Longueur maximum du câble TIC : 100 m
- Consultez la notice du compteur.

#### NOTE

- Compatible with single phase CBE (blue electronic meters).
- TIC cable: twisted shielded pair with drain conductor, according to specification ERDF-NOI-CPT\_02E
- Maximum length of TIC cable: 100 m
- Refer to the main meter user guide.

### 4.4 Câblage des capteurs / Sensors wiring

## **A** A DANGER / DANGER

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE Coupez toutes les alimentations avant de travailler sur cet appareil.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Disconnect all power before installing this equipment.


Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.


### REMARQUE


- Passez uniquement le fil de phase ou le fil de neutre à travers le capteur pour la mesure de chaque circuit.
- Pour mesurer plusieurs circuits avec le même capteur, passez les fils dans le même sens à travers le capteur.
- Au maximum 2 capteurs peuvent être connectés sur une entrée capteur.
- Pour connecter 2 capteurs sur une même entrée, les fils doivent passer dans le même sens au travers de chaque capteur (entrée par la face repérée avec un point blanc ③), et les fils des capteurs doivent être connectés par couleur sur l'entrée.

### NOTE

- $\blacksquare$  Pass only the phase wire or neutral wire through the sensor for metering of each circuit.
- To measure several circuits with the same sensor, pass the wires in the same direction through the sensor.
- 2 sensors maximum could be connected on each sensor input.
- To connect 2 sensors on the same input, the wires must pass in the same direction through each sensor (input through the side marked with a white dot ♠), and the sensor wires must be sorted by color to be connected on the input.









S1B65431-04 5/8

## **Exploitation / Operation**







## Caractéristiques techniques / Technical data



- Alimentation : 230 V∼ ±15% Fréquence : 50-60 Hz
- Capteur de courrant : 0.1-80 A ■ Consommation maximale : 9 VA
- Température de fonctionnement : -25 °C ... +50 °C
- Précision de mesure de l'énergie active : classe 2 selon IEC 61557-12 (Ib = 20 A)

- Catégorie de surtension : III Degré de pollution : 2 Catégorie de mesure III selon IEC 61010-2-30
- Comptage :
  □ Capacité : 999 999 kWh
- □ Affichage : en kWh ou W
  □ Affichage minimum : 0.1 kWh ou 20 W
   Communication avec Wiser Wall Display :
- □ Débit : 9600 bit/s

- ☐ Tension : 0-24 V::: (non TBTS)
  ☐ Connexion : liaison (2 fils) non polarisée
  ☐ Longueur maximale : 50 m
   Communication avec compteur électronique :
- ☐ Débit : 1200 ... 9600 bit/s☐ Tension : 0-15 V , 50 kHz
- □ Connexion : liaison (2 fils) non polarisée
  □ Longueur maximale : 100 m
- Connexion des capteurs : ☐ Courant nominal : 0 ... 50 mA
- □ Tension : 230 V~, 50 Hz
- Communication avec les modules d'extension :
- □ Connexion : connecteur du bus d'extension (RS 485)
- □ Alimentation fournie : 24 V== et 3.3 V== ±10 % (non TBTS).

- en
- Power supply: 230 V ~ ±15%
   Frequency: 50-60 Hz
   Sensor rating: 0.1-80 A

- Maximum consumption: 9 VA
- whaximum consumption: 9 VA
   Operating temperature: -25 °C ... +50 °C
   Measurement accuracy for active power:
   Class 2 according to IEC 61557-12 (lb = 20 A)
   Overvoltage category: III
   Pollution degree: 2
   Massurement extracted III according to 150 C

- Measurement category III according to IEC 61010-2-30
- Metering:
  □ Range: 999 999 kWh

- □ Display: kWh or W
  □ minimum display: 0.1 kWh or 20 W
   Communication with Wiser Wall Display:
- □ Bit rate: 9600 bit/s
- □ Voltage: 0-24 V:... (not SELV)
  □ Connection: (2 wires) non polarized cable
- ☐ Maximum length: 50 m
  ☐ Communication with the main meter:
- ☐ Bit rate: 1200 ... 9600 bit/s☐ Voltage: 0-15 V ∼, 50 kHz
- □ Connection: (2 wires) non polarized cable
- □ Maximum length: 100 m
- Sensors connection:
- □ Nominal current: 0 ... 50 mA
- □ Voltage: 230 V~, 50 Hz
- Communication with the extension modules:
- ☐ Connection: extension bus connector (RS 485)
- ☐ Supplied power-supply: 24 V== and 3.3 V== ±10 % (not SELV).

S1B65431-04 7/8

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrement données ne nous engagent qu'après confirmation par nos services. As standards, specifications and designs change from time to time, always ask for confirmation of the information given in this publication.

Schneider Electric Industries SAS 35, rue Joseph Monier CS 30323

schneider-electric.com

S1B65431-04