PIDゲインスケジューリングを応答オプティマイザーを用いて設計する

初期化

```
system_model_name_2 = 'system_model_optim';
open_system(system_model_name_2);
controller_name = 'GainScheduled_PID_Controller';
load_system(controller_name);
set_param([system_model_name_2, '/Controller'], 'ModelName', controller_name);
```

設計課題の確認

設計課題については、「design_GainScheduling_with_Autotuner.mlx」を参照。

ゲイン調整の準備

調整の実行中、プラントモデルのEDLCの電圧が変化しないようにしたい。そのために、EDLCの容量を十分大きな値に設定する。

```
set_slddVal('system_data.sldd', 'EDLC_Capacitance', 100);
```

必要に応じてアクセラレータ、ラピッドアクセラレータモードを使用する。

```
% set_param(system_model_name_2, 'SimulationMode', 'accelerator');
% set_param(system_model_name_2, 'SimulationMode', 'rapid-accelerator');
```

最適化アルゴリズム実行のための準備

ルックアップテーブルのテーブル値の初期値を設定する。

```
Iout_op = [
    -20; -16; -12; -8; -4; -2; -1;
    1; 2; 4; 8; 12; 16; 20];
P_gain_table = 0.01 * ones(size(Iout_op, 1), 1);
I_gain_table = 0.5 * ones(size(Iout_op, 1), 1);
```

モデルの動作を確認する。

```
sim(system_model_name_2);
```


```
Simulink.sdi.clearAllSubPlots; % シミュレーションデータインスペクターのチェックを全て外す
```

plot_results_in_SDI;

応答オプティマイザーアプリを使って調整を行う「アプリ」タブから「応答オプティマイザー」をクリックする。



開くと、自動的に「Check Custom Bounds」ブロックの設定が読み込まれる。



要件を新規に追加する。「新規」から「信号のトラッキング」をクリックする。




基準信号として、時間ベクトルに[0;0.8]、振幅に[0;0]を入れて「参照信号データの更新」をクリックする。



「基準信号を対儒する信号を推定」の「+」ボタンをクリックする。



「system_model_optim.slx」の**dVout**信号を選択状態にする。




応答オプティマイザーに戻り、「信号セットの作成」の信号をクリックして選択状態にして、右矢印をクリックし、OKをクリックする。



トラッキングする信号が設定されたことを確認し、OKをクリックする。




見やすくなるように、グラフを上下に分割させる。



次に設計変数を設定する。「設計変数セット」から「新規作成...」をクリックする。



調整したい変数を複数選択し、左矢印をクリックする。Ctrl+クリックで複数選択することができる。




最小値を以下のように調整する。 (コピー&ペースト用: zeros(1, 14))



※探索を効率よく行うために、最小値と最大値は可能な限り指定すること。今回の場合、制御ゲインはマイナスになることはないので、最小値を0とした。

OKをクリックして戻る。「モデル応答のプロット」をクリックし、応答を確認する。



最適化を始める前に、セッションを保存すること。

[最適化]ボタンをクリックし、最適化を開始する。

Parallel Computing Toolboxを用いて並列実行させたい場合 並列オプションを開く。



「最適化中に並列プールを使用」にチェックを入れる。



「最適化オプション」タブに移動し、最適化手法を並列化に対応したものに変更する。

並列計算実行中、Windowsのタスクマネージャーなどを起動し、CPUやメモリの消費量を確認すること。

モデルの変更を戻す。

```
set_slddVal('system_data.sldd', 'EDLC_Capacitance', 0.1);
```

Copyright 2020 The MathWorks, Inc.