SISTEMA INVERSOR HÍBRIDO - MANUAL TÉCNICO COMPLETO

Parte 1: Arquitectura y Componentes

ÍNDICE GENERAL

PARTE 1: ARQUITECTURA Y COMPONENTES

- 1. Introducción y Objetivos
- 2. Arquitectura del Sistema
- 3. Hardware ESP32
- 4. Sensores y Medición

PARTE 2: BACKEND Y APIS (ver MANUAL_COMPLETO_PARTE_2.md) 5. Backend FastAPI 6. NASA POWER API 7. OpenWeather API 8. Endpoints y Comunicación

PARTE 3: CÁLCULOS Y ECUACIONES (ver MANUAL_COMPLETO_PARTE_3.md) 9. Dimensionamiento Solar 10. Dimensionamiento Eólico 11. Dimensionamiento Batería 12. Cargas Inductivas

PARTE 4: PROTECCIONES Y ML (ver MANUAL_COMPLETO_PARTE_4.md) 13. Protección Embalamiento 14. Protección Batería 15. Machine Learning 16. Estrategias Inteligentes

PARTE 5: INSTALACIÓN Y USO (ver MANUAL_COMPLETO_PARTE_5.md) 17. Configuración Completa 18. Instalación Paso a Paso 19. Troubleshooting 20. Referencias

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1 Descripción del Sistema

El **Sistema Inversor Híbrido Inteligente** es una solución completa para generación, almacenamiento y gestión de energía renovable que combina:

- I Energía Solar (paneles fotovoltaicos)
- 🛘 Energía Eólica (turbina de viento)
- 🛮 Almacenamiento (baterías LiFePO4)
- I Inteligencia Artificial (predicción y optimización)

1.2 Objetivos del Sistema

- 1. Autonomía Energética: Independencia de la red eléctrica
- 2. Optimización Inteligente: IA decide qué fuente usar en cada momento
- 3. Protección Avanzada: Salvaguarda equipos y baterías
- 4. Monitoreo Remoto: Dashboard web accesible desde cualquier lugar
- 5. Escalabilidad: Soporta múltiples dispositivos ESP32

1.3 Características Principales

Técnicas:

• Microcontrolador: ESP32-WR00M-32 (Dual Core 240MHz)

Comunicación: WiFi 802.11 b/g/n
Sensores: 7 canales ADC de 12 bits

• Control: 5 relés (solar, eólica, red, carga, freno)

• Protecciones: Embalamiento, sobrecarga, descarga profunda

Software:

Backend: Python FastAPIFrontend: React 18

• Firmware: Arduino C++ con FreeRTOS

• Base de datos: SQLite

• APIs: OpenWeather, NASA POWER

Inteligencia Artificial:

• Random Forest para predicción solar


• Gradient Boosting para predicción eólica


• Aprendizaje de patrones de consumo

• Optimización automática de fuentes

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

2.1 Diagrama General





2.2 Flujo de Datos

Telemetría (ESP32 → Backend):

```
Cada 5 segundos:
ESP32 → HTTP POST → Backend
{
    "voltaje_bat": 52.4,
    "corriente_solar": 12.5,
    "corriente_eolica": 8.3,
    "temperatura": 25.6,
    "velocidad_viento": 6.2
}
```

Comandos (Backend → ESP32):

```
Cada 10 segundos:
ESP32 → HTTP GET → Backend
{
   "rele_solar": true,
   "rele_eolica": false,
   "modo_auto": true
}
```

Heartbeat (ESP32 → **Backend):**

```
Cada 30 segundos:

ESP32 → HTTP POST → Backend

{

"uptime": 3600,

"free_heap": 245000,

"rssi": -45

}
```

3. HARDWARE ESP32

3.1 Especificaciones

Característica	Especificación
MCU	ESP32-WR00M-32
СРИ	Dual Core Xtensa LX6 @ 240MHz
RAM	520 KB SRAM
Flash	4 MB
WiFi	802.11 b/g/n (2.4 GHz)
ADC	12-bit, 18 canales
GPI0	34 pines programables
Comunicación	UART, SPI, I2C, I2S
Voltaje	3.3V (entrada 5V vía USB)

3.2 Pinout Detallado

Entradas Analógicas (ADC):

```
GPI034 (ADC1_CH6) → Voltaje Batería 1 (0-60V)
GPI035 (ADC1_CH7) → Voltaje Batería 2 (0-60V)
GPI032 (ADC1_CH4) → Voltaje Batería 3 (0-60V)
GPI033 (ADC1_CH5) → Corriente Solar (Shunt 300A)
GPI036 (ADC1_CH0) → Corriente Eólica (Shunt 300A)
GPI039 (ADC1_CH3) → Corriente Consumo (Shunt 300A)
```

```
GPI025 (ADC2_CH8) → Irradiancia Solar (LDR)
GPI026 (GPI0) → Velocidad Viento (Anemómetro)
```

Salidas Digitales (Relés):

```
GPI016 → Relé 1: Solar ON/OFF (30A)
GPI017 → Relé 2: Eólica ON/OFF (30A)
GPI018 → Relé 3: Red Backup ON/OFF (30A)
GPI019 → Relé 4: Carga ON/OFF (30A)
GPI023 → Relé 5: Resistencia Frenado (30A)
```

Sensores Digitales:

```
GPI04 (1-Wire) → DS18B20 Temperatura Paneles
GPI05 (1-Wire) → DS18B20 Temperatura Batería
```

Opcional (Display):

```
GPI021 (I2C_SDA) → Display OLED
GPI022 (I2C_SCL) → Display OLED
```

3.3 Esquema de Conexión

Medición de Voltaje (Divisor Resistivo):

```
Batería (+) —[100k\Omega]—[10k\Omega]— GND 

GPI034 

(ADC 0-3.3V)

Factor: 0-60V \rightarrow 0-3.3V

Cálculo: V_real = ADC_value \times (110k\Omega/10k\Omega) \times (3.3V/4095)
```

Medición de Corriente (Shunt 300A):

```
Carga (+) —[Shunt 75mV@300A] — Batería (+)

[OpAmp x44]

GPI033

(ADC 0-3.3V)

Shunt: 75mV @ 300A

OpAmp: Ganancia 44x → 3.3V @ 300A

Factor: 0.0732 A/bit
```

4. SENSORES Y MEDICIÓN

4.1 Sensores de Voltaje

Especificaciones:

• Tipo: Divisor resistivo $100k\Omega$ / $10k\Omega$

• Rango: 0-60V DC

Precisión: ±2% (resistencias 1%)
 Resolución: ~14.6 mV por bit

Calibración:

```
// Factor de calibración
#define VOLTAJE_FACTOR 0.01465 // 60V / 4095 bits

// Lectura
int adc = analogRead(PIN_VOLTAJE_BAT1);
float voltaje = adc * VOLTAJE_FACTOR;
```

Ecuación:

```
 V_{medido} = ADC_{bits} \times (R1 + R2) / R2 \times V_{ref} / ADC_{max}   V_{medido} = ADC \times (110k / 10k) \times (3.3V / 4095)   V_{medido} = ADC \times 0.01465
```

4.2 Sensores de Corriente

Especificaciones Shunt:

• Modelo: 75mV @ 300A

• Resistencia: 0.00025 Ω (250 $\mu\Omega$)

• Potencia: 22.5W @ 300A

• Material: Manganina (bajo coeficiente térmico)

Acondicionamiento de Señal:

```
Shunt: 0-75mV @ 0-300A

OpAmp: Ganancia 44x

Salida: 0-3.3V @ 0-300A

Factor: 300A / 4095 bits = 0.0732 A/bit
```

Calibración:

```
#define CORRIENTE_FACTOR 0.0732 // 300A / 4095

int adc = analogRead(PIN_CORRIENTE_SOLAR);
float corriente = adc * CORRIENTE_FACTOR;
```

4.3 Sensor de Irradiancia (LDR)

Especificaciones:

• Modelo: GL5528

• Resistencia oscuridad: 1 M Ω • Resistencia 10 lux: 10-20 k Ω • Resistencia 100 lux: 2-4 k Ω

Circuito:

```
3.3V —[10kΩ]——[LDR]— GND
|
|
| GPI025
```

Calibración:

```
// 0-4095 bits → 0-1200 W/m²
int adc = analogRead(PIN_IRRADIANCIA);
float irradiancia = (adc / 4095.0) * 1200;
```

4.4 Anemómetro (Velocidad Viento)

Especificaciones:

• **Tipo**: Reed switch + imán

• Pulsos: 1 pulso por revolución

Rango: 0-50 m/sPrecisión: ±0.5 m/s

Cálculo:

```
// Contar pulsos en 1 segundo
int pulsos = contadorPulsos;

// Calcular RPS (revoluciones por segundo)
float rps = pulsos / 1.0;

// Radio del anemómetro (metros)
float radio = 0.15; // 15 cm

// Velocidad = 2π × radio × RPS
float velocidad_ms = 2 * PI * radio * rps;
```

Ecuación:

```
V = 2\pi r \times RPS

V = 2 \times 3.1416 \times 0.15 \times RPS

V = 0.942 \times RPS (m/s)
```

FIN PARTE 1

Continúa en MANUAL_COMPLETO_PARTE_2.md