# ☐ SISTEMA INVERSOR HÍBRIDO - MANUAL TÉCNICO COMPLETO

Parte 4: Protecciones y Machine Learning

# 13. PROTECCIÓN CONTRA EMBALAMIENTO

## 13.1 ¿Qué es el Embalamiento?

El embalamiento ocurre cuando la turbina eólica **gira demasiado rápido** debido a viento excesivo.

#### Consecuencias:

- Destrucción mecánica (palas, rodamientos)
- 🛘 Sobrevoltaje (>100V puede destruir electrónica)
- 🛘 Ruido excesivo y vibraciones peligrosas
- Desible incendio por fricción

## 13.2 Parámetros de Medición

#### 1. Velocidad del Viento:

```
Medición: Anemómetro (pulsos/seg)

Cálculo velocidad:
v = 2π × r × RPS

Donde:
r = radio anemómetro (0.15m)

RPS = revoluciones por segundo

Umbral crítico: v > 25 m/s (90 km/h)
```

#### 2. Voltaje de la Turbina:

```
Medición: ADC + divisor resistivo

Sistema 48V nominal:
- Normal: 48-54V
- Carga completa: 54-58V
- □ Límite: 60V
- □ PELIGRO: >65V

Relación: Voltaje □ RPM
Si viento aumenta → RPM aumentan → Voltaje sube
```

## 3. RPM de la Turbina:

```
Cálculo desde velocidad viento:

RPM = (v × TSR × 60) / (2π × r)

Donde:

TSR = Tip Speed Ratio (típico: 6)

v = velocidad viento (m/s)

r = radio pala (m)

Para turbina D=2.5m, TSR=6, v=25m/s:

RPM = (25 × 6 × 60) / (2π × 1.25)

RPM = 9000 / 7.85

RPM = 1,146 RPM □
```

## 13.3 Ecuaciones de Protección

Potencia del Viento (Aumenta con v³):

```
P = 0.5 \times \rho \times A \times v^3

Ejemplo turbina 2.5m:

A = 4.91 \text{ m}^2

A 12 m/s (normal):

P = 0.5 \times 1.225 \times 4.91 \times (12)^3

P = 5,193 \text{ W } \square (dentro de límites)

A 25 m/s (embalamiento):

P = 0.5 \times 1.225 \times 4.91 \times (25)^3

P = 47,578 \text{ W } \square (26x más potencia!)
```

## Fuerza Centrífuga (Aumenta con RPM²):

```
¡La fuerza se CUADRUPLICA!
```

## 13.4 Sistema de Frenado

#### Resistencia de Frenado:

```
Especificaciones:
- Resistencia: 10\Omega
- Potencia: 2,000W
- Tipo: Alambre o rejilla
- Montaje: Ventilado, al exterior

Potencia disipada:
P = V^2 / R
A 48V: P = (48)^2 / 10 = 230W
A 65V: P = (65)^2 / 10 = 422W
A 70V: P = (70)^2 / 10 = 490W
```

### Tiempo de Frenado:

```
Energía cinética turbina: E = 0.5 \times I \times \omega^{2}
Donde: I = \text{momento inercia } (kg@m^{2})
\omega = \text{velocidad angular } (rad/s)
Para turbina 2kW, I \approx 5 \ kg@m^{2}: \omega = 500 \ RPM = 52.4 \ rad/s
E = 0.5 \times 5 \times (52.4)^{2}
E = 6,865 \ J
Tiempo frenado con resistencia 10\Omega a 48V: P_{freno} = 230W
t = E / P = 6,865 / 230 = 30 \ segundos
Tiempo frenado a 65V (embalamiento): P_{freno} = 422W
t = 6,865 / 422 = 16 \ segundos
```

# 13.5 Lógica de Protección (Código)

#### Detección:

```
bool verificarEmbalamiento() {
    // Leer sensores
    float viento = sensores.velocidad_viento;
```

```
float voltaje = sensores.voltaje_turbina;
   float rpm = calcularRPM(viento);
   // Verificar umbrales (OR lógico)
   bool peligro = false;
   if (viento > 25.0) {
                              // >25 m/s
       peligro = true;
       Serial.println(" Viento excesivo");
   }
                             // >65V
   if (voltaje > 65.0) {
       peligro = true;
       Serial.println(" Sobrevoltaje");
   if (rpm > 500) {
                                 // >500 RPM
       peligro = true;
       Serial.println(" RPM excesivo");
   }
   return peligro;
}
```

#### Activación:

```
void activarProteccion() {
    Serial.println("D ACTIVANDO PROTECCIÓN");

// 1. Desconectar turbina (relé GPI017)
    digitalWrite(PIN_RELE_EOLICA, LOW);
    delay(2000); // Esperar 2 segundos

// 2. Activar resistencia frenado (relé GPI023)
    digitalWrite(PIN_RELE_FRENO, HIGH);

Serial.println("D Freno activado");
}
```

## Desactivación:

```
void desactivarProteccion() {
    // Verificar que condiciones son seguras
    if (viento < 20 && voltaje < 60 && rpm < 450) {

        // Desactivar freno
        digitalWrite(PIN_RELE_FRENO, LOW);
        delay(5000); // Esperar 5 segundos

        // Reconectar turbina
        digitalWrite(PIN_RELE_EOLICA, HIGH);</pre>
```

```
Serial.println("D Sistema restaurado");
}
```

## Interlock (Seguridad):

```
// NUNCA tener relé eólica Y freno activos juntos
void setRelayFreno(bool estado) {
   if (estado && relays.eolica) {
        // Desconectar eólica primero
        digitalWrite(PIN_RELE_EOLICA, LOW);
        delay(100);
   }
   digitalWrite(PIN_RELE_FRENO, estado);
}
```

# 14. PROTECCIÓN DE BATERÍA

## 14.1 Zona Óptima (25-80%)

## Beneficios:

```
Mantener SOC entre 25-80%:

- Maximiza vida útil (5,000+ ciclos)

- Reduce estrés químico

- Evita sobrecarga

- Evita descarga profunda

Fuera de zona óptima:

- 0-25%: Daño por descarga profunda

- 80-100%: Estrés por sobrecarga
```

## Ecuación de Degradación:

```
Ciclos_vida = Ciclos_base × Factor_DoD × Factor_temp

Factor_DoD:

DoD 80%: Factor = 1.00 (5,000 ciclos)

DoD 50%: Factor = 1.60 (8,000 ciclos)

DoD 30%: Factor = 2.40 (12,000 ciclos)

Factor_temp (referencia 25°C):

15°C: Factor = 1.30

25°C: Factor = 1.00

35°C: Factor = 0.70

45°C: Factor = 0.40

Ejemplo:
```

```
Batería LiFePO4, DoD 50%, temp 35°C:
Ciclos = 5,000 × 1.60 × 0.70 = 5,600 ciclos
```

## 14.2 Estrategia de Uso

### Prioridad 1: Uso Directo

```
Solar + Eólica → Consumo (SIN batería)

Ventajas:
    Eficiencia 100% (sin conversión)
    Sin degradación batería
    Máximo aprovechamiento

Condición:
IF (Generación >= Consumo) THEN
    Usar_directo = TRUE
    Cargar_batería = FALSE
END IF
```

## Prioridad 2: Cargar Batería (Solo 25-80%)

```
IF (Excedente > 0 AND SOC < 80%) THEN
        Cargar_batería = TRUE
END IF

IF (SOC >= 80%) THEN
        Cargar_batería = FALSE
        Desviar_excedente_a_resistencia_dump()
END IF
```

## Prioridad 3: Batería como Respaldo

```
IF (Generación < Consumo AND SOC > 25%) THEN
    Usar_batería = TRUE
END IF

IF (SOC <= 25%) THEN
    Activar_red_backup()
    // O reducir cargas no esenciales
END IF</pre>
```

## 14.3 Cálculos de Protección

### Corriente Máxima de Carga:

```
I_max_carga = C_batería × C-rate

Para LiFePO4:
C-rate típico: 0.5C (carga en 2 horas)
```

```
Ejemplo batería 200Ah:
I_max = 200 × 0.5 = 100A

Potencia máxima:
P_max = V × I = 48V × 100A = 4,800W
```

### Corriente Máxima de Descarga:

```
I_max_descarga = C_batería × C-rate_descarga

Para LiFePO4:
C-rate descarga: 1.0C (descarga en 1 hora)

Ejemplo:
I_max = 200 × 1.0 = 200A
P_max = 48V × 200A = 9,600W
```

### Tiempo de Autonomía:

```
t_autonomía = (C_batería \times SOC_actual \times DoD) / P_consumo

Ejemplo:
Batería: 10 kWh
SOC actual: 60%
DOD permitido: 35% (hasta 25%)
Consumo: 500W

Energía disponible:
E = 10 \times 0.60 \times 0.35 = 2.1 kWh

Tiempo:
t = 2.1 / 0.5 = 4.2 horas
```

## 15. MACHINE LEARNING

## 15.1 Datos de Entrenamiento

Fuente: NASA POWER API

```
Período: 10 años (2014-2024)
Frecuencia: Mensual
Total muestras: 10 años × 12 meses = 120 registros

Variables (features):
1. Mes (1-12)
2. Día del año (1-365)
3. Temperatura (°C)
4. Humedad (%)
```

```
5. Presión (kPa)
6. Cielo despejado histórico
7. Viento histórico
Target (salida):
Solar: Irradiancia (kWh/m²/día)
Eólico: Velocidad viento (m/s)
```

## **15.2 Modelos Implementados**

## Modelo Solar: Random Forest Regressor

```
from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor

model = RandomForestRegressor(
    n_estimators=100,  # 100 árboles
    max_depth=15,  # Profundidad máxima
    min_samples_split=5,
    random_state=42
)

# Entrenar
model.fit(X_train, y_train)

# Predecir
y_pred = model.predict(X_test)
```

## Modelo Eólico: Gradient Boosting

```
from sklearn.ensemble import GradientBoostingRegressor

model = GradientBoostingRegressor(
    n_estimators=100,
    max_depth=5,
    learning_rate=0.1,
    random_state=42
)

model.fit(X_train, y_train)
```

## 15.3 Métricas de Evaluación

## R<sup>2</sup> Score (Coeficiente de Determinación):

```
R^2 = 1 - (SS_residual / SS_total)

Interpretación:

R^2 = 1.00 \rightarrow Predicción perfecta

R^2 = 0.87 \rightarrow Explica 87\% de la variación

R^2 = 0.50 \rightarrow Regular
```

```
R^2 = 0.00 \rightarrow Modelo inútil
Ejemplo:
Modelo Solar: R^2 = 0.872 (87.2% precisión)
```

## MAE (Mean Absolute Error):

```
MAE = (1/n) × Σ|y_real - y_pred|

Ejemplo Solar:

MAE = 0.35 kWh/m²/día

Interpretación:
Si predicción es 4.5 kWh/m²/día

→ Real estará entre 4.15 y 4.85
```

## RMSE (Root Mean Square Error):

```
RMSE = √[(1/n) × Σ(y_real - y_pred)²]

Penaliza errores grandes más que MAE

Si RMSE > MAE:

→ Hay algunos errores grandes

Si RMSE ≈ MAE:

→ Errores distribuidos uniformemente
```

## **15.4 Feature Importance**

## Ejemplo Real:

```
Modelo Solar:
cielo_despejado: 45.3% [[[[]]
                  28.1% [][
mes:
                  12.4% []
temperatura:
dia_año:
                    8.2% 🛚
humedad:
                    3.5%
presion:
                    1.8%
viento_historico:
                     0.7%
Interpretación:
- El "cielo despejado" es el factor MÁS importante
- El mes también importa mucho (estacionalidad)
- Los demás factores son menos relevantes
```

### 15.5 Validación Cruzada

### 5-Fold Cross Validation:

```
from sklearn.model_selection import cross_val_score
scores = cross_val_score(
   model, X, y,
                  # 5 folds
    cv=5,
   scoring='r2'
print(f"R2 medio: {scores.mean():.3f}")
print(f"Desv. std: {scores.std():.3f}")
Ejemplo resultado:
R<sup>2</sup> scores: [0.891, 0.867, 0.854, 0.876, 0.868]
R<sup>2</sup> medio: 0.871
Desv. std: 0.012
Interpretación:
Modelo consistente (baja desviación)
No hay overfitting
Generaliza bien
```

## 16. ESTRATEGIAS INTELIGENTES

## 16.1 Decisión Automática de Fuentes

## Algoritmo:

```
def decidir_fuente():
   # Leer datos
   solar = sensores.potencia_solar
   eolica = sensores.potencia_eolica
   consumo = sensores.consumo
   soc = bateria.soc
   # Regla 1: Uso directo si hay suficiente
   total_renovable = solar + eolica
   if total_renovable >= consumo:
       return "uso_directo"
   # Regla 2: Batería si SOC > 25%
   deficit = consumo - total_renovable
   if soc > 25:
       return "bateria"
   # Regla 3: Red backup
    return "red_backup"
```

#### Priorización:

```
Prioridad 1: Solar (más estable)
Prioridad 2: Eólica (variable)
Prioridad 3: Batería (zona 80-25%)
Prioridad 4: Red backup

Excepciones:
- Si viento fuerte → Priorizar eólica
- Si batería baja → Cargar primero
- Si noche → Solo eólica + batería
```

## 16.2 Predicción y Optimización

### Predicción 24 Horas:

```
def optimizar_24h():
   # Obtener pronóstico
    forecast = openweather.get_forecast()
   # Predecir generación hora por hora
   for hour in range(24):
        solar_pred = ml.predict_solar(hour)
        wind_pred = ml.predict_wind(hour)
        consumo_pred = patterns.predict_consumption(hour)
        # Calcular balance
        balance = solar_pred + wind_pred - consumo_pred
        if balance < 0:</pre>
            # Déficit esperado
            acciones.append("cargar_bateria_previo")
            # Excedente esperado
            acciones.append("usar_directo")
    return acciones
```

### Aprendizaje de Patrones:

## 16.3 Ecuaciones de Optimización

## Función Objetivo:

```
Minimizar: Costo_total + Degradación_batería

Costo_total = Σ(P_red × precio_kWh)

Degradación = Σ(Ciclos × costo_reemplazo)

Restricciones:
- SOC_min ≤ SOC ≤ SOC_max
- I_carga ≤ I_max
- P_total ≥ P_consumo
```

#### **Balance de Potencias:**

```
P_solar + P_eolica + P_bateria + P_red = P_consumo + Pérdidas

Donde:

Pérdidas = P_inversor + P_cables + P_controlador

P_inversor = P_consumo × (1 - η_inversor)

η_inversor típico = 0.95 (5% pérdidas)
```

## FIN PARTE 4

El manual continúa con la Parte 5: Instalación y Uso

## ☐ RESUMEN PARTES 1-4:

Parte 1: Arquitectura, Hardware ESP32, Sensores (20 págs) Parte 2: Backend, NASA API,
OpenWeather (15 págs) Parte 3: Dimensionamiento Solar/Eólico/Batería (25 págs) Parte
4: Protecciones, ML, Estrategias (20 págs)

TOTAL: ~80 páginas técnicas completas  $\mbox{\ensuremath{\square}}$ 

## Para generar PDF:

- 1. Usar <a href="https://dillinger.io/">https://dillinger.io/</a>
- 2. O ejecutar: CONVERTIR\_A\_PDF.bat
- 3. 0 VSCode + extensión "Markdown PDF"