

PROC015 – Cambio de Powerflex 40 con HIM

1. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es definir el procedimiento de cambio de Powerflex 40 utilizando el hand held 22-HIM-A3.

2. Procedimiento

- Una vez que se evidencia la necesidad de cambio, relevar modelo a reponer.
- Conectar el hand held 22-HIM-A3 al drive en cuestión a través del puerto DSI.
- Seleccionar toma de parámetros del equipo a HIM a través de la selección "drive > HMI".
- Montar nuevo drive.
- Descargar parâmetros selecionando opción "HIM→drive".
- Apagar y encender el equipo para tomar la configuración de todos sus parámetros.
- Corroborar correcto funcionamiento del drive.
- Registrar debidamente en OT.

