PROC022 - Cambio de CPU Roflo3 - TNA





1. Objetivo del documento

El objetivo de este documento es definir el procedimiento para cambiar CPU de CX700 Roflo3 de TNA.



2. Procedimiento

• Una vez que se evidencia la necesidad de cambio, retirar CPU nueva:



De no encontrar stock disponible del repuesto indicado, podrá retirar CPU de CX400 de Robag3. Ambas presentan la misma CPU, pero requerirá establecer la configuración del hardware correcta para evitar inconvenientes. Para ambos casos es válido el presente procedimiento.

Motherboard TNA Solutions

CX4 de Robag-TNA



- Colocar a CPU su RAM, memoria CF(incluye el programa de la línea y configuraciones adicionales) y montar en equipo correspondiente, armar y alimentar el equipo conectando un teclado PS2.
- Durante el inicio, presionar "DEL" para ingresar al setup de BIOS.
- Corroborar la correcta configuración conforme a las imágenes compartidas en Sharepoint "Manuales Equipos y Planos MDP":

https://pepsico.sharepoint.com/:f:/r/teams/ManualesEquiposyPlanosMDP/Shared%20Documents/11%20DORITOS/13%20-%20TNA/BIOS%20CPU%20ROFLOS?csf=1&web=1&e=bolnyL

 Una vez realizadas las configuraciones mencionadas, debería iniciar correctamente.

- En el caso de haber realizado un reemplazo adicional de touchscreen/display y
 presente problemas en su inicialización, debe reiniciar el equipo y en el inicio
 de Linux(aparecerá su logo en el extremo superior izquierdo) mantener
 presionada la tecla "s" y realizar el cambio correspondiente.
- Aparecerá una breve secuencia de selección(CPU/Resolución/Tipo de táctil o mousse).
- Debe seleccionar "Exit" en aquellas que no quiera modificar, y continuará con la siguiente selección sin realizar cambios.
- Finalizada la secuencia el equipo reiniciará según la selección indicada.
- Revisar correcto funcionamiento del equipo con Operadores de línea y registrar debidamente en OT.