



Para colocar el soporte, el alero de la chapa no puede superar los 24cm para evitar que el soporte haga palanca ya que el brazo del soporte tiene 30cm aproximadamente.

A lo largo del canalón el soporte se debe colocar cada 1mt y se debe apoyar sobre la estructura que sostienen las chapas.

El soporte se debe fijar a la estructura que sostiene las chapas, dependiendo de la estructura que se tenga puede ser autoperforantes, clavos, tornillos con tuerca, etc.

El soporte no fue pensado para que el canalón quede con pendiente por lo que el mismo queda en posición horizontal evacuando por tensión superficial o con una mínima pendiente hacia la conexión de bajada

Es conveniente fijar la pestaña del canalón al soporte para evitar que el canalón se suelte.

