Boceto 1



Boceto 2





BOCETO 3


Sensor UV
Rendijas para Circulación de aire
Batería
Microcontrolador
Sensor de temperatura y humedad
Encendido/Apagado