

S58 · Emergencia y fallo watchdog

Limite activo desde arranque - Posicion minima carro

