

آموزش نرمافزار MATLAB و Simulink




تمرین سری سوم (آنالیز عملکرد توربوفن)

(مهلت تحویل سهشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۳)

معرفي مسئله:

توربوفن یک موتور هواتنفسی است که به واسطه عبور حجم زیادی از دبی هوا، با مصرف سوخت کمتر نسبت به یک توربوجت، نیروی پیشرانش مورد نیاز را تامین می کند. موتور توربوجت از طریق افزایش عدد ماخ پرواز می تواند نیروی پیشرانش بیشتری تولید کند و لذا برای کاربردهای نظامی مقرون به صرفه است. توربوفن با مصرف نسبی کمتر سوخت، نویز کمتر به دلیل ماخ پروازی پایین تر و امکان پرواز مادون صوت در کاربردهای مسافربری جذاب تر است. اما قطعات متحرک و پیچیدگی یک توربوفن سبب می شود فرایند تعمیر و نگهداری آن به مراتب از یک توربوجت پیچیده تر باشد.

یک توربوفن دو محوره به شکل شماتیک ۱ مفروض است. این توربین از یک دهانه ورودی (دیفیوزر)، فن، یک مسیر کنارگذر همراه با نازل سرد، یک هسته شامل دو شفت، دو کمپرسور (فشار بالا و فشار پایین)، یک محفظه احتراق، دو توربین (فشار بالا و فشار پایین) و یک نازل گرم تشکیل شده است. هدف از این تمرین کار با توابع، انواع حلقهها و شرطها و دستورات ترسیم گرافیکی است.



- 0: Ambient
- 0-2: Diffuser (D)
- 2-1.3: Fan (F)
- 1.3-1.9: Fan Nozzle (FN)
- 2 2.5: Low Pressure Compressor (LPC)
- 2.5-3: High Pressure Compressor (HPC)
- 3-4: Combustion Chamber
- 4-4.5: High Pressure Turbine (HPT)
- 4.5-5: Low Pressure Turbine (LPT)
- 5-9: Core Nozzle (CN)

شکل ۱ – شماتیک توربوفن دو محوره و معرفی بخشهای آن

فرضيات كلى حل مسئله:

- ا. دمای گازهای ورودی به توربین حداکثر میتواند $T_{t4}=1400~K$ باشد تا پره توربین آسیب نبیند.
- رمایی ویژه گرمایی گرم برابر $\gamma_h=1.25$ و ارزش حرارتی سوخت گرمایی گرم برابر $\gamma_h=1.25$ و ارزش حرارتی سوخت برابر $\gamma_h=1.25$ ثابت فرض شود.

مراحل پیادهسازی تمرین:

۱. **دیفیوزر**: دیفیوزر نخستین بخش یک توربوفن است که دهانه ورودی موتور محسوب می شود و بخاطر انواع افتهای لایه مرزی و چرخش جریان، اندکی افت فشار کل دارد. نسبت فشار دیفیوزر π_d حدودا ۰.۹۷ است. این فرایند معمولا بی دررو یا آدیاباتیک است و لذا در دیفیوزر افت دمای کل رخ نمی دهد ($T_{t2}=T_{t1}$). یک تابع به نام Diffuser ایجاد کنید که دو متغیر ماخ پرواز M_0 و ارتفاع پرواز محاسبه کند. نحوه فراخوانی کاربر بگیرد و به کمک تابع موجود در متلب برای اتمسفر استاندارد (atmosisa) فشار و دمای استاتیک پرواز را محاسبه کند. نحوه فراخوانی

تابع اتسفر استاندارد به صورت زیر است که یک ورودی ارتفاع بر حسب متر میپذیرد و ۵ خروجی به ترتیب، دمای استاتیک، سرعت صوت، فشار استاتیک، چگالی استاتیک و لزجت را محاسبه میکند.

$$[T_0, a_0, P_0, \rho_0, \mu_0] = atmosisa(altitude(in meters))$$

سپس به کمک روابط جریان آیزنتروپیک، دمای کل و فشار کل را محاسبه و در مرحله آخر فشار کل و دمای کل نهایی دیفیوزر را محاسبه کند. خروجی تابع دیفیوزر، مقدار فشار کل P_{t2} و دمای کل T_{t2} خواهد بود.

$$\begin{split} T_{t1} &= T_{t0} = T_0 \left(1 + \frac{\gamma_c - 1}{2} M_0^2 \right) \\ P_{t1} &= P_{t0} = P_0 \left(1 + \frac{\gamma_c - 1}{2} M_0^2 \right)^{\frac{\gamma_c}{\gamma_c - 1}} \\ T_{t2} &= T_{t1} \\ P_{t2} &= \pi_d P_{t1} \end{split}$$

ورودی تابع DIFFUSER نسبت فشار کل دیفیوزر π_a ارتفاع و ماخ پرواز است و خروجیهای آن فشار کل P_{t2} و دمای کل T_{t2} انتهای دیفیوزر است.

۲. فن: فن با انجام کار روی جریان هوای ورودی آن را به اندازه نسبت فشار کل π_f متراکم می کند. در یک توربوفن نسبت فشار کل فن حدود π_f است. کار مورد نیاز برای به حدودا $\pi_d=1.5$ است. این فرایند ایدهآل نیست و بازده ایزنتروپیک یک فن واقعی در حدود $m_f=0.90$ است. کار مورد نیاز برای به حرکت درآوردن فن m_f نیز توسط توربین فشار پایین تامین خواهد شد. لذا یکی از خروجیهای تابع فن، کار فن است. نسبت هوای کنار گذر به هوای هسته اصلی موتور با ضریب کنارگذر m_{bypass}/m_{core} مشخص می شود. فرض کنید در این توربوفن m_{core} باشد. روابط مورد نیاز به شرح زیر است:

$$\begin{split} P_{t1.3} &= \pi_{f} P_{t2} \\ \tau_{f} &= 1 + \frac{\left(\pi_{f}\right)^{\frac{\gamma_{c}-1}{\gamma_{c}}} - 1}{\eta_{f}} \\ T_{t1.3} &= \tau_{f} T_{t2} \\ c_{p,c} &= \frac{\gamma_{c} R}{\gamma_{c} - 1} \\ \dot{w}_{f} &= \alpha c_{p,c} T_{t2} (\tau_{f} - 1) \end{split}$$

یک تابع FAN ایجاد کنید که نسبت گذردهی هوای α ، بازده فن η_f نسبت فشار کل π_f فشار کل P_{t2} و دمای کل T_{t2} است و خروجیهای آن کار مورد نیاز فن w_f فشار کل $P_{t1.3}$ و دمای کل $T_{t1.3}$ بعد از فن است. از جهت پیادهسازی معادلات حاکم، فن و کمپرسور شبیه به هم هستند. q_t همواره برای یک فن هوای سرد هستند و می توان آن ها را به صورت ثابت درون تابع فن تعریف کرد.

۳. نازل کنار گذر: بخش قابل توجهی از نیروی پیشرانش توسط نازل همگرای فن تولید می شود. با توجه به اینکه فشار جریان کنارگذر چندان بالا نیست، ممکن است نازل همگرا در شرایط خفه شده/خفه نشده (chocked/unchocked) قرار گیرد. لذا برای محاسبه نیروی نازل فن نیاز به چک کردن شرط خفگی است. افت فشار یک نازل چندان زیاد نیست و لذا $\pi_{fn} = 0.98$ برای محاسبه نیروی پیشرانش نیاز است که سرعت، دمای استاتیک، فشار استاتیک و فشار کل در خروجی نازل فن محاسبه شود. مقدار γ درون تابع نازل نباید تعریف شود؛ زیرا نازل فن جریان سرد از خود عبور می دهد و نازل هسته اصلی موتور توربوفن جریان داغ.

$$P_{t1.9} = \pi_{fn} P_{t1.3}$$

برای محاسبه ماخ خروجی نازل فن نیاز است شرط خفگی چک شود:

الف) نازل خفه شده:

$$\begin{split} if \; P_{t1.9} \; \geq \; P_0 \left(\frac{\gamma + 1}{2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \; \Rightarrow M_{1.9} = 1 \\ P_{1.9} = P_{t1.9} / \left(\frac{\gamma + 1}{2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \end{split}$$

ب) نازل خفه نشده:

$$if \ P_{t1.9} < \ P_0 \left(\frac{\gamma + 1}{2}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}} \ \Rightarrow \ P_{1.9} = P_0$$

$$M_{1.9} = \sqrt{\frac{2}{\gamma_c - 1} \left(\left(\frac{P_{t1.9}}{P_{1.9}}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} - 1\right)}$$

سپس می توانید محاسبات دما و سرعت را انجام دهید. محاسبات هر دو حالت نازل یکسان است:

$$T_{t1.9} = T_{t1.3}$$

$$T_{1.9} = \frac{T_{t1.9}}{\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}M_{1.9}^2\right)}$$

$$u_{1.9} = M_{1.9}\sqrt{\gamma RT_{1.9}}$$

 $T_{t1.3}$ یک تابع به نام NOZZLE ایجاد کنید که ورودیهای آن افت فشار نازل π_{fn} فشار کل ورودی نازل $P_{t1.3}$ ، دمای کل ورودی نازل و NOZZLE نازل $u_{1.9}$ فشار محیط خروجی نازل P_0 است و خروجیهای آن سرعت خروجی گازهای نازل P_0 فشار استاتیک گازهای خروجی نازل $P_{1.9}$ است.

۴. کمپرسور فشار پایین: کمپرسور فشار پایین، مرحله اول متراکمسازی هوا را انجام میدهد و فشار کل هوای پشت فن را از مقدار P_{t2} به مقدار P_{t2} افزایش میدهد. توجه کنید که بخش مرکزی فن معمولا فشاری برابر فشار جلوی فن دارد و از افزایش فشار فن در بخش هسته مرکزی موتور میتوان صرف نظر کرد. جمع کار مورد نیاز فن و کمپرسور فشار پایین با کار خروجی توربین فشار پایین باید برابر باشد (روی یک شفت قرار گرفتهاند). نسبت فشار کمپرسور فشار پایین را $\pi_{LPC} = 4.2$ و بازده آن را $\pi_{LPC} = 0.87$ فرض کنید.

$$\begin{split} P_{t2.5} &= \pi_{LPC} P_{t2} \\ \tau_{LPC} &= 1 + \frac{(\pi_{LPC})^{\frac{\gamma_{C}-1}{\gamma_{C}}} - 1}{\eta_{LPC}} \\ T_{t2.5} &= \tau_{LPC} T_{t2} \\ c_{p,c} &= \frac{\gamma_{c} R}{\gamma_{c} - 1} \\ \dot{w}_{LPC} &= c_{p,c} T_{t2} (\tau_{LPC} - 1) \end{split}$$

 T_{t2} یک تابع به نام COMPRESSOR ایجاد کنید که نسبت فشار کمپرسور π_{LPC} بازده π_{LPC} فشار کل ورودی کل ورودی کل ورودی کل w_{LPC} و کار کمپرسور w_{LPC} را محاسبه کند.

۵. کمپرسور فشار بالا: همه چیز مشابه کمپرسور فشار پایین است؛ با این تفاوت که مقادیر ورودی و خروجی تغییر می کند و کار کمپرسور فشار بالا با کار توربین فشار بالا در توازن است. نسبت فشار کمپرسور فشار بالا را $\pi_{HPC} = 7.5$ و بازده آن $\eta_{HPC} = 0.85$ را فرض کنید.

لذا دوباره تابع COMPRESSOR را فراخوانی و نسبت فشار کمپرسور m_{HPC} بازده m_{HPC} فشار کل ورودی و دمای کل ورودی $T_{t2.5}$ و دمای کل ورودی v_{HPC} را ورودی و در خروجی فشار کل v_{t3} دمای کل v_{t3} و کار کمپرسور $v_{t4.5}$ را ورودی و در خروجی فشار کل v_{t3} دمای کل v_{t3} و کار کمپرسور $v_{t4.5}$

 $f=\dot{m}_f/\dot{m}_{air}$ براى اینکه دمای گازهای ورودی به توربین در دمای ثابت باقی برای اینکه دمای گازهای ورودی به توربین در دمای ثابت باقی برای اینکه دمای گازهای ورودی به توربین در دمای ثابت باقی براند برای اینکه دمای گازها داغ $T_{t4}=1400~K$ براند احتراق گازها داغ براند احتراق گازها داغ براند و خواص آنها تغییر می کند. افت فشار در محفظه احتراقهای با تکنولوژی بالا بسیار کم است $\pi_b=0.95=0.95$ و بازده حرارتی نسبتا بالایی $\eta_b=0.99$ دارند. ارزش حرارتی سوخت برابر $\eta_f=43\frac{Mj}{kq}$ ثابت فرض شود.

$$P_{t4} = \pi_b P_{t3}$$

$$c_{p,h} = \frac{\gamma_h R}{\gamma_h - 1}$$

$$f = \frac{c_{p,h} T_{t4} - c_{p,c} T_{t3}}{\eta_b h_f - c_{p,h} T_{t4}}$$

یک تابع به نام COMBUSTOR ایجاد کنید که مقادیر نسبت فشار محفظه π_b بازده حرارتی محفظه η_b ارزش حرارتی سوخت h_f دمای کل ورودی توربین T_{t4} دمای کل خروجی کمپرسور T_{t3} و فشار کل خروجی کمپرسور T_{t4} را گرفته و مصرف سوخت T_{t4} و فشار کل خروجی محفظه T_{t4} را محاسبه کند.

۷. توربین فشار بالا: توربین وظیفه دارد انرژی جنبشی گازهای داغ حاصل از واکنش شیمیایی را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده و از طریق یک شفت، کمپرسور را به حرکت درآورد. هر شفت یک بازده مکانیکی η_{mH} دارد و بخشی از کار توربین تلف میشود. لذا کار هر توربین (فشار بالا/فشار پایین) باشد. فرض کنید $\eta_{mH}=0.993$ و $\eta_{mH}=0.993$ (فشار بالا/فشار پایین) باشد. فرض کنید $\eta_{mH}=0.993$ و $\eta_{mH}=0.993$ باشد. در توربین همواره با جریان گاز داغ سروکار داریم و میتوان η_{n} و η_{n} را درون تابع تعریف کرد.

$$\begin{split} c_{p,h} &= \frac{\gamma_h R}{\gamma_h - 1} \\ T_{t4.5} &= T_{t4} - \frac{\dot{w}_{HPC}}{\eta_{mH} (1 + f) c_{p,h}} \\ \tau_{HPT} &= T_{t4.5} / T_{t4} \\ \pi_{HPT} &= \left(1 - \frac{1 - \tau_{HPT}}{\eta_{HPT}}\right)^{\frac{\gamma_h}{\gamma_h - 1}} \\ P_{t4.5} &= \pi_{HPT} P_{t4} \end{split}$$

یک تابع به نام TURBINE ایجاد کنید که مقادیر بازده مکانیکی شفت η_{mH} بازده توربین η_{HPT} کار کمپرسور فشار بالا $P_{t4.5}$ مصرف سوخت $T_{t4.5}$ و فشار کل خروجی توربین فشار بالا $T_{t4.5}$ را فراخوانی کرده و فشار کل خروجی توربین $T_{t4.5}$ و مصال کل خروجی توربین کند.

۷. توربین فشار پایین: مشابه بخش قبلی است؛ تنها با یک تفاوت که توربین فشارپایین، وظیفه تامین کار فن و کمپرسور فشارپایین را دارد. فرض کنید $\eta_{LPT}=0.94$ و $\eta_{LPT}=0.94$ باشد. سایر متغیرها در بخشهای قبلی به دست آمده است.

$$T_{t5} = T_{t4.5} - \frac{\dot{w}_{LPC} + \dot{w}_F}{\eta_{mL}(1+f)c_{p,h}}$$
$$\tau_{LPT} = T_{t5}/T_{t4.5}$$

$$\pi_{LPT} = \left(1 - \frac{1 - \tau_{LPT}}{\eta_{LPT}}\right)^{\frac{\gamma_h}{\gamma_h - 1}}$$

$$P_{t5} = \pi_{LPT} P_{t4.5}$$

از تابع TURBINE مانند بخش قبل استفاده شود، با این تفاوت که کار ورودی جمع کار فن و کمپرسور فشارپایین قرار داده شود. مقادیر بازده مکانیکی شفت η_{mL} بازده توربین η_{LPT} کار کمپرسور فشار پایین w_{LPC} ، مصرف سوخت w_{LPC} ، دمای کل ورودی توربین m_{LPT} کار کمپرسور فشار کل خروجی توربین m_{t5} و دمای کل خروجی توربین فشاربالا m_{t5} را فراخوانی کرده و فشار کل خروجی توربین m_{t5} و دمای کل خروجی توربین فشاربالا m_{t5} را فراخوانی کرده و فشار کل خروجی توربین m_{t5} و دمای کل خروجی توربین فشاربالا m_{t5} را فراخوانی کرده و فشار کل خروجی توربین m_{t5} را فراخوانی کرده و فشار کل خروجی توربین m_{t5}

۸. نازل هسته موتور: کافی است از همان تابع NOZZLE بخش ۳ استفاده شود. تنها تفاوت آن در این است که نسبت ظرفیت گرمایی از γ_h به γ_t به γ_t تغییر می کند. ورودی های تابع افت فشار نازل γ_t فشار کل γ_t دمای کل γ_t ظرفیت گرمایی ویژه γ_t و فشار می γ_t به γ_t است و خروجی های آن سرعت خروجی و γ_t فشار خروجی γ_t و دمای گازهای خروجی نازل γ_t است.

بدنه برنامه اصلی:

یک m. فایل با نام TURBOFAN در متلب ایجاد کنید که در آن ماخ پروازی $M_0=0.85$ و ارتفاع پرواز m TURBOFAN در متلب ایجاد کنید که در آن ماخ پروازی $M_0=0.85$ و از مقداردهی به متغیرها درون توابع بپرهیزید. تا جای ممکن تمامی متغیرهای درون متلب و فرمولها یکسان باشند و کامنتگذاری توصیه می شود. برای سهولت در برنامه نویسی بهتر است درون توابع خود از عملگرهای *، /. و ^. به جای *، / و ^ استفاده کنید تا توابع هم برای اسکالر و هم برای ماتریس و بردار قابل استفاده باشد. در بدنه اصلی به ترتیب بندهای ۱ تا ۸ به صورت تابع فراخوان شود و مقادیر سرعت $u_{1.9}$ و $u_{1.9}$ دمای استاتیک خروجی $u_{1.9}$ و $u_{1.9}$ فشار استاتیک خروجی Isp و $u_{1.9}$ و $u_{1.9}$ مصرف سوخت ویژه $u_{1.9}$ فرید و میشود. سپس مقدار نیروی پیشرانش مخصوص $u_{1.9}$ مصرف سوخت ویژه $u_{1.9}$ محاسبه کنید.

$$u_0 = M_0 \sqrt{\gamma_c R T_0}$$

الف) نيروى پيشرانش مخصوص فن:

$$F_{fan} = \alpha \left[(u_{1.9} - u_0) + \frac{RT_{1.9}}{u_{1.9}} \left(1 - \frac{P_0}{P_{1.9}} \right) \right]$$

ب) نیروی پیشرانش مخصوص هسته موتور:

$$F_{core} = (1+f) \left[(u_9 - u_0) + \frac{RT_9}{u_9} \left(1 - \frac{P_0}{P_9} \right) \right]$$

ج) نیروی پیشرانش مخصوص توربوفن:

$$F_{turbofan} = F_{fan} + F_{core}$$

د) مصرف ویژه سوخت:

$$SFC = f/F_{turbofan}$$

ه) ضربه ویژه موتور:

$$I_{sp} = \frac{F_{turbofan} \cdot g}{f}, \qquad g = 9.81 \frac{m}{s^2}$$

و) بازده پیشرانش موتور:

$$\eta_p = \frac{F_{turbofan}.u_0}{\frac{1}{2}\{(1+f)u_9^2 + \alpha u_{1.9}^2 - (1+f)u_0^2\}}$$

رسم نمودارهای عملکردی (خوانایی نمودار، عنوان محورها، رنگبندی، استفاده از نماد و ... الزامی است):

۱. به کمک دستور piechart سهم نیروی پیشرانش فن و هسته مرکزی موتور را ترسیم و نامگذاری کنید.

۲. تمامی پارامترها را ثابت نگه داشته و ضریب گذردهی α را از مقدار \dagger تا ۱۴ تغییر بدهید. نمودار نیروی پیشرانش مخصوص توربوفن برحسب ضریب گذردهی را ترسیم کنید.

۳. مقدار نسبت فشار کمپرسور فشار بالا را از * تا * تغییر دهید و اثر آن را در یک نمودار بر I_{sp} و $F_{turbofan}$ بر روی دو محور جداگانه نمایش بدهید.

۴. نمودار بازده پیشرانش را برحسب ماخ پرواز ۰.۱ تا ۱ و ارتفاع پرواز سطح دریا تا ۳۰ کیلومتر به ازای هر ۵ کیلومتر رسم کنید.

 Δ . برای ماخ پروازی \cdot ۱ تا ۱ مقدار SFC و f را در یک نمودار با دو محور عمودی جداگانه ترسیم کنید.

(برای آشنایی بیشتر با این مسئله و بهدست آوردن مطالب بیشتر میتوانید به کتاب Aircraft Engine Design (Mattingly) مراجعه کنید.

خروجیهای مورد انتظار:

تمامی توابع و فایل m. برنامه اصلی متلب به انضمام تصاویر نمودارها را درون یک پوشه قرارداده و پوشه را با نام و نام خانوادگی خود به صورت فشرده در درس افزار Quera آپلود کنید. مهلت ارسال تمرینات سهشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ ظهر است.



