متين فاضل 9825583

سوال 1:

سروو موتور)به انگلیسی (Servo motor :عملگر دورانی یا عملگر خطی است که امکان کنترل دقیق موقعیت زاویه ای یا خطی، سرعت و شتاب را فراهم می کند¹. اسروو موتورها شامل یک موتور مناسب به همراه یک سنسور خاص برای بازخورد موقعیت (Position Feedback) هستند. سروو موتورها همچنین شامل یک کنترلر تقریباً پیچیده هستند، که معمولاً خود یک واحد مجزای طراحی شده برای آنها می باشد.

سرووموتور صنعتی-سیلندر سبز/خاکستری رنگ، یک موتور دیسی جاروبکدار است، قسمت مشکیرنگ پایین، چرخدندههای کاهنده ٔ سیارهای را در بر می گیرد، و بخش سیاهرنگ بالا رمزگذار چرخشی نوری برای بازخورد مکان است. این قسمتی از محرک فرمان یک ربات بزرگ است

هر کجا که اکثریت الکترو مو تورها را می توان استفاده کرد انواع سروومو تورها را نیز می توان استفاده کرد. قیمت این نوع دستگاه ها بالا می باشد بنابراین در جای که نیاز به دقت زیاد، سرعت بالا و پاسخ سریع داریم بیشتر از این نوع الکترومو تور استفاده می شود. این نوع الکترومو تور در دستگاه های CNC فلز، دستگاه کلز، دستگاه کا دستگاه های پزشکی، تزریق پلاستیک، دستگاه های چاپ، دستگاه های تولید قطعه های الکترونیکی، نساجی به وفور استفاده شده است.

مكانيزم

سروو مو تورها قسمتی از یک سیستم حلقه بسته است که شامل مدار کنترلی و سروومو تور و شفت و همچنین پتانسیومتر و چرخ دنده و تقویت کننده و نیز انکدر هستند.سروو مو تور از یک مو تور معمولی ایجاد شده است که با . یک سنسور برای فیدبک جایگاه کوپل شده است

تفاوت سرووموتورها با استپ موتورها

- که معمولاً روی موتور دیده میشود داشتن مدار الکترونیکی فیدبک
 - بیشتر بازده •
 - قدرت نامی بیشتر •
 - کاربرد بیشتر در صنعت •
 - داشتن كابل تغذيه مجزا از كابل سيگنالينگ (كينتيكس)

- و شتاب زاویه ای امکان تنظیم زاویه، سرعت زاویه ای
 - (کم ریپل گشتاور) دوران یکنواخت
- يا موتور القايي انواع مختلف الكتروموتور از قبيل موتور بدون جاروبك دىسى
 - کنترل برداری •

انكودرها

به عنوان اینکودر توسعه یافتند. کارهای زیادی با این سیستم ها در جهت اولین سروموتورهایی هستند که با سینکرو انجام شد.سروموتورهای ساده ممکن است توسعه توپخانه های رادار و ضد هوایی در طول جنگ جهانی دوم های مقاومتی به عنوان انکودر موقعیت خود استفاده کنند. این نوع فقط در ساده ترین و ارزان ترین از پتانسیومتر در مسیر هستند.از جمله معایب آنها نویز الکتریکی سطح استفاده می شوند و در رقابت نزدیک با استپ موتور پتانسیومتر است. سروموتورهای مدرن از انکودرهای چرخشی، مطلق یا افزایشی استفاده می کنند. انکودرهای مطلق می توانند موقعیت خود را در هنگام روشن شدن مشخص کنند، اما پیچیده تر و گران تر هستند. انکودرهای افزایشی ساده تر، ارزان تر هستند و با سرعت های بالاتری کار می کنند. سیستم های افزایشی، مانند استپ موتور، اغلب ساده موقعیت صفر ترکیب می کنند تا توانایی ذاتی خود را برای اندازه گیری فواصل چرخش با یک سنسور موقعیت خود را در هنگام راهاندازی تنظیم کنند. به جای سروموتورها، گاهی از موتوری با انکودر خطی جداگانه و خارجی استفاده می شود.این سیستم های موتور + انکودر خطی از عدم دقت در پیشرانه بین موتور و نورد خطی خارجی استفاده می کنند، ما طراحی آنها پیچیده تر می شود زیرا دیگر یک سیستم از پیش بستهبندی شده کارخانه نیستند.

سوال 2

Duty Cycle	%10	%30	%50	%70	%90
RPM	15.5	48.6	81.7	114	145
OCR0	0x1A	0x4D	0x80	0xB2	0xE5

سوال 3

با توجه به مقدار بدست آمده میتوان یک رابطه خطی بین OCRO و PWM_DUTY و PWM_DUTY و PWM_DUTY و و PWM_DUTY و برقرار است باشیب 33/20 .