# Effective Return Loss (ERL)

CLASS PROJECT DEL CORSO
LABORATORIO DI SIGNAL INTEGRITY



Studenti:


Mattia Ragnoli Davide Colaiuda

ti: Professore: Mattia Ragnoli Francesco De Paulis

## QUAL È LA DIFFERENZA TRA RL ED ERL?



- Il RL rappresenta la sezione fisica di canale (TP0-TP5) quindi  $S_{ii}(f)$ ;
- Progettare SOLO tramite maschera su  $S_{ii}(f)$  può dare **constrain troppo rigidi** (non si considera equalizzazione);
- L'ERL è una fom che rappresenta la quantità di segnale riflessa all'interfaccia tra dispositivi o canali, includendo gli effetti dell'equalizzazione;





### STEP PRINCIPALI NEL CALCOLO DELL'ERL

Calcolo dei parametri S filtrati

Calcolo della PTDR(t)

Calcolo della deviazione standard

Calcolo della PDF e della CDF

Risultato ERL





### PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL'ERL

Parametro	Simbolo	Unità
Signaling rate	$f_b$	GBd
Tempo di transizione dell'impulso	$T_r$	ns
Banda a 3dB del ricevitore	$f_r$	GHz
Livelli del segnale	L	
Lunghezza del segnale riflesso	N	UI
Numero di sample per UI	M	
Equalizer length	$N_{bx}$	UI
Signal Loss Factor	$eta_x$	GHz
Riflessione permessa da linee esterne al DUT	$ ho_{x}$	_
Detector Error Ratio	$DER_0$	

#### Esempi dal codice:

```
param.specBER =
xls_parameter(parameter, 'DER_0');

param.ndfe =
xls_parameter(parameter, 'N_b');

param.samples_per_ui =
xls_parameter(parameter, 'M', 32);

-com_ieee8023_93a.m
```





## LETTURA [S] ED ESTRAZIONE [SDD]

- Parametri S misurati  $\rightarrow$  Conversione in  $S_{diff}$
- $[S_{mixed}] = [T] [S] [T]^{-1}$

• 
$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$



• 
$$[S_{mixed}] = \begin{bmatrix} Scc11 & Scd11 & Scc12 & Scd21 \\ Sdc11 & Sdd11 & Sdc12 & Sdd12 \\ Scc21 & Scd21 & Scc22 & Scd22 \\ Sdc21 & Sdd21 & Sdc22 & Sdd22 \end{bmatrix}$$





## LETTURA [S] ED ESTRAZIONE [SDD]

```
%% FUNCTION :: read_sp4_sparams
% Description
% Read the fid of single-ended 4-port complex S-parameters
% in Touchstone format 'file' and convert to the internal format
```








### CALCOLO DEI PARAMETRI S FILTRATI

- Conversione in  $[S_{diff}] \rightarrow$  Calcolo  $H_{ii}(f)$
- $H_{ii}(f) = H_t(f) \cdot S_{dd,ii}(f) \cdot H_r(f)$  i = 1,2 93A-58
- Filtro in ricezione:

$$H_r(f) = \frac{1}{1 - 3.414214 \left(\frac{f}{fr}\right)^2 + \left(\frac{f}{fr}\right)^2 + j2.613126 \left(\frac{f}{fr} - \left(\frac{f}{fr}\right)^3\right)}$$
 93A-20


- Filtro al trasmettitore:  $H_t(f) = e^{-2\left(\frac{\pi f T_r}{1.6832}\right)^2}$
- $T_r$  tempo dal 20% all'80% della transizione








### CALCOLO DEI PARAMETRI S FILTRATI





Dai parametri S filtrati si ricava la riflettometria (TDR)






### PTDR Calcolo $H_{ii}(f) \rightarrow$ Calcolo della PTDR

- Rappresenta la risposta dovuta alla combinazione di riflessioni a stimolate dalla trasmissione di un impulso;
- $PTDR(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f) Hii(f) e^{j2\pi ft} df$  93A-59
- Dato l'impulso  $X(f) = At \ Tb \ sinc(fTb)$  93A-23
- $T_b = \frac{1}{f_b}$  larghezza impulso,  $A_t$  ampiezza impulso;
- Nel Tool COM viene calcolata anche la TDR(t).

vedi APP.2

function TDR\_results = get\_TDR(sdd, OP, param, ZT, np)







### COME SI OTTIENE LA PTDR DAL TDR?

- Nel codice viene implementata la funzione get\_TDR;
- All'interno della funzione vengono richiamate subroutine ausiliarie;

 $[H_{ii}] \rightarrow Impulse Response (IR)$ 

```
H<sub>ii</sub> > s21_to_impulse_DC()
```

```
[IR, t, causality_correction_dB, truncation_dB] =
s21_to_impulse_DC(RLf, sdd.Frequencies(:), param.sample_dt,OP);
```

Impulse Response (IR) → PTDR

```
PTDR=get_PulseR(IR(tstart:tend),param,OP.cb_step,ZT);
```







Impulso semplice

Impulso smussato

90

70


```
function result=get PulseR(ir,param,cb step,ZT)
%ir = impulse response
%t base=time array with equal time steps
%samp UI = number of samples per UI for ir
% t for debug
t=(1/param.fb)/param.samples per ui*(0:length(ir)-1);
                                                                               Ingresso di stimolo
if cb step
                                                                0.9
    Aq=1;
                                                                8.0
    dt=1/param.fb/param.samples per ui;
    edge time=param.TR TDR*1e-9;
    fedge=1/edge time;
                                                                0.6
                                                              Ampiezza
50
90
    tedge=0:dt:edge time*2;
                                                                0.4
    edge=Ag* (2*cos (2*pi* (tedge) *fedge/16-pi/4).^2-1);
                                                                0.3
    drive pulse=[edge ones(1,param.samples per ui)];
                                                                0.2
    t=(1/param.fb)/param.samples per ui*(0:length(ir)-1);
                                                                0.1
    pulse=filter(drive pulse,1,ir);
else
                                                                        2.0
                                                                            30
                                                                                    50
                                                                                  Samples
    pulse=filter( ones(1,param.samples per ui),1,ir);
                                                              Conv
end
PDR response=(1+pulse)./(1-pulse).*ZT*2;
result.PDR=PDR response;
result.pulse=pulse;
                                                                                 1 UI
```





### EFFECTIVE REFLECTION WAVEFORM

- Possiamo calcolare quindi la PTDR equalizzata;
- $R_{eff}(t) = PTDR(t) \cdot G_{rr}(t) \cdot G_{loss}(t)$  93A-60;




- $G_{rr}$ : effetto dell'eq., elimina riflessioni per la durata del DFE
- $G_{loss}$ : effetto dell'IL a smorzare le riflessioni vedi APP.3
- Applicate entrambe per  $N_b$  UI


```
fctrx(ii) = Gloss(ii).*Grr(ii);
        [...]
PTDR.pulse = PTDR.pulse.*fctrx;
```



## EFFETTO DELLA PESATURA ( $S_{dd,11}$ )











## EFFETTO DELLA PESATURA ( $S_{dd,22}$ )









### SAMPLED EFFECTIVE REFLECTION

• 
$$h^{m}(n) = R_{eff}(T_{fx} + \frac{n + \frac{m}{M}}{f_{h}})$$
 93A-63

Deviazione std del segnale riflesso:

$$\sigma_{h}^{(m)} = \sqrt{\sum_{n=1}^{N} h^{m}(n)^{2}} \quad m \in 0: M-1$$
 93A-64

- N: numero UI
- M: samples per UI







### SCELTA DIm (SAMPLES PER UI)


- Si utilizza la  $h^{(m)}(n)$  a cui è associata la  $\sigma_h^{(m)}$  massima  $\to m_{best}$
- $h(n) = h^{(m_{best})}(n)$

PTDR  $\rightarrow h(n)$ 

 $m \leftrightarrow \text{ki}$ 

```
for ki=1:param.samples_per_ui
   tps=PTDR.pulse(ki:param.samples_per_ui:end);
   rl_fom=(norm(tps));
        if rl_fom > RL_equiv;
        RL_equiv=rl_fom;
        best_ki=ki;
        [...]


tps=PTDR.pulse(best_ki:param.samples_per_ui:end);
```








## $h^{(m)}(n)$ AL VARIARE DEI SAMPLES PER UI









### INTERFERENCE AMPLITUDE DISTRIBUTION

• Trovata h(n) si ricavano N interference amplitude distribution:

$$p_n(y) = \frac{1}{L} \sum_{l=0}^{L-1} \delta\left(y - \left(\frac{2l}{L-1} - 1\right) h(n)\right)$$
 93A-39


- *L*: possibili valori per simboli i.i.d.
- Le N componenti così calcolate sono combinate per convoluzioni iterative in questo modo:

$$p(y) = p(y) * p_n(y)$$
 93A-40

(per  $p_0(y)$  la convoluzione è con una delta)



 $h(n) \rightarrow PDF$ 







### CALCOLO DELLA PDF E DELLA CDF

```
testpdf=get pdf from sampled signal(tps,L, BinSize*10, FAST NOISE CONV);
%% Equation 93A-39 %%
values = 2*(0:L-1)/(L-1)-1;
prob = ones(1,L)/L;
                                                                              PDF \rightarrow CDF
%% Initialize pdf to delta at 0
pdf=d cpdf(BinSize, 0, 1);
for k = 1:length(input vector)
   pdfn=d cpdf(BinSize, abs(input vector(k))*values, prob);
   pdf=conv fct(pdf, pdfn);
                                                                                  \delta(y) \leftrightarrow \text{pdf}
end
                                                                                p_n(y) \leftrightarrow pdfn
cdf test=cumsum(testpdf.y);
             > get pdf from sampled signal()
                                                                              cdf test
  tps
                                    testpdf
```



### CDF E RELAZIONE CON DER


 la CDF si ricava integrando la PDF così ottenuta:

$$P(y) = \int_{-\infty}^{y} p(y) dy$$
 93A-37

• Il quantile x della distribuzione P(y) è la quantità di y tale che:

$$P(y) = x$$

 Il DER<sub>0</sub> è il quantile della distribuzione per y = ERL








### CALCOLO DELL'ERL

- Trovata la CDF, l'ERL è definito come:  $ERL = -20 \log_{10} P^{-1}(DER_0)$
- È il valore (in dB) per il quale la CDF diventa uguale al DER<sub>0</sub>
- L'ERL considerato è il più basso (caso peggiore)




### CDF → ERL








### APPENDICE 1















#### APPENDICE 3

$$G_{rr}(t) = \begin{cases} \rho_x(1+\rho_x) \exp(\frac{\left[\left(t - T_{fx}\right)f_b - (N_{bx} + 1)\right]^2}{(N_{bx} + 1)^2} & \text{per } T_{fx} \le t \le T_{fx} + \frac{N_{bx} + 1}{f_b} \\ 1 \ per \ t \ge T_{fx} + \frac{N_{bx} + 1}{f_b} \end{cases}$$

$$G_{loss}(t) = \begin{cases} 0 \ per \ t \le T_{fx} \\ 10^{\frac{\beta_x}{f_b}[(t - T_{fx})f_b - (N_{bx} + 1)]}{20} \ per \ T_{fx} \le t \le T_{fx} + \frac{N_{bx} + 1}{f_b} \\ 1 \ per \ t \ge T_{fx} + \frac{N_{bx} + 1}{f_b} \end{cases}$$

DFE (Decision Feedback Equalizer)