Приложение А. Пользовательские функции протокола MODBUS.

Содержание.

1. Функция_65. Чтение массивов записей.

Функция 65.

Запрос.

В запросе указывается адрес SL, номер функции, номер массива (индексация с нуля), количество запрашиваемых записей, тип запроса (0- по индексу, 1- по времени архивации) и данные запроса.

Для запроса по индексу в поле данных указывается номер первой запрашиваемой записи. Для запроса по времени архивации в поле данных указывается время архивации первой запрашиваемой записи (сс, мм, чч, дд, мм, гг).

Ниже приведен пример запроса по времени архивации 6-ти записей массива 1 с 10-12-1998 13:12:00 из устройства с номером 17.

Адре	Функ	Стар	Млад	Стар	Млад	Т	Секу	Мину	Часы	День	Месяц	Год	Конт
С	ция	ший	ший	ший	ший	И	нды	ТЫ					роль
устро		байт	байт	байт	байт	П							ная
йства		номе	номе	коли	коли	3							сумм
		р	ра	честв	честв	а							а
		масс	масс	0	0	П							
		ива	ива	запр	запр	р							
				ашив	ашив	0							
				аемы	аемы	С							
				Х	Х	а							
				запи	запи								
				сей	сей								
11	41	00	01	00	06	0	00	0C	0D	0A	0C	62	
						1							

При указании значения года от 70 до 99 предполагается временной диапазон 1970-1999 . В остальных случаях свыше 2000 года.

Ниже приведен пример запроса по индексу 6-ти записей массива 1, начиная с 100-ой из устройства с номером 17.

Адрес устройст ва	Функция	Старший байт номер массива	Младши й байт номера массива	Старший байт количест во запраши ваемых записей	Младши й байт количест во запраши ваемых записей	Ти п зап ро са	Старший байт индекса первой записи	Младши й байт индекса первой записи	Контрол ьная сумма
11	41	00	01	00	06	00	00	64	

Ответ.

В ответном сообщении передаются: адрес устройства, номер функции, количество байт в поле данных, данные записей и контрольная сумма.

I Алрес I Функция I Число оаит в поле ланных (I оаит) I Данные I к онтрольная сумма	ı	Адрес	Функция	Число байт в поле ланных (1 байт)	Ланные	Контрольная сумма
---	---	-------	---------	-----------------------------------	--------	-------------------