Operandi immediati ampi

- Problema: è possibile caricare in un registro una costante a 32 bit?
 Supponiamo di voler caricare nel registro x5 il valore 0x12345678
- Soluzione
 - si introduce una nuova istruzione lui (load upper immediate, tipo U) che carica i 20 bit più significativi della costante nei bit da 12 a 31 di un registro e pone quelli a sinistra a zero (i 32 bit più significativi hanno lo stesso valore del bit 31)

 Con una operazione di or immediato si impostano i 12 bit meno significativi rimasti

```
ori x5, x5, 0x678 x5 ......... 00010010 00110110 01010110 01111000
```

 Permettono di variare il flusso del programma (variando il valore del PC) a verificarsi di una condizione
 Se rse == RS2 > La

Branch if EQual

Branch if Not Equal

• Il flusso di programma continua all'istruzione con etichetta L1 se il valore del registro rs1 è uguale a quello di rs2

• Il flusso di programma continua all'istruzione con etichetta L1 se il valore del registro rs1 è diverso a quello di rs2

 Permettono di variare il flusso del programma (variando il valore del PC) a verificarsi di una condizione

• Il flusso di programma continua all'istruzione con etichetta L1 se il valore del registro rs1 è minore a quello di rs2

```
bge rs1, rs2, L1

Branch if Greater than or Equal
```

• Il flusso di programma continua all'istruzione con etichetta L1 se il valore del registro rs1 è maggiore o uguale a quello di rs2

• Esistono anche le operazioni di salto condizionato che confrontano i due registri rs1 e rs2 trattandoli come numeri senza segno

bltu rs1,rs2,L1
bgeu rs1,rs2,L1

Branch if Less Than Unsigned

Branch if Greater than or Equal Unsigned

es, cicli

Salti condizionati: costrutto if-then-else

• Attraverso le istruzioni beq e bne è possibile tradurre in assembler il costrutto if dei linguaggi di programmazione ad alto livello

```
if (i==j)

f=g+h;

else f=g-h;

f \rightarrow x19

g \rightarrow x20

Linguaggio C

h \rightarrow x21

i \rightarrow x22

j \rightarrow x23

ELSE: sub x19,x20,x21

ENDIF:

RISC-V assembler
```

RISC-V Instruction Set

89

La scelta di test per not equal è più conveniente in questo caso

Salti condizionati: ciclo for

• Una possibile implementazione

```
for (i=0;i<100;i++)
{
...
}</pre>
```



```
add x19, x0, x0

addi x20, x0, 100

FOR: bge x19, x20, ENDFOR

addi x19, x19, 1

beq x0, x0, FOR

ENDFOR:
```

RISC-V Instruction Set


Salti condizionati: ciclo while

```
while (v[i]==k)
{
...
i=i+1
}
```

```
i → x22
k → x24
v → x25
```

RISC-V Instruction Set

• L'istruzione slt permette di costruire strutture di controllo con istruzioni di salto generiche



- Possiamo ad es, inserire dopo slt l'istruzone beq rs1, x0, L1
 - per il confronto su ">=" basta invertire la condizione (bne)
 - per il confronto su "">" basta scambiare gli operandi della slt
 - per il confronto su "<=", inverto condizione e scambio operandi
- Ci sono anche slti, sltu, e sltiu

- Le istruzioni di salto condizionato utilizzano il formato di tipo SB
- Il formato può rappresentare indirizzi di salto da -4096 a 4094, in multipli di due $\int \int \int \int \int \int \int \int \int \int \partial u du du = \int \int \int \int \int \partial u du = \int \int \partial u du = \partial u du$

31 0 imm[12] imm[10:5] funz3 imm[4:1] imm[11] codop rs2 rs1 5 bit 3 bit 1 bit 1 bit 6 bit 5 bit 4 bit 7 bit

RISC-V Instruction Set

- Si utilizza l'indirizzamento relativo al program counter (PC-relative addressing)
- Il campo immediato di 12 bit contiene l'offset rispetto al valore di PC (espresso in complemento a due)
- Per ottenere il prossimo valore di PC in caso di salto, viene eseguito il calcolo

$$PC = PC + immediato * 2$$

- Le istruzioni macchina RISC-V hanno una dimensione di 32 bit
- I possibili valori di scostamento sono compresi tra -4096 e + 4094 ([-2048*2,+2047*2])
- Non c'è un vincolo di allineamento a 32 bit, ma questo sistema consente solo di saltare ad indirizzi di memoria pari
- Perché il moltiplicatore non è 4? I progettisti hanno voluto prevedere la possibilità di rappresentare le istruzioni macchina anche su 16 bit

LOOP: slli x10,x22,3

add x10, x10, x25

 $1d \times 9,0 (\times 10)$

bne x9, x24, ENDLOOP

addi x22,x22,1

beq x0,x0,LOOP

ENDLOOP:

 Codifica in linguaggio macchina del ciclo while precedente

Indirizzo	Istruzione					
80000	0000000	00011	10110	001	01010	0010011
80004	0000000	11001	01010	000	01010	0110011
80008	0000000	00000	01010	011	01001	0000011
80012	0000000	11000	01001	001	01100	1100011
80016	0000000	00001	10110	000	10110	0010011
80020	1111111	00000	00000	000	01101	1100011

- Jump and link register
 - jalr
- Costrutto case/switch

Pseudoistruzioni

- Il linguaggio assembler fornisce "pseudoistruzioni"
 - Una pseudoistruzione esiste solo in linguaggio assembler e non in linguaggio macchina
 - l'assemblatore traduce le pseudoistruzioni nel linguaggio macchina delle corrispondenti istruzioni
 - Quando si effettua per es. il debugging è necessario ricordare quali siano le istruzioni reali
 - L'elenco delle pseudoistruzioni è presente nel manuale di riferimento

Esempio


mv x5,x6
$$\longrightarrow$$
 addi x5,x6,0
not x5,x6 \longrightarrow xori x5,x6,-1

RISC-V Instruction Set

Aritmetica con segno e senza segno

- Le istruzioni aritmetiche fin qui esaminate operano su interi con segno
 - Gli operandi (a 64 bit, nei registri) sono rappresentati in complemento a due: i valori vanno da -2⁶³ a 2⁶³-1
 - Anche i byte-offset di ld e sd e il numero di istruzioni di cui saltare nella bne/beg sono interi con segno da -2¹¹ a 2¹¹-1
- È possibile utilizzare anche operandi senza segno
 - In tal caso i valori vanno da 0 a 2⁶⁴-1
 - Invece di slt, slti si useranno slt, sltiu
 - slt e sltu forniranno un risultato diverso se un operando è negativo (es. -4 < 3 a 1 con slt, ma 0 con sltu)
 - Infatti il -4 verrebbe interpretato come un numero molto grande (es. 7 se gli operandi fossero solo di 3 bit), quindi 7 < 3 risulterebbe falso


Istruzioni aritmetiche: moltiplicazione



- Viene utilizzato un registro interno nascosto all'utente
- I 64 bit più significativi possono essere ottenuti con l'istruzione


mulh a, b, c

Istruzioni aritmetiche: divisione e resto



Modalità di indirizzamento

• Indirizzamento immediato




• Indirizzamento tramite registro



Modalità di indirizzamento

• Indirizzamento tramite base e spiazzamento



• Indirizzamento relativo al program counter

