

RIP

Istruzioni di accesso alla memoria


- Che cosa accade quando
 - Le variabili utilizzate in un programma sono maggiori del numero di registri a disposizione
 - Si utilizzano strutture dati complesse (vettori, liste, ecc)
- I dati sono salvati in memoria centrale
- La memoria centrale può essere astratta come un grande vettore monodimensionale
- Nell'esempio, la quarta cella di memoria ha valore 1010
 - M[2] = 1010




- La ALU può leggere e scrivere solo dai registri
- L'accesso alla memoria è più lento rispetto a quello dei registri
- Il compilatore si occupa di individuare la strategia più efficiente per le operazioni di caricamento e salvataggio dei dati tra registri e memoria
- Variabili utilizzate più di frequente devono rimanere il più possibile salvate nei registri




- L'istruzione load copia un dato dalla memoria ad un registro
- L'indirizzo del dato in memoria viene specificato da:
 - Indirizzo base (contenuto in un registro)
 - Scostamento o offset (compreso tra -2048 e +2047)
- L'istruzione 1d (load doubleword) carica una parola doppia dalla memoria in un registro







52


- L'istruzione ld (load doubleword) carica una parola doppia dalla memoria in un registro
- Le celle dell'array possono essere memorizzate con differenti orientamenti







- L'istruzione store copia un dato da un registro alla memoria
- L'indirizzo di destinazione in memoria viene specificato da:
 - Indirizzo base (contenuto in un registro)
 - Scostamento o offset (compreso tra -2048 e +2047)
- L'istruzione sd (store doubleword) salva una parola doppia in memoria










Istruzioni di accesso a byte, half-word e word

- Per accedere al singolo byte sono a disposizione
 - (Utile per le stringhe di caratteri ASCII)
 - 1b x5, 0(x6) "load byte"
 - sb x5, 0(x6) "store byte"
- Per accedere alla half-word (16 bit) ci sono
 - (Utile per le stringhe di caratteri UNICODE, es. in Java)
 - 1h x5, 0 (x6) **load half-word**"
 - sh x5, 0(x6) "store half-word"
- Per accedere alla word (32 bit) ci sono
 - $1 \times x5$, 0(x6) "load word"
 - \checkmark sw x5, 0(x6) "store word"

Nota: in fase di caricamento (load), dovendo porre la quantità da 8/16/32 bit in 64 bit, viene automaticamente effettuata **l'estensione del segno**. Se ciò non si vuole, si devono usare lbu (al posto di lb) e lhu (al posto di lh) e lwu (al posto di lw) ed estensione con 0

Restrizioni sull'allineamento degli indirizzi

- La memoria è classicamente indirizzata "al byte"
- Quindi, le istruzioni di load e store usano indirizzi al byte, però
 - lw, lwu e sw trasferiscono 32 bit
 - 1h, 1hu e sh trasferiscono 16 bit
 - solo 1b, 1bu, sb trasferiscono 8 bit
- È conveniente pertanto che l'indirizzo sia opportunamente allineato...
 - per lw, lwu, sw dovrebbe essere allineato ad un multiplo di 4
 - per lh, lhu, sh dovrebbe essere allineato ad un multiplo di 2
- Esempi di dati ALLINEATI e NON ALLINEATI "alla word"



Nota: se si specifica un indirizzo non allineato rispetto a quanto l'istruzione desidera, il RISC-V impiegherà un tempo per l'accesso al dato maggiore


• Un esempio con variabili a 32 bit

int g,h,f;
int v[10];
...
g = h + v[3]
v[6] = g - f

Linguaggio C

⇒/


RISC-V assembler



RISC-V Instruction Set

59


• Un esempio con variabili a 32 bit




estro

Istruzioni di accesso alla memoria







Linguaggio C RISC-V assembler



• Un esempio con variabili a 8 bit





Operandi immediati e costanti

- In più della metà delle operazioni aritmetiche, uno degli operandi è una costante (benchmark SPEC CPU2006)
- I valori delle costanti solitamente sono molto piccoli
 - a = a + 1
 - b = b + 5
- Es: l'operazione b = b + 5 può essere rappresentata con due istruzioni assembler

b = b + 5

Linguaggio C

b
$$\rightarrow$$
 x5

ld x9, indirizzoCostante5(x3)

add x5, x5, x9

RISC-V assembler

Operandi immediati e costanti

- Alternativa: istruzioni aritmetiche in cui uno degli operandi è una costante
- L'istruzione di somma immediata è chiamata addi (add immediate)

$$b = b + 5$$
Linguaggio C

 $b \rightarrow x5$

RISC-V assembler

- La costante può assumere valori tra -2048 e +2047
- La sottrazione immediata non esiste: si usano le costanti con valore negativo



Il linguaggio macchina

- Il linguaggio assembler fornisce una rappresentazione human readable delle istruzioni RISC-V
 - Il calcolatore può eseguire solo istruzioni rappresentate come sequenze di bit (formato binario)
 - RISC-V definisce diversi formati di istruzioni che consentono di codificare in binario ogni istruzione assembler
 - Ogni istruzione RISC-V richiede esattamente 32 bit per la sua rappresentazione in linguaggio macchina
 - La semplicità favorisce la regolarità
 - Una sequenza di istruzioni in linguaggio macchina viene chiamata codice macchina

Formato di tipo R (registro)


31							
funz7	rs2	rs1	funz3	rd	codop		
7 bit	5 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit		

• Permette di codificare le istruzioni add, sub, and, or, xor,

•••


- codop: codice operativo dell'istruzione
- rd: registro di destinazione
- rs1: registro che contiene il primo operando sorgente
- rs2: registro che contiene il secondo operando sorgente
- funz3, funz7: codici operativi aggiuntivi

Formato di tipo R (registro)




- Per specificare uno dei 32 registri sono necessari 5 bit
- codop + func7 + func3 indicano l'istruzione rappresentata

Formato di tipo R (registro)



- Per specificare uno dei 32 registri sono necessari 5 bit
- codop + func7 + func3 indicano l'istruzione rappresentata


Formato di tipo I (immediato)




- Permette di codificare le istruzioni che richiedono il caricamento dalla memoria o una costante, come load, addi, andi, ori, ...
- Sono presenti 12 bit perché con 5 bit l'intervallo di rappresentazione per costanti e (soprattutto) offset sarebbe stato troppo ridotto
- Il campo immediato
 - Rappresentato in complemento a due
 - Valori possibili: da -2048 a +2047

Formato di tipo I (immediato)

Esempi






Formato di tipo S

31						
Immediato [11:5]	rs2	rs1	funz3	Immediato[4:0]	codop	
7 bit	5 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit	

- Permette di codificare le istruzioni che richiedono il salvataggio in memoria o una costante, come store
- Il campo immediato (offset) viene diviso in due parti per mantenere i due campi rs1 e rs2 nella stessa posizione rispetto alle istruzioni di tipo R
- Il campo immediato
 - Rappresentato in complemento a due
 - Valori possibili: da -2048 a +2047

Formato di tipo S

• Esempio





Manuale di riferimento RISC-V


• Il libro di testo contiene tutti i dettagli sulla codifica in linguaggio macchina delle istruzioni assembler

mhenohica

1						
ISTRUZIONI ORDINATE NUMERICAMENTE PER CODICE OPERATIVO						
Mnemonico	FMT	Codice operativo	Funz3	Funz7 o cost	Esadecimale	
lb	1	0000011	000		03/0	
lh	1	0000011	001		03/1	
lw	1	0000011	010		03/2	
ld	1	0000011	011		03/3	
lbu	1	0000011	100		03/4	
lhu	1	0000011	101		03/5	
lwu	1	0000011	110		03/6	
fence	1	0001111	000		0F/0	
fence.i	1	0001111	001		0F/1	
addi	1	0010011	000		13/0	
silli	- 1	0010011	001	0000000	13/1/00	
slti	1	0010011	010		13/2	
sltiu	1	0010011	011		13/3	
xori	1	0010011	100		13/4	
srli	1	0010011	101	0000000	13/5/00	
srai	1	0010011	101	0100000	13/5/20	
ori	1	0010011	110		13/6	
andi	1	0010011	111		13/7	
auipc	U	0010111			17	
addiw	1	0011011	000		1B/0	
slliw	1	0011011	001	0000000	1B/1/00	
srliw	1	0011011	101	0000000	1B/5/00	
sraiw	1	0011011	101	0100000	1B/5/20	
sb	S	0100011	000		23/0	
sh	S	0100011	001		23/1	
SW	S	0100011	010		23/2	
sd	S	0100011	011		23/3	
add	R	0110011	000	0000000	33/0/00	
sub	R	0110011	000	0100000	33/0/20	
sll	R	0110011	001	0000000	33/1/00	
slt	R	0110011	010	0000000	33/2/00	


Shift logico

• A sinistra



$$x9 = x22 << x19$$

• A destra



$$x9 = x22 >> x19$$


 $x9 = x22 >> x19$

$$srli x9, x22, 5$$

 $x9 = x22 >> 5$

Shift aritmetico

• A destra



$$x9, x22, x19$$

 $x9 = x22 >> x19$

$$x9, x22, 5$$

 $x9 = x22 >> 5$


- A sinistra
 - Non esiste perché non ha senso: identico a sll

Un esempio

```
addi XIX XOS
                                                                 base+offset
long d,i,j;
long v[10];
                                                                 base+offset
j = 5;
                                addi xe? ×17 2
add xe ×e x18
ld x7 0(xe)
v[i+d]=v[j+2];
                                                                               v[0]
                                                                     base
    Linguaggio C
                                                                              2 (byte 16)
                                                                              1 (byte 8)
                                 RISC-V assembler
                                                                              0 (byte 0)
                                  299 X6 X12 X15
                                                                     64 bit
                                  Sd X7 0/X6
                                 RISC-V Instruction Set
```

Memoria

Un esempio



- Le istruzioni assembler sll e srl e sra si rappresentano in linguaggio macchina con il formato R
- Le istruzioni assembler slli e srli e srai si rappresentano in linguaggio macchina con il formato I (vengono utilizzati i 6 bit meno significativi del campo immediato per codificare la costante, gli altri sono posti a zero)
- Lo shift a sinistra di i posizioni calcola una moltiplicazione per 2i
- Lo shift a destra aritmetico di i posizioni calcola una divisione intera per 2ⁱ

AND

and
$$x9, x22, x19$$

 $x9 = x22 \& x19$

andi
$$x9, x22, 5$$

 $x9 = x22 \& 5$

• OR

or
$$x9, x22, x19$$

 $x9 = x22 \mid x19$

ori
$$x9, x22, 5$$

 $x9 = x22 | 5$

XOR

$$xor x9, x22, x19$$

 $x9 = x22 \oplus x19$

$$x9 = x22 \oplus 5$$

NOT

Pseudoistruzione not
$$x5$$
, $x6$

$$x5 = \overline{x6}$$

- Le istruzioni assembler and e or e xor si rappresentano in linguaggio macchina con il formato ${\mathbb R}$
- Le istruzioni assembler andi e ori e xori si rappresentano in linguaggio macchina con il formato I

- L'istruzione and permette di selezionare alcuni bit del primo operando indicandoli all'interno di una maschera (secondo operando)
- Esempio (su 32 bit, per esigenze di spazio)

and x5, x6, x7

6 | 00100100 00010101 00001011 10100110 | Sorgente

7 00000100 00000110 00000010 00010010 Maschera

x5 | 00000100 00000100 00000010 | Risultato

- L'istruzione or permette di ricopiare il primo operando, settando ad uno anche i bit che sono specificati nella maschera indicata come secondo operando
- Esempio (su 32 bit, per esigenze di spazio)

or x5, x6, x7