


### Salti incondizionati

- Jump and link register
  - jal e jalr
- Costrutto case/switch

### Pseudoistruzioni

- Il linguaggio assembler fornisce "pseudoistruzioni"
- Una pseudoistruzione esiste solo in linguaggio assembler e non in linguaggio macchina
- l'assemblatore traduce le pseudoistruzioni nel linguaggio macchina delle corrispondenti istruzioni
  - Quando si effettua per es. il debugging è necessario ricordare quali siano le istruzioni reali
  - L'elenco delle pseudoistruzioni è presente nel manuale di riferimento
- Esempio




### Aritmetica con segno e senza segno



- Le istruzioni aritmetiche fin qui esaminate operano su interi con segno
  - Gli operandi (a 64 bit, nei registri) sono rappresentati in complemento a due: i valori vanno da -2<sup>63</sup> a 2<sup>63</sup>-1
  - Anche i byte-offset di ld e sd e il numero di istruzioni di cui saltare nella bne/beq sono interi con segno da -2<sup>11</sup> a 2<sup>11</sup>-1
- È possibile utilizzare anche operandi senza segno
  - In tal caso i valori vanno da 0 a 2<sup>64</sup>-1
  - Invece di slt, slti si useranno sltu, sltiu
    - slt e sltu forniranno un risultato diverso se un operando è negativo (es. -4 < 3 a 1 con slt, ma 0 con sltu)
      - Infatti il -4 verrebbe interpretato come un numero molto grande (es. 7 se gli operandi fossero solo di 3 bit), quindi 7 < 3 risulterebbe falso</li>

## Istruzioni aritmetiche: moltiplicazione




- Viene utilizzato un registro interno nascosto all'utente
- I 64 bit più significativi possono essere ottenuti con l'istruzione






### Istruzioni aritmetiche: divisione e resto





### Modalità di indirizzamento

• Indirizzamento immediato




• Indirizzamento tramite registro




### Modalità di indirizzamento



• Indirizzamento tramite base e spiazzamento



• Indirizzamento relativo al program counter



### Le procedure

- Porzioni di codice associati ad un nome che possono essere invocati più volte e che eseguono un compito specifico, avendo come input una lista di parametri e come output un valore di ritorno
- Vantaggi
  - Astrazione
  - Riusabilità del codice (librerie)
  - Maggiore organizzazione del codice
  - Testing più agevole

```
int somma(int x, int y)
{
  int rst;
  rst = x + y;
  return rst;
}
```

113

Procedure: un esempio

### Programma (procedura) chiamante

```
f=f+1;
risultato = somma(f,g);
```

### Procedura chiamata

```
int somma(int x, int y)
  int rst;
  rst = x + y + 2;
 - return rst;
```

### Le procedure: passi da seguire

### Chiamante

- Mettere i parametri in un luogo accessibile alla procedura
- Trasferire il controllo alla procedura

### Chiamato

- Acquisire le risorse necessarie per l'esecuzione della procedura
- Eseguire il compito richiesto
- Mettere il risultato in un luogo accessibile al programma chiamante
- Restituire il controllo al punto di origine (la stessa procedura può essere chiamata in differenti punti di un programma)

# Modifica del flusso di programma: invocazione

jal IndirizzoProcedura

Jump-and-link

- Salta all'indirizzo (offset) con etichetta Indirizzo Procedura
- Memorizza il valore dell'istruzione successiva PC+4 nel registro  $\times 1$  (return address)
  - Pseudo-istruzione, abbreviazione di
    - jal x1, IndirizzoProcedura

vedi in 06

## JAL e linguaggio macchina

• Viene introdotto un nuovo tipo: J

31	0						
Immediato[20]	Immediato[10:1]	Immediato[11]	Immediato[19:12]	rd	codop		
1 bit	10 bit	1 bit	8 bit	5 bit	7 bit		

## Salti con offset più grandi

- Come per le costanti, anche i salti possono essere eseguiti anche ad istruzioni più lontane
- RISC-V introduce la possibilità di salto in un intervallo pari a 2<sup>32</sup>
- Nuova istruzione

auipc rd offset

Add Upper Immediate PC
Tipo U in linguaggio macchina

Inserisce nel registro rd l'indirizzo di PC + (offset << 12)</li>

## Salti con offset più grandi

- Se usiamo auipc con i 20 bit più significativi dell'offset, allora possiamo aggiungere questa istruzione una istruzione che calcola
  - PC = rd + offset[]
- Otteniamo come risultato un salto incondizionato con offset più esteso
- L'istruzione da considerare è jalr! Ricapitolando:

```
auipc rd offset[31..12]
jalr x0, offset[0..11](rd)
```

Realizza un salto incondizionato a PC+offset[31..0]

## AUIPC e linguaggio macchina


Viene usato il tipo U



# Modifica del flusso di programma: ritorno al chiamante

• Salta all'indirizzo (offset) con etichetta Indirizzo Procedura

• La procedura chiamata come ultima istruzione esegue



### Formato di tipo I (immediato)

31				0
immediato	rs1	funz3	rd	codop
12 bit	5 bit	3 bit	5 bit	7 bit

- Permette di codificare anche jalr
- Il campo immediato
  - Rappresentato in complemento a due
  - Valori possibili: da -2048 a +2047

## Side effect – sovrascrittura dei registri (1)

```
int somma(int x, int y) {
  int rst;
  rst = x + y + 2;
  return rst;
}
....
f=f+1
risultato=somma(f,g)
...
```

```
SOMMA: add x5, x10, x20

x \rightarrow x10

y \rightarrow x11

rst \rightarrow x20

f \rightarrow x6

addi x20, x5, 2

jalr x0, 0(x1)

.....


addi x6, x6, 1

jal SOMMA
```

- Problema: che cosa succede se il registro x5 contiene un valore usato dalla procedura chiamante?
- **Soluzione**: nella procedura, **salvare** il valore di x5 **in memoria** prima di utilizzarlo (e ripristinarlo prima del ritorno al chiamante)

## Side effect – procedure annidate (2)

- Problema
  - Nel caso di procedure annidate, il return address (x1) viene sovrascritto
- Soluzione:
  - La procedura chiamata, deve **salvare in memoria** il valore di x1 prima di chiamare la procedura annidata con l'istruzione ja1



## Side effect – parametri numerosi (3)

### • Problema:

• che cosa succede se i parametri e le variabili di una procedura superano il numero di registri disponibili?

### Soluzione:

• Salvare temporaneamente i dati in memoria per caricarli nei registri prima del loro utilizzo all'interno della procedura