

# Corso di Architettura degli Elaboratori a.a. 2021/2022


L'Instruction Set Architecture (ISA) RISC-V

Stori)

# Pillole di storia


- **Pascal** (1623 1662): Calcolatrice meccanica per eseguire somme e sottrazioni (<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Pascalina">https://it.wikipedia.org/wiki/Pascalina</a>)
- Leibniz (1646 1716): Macchina meccanica in grado di eseguire anche moltiplicazioni e divisioni (<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Stepped Reckoner">https://it.wikipedia.org/wiki/Stepped Reckoner</a>)
- Babbage (1792 1871): Difference engine: calcolare tabelle di numeri, eseguiva un solo algoritmo. Analytical engine: con un magazzino per memorizzare dati (<a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina analitica">https://it.wikipedia.org/wiki/Macchina analitica</a>)
- Zuse (1910 1995): negli anni '30 costruì macchine calcolatrici con relé elettromagnetici, distrutte da un bombardamento nel '44. Il calcolatore "Z1", completato da Zuse nel 1938, è considerato il primo computer moderno. A Konrad Zuse si deve anche l'invenzione del primo linguaggio di programmazione della storia, ideato per fornire le istruzioni allo Z1.


# Pillole di storia



## 1<sup>ma</sup> generazione – Valvole (1945 – 1955)

- Colossus per decifrare ENIGMA (Alan Turing)
- ENIAC (Mauchley Eckert) 18.000 valvole termoioniche, 1.500 relé, 30 tonnellate, 140 Kw consumo di energia,
- IAS (von Neumann): aritmetica binaria, dati e istruzioni in memoria






**ENIAC** 


## Le generazioni successive

 Seconda generazione – Transistor (1955 – 1965)



## Le generazioni successive

Terza generazione –
 Circuiti Integrati (1965 –
 1980)



## Le generazioni successive

- Quarta generazione Integrazione su vasta scala (1980 - ...)
  - VLSI (Very Large Scale Integration)




# Come faccio a programmare.

- ... un insieme di transistor?
- Programma è sequenza di istruzioni che descrive come portare a termine un certo compito.
- Un processore capisce Java/C/Python/...?
- Se un processore non può capire Java o C, come fa a funzionare?
- Perché usiamo Java o C e non il linguaggio del processore?


#### Livelli come macchine virtuali

- Un computer è una macchina programmabile, tuttavia esso non è direttamente utilizzabile da parte degli utenti poiché richiederebbe la conoscenza sull'organizzazione fisica della specifica macchina e del suo linguaggio macchina
- Ogni macchina avrebbe le sue differenti caratteristiche
- Il linguaggio macchina è estremamente complicato e non di facile gestione



#### Livelli come macchine virtuali

- Il linguaggio macchina è estremamente complicato (per un umano) e non di facile gestione
- Cosa vuol dire?
- Un programma risiede in memoria ed è composto da una sequenza di bit
- Come comprenderlo?
  - Creare una rappresentazione simbolica delle istruzioni macchina



# Linguaggio macchina/assembler


Ling. macchina	Assembler	Significato	
0001 0101 0110 1100	LOAD R5 108	M[108] -> R5	
0001 0110 0110 1101	LOAD R6 109	M[109] -> R6	
0101 0000 0101 0110	ADD R0 R5 R6	R5 + R6 -> R0	
0011 0000 0101 1110	STORE R0 110	R0 -> M[110]	
1100 0000 0000 0000	Halt	Halt	

RISC-V Instruction Set

12


#### Livelli come macchine virtuali

- Un programma non fa solo calcoli: interagisce anche con i dispositivi di input/output
- Problemi
  - I dispositivi sono complicati
  - I dispositivi sono diversi anche su macchine con stessa CPU
  - Le operazioni sono le stesse per tutti i programmi (leggere/scrivere file)
  - Stesse operazioni su dispositivi di tipo diverso: e.g. file su HD, USB key, etc...
- Soluzione
  - Sistema operativo!




### Livelli come macchine virtuali

- Il linguaggio assembler è troppo primitivo per programmare
- Un linguaggio ad alto livello ha:
  - Tipi di dati complessi
  - Controllo dei tipi
  - Programmazione strutturata (while, for vs goto)
  - Polimorfismo
  - ...




#### Livelli come astrazioni

- Desideriamo astrarci dai dettagli fisici della macchina in oggetto e dal suo specifico linguaggio macchina
- L'idea è quella di realizzare al di sopra della macchina reale una macchina virtuale astratta che abbia le funzionalità desiderate e che sia facile da utilizzare per l'utente
- L'utente interagisce con la macchina virtuale, ogni comando viene poi tradotto nei corrispondenti comandi sulla macchina fisica
- La macchina virtuale è realizzata mediante software (programmi)




#### Livelli come astrazioni

- La macchina virtuale viene realizzata in genere mediante il software di base:
- Sistema Operativo: file system, memoria, cpu, risorse ausiliarie, comunicazione
- Linguaggi e ambienti di programmazione ad alto livello: interpreti e compilatori
- Non vi sono limiti al numero e al tipo di macchine virtuali che possono essere realizzate
- In genere nelle macchine moderne sono strutturate su più livelli (struttura a cipolla)




- La maggior parte dei moderni computer consiste di 2 o più livelli (nel nostro caso 5)
- Livello 0
  - rappresenta l'hardware della macchina i cui circuiti eseguono i programmi scritti nel linguaggio macchina del livello superiore
  - porte logiche di base, costituite da transistor, dotate di 1 o più input digitali (segnali corrispondenti ai valori 0 e 1) che calcolano semplici funzioni dei valori in ingresso
  - le porte si possono combinare per formare
    - circuito chiamato ALU, capace di effettuare semplici operazioni aritmetiche
    - memorie e registri in gradi memorizzare le informazioni




• Livello 0

- I registri sono connessi alla ALU per formare il percorso dati lungo il quale i dati si spostano
- In alcune macchine le operazioni del percorso dati sono controllate da un programma: il microprogramma (logicamente sarebbe presente un livello in più)
- mentre in altre è controllato direttamente dall'hardware (come nel nostro corso)
- In passato era quasi sempre rappresentato da un interprete software, oggi invece è spesso controllato in modo diretto dall'hardware.




- Livello 1 ISA (Instruction Set Architecture)
  - livello del linguaggio macchina
  - I manuali che descrivono le istruzioni macchina presentano le istruzioni di questo livello, eseguite direttamente dall'hardware (o in modo interpretato dal microprogramma)



- Livello 2 Sistema operativo
  - la maggior parte delle istruzioni del livello 2 fa parte anche del livello ISA
  - vi sono inoltre nuove istruzioni, diversa organizzazione della memoria, capacità di eseguire i programmi in modo concorrente,

. . .



#### Panoramica del corso Level 4 Problem-oriented language level Translation (compiler) Level 3 Assembly language level Translation (assembler) Level 2 Operating system machine level Partial interpretation (operating system) Instruction set architecture level Level 1 Numerico Direct execution on hardware

Level 0

Controllo gruppi di


circuiti in sequenza

RISC-V Instruction Set 21

Digital logic level

#### Panoramica del corso Level 4 Problem-oriented language level Translation (compiler) Assembly language level Level 3 Translation (assembler) Level 2 Operating system machine level CPU+I/O+Memoria Partial interpretation (operating system) CPU Instruction set architecture level Level 1 Direct execution on hardware Digital logic level Level 0


#### Panoramica del corso Level 4 Problem-oriented language level Translation (compiler) Simbolico Assembly language level Level 3 Translation (assembler) Numerico Level 2 Operating system machine level Partial interpretation (operating system) Level 1 Instruction set architecture level Direct execution on hardware Digital logic level Level 0



Soltate guardo


#### Panoramica del corso

- Organizzazione strutturata del calcolatore
- Studieremo i livelli 0, 1 e un po' del 3
- Nel secondo anno studierete il livello 2 (Sistemi Operativi). Studierete anche i principi della traduzione (LFT)
- Nei corsi di Programmazione 1 e 2 avete incominciato a studiare il livello 4




#### Panoramica del corso

- Livello 0: Logico-Digitale
  - porte
  - registri
  - memoria
  - Arithmetic Logic Unit (ALU)
  - Data Path
- Livello 1: Instruction set (ISA)
  - Linguaggio Macchina
  - Supporti architetturali




## Architettura e organizzazione

- L'insieme di tipi di dati, operazioni e caratteristiche di ogni livello si chiama architettura
- Lo studio di come progettare le parti di un sistema che sono visibili ai programmatori si chiama architettura dei calcolatori
- Organizzazione, relazioni strutturali tra le unità funzionali di una data architettura (non visibile al programmatore)
- Spesso il termine organizzazione è usato come sinonimo di architettura




## Organizzazione della CPU in una macchina di Von Neumann



- La CPU si compone di diverse parti distinte: unità di controllo, unità aritmetico-logica, registri
- I registri, l'unità aritmetico-logica e alcuni bus che li collegano compongono il data path
- Due registri importanti: Program Counter (PC) e Instruction Register (IR)
- La main memory contiene sia istruzioni sia dati usando sequenze di bit.

#### CPU di Von Neumann

- Data Path: organizzazione interna di una CPU (registri, ALU, bus interno)
- Registro: memoria veloce per dati temporanei
- Istruzioni registro-registro e registro-memoria
- Ciclo del data path: processo di far passare due operandi attraverso l'ALU e memorizzarne il risultato



## Esecuzione delle istruzioni: ciclo di fetchdecode-execute


La CPU esegue ogni istruzione del livello 1 (ISA) per mezzo di una serie di passi elementari:

- 1. Prendi l'istruzione seguente dalla memoria e mettila nel registro delle istruzioni
- 2. Cambia il program counter per indicare l'istruzione seguente
- 3. Determina il tipo dell'istruzione appena letta
- 4. Se l'istruzione usa una parola in memoria, determina dove si trova
- 5. Metti la parola, se necessario, in un registro della CPU
- 6. Esegui l'istruzione
- 7. Torna al punto 1 e inizia a eseguire l'istruzione successiva

# Esecuzione delle istruzioni: ciclo di fetchdecode-execute

```
static int PC, AC;
 static int instr, instr type;
 static int data loc, data;
public static void interpret(int memory[], int starting address)
   PC = starting address;
   while (true) {
     instr = memory[PC];
     PC = PC + 1;
     instr_type = get_instr_type(instr);
     data loc = find data(instr, instr type);
     if (data loc >= 0)
        data = memory[data loc];
     execute(instr type, data);
```

## Organizzazione della CPU in una macchina di Von Neumann




- È l'unità di controllo che esegue il ciclo di fetch- decode-execute: cioè, legge le istruzioni dalla memoria centrale (fetch), ne determina il tipo (decode) e provvede ad eseguirle (execute)
- L'unità di controllo può essere vista come un programma che permette di interpretare le istruzioni ed impostare in maniera corrispondente il data path

VIVISIE > ZI

### Il ruolo del software

- Organizzazione a livelli
- Software applicativo
  - Tipiche applicazioni utilizzate dall'utente finale
- Software di sistema
  - Sistema operativo
  - Compilatore
- Hardware



#### Ciclo di vita del software

 Come si passa da un programma scritto con un linguaggio ad alto livello ad uno scritto in linguaggio macchina?

### Ciclo di vita del software

- Compilatore
  - Traduce un programma scritto in un linguaggio ad alto livello (C, Java, ...) in un programma scritto in linguaggio assembler
- Assemblatore

Traduce programmi scritti in assembler (notazione simbolica) in istruzioni in linguaggio macchina

```
scambia:
                                                           slli x6, x11, 3
scambia(size t v[], size t k)
                                                                                          0000000001101011001001100010011
                                                           add x6, x10, x6
  size t temp;
                                                                                          0000000011001010000001100110011
                                                                                          0000000000000110011001010000011
                                                           Id x5, 0(x6)
  temp = v[k];
                                                                                          0000000100000110011001110000011
  v[k] = v[k+1];
                                                           1d x7, 8(x6)
                                            COMPILATORE
                                                                            ASSEMBLATORE 000000011100110011000000100011
  v[k+1] = temp;
                                                           sd x7, 0(x6)
                                                                                          0000000010100110011010000100011
                                                                                          000000000000000100000001100111
                                                           sd x5, 8(x6)
                                                                                           RISC-V linguaggio macchina
                                                           jalr x0, 0(x1)
               Linguaggio C
```

RISC-V linguaggio assembler



#### RISC-V Instruction set

- Proposto e sviluppato all'Università di Berkeley dal 2010
- Obiettivi
  - Costruire un hardware semplice
  - Compilatori efficienti
  - Massimizzare le prestazioni
  - Minimizzare costi
  - Minimizzare il consumo energetico
- Standard aperto

60 dette 110ff.

RISC-V tech roadmap

## **RISC-V Innovation Roadmap**

**Test Chips** Software tests Linux port

**Proof of Concept SoCs** Minion processors for power management, communications Bare metal software

IoT SoCs Microcontrollers RTOS, Firmware Development tools **Technical Steering** Committee. HPC SIG, ClobalPlatform partnership

Al SoCs, Application processors, Linux Drivers, AL Compilers Dev Board program **Development Partners** RISC-V Labs, Security response process, Al SIG, Graphics SIG, Android SIG. Communications SIG

#### **Industry Adoption**

Proliferation of RISC-V CPUs across performance and application spectrum RISC-V dominant in universities Strategic and growing adoption in HPC, automotive, transportation, cloud, industrial, communications, IoT, enterprise, consumer, and other applications

2010 - 2016

2017

RV32

2018

2019

2020

2021

Zfinx

2022

2023

2024

2025

ISA Definition

RISC-V Foundation RV32I and RV64I Base instructions: Integer, floating point, multiply and divide, atomic, and compact instructions

Priv modes, Interrupts, exceptions, memory model, protection, and virtual memory

Arch compatibility framework, Processor trace Vector

ZiHintPause **BitManip** RISC-V Profiles & **Platforms** Crypto Scalar Virtual Memory Hypervisor & Advanced interrupt architecture Cache mgt ops Code size reduction\* Trusted Execution Environment\* P (Packed SIMD)\*

RV32E and RV64E

64 bit and 128 bit addresses\*

Vector Atomic and quad-widening\*

Quad floating point in integer registers\*

Crypto Vector\*

Trusted Execution phase 2\*

Jit pointer masking & I/D synch\*

BitManip phase 2\*

Cache management phase 2\*

... and more

**Technical Deliverables** 



<sup>\*</sup> On track, subject to change


#### RISC-V Instruction set

- RISC
  - Reduced Instruction Set Computer
- Principi di progettazione
  - 1. La semplicità favorisce la regolarità
  - 2. Minori sono le dimensioni, maggiore è la velocità
  - 3. Un buon progetto richiede buoni compromessi

RISC-V Instruction Set


38

# RISC-V Registri e memoria



Parola (word): 32 bit

Parola doppia (doubleword): 64 bit



- 32 registri per gli interi
- 32 registri per i numeri in virgola mobile
- Program Counter
- 4096 control status registers
- Memoria centrale

## RISC-V Registri e memoria

Parola (word): 32 bit

Parola doppia (doubleword): 64 bit

• Registri per gli interi

• Quantità: 32, indicati con x0 .. X31

• Dimensione: 64 bit

• ....

х0	zero (costonte) read-only
x1	Return address (ra) (down deux torhora Ind. Istrution e)
x2	Stack pointer (sp) = v/t/m) locozione stock (posh di metodi)
<b>x</b> 3	Global pointer (gp)
x8	Frame pointer (fp)
x10-x17	Registri usati per il passaggio di parametri nelle procedure e valori di ritorno
x5-x7 , x28-x31	Registri temporanei, non salvati in caso di chiamata
x8-x9, x18-x27	Registri da salvare: il contenuto va preservato se utilizzati dalla procedura chiamata

**RISC-V Instruction Set** 

40

- Tipologie di istruzione
  - Aritmetiche
  - Logiche
  - Accesso alla memoria
  - Condizionali

- Notazione rigida
  - Tutte le istruzioni aritmetiche hanno esattamente 3 operandi
  - L'ordine degli operandi è fisso
- Addizione

$$a = b + c$$
Linguaggio C

add a, b, c

RISC-V assembler

Sottrazione

$$a = b - c$$
Linguaggio C

sub a, b, c

RISC-V assembler

- Operandi
  - Gli operandi devono essere sempre tre registri x0..x31
  - La ALU ha come input solo il contenuto di registri
  - I numeri interi sono rappresentati in complemento a due

- Spesso si ha la necessità di cambiare segno al valore di un registro
- L'istruzione sub può essere utilizzata, memorizzando il valore 0 nel secondo operando
- In RISC-V il registro **x0** contiene sempre il valore 0

$$a = -a$$
  $\longrightarrow$  sub x19, x0, x19  
Linguaggio C RISC-V assembler

- Il processo di traduzione di codice ad alto livello in linguaggio assembler è svolto dal compilatore
- Un'unica istruzione in un linguaggio ad alto livello può corrispondere a diverse istruzioni assembler

f = a + b - c


Linguaggio C

$$f \rightarrow x19$$
 $a \rightarrow x20$ 
 $b \rightarrow x21$ 
 $c \rightarrow x22$ 

Add x19, x20, x21
 $sub x19, x19, x22$ 

RISC-V assembler
 $c \rightarrow x22$ 

- Il processo di traduzione di codice ad alto livello in linguaggio assembler è svolto dal compilatore
- Un'unica istruzione in un linguaggio ad alto livello può corrispondere a diverse istruzioni assembler



RISC-V Instruction Set


46

• Il processo di traduzione di codice ad alto livello in linguaggio assembler è svolto dal compilatore

• Un'unica istruzione in un linguaggio ad alto livello può corrispondere

a diverse istruzioni assembler

$$f = (g + h) - (i + j)$$
Linguaggio C




j -> x23


add x5, x20, x21 add x6, x22, x23 sub x19, x5, x6

RISC-V assembler


- Che cosa accade quando
  - Le variabili utilizzate in un programma sono maggiori del numero di registri a disposizione
  - Si utilizzano strutture dati complesse (vettori, liste, ecc)
- I dati sono salvati in memoria centrale
- La memoria centrale può essere astratta come un grande vettore monodimensionale
- Nell'esempio, la quarta cella di memoria ha valore 1010
  - M[2] = 1010




- La ALU può leggere e scrivere solo dai registri
- L'accesso alla memoria è più lento rispetto a quello dei registri
- Il compilatore si occupa di individuare la strategia più efficiente per le operazioni di caricamento e salvataggio dei dati tra registri e memoria
- Variabili utilizzate più di frequente devono rimanere il più possibile salvate nei registri




- L'istruzione load copia un dato dalla memoria ad un registro
- L'indirizzo del dato in memoria viene specificato da:
  - Indirizzo base (contenuto in un registro)
  - Scostamento o offset (compreso tra -2048 e +2047)
- L'istruzione 1d (load doubleword) carica una parola doppia dalla memoria in un registro






Linguaggio C


- L'istruzione ld (load doubleword) carica una parola doppia dalla memoria in un registro
- Le celle dell'array possono essere memorizzate con differenti orientamenti




Linguaggio C




- L'istruzione store copia un dato da un registro alla memoria
- L'indirizzo di destinazione in memoria viene specificato da:
  - Indirizzo base (contenuto in un registro)
  - Scostamento o offset (compreso tra -2048 e +2047)
- L'istruzione sd (store doubleword) salva una parola doppia in memoria







52



• Un esempio






## Istruzioni di accesso a byte, half-word e word

- Per accedere al singolo byte sono a disposizione
  - (Utile per le stringhe di caratteri ASCII)
  - 1b x5, 0(x6) "load byte"
  - sb x5, 0(x6) "store byte"
- Per accedere alla half-word (16 bit) ci sono
  - (Utile per le stringhe di caratteri UNICODE (es. in Java))
  - $1h \times 5$ ,  $0(\times 6)$  "load half-word"
  - sh x5, 0(x6) "store half-word"
- Per accedere alla word (32 bit) ci sono
  - lw x5, 0(x6) "load word"
  - sw x5, 0(x6) "store half-word"

Nota: in fase di caricamento (load), dovendo porre la quantità da 8/16/32 bit in 64 bit, viene automaticamente effettuata l'estensione del segno. Se ciò non si vuole, si devono usare lbu (al posto di lb) e lhu (al posto di lh) e lwu (al posto di lw) ed estensione con 0


## Restrizioni sull'allineamento degli indirizzi

- La memoria è classicamente indirizzata "al byte"
- Quindi, le istruzioni di load e store usano indirizzi al byte, però
  - lw, lwu e sw trasferiscono 32 bit
  - 1h, 1hu e sh trasferiscono 16 bit
  - solo 1b, 1bu, sb trasferiscono 8 bit
- E' conveniente pertanto che l'indirizzo sia opportunamente allineato...
  - per lw, lwu, sw dovrebbe essere allineato ad un multiplo di 4
  - per lh, lhu, sh dovrebbe essere allineato ad un multiplo di 2
- Esempi di dati ALLINEATI e NON ALLINEATI "alla word"




Nota: se si specifica un indirizzo non allineato rispetto a quanto l'istruzione desidera, il RISC-V genera un warning (avvertendo che il tempo per l'accesso al dato risulterà 2 volte più lento)

• Un esempio con variabili a 32 bit



RISC-V assembler





Memoria • Un esempio con variabili a 32 bit offset registro base v[6] base + x21+6\*4 byte offset int g,h,f; 10, 12(x21)int v[10]; v[3] add x5, x9, x10 base + offset x21+3\*4 byte sub x5, x5, x19v --> x21 base sw x5, 24(x21)f → x19 2 (byte 16) Linguaggio C RISC-V assembler 1 (byte 8)

RISC-V Instruction Set 58

0 (byte 0)

64 bit

## Operandi immediati e costanti

- In più della metà delle operazioni aritmetiche, uno degli operandi è una costante (benchmark SPEC CPU2006)
- I valori delle costanti solitamente sono molto piccoli
  - a = a + 1
  - b = b + 5
- Es: l'operazione b = b + 5 può essere rappresentata con due istruzioni assembler

RISC-V assembler

## Operandi immediati e costanti

- Alternativa: istruzioni aritmetiche in cui uno degli operandi è una costante
- L'istruzione di somma immediata è chiamata addi (add immediate)

$$b = b + 5$$
Linguaggio C

 $b \rightarrow x5$ 

addi  $x5, x5, 5$ 

RISC-V assembler

- La costante può assumere valori tra -2048 e +2047
- La sottrazione immediata non esiste: si usano le costanti con valore negativo