Reti di calcolatori e Internet: Un approccio top-down

7^a edizione Jim Kurose, Keith Ross

Pearson Paravia Bruno Mondadori Spa


Livello di collegamento e reti locali

- 6.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
- 6.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 6.3 Protocolli di accesso multiplo
- 6.4 Indirizzi a livello di collegamento
- 6.5 Ethernet
- 6.6 Switch a livello di collegamento

Livello di collegamento: introduzione

Alcuni termini utili:

- host e router sono i nodi
- i canali di comunicazione che collegano nodi adiacenti lungo un cammino sono i collegamenti (link)
 - o collegamenti cablati
 - collegamenti wireless
 - o LAN
- □ Le unità di dati scambiate dai protocolli a livello di link sono chiamate frame.



I protocolli a livello di collegamento si occupano del trasporto di frame lungo un singolo canale di comunicazione.

Livello di collegamento

- Un datagramma può essere gestito da diversi protocolli, su collegamenti differenti:
 - Es., un datagramma può essere gestito da Ethernet sul primo collegamento, da PPP sull'ultimo e da un protocollo WAN nel collegamento intermedio.
- Anche i servizi erogati dai protocolli del livello di link possono essere differenti:
 - Ad esempio, non tutti i protocolli forniscono un servizio di consegna affidabile.

Possibili servizi offerti dal livello collegamento

□ Framing e accesso al mezzo:

- I protocolli incapsulano i datagrammi del livello di rete all'interno di un frame a livello di link.
- Il protocollo MAC controlla l'accesso al mezzo
- Per identificare origine e destinatario vengono utilizzati indirizzi "MAC"
 - Diversi rispetto agli indirizzi IP!

Consegna affidabile:

- Come avviene, lo abbiamo già imparato nel Capitolo 3!
- È considerata non necessaria nei collegamenti che presentano un basso numero di errori sui bit (fibra ottica, cavo coassiale e doppino intrecciato)
- È spesso utilizzata nei collegamenti soggetti a elevati tassi di errori (es.: collegamenti wireless)

Possibili servizi offerti dal livello collegamento

□ Rilevazione degli errori:


- Gli errori sono causati dall'attenuazione del segnale e da rumore elettromagnetico.
- o Il nodo ricevente individua la presenza di errori
 - è possibile grazie all'inserimento, da parte del nodo trasmittente, di un bit di controllo di errore all'interno del frame.

Correzione degli errori:


 Il nodo ricevente determina anche il punto in cui si è verificato l'errore, e lo corregge.

Dove è implementato il livello di collegamento?

- in tutti gli host
- □ È realizzato in un adattatore (NIC, network interface card)
 - scheda Ethernet, PCMCI, 802 11
 - Implementa il livello di collegamento e fisico
- □ è una combinazione di hardware, software e firmware



Adattatori



Lato mittente:

- Incapsula un datagramma in un frame.
- Imposta i bit rilevazione degli errori, trasferimento dati affidabile, controllo di flusso, etc.

Lato ricevente:

- Individua gli errori, trasferimento dati affidabile, controllo di flusso, etc.
- Estrae i datagrammi e li passa al nodo ricevente


Capitolo 6: Livello di collegamento e reti locali

- 6.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
- 6.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 6.3 Protocolli di accesso multiplo
- 6.4 Indirizzi a livello di collegamento
- 6.5 Ethernet
- 6.6 Switch a livello di collegamento

Tecniche di rilevazione degli errori


EDC= Error Detection and Correction

- D = Dati che devono essere protetti da errori e ai quali vengono aggiunti dei bit EDC.
- · La rilevazione degli errori non è attendibile al 100%!
 - · è possibile che ci siano errori non rilevati
 - per ridurre la probabilità di questo evento, le tecniche più sofisticate prevedono un'elevata ridondanza



Controllo a ridondanza ciclica

- Esamina i dati, D, come numeri binari.
- Origine e destinazione si sono accordati su una stringa di r+1 bit, conosciuta come generatore, G.
- Obiettivi: scegliere r bit addizionali, R, in modo che:
 - O,R> siano esattamente divisibili per G (modulo 2)
 - Il destinatario conosce G, e divide <D,R> per G. Se il resto è diverso da O si è verificato un errore!
 - CRC può rilevare errori a raffica inferiori a r+1 bit.
- Nella pratica è molto usato



CRC: esempio

vogliamo:

 $D \cdot 2^r XOR R = nG$


Corrisponde a:

 $D \cdot 2^r = nG XOR R$

Corrisponde a:

se dividiamo D.2^r per G, il resto R deve soddisfare:

$$R = resto[\frac{D \cdot 2^r}{G}]$$



^{*} Check out the online interactive exercises for more examples: http://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/interactive/


<u>Capitolo 6: Livello di collegamento</u> <u>e reti locali</u>

- 6.1 Livello di collegamento: introduzione e servizi
- 6.2 Tecniche di rilevazione e correzione degli errori
- 6.3 Protocolli di accesso multiplo
- 6.4 Indirizzi a livello di collegamento
- 6.5 Ethernet
- 6.6 Switch a livello di collegamento

Protocolli di accesso multiplo

Esistono due tipi di collegamenti di rete:


- Collegamento punto-punto (PPP)
 - Impiegato per connessioni telefoniche.
 - Collegamenti punto-punto tra Ethernet e host.
- □ Collegamento broadcast (cavo o canale condiviso)
 - Ethernet tradizionale
 - HFC in upstream
 - Wireless LAN 802.11



canale cablato condiviso



RF condivisa (es. 802.11 WiFi)



RF condivisa (satellite)



persone a un cocktail party (rumore, aria condivisi)

Protocolli di accesso multiplo

- Connessione a un canale broadcast condiviso.
- □ Centinaia o anche migliaia di nodi possono comunicare direttamente su un canale broadcast:
 - Si genera una collisione quando i nodi ricevono due o più frame contemporaneamente.

Protocolli di accesso multiplo

- □ Protocolli che fissano le modalità con cui i nodi regolano le loro trasmissioni sul canale condiviso.
- □ La comunicazione relativa al canale condiviso deve utilizzare lo stesso canale!
 - o non c'è un canale "out-of-band" per la coordinazione

Protocolli di accesso multiplo ideali

Canale broadcast con velocità di R bit al sec:

- 1. Quando un nodo deve inviare dati, questo dispone di un tasso trasmissivo pari a R bps.
- 2. Quando *M* nodi devono inviare dati, questi dispongono di un tasso trasmissivo pari a *R/M* bps.
- 3. Il protocollo è decentralizzato:
 - o non ci sono nodi master
 - o non c'è sincronizzazione dei clock
- 4. Il protocollo è semplice.

Protocolli di accesso multiplo


Si possono classificare in una di queste tre categorie:

- Protocolli a suddivisione del canale (channel partitioning)
 - Suddivide un canale in "parti più piccole" (slot di tempo, frequenza, codice)
 - Li alloca presso un nodo per utilizzo esclusivo.
- □ Protocolli a rotazione ("taking-turn")
 - Ciascun nodo ha il suo turno di trasmissione, ma i nodi che hanno molto da trasmettere possono avere turni più lunghi.
- □ Protocolli ad accesso casuale (random access)
 - I canali non vengono divisi e si può verificare una collisione.
 - I nodi coinvolti ritrasmettono ripetutamente i pacchetti

Protocolli a suddivisione del canale: TDMA

TDMA: accesso multiplo a divisione di tempo.


- □ Turni per accedere al canale
- Suddivide il canale condiviso in intervalli di tempo.
- Gli slot non usati rimangono inattivi
- □ Esempio: gli slot 1, 3 e 4 hanno un pacchetto, 2, 5 e 6 sono inattivi.



Protocolli a suddivisione del canale: FDMA

FDMA: accesso multiplo a divisione di frequenza.

- Suddivide il canale in bande di frequenza.
- A ciascuna stazione è assegnata una banda di frequenza prefissata.
- □ Esempio: gli slot 1, 3 e 4 hanno un pacchetto, 2, 5 e 6 sono inattivi.



Protocolli ad accesso casuale

- Quando un nodo deve inviare un pacchetto:
 - trasmette sempre alla massima velocità consentita dal canale, cioè R bps
 - o non vi è coordinazione a priori tra i nodi
- □ Due o più nodi trasmittenti --> "collisione"
- □ Il protocollo ad accesso casuale definisce:
 - O Come rilevare un'eventuale collisione.
 - O Come ritrasmettere se si è verificata una collisione.
- □ Esempi di protocolli ad accesso casuale:
 - slotted ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

Accesso multiplo a rilevazione della portante (CSMA)

CSMA: si pone in ascolto prima di trasmettere:

- □ Se rileva che il canale è libero, trasmette l'intero pacchetto.
- Se il canale sta già trasmettendo, il nodo aspetta un altro intervallo di tempo.
- Analogia: se qualcun altro sta parlando, aspettate finché abbia concluso!

CSMA collisioni

Le collisioni *possono* ancora verificarsi:


Il ritardo di propagazione fa sì che due nodi non rilevino la reciproca trasmissione

collisione:

Quando un nodo rileva una collisione, cessa immediatamente la trasmissione.

nota:

La distanza e il ritardo di propagazione giocano un ruolo importante nel determinare la probabilità di collisione.






CSMA/CD (rilevazione di collisione)

CSMA/CD: rilevamento della portante differito, come in CSMA:

- Rileva la collisione in poco tempo.
- Annulla la trasmissione non appena si accorge che c'è un'altra trasmissione in corso.
- □ Rilevazione della collisione:
 - o facile nelle LAN cablate.
 - o difficile nelle LAN wireless.
- Analogia: un interlocutore educato.

CSMA/CD (rilevazione di collisione)



Fasi operative del protocollo CSMA/CD

- 1. L'adattatore riceve un datagramma di rete dal nodo cui è collegato e prepara un pacchetto Ethernet.
- 2. Se il canale è inattivo, inizia la trasmissione. Se il canale risulta occupato, resta in attesa fino a quando non rileva più il segnale.
- 3. Verifica, durante la trasmissione, la presenza di eventuali segnali provenienti da altri adattatori. Se non ne rileva, considera il pacchetto spedito.

- 4. Se rileva segnali da altri adattatori, interrompe immediatamente la trasmissione del pacchetto e invia un segnale di disturbo (jam).
- 5. L'adattore rimane in attesa.

 Quando riscontra l'*m*-esima
 collisione consecutiva, stabilisce
 un valore *k* tra {0,1,2,...,2^m-1}.
 L'adattatore aspetta un tempo
 pari a *K* volte 512 bit e ritorna
 al Passo 2.

Protocollo CSMA/CD di Ethernet

Segnale di disturbo (jam): la finalità è di avvisare della collisione tutti gli altri adattatori che sono in fase trasmissiva; 48 bit.

Bit di tempo: corrisponde a 0,1 microsec per Ethernet a 10 Mbps; per K=1023, il tempo di attesa è di circa 50 msec.

Attesa esponenziale:

- Obiettivo: l'adattatore prova a stimare quanti sono gli adattatori coinvolti.
 - Se sono numerosi il tempo di attesa potrebbe essere lungo.
- □ Prima collisione: sceglie K tra {0,1}; il tempo di attesa è pari a K volte 512 bit.
- Dopo la seconda collisione: sceglie K tra {0,1,2,3}...
- □ Dopo dieci collisioni, sceglie K tra {0,1,2,3,4,...,1023}.