
Arduino Mega Smarthome


Presentazione:

Questo progetto ha lo scopo di simulare una casa intelligente, con la possibiltà di connettere 8 diversi output simulati da led, 8 input digitali simulati da dei pulsanti e 8 input analogici simulati da potenziometro.

Istruzioni:

Nella cartella contenente il progetto si possono utilizzare i comandi:





- -"make client" compila il client che girerà sul pc.
- -"make smartome.hex" carica il programma nella memoria di Arduino.
- -"make clean" elimina tutti i file generati dalle istruzioni precedenti.

Dopo aver caricato il programma su Arduino si può avviare il client con il comando "./client". Una volta avviato il client apparirà una semplice linea di comando su cui si possono scrivere i comandi da inviare all'Arduino.

Comandi Arduino:

- -"on [output_name]" accende l'output indicato
- -"off [output_name]" spegne l'output indicato.
- -"connect [input_name] [output_name]" connette l'input indicato con 'output.
- **-"disconnect [output_name]"** disconnette l'output indicato dall'input a cui è eventualmente connesso
- -"show output" mostra i nomi di tutti gli output.
- -"show digital" mostra i nomi di tutti gli input digitali.
- -"show analog" mostra i nomi di tutti gli input analogici.
- -"show connection" mostra tutte le connessioni attualmente esistenti fra input e output.
- -"set [input/output_name] [new_name]" cambia il nome di un input o un output in quello indicato.
- -"reset names" ripristina tutti i nomi di default.
- **-"reset connection"** elimina tutte le connessioni fra input e output.
- -"reset all" ripristina i nomi di default e elimina tutte le connessioni.

Interfaccia pin Arduino:

I pin che vengono usati per i vari input/output sono:

	0	1	2	3	4	5	6	7
Output:	46	45	44	2	5	6	7	8
Input digitali:	53	52	51	50	10	11	12	12
Input analogici:	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7

Note sull'utilizzo:

- -E' possibile collegare due o più output alo stesso input ma non viceversa.
- -Una volta cambiato un nome viene memorizzato permanente nella EEPROM di Arduino, per ripristinare i nomi di default occorre utilizzare l'apposito comando
- -Una volta creata una connessione viene memorizzata nella EEPROM di Arduino, si può modificare tramite l'apposito comando.
- -La comunicazione dalla porta seriale fra Arduino e client si svolge tramite l'invio di pacchetti.